

映像同期

例①.Vbus-70C シリーズ筐体に付属している REF IN に SG-70Vの同期信号を入れる。

※Vbus-71H 未対応。Vbus-71C は、1 スロットのみ実装可能のため分配不可。

Vbus 筐体の SNMP ボードに付属しているスイッチで、REF 分配を ON にする
(筐体前面のふたを外し、スイッチを上上げる)

SG-70Vの REF 設定は、INTERNAL に設定

例②.Vbus-70C シリーズ筐体を実装頂き、内部分配を行う。

SG-70Vの REF 設定⇒REF MASTER に設定。

例③.小物機、ハード機の REF IN に SG-70Vの同期信号を入れる。

※必ず他の機器にも、同じ REF 信号を入力する必要があります。

直接 REF IN に入力頂くか、モジュール機器によっては REF 分配を受け取る設定(REF SUB)で同期が可能です。

詳細は、各機器の REF 設定をご確認ください。