# タイムロゴジェネレーター TLG-70U用 設定アプリケーション TLG70UPV TIME&LOGO GENERATOR SETUP APPLICATION



このたびは、ビデオトロン製品をお買い上げいただきありがとうございました。 安全に正しくお使いいただくため、ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みください。



# この製品を安全にご使用いただくために



誤った取扱いをすると死亡または重傷、火災など重大な結果を招く恐れがあります。

#### 1) 電源プラグ、コードは

- ・定格で定められた電源以外は使用しないでください。
- ・差込みは確実に。ほこりの付着やゆるみは危険です。
- ・濡れた手でプラグの抜き差しを行わないでください。
- ・抜き差しは必ずプラグを持って行ってください。コードを持って引っ張らないでください。
- ・電源コードは巻かずに、伸ばして使用してください。
- ・電源コードの上に重い物を載せないでください。
- ・機械の取り外しや清掃時等は必ず機械の電源スイッチを OFF にし、電源プラグを抜いてから行ってください。

#### 2)本体が熱くなったら、焦げ臭いにおいがしたら

- ・すぐに電源スイッチを切ってください。電源スイッチのない機械の場合は、電源プラグを抜くなどして電源の供給を 停止してください。機械の保護回路により電源が切れた場合、あるいはブザー等による警報がある場合にもすぐに 電源スイッチを切るか、電源プラグを抜いてください。
- ・空調設備を確認してください。
- ・しばらくの間機械に触れないでください。冷却ファンの停止などにより異常発熱している場合があります。
- ・機械の通風孔をふさぐような設置をしないでください。熱がこもり異常発熱の原因になります。
- ・消火器の設置をお勧めします。緊急の場合に取り扱えるようにしてください。

#### 3)修理等は、弊社サービスにお任せください

- ・感電・故障・発火・異常発熱などの原因になりますので、弊社サービスマン以外は分解・修理などを行わないでください。
- ・故障の場合は、弊社 サポートセンターへご連絡ください。

#### 4)その他

- ・長期に渡ってご使用にならない時は電源スイッチを切り、安全のため電源プラグを抜いてください。
- ・質量のある機械は一人で持たず、複数人でしっかりと持ってください。転倒や機械の落下によりけがの原因になります。
- ・冷却ファンが回っている時はファンに触れないでください。ファン交換などは必ず電源を切り、停止していることを確かめて から行ってください。
- ・車載して使用する場合は、より確実に固定してください。転倒し、けがの原因になります。
- ・ラックマウントおよびラックの固定はしっかりと行ってください。地震などの災害時に危険です。
- ・機械内部に異物が入らないようにしてください。感電・故障・発火の原因になります。



誤った取扱いをすると機械や財産の損害など重大な結果を招く恐れがあります。

#### 1)機械の持ち運びに注意してください

落下等による衝撃は機械の故障の原因になります。
 また、足元に落としたりしますとけがの原因になります。

#### 2)外部記憶メディア対応の製品では

- ・規格に合わないメディアの使用はドライブ・コネクタの故障の原因になります。 マニュアルに記載されている規格の製品をご使用ください。
- ・強い磁場がかかる場所に置いたり近づけたりしないでください。内部データに影響を及ぼす場合があります。
- ・湿気やほこりの多い場所での使用は避けてください。故障の原因になります。
- ・大切なデータはバックアップを取ることをおすすめします。

#### ●定期的なお手入れをおすすめします

- ・ほこりや異物等の浸入により接触不良や部品の故障が発生します。
- ・お手入れの際は必ず電源を切り、電源プラグを抜いてから行ってください。
   また、電解コンデンサー、バッテリー他、長期使用劣化部品等は事故の原因につながります。
   安心してご使用していただくために定期的な(5年に一度)オーバーホール点検をおすすめします。
   期間、費用等につきましては弊社 サポートセンターまでお問い合わせください。

※上記現象以外でも故障かなと思われた場合やご不明な点がありましたら、弊社 サポートセンターまでご連絡ください。

# 保証規定

- 本製品の保証期間は、お買い上げ日より1年間とさせていただきます。
   なお、保証期間内であっても次の項目に該当する場合は有償修理となります。
  - (1)ご利用者様での、輸送、移動、落下時に生じた製品破損、損傷、不具合。
  - (2) 適切でない取り扱いにより生じた製品破損、損傷、不具合。
  - (3)火災、天災、設備異常、供給電圧の異常、不適切な信号入力などにより生じた破損、損傷、不具合。
  - (4) 当社製品以外の機器が起因して当社製品に生じた破損、損傷、不具合。
  - (5)当社以外で修理、調整、改造が行われている場合、またその結果生じた破損、損傷、不具合。

#### ② 保証は日本国内においてのみ有効です。【This Warranty is valid only in Japan.】

#### ③修理責任免責事項について

当社の製品におきまして、有償無償期間に関わらず出来る限りご依頼に沿える修理対応を旨としておりますが、 以下の項目に該当する場合はやむをえず修理対応をお断りさせていただく場合がございます。

- (1) 生産終了より7年以上経過した製品、及び製造から10年以上経過し、機器の信頼性が著しく低下した製品。
- (2)交換の必要な保守部品が製造中止により入手不可能となり在庫もない場合。
- (3)修理費の総額が製品価格を上回る場合。

(4) 落雷、火災、水害、冠水、天災などによる破損、損傷で、修理後の恒久的な信頼性を保証出来ない場合。

#### ④ アプリケーションソフトについて

- (1) 製品に付属しているアプリケーションは、上記規定に準じます。
- (2)アプリケーション単体で販売している場合は、販売終了より3年経過した時点で、サポートを終了いたします。

※紙の保証書は廃止し、製品のシリアル番号で保証期間内外の判断をさせていただいております。

#### 何卒、ご理解の程よろしくお願いいたします。

			目 次	
--	--	--	-----	--

- ~	ᅨᆸᅔᇚᄉᇆᅻᇆᄆᇇᆂᅶᄼᆂᇼᇆ	
	- 要品を女主にこ使用いたたくために・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
保証	上規定	1
1. ŧ	既 説	1
《牝	₹ 長》	1
2. 7	アプリケーション仕様	2
1.	製品構成	2
2.	アプリケーション動作環境条件	2
3.	アプリケーション対応静止画フォーマット	2
4.	連番名称規約	3
3	インストール、アンインストール	4
1.	TLG70UPV をインストール	4
2.	TLG70UPV をアンインストール	4
4. ŧ	<b>幾能 チェック </b>	5
1.	接続	5
2.	POWER ON までの手順	5
3.	TLG-70U 本体との接続について	5
4.	パソコンのネットワーク設定	6
5. í	各ウィンドウの機能説明	0
1.	メインウィンドウ	0
2.	接続先選択ダイアログ	2
3.	接続先設定ダイアログ	3
4.	接続先登録・編集ダイアログ	4
5.	スロット選択ダイアログ1	5
6.	素材選択ダイアログ1	6
7.	オプション設定ダイアログ1	7
8.	画面構成要素ツリー	8
9.	プロパティウィンドウ	9
<b>9</b> –1	1. 配置	9
9-2	2. 時計	3
9–3	3. 日付	8
9–4	4. 静止画	0
9–5	5. アニメーション	0
9-6	δ. フォント	1
9-7	7. BMP フォント	1
9–8	3. 自動送出設定	2
9–9	9. 本体設定	3
<b>9</b> –1	10. アプリ設定	6
6. I	>ラブルシューティング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7

# 1. 概 説

本製品は、TLG-70Uの各種設定や静止画/連番静止画(アニメーション)ファイルをLAN 経由で登録する TLG-70U の付属 アプリケーションです。

また TLG-70U の設定情報を取得し、簡易的なプレビューを行うことができます。

# 《特長》

- 静止画や連番静止画(アニメーション)ファイルを TLG-70U に素材として登録可能
- 素材のアップロード、ダウンロードが可能
- 素材や設定をプレビューで確認可能 ※

※ 簡易的なビューアー機能の為、ご使用になる PC 環境によってはスムーズに動作しない可能性もあります。

# 2. アプリケーション仕様

#### 1. 製品構成

番号	品名	型名·規格	数量	備考
4	マゴリケーションのり	TLG70UPVアプリケーション	4	・TLG70UPVアプリケーション
	, JJJ - J3J0D	CD-ROM	I	•取扱説明書(PDF版)

※取扱説明書はアプリケーションCDのDocumentフォルダー内にPDFファイルで格納されています。

# 2. アプリケーション動作環境条件

•OS	Windows7 Home Premium/Professional/Ultimate日本語版(32/64bit版)※
	Windows10
	※Windows7/10の64bit は32bit モードでの動作になります。
•CPU	Intel® 1.3GHzクラスのプロセッサを搭載したパーソナルコンピューター
	(Core™ 2 Duo 2.0GHz以上を推奨)
・メモリ	256MBのRAM (1GB以上を推奨)
・ディスプレイ	カラー表示が可能なグラフィックアクセラレーターおよびディスプレイ
	(解像度:1280×1024ピクセル以上を推奨)
・カラー	32ビットカラーモード(必須)
・ハードディスクまたは	インストール時に500MB以上の空き容量が必要
SSD	
•LAN	RJ-45端子(1000BASE-T推奨)

# 3. アプリケーション対応静止画フォーマット

TLG-70Uで使用する静止画、アニメーション、アナログ時計、BMP フォント素材は、

以下のフォーマットに対応しています。

ファイル形式		備考
TARGA	非圧縮/RLE 圧縮 RGB、RGB α	背景では非対応
TIFF	非圧縮RGB、RGBα	マルチページ TIFF には非対応

#### アプリケーションでのみ使用するプレビュー背景は、以下のフォーマットに対応しています。

	ファイル形式	備考
JPEG	YCbCr、ベースライン	プログレッシヴ JPEG 及びロスレス JPEG は非対応
TIFF	非圧縮RGB、RGBα	マルチページ TIFF には非対応
BMP	汎用フォーマット	32 ビットは非対応
GIF	汎用フォーマット	アニメーション GIF は非対応
PNG	汎用フォーマット	VPNG は非対応

#### 4. 連番名称規約

アプリケーションで対応している連番名称規約は以下のとおりです。 "文字列" + "連番番号" + 拡張子



- (1) 文字列は任意で、固定の名称とする。
- (2) 連番番号は桁数に特に制限はなく、ゼロパディング(上位桁をゼロで埋める)表現とすること。
- (3) 連番番号の桁数が同一であり、ファイル名の連番番号以外の部分が同一であること。
- (4) それぞれの連番ファイルは、同一の解像度であること。

以下にファイル名の例を示します。

例1:ファイル名が"ニュースタイトル0001.TGA"と"ニュースタイトル0002.TGA" 上記例は連番名称規約に従っている為、2フレームの動画として評価されます。

**例2:ファイル名が"ニュースタイトル0001. TGA"と"ニュースタイトル002. TGA"** 上記例はそれぞれの連番桁数が異なっている為、それぞれ静止画として評価されます。

例3:ファイル名が"ニュースタイトル0001.TGA"と"タイトルニュース0002.TGA" 上記例はそれぞれの連番番号以外の部分が異なっている為、それぞれ静止画として評価されます。

# 3. インストール、アンインストール

# 1. TLG70UPV をインストール

TLG70UPVのインストールは、以下の手順で行います。

- (1) インストール CD にあるファイル「setup.exe」をダブルクリックしてください。
- (2) 画面上には次のようなダイアログが順番に表示されます。丸印のついた場所をクリックして

インストールを進めてください。



# 2. TLG70UPV をアンインストール

コントロールパネルの「プログラムと機能」から「TLG70UPV」を選択し削除を行います。

# 4. 機能チェック

# 1. 接続

接続先となるTLG-70U(マスター)をネットワークでPC(ローカル)と接続します。 LANケーブルはHUBを使用する場合はストレートケーブルを使用し直接接続する場合はクロスケーブルを使用します。 TLG-70Uのネットワーク設定方法等は別紙「TLG-70U取扱説明書」を参照してください。 ※ 注意!! VBUS筐体シリーズに付いているLANとPCの接続ではTLG-70Uと通信を行うことができません。必ず TLG-70Uの背面ボードのLANと接続してください。

### 2. POWER ON までの手順

以下の操作は、アプリケーションがインストールされている状態から行います。 インストールが済んでいない場合は「3. インストール」(P-4)を参照の上、インストールを行ってください。

- (1) PC(ローカル)と接続先のTLG-70U(マスター)がLANで接続されていることを確認します。
- (2) VBUS筐体の電源を投入しTLG-70U(マスター)を起動します。
- (3) PCを起動しWindowsにログインします。
- (4) デスクトップ上の「TLG70UPV」アイコン、または Windows7の場合スタートメニューから「すべてのプログラム]-[VIDEOTRON]-[TLG70UPV]-[TLG70UPV]、 Windows8.1の場合スタート[アプリ]-[VIDEOTRON]-[TLG70UPV]を選択しアプリケーションを起動します。 Windows10の場合スタートメニュー内アプリー覧[VIDEOTRON]-[TLG70UPV]を選択しアプリケーションを起動します。
- ※ 注意!! アプリケーションをインストールして初めてTLG-70Uと接続する時やファイアーウォールの設定を デフォルトに戻した時に、以下のウィンドウが表示されることがあります。その場合は次のように操作して ください。

<b>@</b>	1	Nindows セキュリティの重要な警告	×
🤶 cort	巾の機能のいく	つかが Windows ファイアウォールでブロックされています	
すべてのパブリック、プ ョン の機能のいくつか	ライベート、ドメイン : がブロックされていま	ネットワークで、Windows ファイアウォールにより TLG-70V設定アプリケーシ す。	
Å	名前(N):	- TLG-70V設定アプリケーション	
	発行元(P):	ビデオトロン株式会社	
	パス(H):	C:¥program files (x86)¥videotron¥tlg70vpv¥tlg70vpv.exe	
TLG-70V設定アプ	レケーション にこれらの	ネットワーク上での通信を許可する:	
▼ ドメイン ネット	ワーク(社内ネットワ	ロークなど)(D)	
□フᢆライぺート᠄	ትットワーク (ホーム	ネットワークや社内ネットワークなど)(R)	
パブリック ネッ (このようなネッ	トワーク (空港、喫 ットワークは多くの場	を店など) (非推奨)(U) 合、セキュリティが低いかセキュリティが設定されていません)	
アプリにファイアウォーノ	ルの経由を許可する	ことの危険性の詳細	
		アクセスを許可する(A) キャンセル	,

もし、画面内の「パブリップネットワーク」項目がチェックされていない場合、チェックをし 「アクセスを許可する(A)」を選択してください。

#### 3. TLG-70U 本体との接続について

次の状態のとき、アプリケーションはTLG-70Uに接続することができません。 ・TLG-70Uの起動直後(本体液晶にバージョンが表示されている状態) ・TLG-70Uがデータ読み込み中((本体液晶に「Loading」と表示されている状態)) ・TLG-70Uが本体メニューを開いている

# 4. パソコンのネットワーク設定

Windows7の場合

(1) コントロールパネル内の「ネットワークとインターネット」の項目にある「ネットワークの状態とタスクの表示」を 開きます。

<b>P</b>	システムとセキュリティ コンピューターの状態を確認 バックアップの作成 問題の発見と解決	<u>8</u>	고: 영 영 デ.
٩	ネットワークとインターネット ネットワークの状態とタスクの表示 ホームグループと共有に関するオプションの選択	*	テ <sup>.</sup> デ. 画
-0	ハードウェアとサウンド デバイスとプリンターの表示 デバイスの追加	Ð	時 +

(2)「アクティブなネットワークの表示」の項目にあるローカルエリア接続を開きます。

レ 🕨 ネットワークとインターネット 🕨 ネットワークと	と共有センター
基本ネットワーク情報の表示と接続のセットアップ	〇 フル マップの表示
ネットワーク 2 (このコンピューター)	インターネット
アクティブなネットワークの表示	接続または切断
<b>ネットワーク 2</b> 社内ネットワーク	アクセスの種類: インターネット 接続: 💚 <u>ローカル エリア接続</u>

ネットワーク設定の変更

- (3) プロパティを開きます。
- (4)「インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)」を選択し、「プロパティ」をクリックします。

🔋 ローカル エリア接続のプロパティ
ネットワーク
接続の方法:
🔮 Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet
構成(C)
この接続は次の項目を使用します(0):
☑ 號 Microsoft ネットワーク用クライアント
■ ■ QuoS パケット スケジューラ
■ Microsoft ホットワーク用ファイルとフラフター共有 ■ A Broadcom Advanced Server Program Driver
■ ▲ インターネット プロトコル バージョン 6 (TCP/IPv6)
✓ ▲ インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)
インストール(N) 削除(U) プロパティ(R)
[] [説明]
伝送制御プロトコル/インターネット プロトコル。相互接続されたさまざまな ネットローク問の通信を提供する、 歴史のロイド エリア ネットローク プロトコ
ホットラージョの通信を提供する、 MEのシート エッア ホットラーランローコー ルです。
 OK キャンセル

(5) IPアドレスの設定を行います。

「IPアドレスを自動に取得する」をチェックしている場合、「次のIPアドレスを使う」をチェックしてIPアドレス、サブネットマスクを設定します。

TLG-70Sの制御のみで使用するパソコンの場合はデフォルトゲートウェイ、DNSサーバーの設定は必要ありません。

(注:他のパソコン等と重複しないように注意して入力して下さい。)

インターネット プロトコル バージョン 4 (1	TCP/IPv4)のプロパティ
全般	
ネットワークでこの機能がサポートされている場。 きます。サポートされていない場合は、ネットワー てください。	合は、IP 設定を自動的に取得することがで - ク管理者に適切な IP 設定を問い合わせ
◎ IP アドレスを自動的に取得する(O)	
─◎ 次の IP アドレスを使う(S): ───	
IP アドレス(I):	192 . 168 . 1 . 1
サブネット マスク(U):	255 . 255 . 255 . 0
デフォルト ゲートウェイ(D):	· · ·
● DNS サーバーのアドレスを自動的に取得	₹する(B)
──◎ 次の DNS サーバーのアドレスを使う(E):	
優先 DNS サーバー(P):	
代替 DNS サーバー(A):	· · ·
🔲 終了時に設定を検証する(L)	【詳細設定(V)
	OK キャンセル

設定が終わったら「OK」をクリックしてダイアログを終了します。

接続ができない時や不明な点がある時には、パソコンの取扱説明書を参照するか、ネットワーク管理者 に問い合わせてください。

#### Windows10の場合



(2)「アダプターのオプションを変更する」を選択します。

← 設定	-
<ul> <li></li></ul>	状態
	ネットワーク設定の変更
キットノーンとコンテーホット	アダプターのオブションを変更する ネットワーク アダプターを表示して接続設定を変更します。
<i>i</i> ∕k Wi-Fi	日本 ●
配 イーサネット	0 ±_////7
🎧 ダイヤルアップ	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
% VPN	ネットワークのプロパティを表示
必 総内モード	Windows ファイアウオール
	ネットワークと共有ヤンター

(3)「ローカル エリア接続」を選択し、プロパティを開きます。



(4)「インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)」を選択し、「プロパティ」をクリックします。

🏺 ローカル エリア接続のプロパティ	×
ネットワーク 共有	
接続の方法:	
Intel(R) 82579LM Gigabit Network Connection	
構 この接続は次の項目を使用します( <u>O</u> ):	成( <u>C</u> )
<ul> <li>☑ 聖 Microsoft ネットワーク用クライアント</li> <li>☑ 聖 Microsoft ネットワーク用ファイルとブリンター共有</li> <li>☑ 聖 QoS パケット スケジューラ</li> <li>☑ ┓ インターネット プロトコル パージョン 4 (TCP/IPv4)</li> </ul>	^
<ul> <li>■ Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocol</li> <li>■ Microsoft LLDP プロトコル ドライバー</li> <li>■ インターネット プロトコル バージョン 6 (TCP/IPv6)</li> </ul>	~
インストール(N) 削除(U) プロパ	(ティ( <u>R</u> )
説明 伝送制御ブロトコル/インターネット ブロトコル。相互接続されたさ ネットワーク間の通信を提供する、既定のワイド エリア ネットワー ルです。	!まざまな ク ブロトコ
ОК	キャンセル

(5) IPアドレスの設定を行います。

「IPアドレスを自動に取得する」をチェックしている場合、「次のIPアドレスを使う」をチェックしてIPアドレス、サブネットマスクを設定します。

TLG-70Sの制御のみで使用するパソコンの場合はデフォルトゲートウェイ、DNSサーバーの設定は必要ありません。

(注:他のパソコン等と重複しないように注意して入力して下さい。)

インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)のプロパティ X				
全般				
ネットワークでこの機能がサポートされている場合 きます。サポートされていない場合は、ネットワー ください。	はは、IP 設定を自動的に取得することがで ク管理者に適切な IP 設定を問い合わせて			
○ IP アドレスを自動的に取得する( <u>O</u> )				
●次の IP アドレスを使う(S):				
IP アドレス( <u> </u> ):	192 . 168 . 1 . 5			
サブネット マスク( <u>U</u> ):	255 . 255 . 255 . 0			
デフォルト ゲートウェイ( <u>D</u> ):	· · ·			
○ DNS サーバーのアドレスを自動的に取得す	する( <u>B</u> )			
● 次の DNS サーバーのアドレスを使う(E):				
優先 DNS サーバー( <u>P</u> ):				
代替 DNS サーバー( <u>A</u> ):	· · ·			
□ 終了時に設定を検証する(L)	詳細設定(⊻)			
	OK キャンセル			

設定が終わったら「OK」をクリックしてダイアログを終了します。

接続ができない時や不明な点がある時には、パソコンの取扱説明書を参照するか、ネットワーク管理者 に問い合わせてください。

# 5. 各ウィンドウの機能説明

# 1. メインウィンドウ ③パーツプレビュー ①メニューバー およびツールバー 1 📴 🛃 🔄 🟝 🖨 😐 🌌 🖡 777イル(の) 編集(E) 表示(M) ツール サンプル時計 282 101190000 基本 有効/無効 名称 種別 文字 区切り文字[ 6 有効 サンブル時計1 デジタル時計 #87 01: 957/4491 02: 957/4491 03: 957/4491 03: 957/4491 04: 957/4491 05: 957/4491 04: 957/4491 06: 957/4491 06: 957/4491 06: 957/4491 06: 957/4491 06: 957/4491 06: 957/4491 06: 957 (#8110) 06: 95110) 06: 95110 06: 9511 06: 951 06: 951 06: 951 06: 951 06: 951 06: 951 06: 951 06: 95 字 370次字手に 無効 370次字手に 無効 372×ト 01:角ゴシ サイズ 80 具体半4年 0 3月4年4年 0 5月4年4年 0 5月45年 1 5月458 1 5月458 1 5月458 1 5月58 1 無効 文祥 ②画面構成 🗲 ⑤プロパティ 2:26 要素ツリー 2015.10. 2 ④パターンプレビュー ⑥ステータスバー

# ①メニューバー およびツールバー

ファイルの保存や接続設定、その他の機能を実行する時に使用します。

メニュー	ፖイテム 1	アイテム 2	アイコン	機能
ファイル	新規作成			TLG-70U 設定を新規に作成します。
	<b>熊</b>		<i>2</i>	TLG-70U 設定ファイルを読み込みます。
	閉じる			TLG-70U 設定を閉じます。
	上書き保存			現在編集中の TLG-70U 設定をファイルとして上書き保存します。
	名前を付けて保存			現在編集中のTLG-70U設定をファイルとして別名で保存します。
	ネットワーク	TLG-70U へ接続		接続先設定で登録した TLG-70U へ接続します。
				接続先選択ダイアログを開きます。(P-12)
		クイック接続		デフォルト登録した接続先へ直ちに接続します。
				接続が成功すると、スロット選択ダイアログを開きます。(P-15)
		切断		現在接続中の TLG-70U との通信を切断します。
		接続先設定		接続先の登録、編集等を行う接続先設定ダイアログを開きます。
				(P-13)
		アップロード		現在の設定をアップロードし、TLG-70U に反映します。
				素材選択ダイアログを開きます。(P-16)
		ダウンロード		TLG-70U の設定をダウンロードし、プレビュー上に反映します。
				素材選択ダイアログを開きます。(P-16)
		動作ログ取得		TLG-70U の動作ログを取得し、保存します。
		スロット変更		接続先のスロット番号を変更します。
				スロット選択ダイアログを開きます。(P-15)
	<b>印</b> 記		-	プレビュー内容の印刷を行います。
				現在この機能は実装されていません。
	プレビュー			印刷内容のプレビューを行います。
				現在この機能は実装されていません。
	プリンターの設定			プリンターの設定を行います。
	アプリケーションの			アプリケーションを終了します。
	終了			

編集	コピー		選択中の設定をクリップボードにコピーします。
	貼り付け	2	クリップボードの内容を選択した設定に貼り付けます。
	アップロード		編集中のデータを TLG-70U ヘアップロードします。
	ダウンロード		TLG-70U のデータをダウンロードします。
	インポート		設定ファイルを選択している設定に適用します。
	エクスポート		選択している設定をファイルに保存します。
表示	ツールバーと		ツールバーや各種ウィンドウの表示/非表示を切り替えます。
	ドッキングウィンドウ		
	ステータスバー		ステータスバーの表示/非表示を切り替えます。
	アプリケーションの外観		外観を各種 Microsoft 製アプリケーションの各種スタイルに変更しま
			す。
	分割		パーツプレビュー、パターンプレビュー間の境界線を調整します。
	α チャネル表示		αチャネルイメージをプレビューに表示します。
	背景画像表示	2	背景画像をプレビューに表示します。(P-36)
ツール	オプション		オブション設定ダイアログを開きます。(P-17)
ヘルプ	バージョン情報		本アプリケーションのバージョン情報を表示します。

#### ②画面構成要素ツリー

TLG-70Uを使用するうえで必要な設定の内容がツリー上に表示されています。 各項目をダブルクリックすると、設定内容がプロパティウィンドウおよびプレビューに表示されます。(P-18)

#### ③パーツプレビュー

画面構成要素ツリーの「パーツ」内の時計、日付、静止画、アニメーションの設定をダブルクリックした際、そのプレビューが表示されます。

#### ④パターンプレビュー

現在選択している配置設定のプレビューが表示されます。

#### ⑤プロパティ

画面構成要素ツリーの各項目をダブルクリックした際、その設定内容が表示されます。 ここで各種パラメータを変更すると、各プレビュー表示にも反映されます。

### ⑥ステータスバー

現在のアプリケーションの状態や、選択している項目の簡単な説明を表示します。

TLG70UPV 起動時に読み込まれる設定は、ユーザー設定フォルダー※の中に「inittlgu」という名称で保存されています。削除または名前を変更すると、何も読み込まない状態で TLG70UPV が起動します。

また、ユーザーが作成した TLG-70U 設定ファイルを「inittlgu」としてユーザー設定フォルダーに上書きすることで、任意の設定内容で TLG70UPV が起動します。

※ 通常は、C:¥Users¥(ユーザー名)¥AppData¥Roaming¥VIDEOTRON¥TLG70UPV という名称で隠しフォルダーになっ ています。エクスプローラーのメニューバーで「表示」⇒「オプション」を選択してフォルダーオプションを開き、「表示」タ ブの詳細設定から「隠しファイル、隠しフォルダー、および隠しドライブを表示する」を ON にしてください。 または、上記フォルダーパスのユーザー名をお使いの環境に差し替えた上でエクスプローラーのアドレスバーに入力 してください。

# 2. 接続先選択ダイアログ

		接続先選択			
	IPアドレス • 192.168.1.1	MACアドレス 00:0E:88:00:00:01	優先 MAC	コメント	
	192, 168, 1, 2	00:00:00:00:00:00	IP		
					- 1
①接続先リスト —					- 1
					- 1
				横線	8158
					③閉じるボタン

# ①接続先リスト

接続先設定で登録した TLG-70U のリストが表示されます。

ー番左の項目に「●」の表示があるものは、デフォルト設定に指定されていることを意味します。 デフォルト設定は、クイック接続(P-10)で自動的に選択・接続されます。

# ②接続ボタン

接続先リストで選択した TLG-70U へ接続を行います。 接続が成功すると、スロット選択ダイアログを開きます。(P-15)

# ③閉じるボタン

接続を行わず、ダイアログを閉じます。

#### 3. 接続先設定ダイアログ

		接続先端末設定				
①接続端末検索ボタンー	接続端末位茶				H158	ー ①閉じるボタン
	ロアドレス	ΜΑCアドレス				
②検索結果リストー						
③登録ボタン -		上登録				
	<b>IP</b> アドレス	ΜΑCアドレス	優先	コメント		
④接続先リストー	• 192.168.1.1	00:0E:88:00:00:01 00:00:00:00:00:00:00	MAC IP			
⑤接続ボタン -	#6	₹7#₩ŀ-	TE:	」 立錄削除	直接登録	── ⑨直接登録ボタン
	⑥デフ	オルトボタン ⑦編	集ボタ	ン ⑧登録削除オ	<b>ドタン</b>	

#### ①接続端末検索ボタン

ネットワーク内に存在する TLG-70U を検索します。検索した結果は、すぐ下の検索結果リストに表示されます。

# ②検索結果リスト

接続端末検索の結果、見つかった TLG-70U を表示します。

#### ③登録ボタン

検索結果リストで選択した TLG-70U を、接続先リストに登録します。

#### ④接続先リスト

登録してある TLG-70U のリストが表示されます。一番左の項目に「●」の表示があるものは、デフォルト端末に指定されていることを意味します。デフォルト端末は、クイック接続(P-10)で自動的に選択・接続されます。

#### ⑤接続ボタン

接続先リストで選択した TLG-70U へ接続を行います。接続が成功すると、スロット選択ダイアログを開きます。(→ P-15)

#### ⑥デフォルトボタン

接続先リストで選択した TLG-70U を、デフォルト端末に指定します。デフォルト設定は、クイック接続(P-10)で自動的に選択・接続されます。

#### ⑦編集ボタン

接続先リストで選択した TLG-70U の接続設定を変更します。接続先登録・編集ダイアログが開きます。(P-14)

#### ⑧登録削除ボタン

接続先リストで選択した TLG-70U の接続設定を削除します。

#### ⑨直接登録ボタン

接続端末検索をせずに、TLG-70UのIPアドレスまたはMACアドレスを直接入力して接続先リストに登録します。 接続先登録・編集ダイアログが開きます。(P-14)

#### 10閉じるボタン

ダイアログを閉じます。

# 4. 接続先登録・編集ダイアログ

	接続先登録・編集	
IPアドレス	<u>192</u> , 168, 1, 1	
MACアドレス	00:0E:88:00:00:01	②MAC アドレス
※MACアドレスは、 使用できる文字(	2文字ずつコロン(:)で区切って6個入力します。 む~9とA~Fです。 例) 12:34:56:78:90:AB	
אנאב		<b>G</b> →3⊐メント
- 接続方法(優先 ● IPアドレス	検索対象) 〇 MACアドレス	④接続方法(優先検索対象)
	設定 キャンセル	
	⑤設定ボタン ⑥キャンセルボタ	シ

#### ①IP アドレス

接続先の TLG-70U の IP アドレスを指定します。

# ②MAC アドレス

接続先の TLG-70U の IP アドレスを指定します。MAC アドレスは、2 文字ずつコロンで区切って 6 個入力します。 使用できる文字は、0~9とA~F(大文字小文字区別なし)です。

# ③コメント

接続先の TLG-70U のメモを指定します。(例:地上波用)コメントは、入力しなくても問題ありません。

#### ④接続方法(優先検索対象)

ネットワーク内の TLG-70U を検索する際に、IP アドレスと MAC アドレスのどちらを優先的に検索するかを指定します。

#### ⑤設定ボタン

入力内容を保存し、ダイアログを閉じます。

#### ⑥キャンセルボタン

入力内容を破棄し、ダイアログを閉じます。

# 5. スロット選択ダイアログ



②接続ボタン ③キャンセルボタン

### ①スロット番号選択

接続先の筐体内に実装されている TLG-70U のスロット番号、名称が表示されます。 接続をするスロット番号を選択してください。

#### ②接続ボタン

選択したスロット番号の TLG-70U に対して接続を行います。 接続完了の後、TLG-70U の素材や設定をダウンロードするかしないかの確認画面が表示されます。



確認画面内の[はい(Y)]ボタンを選択すると接続した上で素材選択ダイアログ(P-16)が表示され、 指定した素材や設定をダウンロードすることができます。

[いいえ(N]ボタンを選択すると接続はしますが、ダウンロードはキャンセルされます。

※ ダウンロードを行うと、現在編集中のデータは失われますのでご注意ください。

※ TLG-70U が起動中の場合、ダウンロードを行うことはできません。

③キャンセル

TLG-70Uの接続をキャンセルします。

# 6. 素材選択ダイアログ



#### ①素材選択チェックボックス

素材のアップロード/ダウンロードを行うかどうかを選択します。 チェックしていない素材のグループは、アップロード/ダウンロードは行われません。

#### ②素材リスト

各グループ内の、登録されている素材名が表示されます。クリックすると、選択と非選択が入れ替わります。 チェックしている素材の中で、個別にアップロード/ダウンロードの実行を選択することができます。

#### ③本体設定チェックボックス

本体設定のアップロード/ダウンロードを行うかどうかを選択します。

#### ④自動送出設定チェックボックス

自動送出設定のアップロード/ダウンロードを行うかどうかを選択します。

#### ⑤実行ボタン

アップロード/ダウンロードを実行します。

※ アニメーションのアップロード/ダウンロードは、フレーム数によっては最大約15分程度かかります。

※ アニメーション等の素材をアップロードしたあとは、再レンダリングに最大5分程度かかります。

※ 本体設定で映像フォーマットを変更すると、再レンダリングを行います。

#### ⑥キャンセルボタン

アップロード/ダウンロードの実行をキャンセルします。

### ⑦素材を選択せず実行ボタン

素材選択チェックボックスの状態や素材リストの選択内容に関わらず、素材を何も選択していない状態でアップロ ード/ダウンロードを実行します。

# 7. オプション設定ダイアログ

			②表示ボタン	
		オプション		۲.
	□ 保存先 ———			
	フォント	$C: \ensuremath{\texttt{¥Users}} \\ Administrator \ensuremath{\texttt{¥AppData}} \\ \ensuremath{\texttt{FROM}} \\ ensuremath{\texttt{FIG70UPV}} \\ \ensuremath{\texttt{YDEOTRON}} \\ \ensuremath{\texttt{FIG70UPV}} \\ \ensuremath{\texttt{YDEOTRON}} \\ \ensuremath{\texttt{FIG70UPV}} \\ \ensuremath{\texttt{YDEOTRON}} \\ \ensuremath{\texttt{FIG70UPV}} \\ \ensuremath{\texttt{YDEOTRON}} \\ \ensuremath{\texttt{YDEOTRON} \\ \ensuremath{\texttt{YDEOTRON}} \\ \ensuremath{\texttt{YDEOTRON} \\ \ensuremath{\texttt{YDEOTRON}} \\ \ensuremath{\texttt{YDEOTRON} \\ \ensuremath{\texttt{YDEOTRON}$	表示	
①麦材保存先	BMPフォント	$C: \ensuremath{\texttt{¥Users}} Administrator \ensuremath{\texttt{AppData}} \ensuremath{\texttt{F}} Administrator \ensuremath{\texttt{AppData}} \ensuremath{\texttt{F}} Administrator \ensuremath{\texttt{AppData}} \ensuremath$	表示	
U HEI IMII JL	静止画	$C: \ensuremath{\texttt{¥Users}} Administrator \ensuremath{\texttt{¥App}} Data \ensuremath{\texttt{¥VIDEOTRON}} \ensuremath{\texttt{TLG70UPV}} \ensuremath{\texttt{YDATANONTTLE}} \ensuremath{\texttt{YDEOTRON}} \texttt{YDEOTRON$	- 表示	
	アニメーション	$C: \ensuremath{\texttt{¥Users}} Administrator \ensuremath{\texttt{AppData}} \ensuremath{\texttt{WIDEOTRON}} \ensuremath{\texttt{TLG70UPV}} \ensuremath{\texttt{YDATANONTTLE}} \ensuremath{\texttt{AppData}} \$	表示	
	アナログ時計	C:¥Users¥Administrator¥AppData¥Roaming¥VIDEOTRON¥TLG70UPV¥DATANONTITLE¥	表示	
	<b>ニ</b> ネットワークー			
映像出力追従		の選択変更時、TLG-70U本体の映像出力に反映させる		
		④OK ボタ	シ ⑤キャンセ	ルボ

# ①素材保存先

素材を保存するフォルダーへのパスが表示されます。

# ②表示ボタン

このボタンを押すと、保存先フォルダーの内容を表示します。

### ③配置設定の選択変更時、TLG-70U本体の映像出力に反映させるチェック

このチェックボックスが ON のとき、TLG-70U 本体と接続中に配置設定の選択を変更すると、本体も指定された 配置設定の画面番号に追従します。プレビューモード時の OUT2 側はこの設定に関わらず追従します。 ※注意!! 本体設定の外部制御「制御方式」が自動送出、またはレベル送出の場合、追従は行いません。

#### ④OK ボタン

設定を適用し、ダイアログを閉じます。

#### ⑤キャンセルボタン

設定を破棄し、ダイアログを閉じます。

# 8. 画面構成要素ツリー

TLG-70Uにおける設定のグループ一覧を表示します。

設定項目をダブルクリックで選択すると項目に応じた設定内容がプロパティウィンドウに表示されます。

また、右クリックで各項目のコピー/貼り付け/インポート/エクスポートを行うことができます。

No.	項目名	内容	参照頁
1	配置	各パーツの表示に関する設定(画面設定)です。	19
		ここの設定によるパーツ配置が映像として出力されます。	
		ツリー展開すると配下に32個分の設定が表示されます。	
		※注意!!本体と接続中にこの設定をダブルクリックで選択すると、設定によっ	
		ては映像に反映されます。この動作はオプション設定(P-17)で無効にすること	
		ができます。	
		さらにその配下には配置設定で使用されるパーツの一覧が表示されます。	
2	パーツ	配置設定を構成する要素(時計/日付/静止画/アニメーション/フォント)の総称です。	-
3	時計	時計表示の大きさやフォントの種類/色などを設定します。	23
		ツリー展開すると配下に16個分の設定が表示されます。	
		さらにその配下には時計が使用する配置設定の一覧が表示されます。	
		プレビューモード時、選択した設定の個別プレビューがOUT2映像に反映されます。	
4	日付	日付表示の大きさやフォントの種類/色などを設定します。	28
		ツリー展開すると配下に16個分の設定が表示されます。	
		さらにその配下には日付が使用する配置設定の一覧が表示されます。	
		プレビューモード時、選択した設定の個別プレビューがOUT2映像に反映されます。	
5	静止画	静止画のファイル名を指定します。	30
		ツリー展開すると配下に8個分の設定が表示されます。	
		さらにその配下には静止画が使用する配置設定の一覧が表示されます。	
		プレビューモード時、選択した設定の個別プレビューがOUT2映像に反映されます。	
6	アニメーション	アニメーションのファイル名を指定します。	30
		ツリー展開すると配下に16個分の設定が表示されます。	
		さらにその配下にはアニメーションが使用する配置設定の一覧が表示されます。	
		プレビューモード時、選択した設定の個別プレビューがOUT2映像に反映されます。	
7	フォント	フォントのファイル名を指定します。	31
		ツリー展開すると配下に32個分の設定が表示されます。	
		さらにその配下にはフォントが使用する時計/日付設定の一覧が表示されます。	
8	BMPフォント	BMPフォントのファイル名を指定します。	31
		ツリー展開すると配下に4個分の設定が表示されます。	
		さらにその配下にはフォントが使用する時計設定の一覧が表示されます。	
9	自動送出設定	外部制御を使用しないで単体によるスケジュール送出をする場合に指定を行います。	32
		平日/土曜/日曜の3パターンに各40イベントを設定することができます。	
10	本体設定	時刻の表示オフセットや位相調整、外部制御などの指定を行います。	33
11	アプリ設定	マーカーの表示、背景表示などの指定を行います。	35

# 9. プロパティウィンドウ

画面構成要素ツリーで選択した項目に関する各種設定の内容が表示されます。 左側に項目名、右側に設定内容、下側に項目の説明が表示されます。 右側の設定内容を選択すると項目により様々な設定を行うことができます。 ・選択肢からの選択

・数値の入力(スピンボタン使用可能)

・文字の入力

・色の選択

・パスの指定

上部のコンボボックスは要素ごとの設定一覧を表示します。(配置設定の場合は配置一覧です)

ツールバーは、次の機能をもっています。

🔡:閉じている項目を全て展開します

♣↓:項目名をアルファベット順に並び替えます

☆:選択している設定の編集許可/禁止を切り換えます

こ選択している設定グループ全体を編集禁止にします

各種設定した時点で即、設定内容がプレビューに反映されます。

#### 9-1. 配置

基本

No.	項目名	内容
1	名称	この配置設定の識別名称を設定します。
2	時計表示	この配置設定で時計を表示するかを選択します。
		選択内容 [する : 時計を表示します] [しない : 時計を表示しません]
3	日付表示	この配置設定で日付を表示するかを選択します。
		選択内容 [する : 日付を表示します] [しない : 日付を表示しません]
		※「時計表示」をする、かつ時計の「種別」がアナログ時計の設定を指定している場合は表示されませ
		٨٥
4	静止画表示	この配置設定で静止画を表示するかを選択します。
		選択内容 [する : 静止画を表示します] [しない : 静止画を表示しません]
5	アニメ表示	この配置設定でアニメーションを表示するかを選択します。
		選択内容 [する : アニメーションを表示します] [しない : アニメーションを表示しません]
6	表示OFFエフェクト	この画面が外部制御によりOFFになるときのエフェクトを選択します。
		選択内容 [カット : カットで表示がOFFになります]
		[フェード:フェードアウトします(表示強制OFFではフェードしません)]
7	表示OFFエフェクト	上記「表示OFFエフェクト」の期間を設定します。 設定範囲 [1 ~ 30 (フレーム)]
	期間	この項目は「表示OFFエフェクト」がカットの場合には表示されません。
		※ 上記設定に関わらず、上限は本体設定の外部制御「制御待ち時間」になります。

# 時計(「時計表示」が"しない"のときには表示されません)

No.	項目名	内容
1	種別	この配置設定で使用する時計の種類を選択します。 選択内容 [時計 01 ~ 16]
		時計に「名称」を設定していれば、「名称」が一覧に表示されます。
2	表示位置	時計を表示する位置の左上の座標を設定します。
		設定範囲 [横 :−3839 ~ 3839 (ピクセル 2ピクセル単位推奨)] [縦 :−2159 ~ 2159 (ピクセル)]
3	表示優先度	時計表示時の優先度を選択します。
		最上位で1番手前に、最下位で1番奥に表示されます。
		他パーツと同じ優先度の場合は、時計>日付>アニメーション>静止画の順で手前に表示されます。
4	キーレベル	時計のキーレベルを設定します。 設定範囲 [0 ~ 100 (%)]
5	表示オフセット	外部制御によりこの画面が表示されてから時計が表示されるまでのオフセットを設定します。
		設定範囲 [0 ~ 3600 (フレーム)]
6	表示ONエフェクト	この画面が外部制御によりONになるときのエフェクトを選択します。
		選択内容 [カット : カットで表示がONになります]
		[フェード : フェードインします (表示強制OFFの解除ではフェードしません)]
7	表示ONエフェクト	上記「表示ONエフェクト」の期間を設定します。 設定範囲 [1 ~ 300 (フレーム)]
	期間	この項目は「表示ONエフェクト」がカットの場合には表示されません。

# 日付(「日付表示」が"しない"のときには表示されません)

No.	項目名	内容
1	種別	この配置設定で使用する日付の種類を選択します。 選択内容 [日付 01 ~ 16]
		日付に「名称」を設定していれば、「名称」が一覧に表示されます。
2	表示位置	日付を表示する位置の左上の座標を設定します。
		設定範囲 [横 :-3839 ~ 3839 (ピクセル 2ピクセル単位推奨)] [縦 :-2159 ~ 2159 (ピクセル)]
3	表示優先度	日付表示時の優先度を選択します。
		最上位で1番手前に、最下位で1番奥に表示されます。
		他パーツと同じ優先度の場合は、時計>日付>アニメーション>静止画の順で手前に表示されます。
4	キーレベル	日付のキーレベルを設定します。 設定範囲 [0 ~ 100 (%)]
5	表示オフセット	外部制御によりこの画面が表示されてから日付が表示されるまでのオフセットを設定します。
		設定範囲 [0 ~ 3600 (フレーム)]
6	表示ONエフェクト	この画面が外部制御によりONになるときのエフェクトを選択します。
		選択内容 [カット : カットで表示がONになります]
		[フェード:フェードインします(表示強制OFFの解除ではフェードしません)]
7	表示ONエフェクト	上記「表示ONエフェクト」の期間を設定します。 設定範囲: [1 ~ 300 (フレーム)]
	期間	この項目は「表示ONエフェクト」がカットの場合には表示されません。

# 静止画(「静止画表示」が"しない"のときには表示されません)

No.	項目名	内容
1	種別	この配置設定で使用する静止画の種類を選択します。 選択範囲 [静止画 01 ~ 16]
		静止画に「名称」を設定していれば、「名称」が一覧に表示されます。
2	表示位置	静止画を表示する位置の左上の座標を設定します。
		設定範囲 [横 :-3839 ~ 3839(ピクセル 2ピクセル単位推奨)][縦 :-2159 ~ 2159(ピクセル)]
3	表示優先度	静止画表示時の優先度を選択します。
		最上位で1番手前に、最下位で1番奥に表示されます。
		他パーツと同じ優先度の場合は、 <u>時計&gt;日付&gt;アニメーション&gt;静止画</u> の順で手前に表示されます。
4	キーレベル	静止画のキーレベルを指定します。 設定範囲 [0 ~ 100(%)]
5	表示オフセット	外部制御によりこの画面が表示されてから静止画が表示されるまでのオフセットを設定します。
		設定範囲 [0 ~ 3600 (フレーム)]
6	表示ONエフェクト	この画面が外部制御によりONになるときのエフェクトを選択します。
		選択内容 「カット : カットで表示がONになります]
		[フェード : フェードインします (表示強制OFFの解除ではフェードしません)]
7	表示ONエフェクト	上記「表示ONエフェクト」の期間を設定します。 設定範囲 [1 ~ 300 (フレーム)]
	期間	この項目は「表示ONエフェクト」がカットの場合には表示されません。

アニメーション(「アニメ表示」が"しない"のときには表示されません)

No.	項目名	内容			
1	種別	この配置設定で使用するアニメーションの種類を選択します。選択範囲 [アニメーション 01 ~ 16]			
		アニメーションに「名称」を設定していれば、「名称」が一覧に表示されます。			
2	表示位置	アニメーションを表示する位置の左上の座標を設定します。			
-	XTILE	設定範囲「構・-3839~ 3839(ピクセル 2ピクセル単位推奨)「縦・-2159~ 2159(ピクセル)]			
3	表示愿告度				
Ŭ	我小孩儿又				
		- 敬上はています。 - 他パーッド同じ優失度の提合け、時計シロ付シアニメーションン静止面の順で毛前に表示されます。			
4	+	で、 シビロしての場合に、 <u>時間シロトランコンションションション</u> の限く手腕に扱いたれより。 フェメーションのナーレベルたいウロオオ <b>設守統用 <math>[0] = 100 / [0]</math></b>			
4	キーレベル				
5	衣示 ノセット	ットの前側によりこの画面が表示されていったーションが表示されるまでのオンセットを設定			
	まニヘルナフ- タ	しまり。 改正則出 [U ~ 3000 (フレーム)]			
0	衣示UNエノエクト	この回面ハットの前前叫によりいてになることのエフェントを迭折します。			
		送伏内谷 「カット:カットで衣示かONI」よります」			
<u> </u>	+	「ノエート:ノエートインしより(表示強制OFFの解除ではノエートしません)」			
7	表示ONエフェクト	上記「表示ONエフェクト」の期間を指定します。 設定範囲 [1 ~ 300 (フレーム)]			
	期間	この項目は「表示ONエフェクト」がカットの場合には表示されません。			
8	自動再生	画面表示時にアニメーションを自動で再生するかを指定します。毎分再生と同時設定はできません。			
		選択内容「する:目動再生を行います」「しない:目動再生をせず外部制御で再生を行います」			
9	毎分再生	毎分、指定の秒に到達した際にアニメーションを自動的に再生するかを指定します。自動再生と同時設			
		定はできません。			
		選択内容 [する:毎分再生を行います] [しない:毎分再生を行いません]			
10	每分再生指定秒	毎分再生の、再生開始する秒数を指定します。			
		設定範囲 [0 ~ 59(秒)]			
11	再生オフセット	自動再生の場合、画面が表示されてからアニメーションが再生されるまでのオフセットを設定します。			
		オフセットの起点はアニメーションが表示されてからではなく、画面が表示されてからになります。			
		毎分再生の場合、指定秒に到達してからアニメーションが再生されるまでのオフセットを設定します。			
		設定範囲 [0 ~ 4000 (フレーム)]			
		この項目は、自動再生または毎分再生の設定が「しない」の場合、表示されません。			
12	再生開始フレーム	アニメーションの再生を開始するフレーム番号を設定します。 設定範囲 [0 ~ 2047 (フレーム)]			
	番号	登録したアニメーションの一部のみを再生する場合に調整します。			
		※注意「再生終了フレーム」や、登録したアニメーションの長さより大きいフレーム番号は指定			
		できません。			
13	再生終了フレーム	アニメーションの、再生を終了するフレーム番号を設定します。 設定範囲 [0 ~ 2047 (フレーム)]			
	番号	登録したアニメーションの一部のみを再生する場合に調整します。			
		※注意「再生開始フレーム」より小さいフレーム番号は指定できません。			
14	再生終了後	アニメーション再生終了後、最終フレームを表示したままにするかを選択します。			
	フリーズ	選択内容 [ON: 再生終了後、最終フレームを表示したままにします]			
		[OFF:再生終了後、再生前フレーム表示の設定に従います]			
15	再生前フレーム	アニメーション再生前の先頭フレームを表示するかを選択します。			
	表示	選択内容 [ON: 再生前、先頭フレームを表示したままにします]			
		[OFF:再生前、アニメーションの表示をOFFにします]			
16	全体ループ	アニメーションの全体的なループ(リピート)を選択します。			
		選択内容 [ON: 全体ループを行う] [OFF: 全体ループを行わない]			
		〇ループ回数 … アニメーションの全体的なループ(リピート)を設定します。			
		設定範囲 [0 ~ 300 (回数)]			
17	カスタムイベント	アニメーションのカスタムイベントを設定します。			
	A∼J	現在、部分ループ(A-Bリピート)とポーズを指定できます。A〜Jまでの10箇所を割り当て可能です。			
		選択内容 [部分ループ:部分ループを行います][ポーズ:ポーズを行います][なし:指定しません]			
		部分ルーフ:終了フレーム(B点)に達した際、開始フレーム(A点)へ規定回数リピートします。			
1		〇回数 … 部分ルーブのルーブ回数を指定します。0を指定すると、無限ルーブします。			
		設定範囲[0 ~ 300 (回数)]			
		○開始フレーム番号 ··· 部分ルーブの開始点(A点)を指定します。			
		設定範囲 [0 ~ 2047 (フレーム)]			
		※注意 リルーブ終了フレーム」や、登録したアニメーションの長さより大きいフレーム番号は指定で			
		きません。			
		〇ルーブ終了フレーム番号 … 部分ループの終了点(B点)を指定します。			
		設定範囲 [0 ~ 2047 (フレーム)]			

		※注意「ループ開始フレーム」より小さいフレーム番号は指定できません。
		ポーズ 指定した時間だけアニメーションが一時停止します。 〇フレーム番号 … 一時停止するフレーム番号を指定します。 設定範囲 [0 ~ 2047 (フレーム]] ※注意「ループ終了フレーム」や、登録したアニメーションの長さより大きいフレーム番号は指定で きません。
		〇時間 … 一時停止する時間をフレーム単位で指定します。0を指定すると、無限ループします。 設定範囲 [0 ~ 300 (フレーム]]
18	プレビュー表示	アプリケーションのパターンプレビュー上に表示するフレーム番号を指定します。
	フレーム	設定範囲 [0 ~ 2047 (フレーム)]
		TLG-70Uの動作には一切影響はありません。

複数の部分ループが存在している場合の動作パターンは次の通りです。

・AとBが独立



・ループAの終点とループBの始点が同一



Aを指定回数ループしたあと、Bを指定回数ループします。

・ループAの中にループB



まずBを指定回数ループしたあと、Aを指定回数ループします。(その際Bは再度指定回数ループ)

・ループAの途中にループB始点



Aを指定回数ループしたあと、Bを指定回数ループします。

・ループAとループBが同一

A
В

AとBの指定回数を合算した回数だけループします。

・ループAとループBの終点が同一



まずAを指定回数ループ(その際Bループはなし)したあと、Bを指定回数ループします。

・ループAとループBの始点が同一



まずBを指定回数ループしたあと、Aを指定回数ループします。(その際Bは再度指定回数ループ)

# 9-2. 時計

時計パーツの設定項目は大きく次の3つがあります。

No.	項目名	内容
1	基本	時計の基本事項を設定します。
2	文字	種別がデジタル時計/タイマーの時に表示される項目です。
		文字の詳細事項を設定します。文字の詳細事項については「文字」欄を参照してください。
3	デジタル時計	指定した種類の時計に関する詳細事項を設定します。
	アナログ時計	各詳細事項については「デジタル時計」「アナログ時計」「タイマー」「BMPフォント」を参照してください。
	タイマー	
	BMPフォント	

# O基本

	•	
No.	項目名	内容
1	有効/無効	この時計設定を使用するかを指定します。
		無効にすると、設定内容に関わらずこの時計設定は使用されなくなります。
2	名称	この時計設定の識別名称を設定します。
3	種別	この時計のタイプを指定します。
		選択内容 [デジタル時計 : 現在時刻を数字で表示します]
		[アナログ時計 : 現在時刻を長針、短針、文字盤で表示します]
		[タイマー : 現在時刻から指定時刻までの時差を表示します]
		[BMPフォント : 現在時刻をユーザーデザインフォントで表示します]

# O文字

No.	項目名	内容
1	区切り文字	コロン等の区切り部分に関する文字の詳細設定を行うかを選択します。
	詳細設定	選択内容 [有効 : フォント、サイズ、長体率、斜体率、文字間隔、エッジを設定可能にします]
		[無効 : 文字間隔のみを設定可能にします。その他は数字部分と共通の設定になります]
2	フォント	文字に関する詳細事項を設定します。
		文字の詳細事項については「文字-フォント」欄を参照ください。
3	区切り文字	区切り文字に関する詳細事項を設定します。
		区切り文字の詳細事項については「文字-区切り文字」欄を参照ください。

しメナーノイノト
----------

No	項日名	内容					
1	フォント	使用する文字のフォントの種類を選択します。 選択節用 「フォント 01 ~ 32]					
2	サイズ	文字のサイズを級数で指定します。 設定範囲 [10 ~ 140(級)]					
3	長体平体率	文字の長体/平体率を指定します。設定範囲 平体率 [-50 ~ 0(%)] 長体率 [0 ~ 50(%)]					
4	斜体率	文字の斜体率を指定します。 設定範囲 [0 ~ 60(%)]					
5	文字間隔	文字間隔を指定します。 設定範囲 [-50 ~ 50 (ドット)]					
6	色(LSH)	文字の色をLSH(輝度、彩度、色相)で指定します。右側の▼ボタンから設定をクリックすると色選択ダイア					
		ログが表示され、詳細な色設定を行う事ができます。					
		色選択(HSL)					
		H 63 🜩 R:255					
		アレビュー S 100 😌 G: 2 色取得					
		元色 L 30 🐳 B:198					
		294m k. S. but					
		通知 キャノレル					
		設定範囲[輝度(L):0 ~ 110(%)][彩度(S):0 ~ 100(%)][色相(H):0 ~ 359(°)]					
7	エッジ表示	エッジの表示を選択します。 <b>選択内容 [する:エッジを表示します] [しない:エッジの表示を行いません]</b>					
8	エッジ	エッジに関する詳細事項を設定します。					
		〇質感 … エッジの質感を選択します。					
		選択内容 [ハード:ハードエッジを表示します] [ソフト:ソフトエッジを表示します]					
		〇幅 … エッジの幅を設定します。 設定範囲 [1 ~ 10 (ドット)]					
		○色 … エッジの色を設定します。(設定方法は文字-フォントの色と同じです)					
		設定範囲 [輝度(L):0 ~ 110(%)] [彩度(S):0 ~ 100(%)] [色相(H):0 ~ 359(°)]					

# 〇文字-区切り文字

コロンなどの区切り部分の文字に関する各種設定をします。

No.	項目名	内容
1	フォント	使用する文字のフォントの種類を選択します。 選択範囲 [フォント01 ~ 32]
2	サイズ	文字のサイズを級数で設定します。 設定範囲 [10 ~ 140(級)]
		※注意 数字部分の文字サイズより大きいサイズには設定できません。
3	長体平体率	文字の長体/平体率を設定します。 設定範囲 平体率 [-50 ~ 0(%)] 長体率 [0 ~ 50(%)]
4	斜体率	文字の斜体率を設定します。 設定範囲 [0 ~ 60(%)]
5	文字間隔	文字間隔を設定します。 設定範囲 [-100 ~ 100 (ドット)]
	位置	区切り文字の配置を選択します。
		選択内容 [上:数字部分と上揃えで表示します]
		[下 : 数字部分と下揃えで表示します]
		[中央 : センタリングで表示します]
7	エッジ表示	エッジの表示を選択します。
		選択内容 [する : エッジを表示します] [しない : エッジの表示を行いません]
8	エッジ	エッジに関する詳細事項を設定します。
		〇質感 … エッジの質感を選択します。
		選択内容 [ハード : ハードエッジを表示します] [ソフト : ソフトエッジを表示します]
		〇幅 … エッジの幅を設定します。 <b>設定範囲 [1 ~ 10(ドット)</b> ]

〇デジタル時計(種別がデジタル時計のとき表示されます)

No.	項目名				内容		
1	分エフェクト	分が変化する際のエフェクトを選択します。					
		選択内容 [カット:カットで切り替わります]					
		[ディン	[ディゾルヴ:クロスフェードで切り替わります]				
		[横回]	伝:数字部分が	横回転し、新しい	数字が現れます	1	
		[縦回転:数字部分が縦回転し、新しい数字が現れます]					
2	秒エフェクト	秒が変化する際	のエフェクトを選	択します。			
		選択内容 [なし	: 秒エフェクトを行	ういません。]			
		[砂時]	計↑:文字/エッ	ジの色が下から	上に変化します		
		[砂時]	計↓ : 文字/エッ	ジの色が上から	下に変化します		
		秒エフェクトが砂	時計の場合、次の	の設定を行います	す。		
		○文字─変化色	(LSH)				
		文字の変化色	もをLSH(輝度、彩	渡、色相)として	設定します。(設定	定方法は文字-フォントの色と同じです)	
		設定範囲 1월	<b>)度(</b> L):0~110	)(%)] <b>[彩度</b> (S):(	0 ~ 100 (%)] [1	色相(H):0~359(゜)]	
		○エッジ−変化住	Oエッジー変化色(LSH)				
		エッジの変化色をLSH(輝度、彩度、色相)として設定します。(設定方法は文字-フォントの色と同じです)					
		設定範囲[輝度(L):0 ~ 110(%)][彩度(S):0 ~ 100(%)][色相(H):0 ~ 359(°)]					
3	表示書式	時計表示の書式	を選択します。書	式の一覧は次の	D通りです。		
		hh:MM hh,MM hh MM hh時MM分 hh時mm分					
		hh:MM:SS	hh : MM, SS	hh, MM, SS	hh MM SS	hh時MM分SS秒	
		H:時、M:分、S	: 秒を意味します	す。			
		アルファベットの	アルファベットの小文字は先頭の0を表示しません。				
		分エフェクトがカットの時のみ秒まで表示します。					
		ディゾルヴ、横/縦回転は秒までの表示が指定されていても分までの表示となります。					
4	時間制	時間表示の制度	を選択します。				
		選択内容 [12時]	間制:午前と午往	後を0~12時と表	示します]		
		[24時]	間制 : 午後を12·	~23時と表示しま	をす]		
		[30時	間制 : 0~5時を2	4~29時と表記し	ょす]		
		12時間制を指定し	した場合、さらに	次の項目を選択す	できます。		
		00時の表示 …	午前0時の表示	を選択します。			
		選択内容 [0時	:午前0時を"06	時"台として表示	します]		
		[12]	時:午前0時を"1	12時"台として表	示します]		
		012時の表示	正午の表記を	選択します。			
		選択内容 [0時	:正午を"0時"	台として表示しま	[ <b>す</b> ]		
		[12]	時:正午を"12時	評谷として表示し	ます]		
		30時間制を指定し	」た場合、時計番	号と同一番号の	日付表示(24時以	以降の前日日付表示)が連動します。	

〇タイマー(種別がタイマーのとき表示されます)

No.	項目名	内容
1	日数	タイマーが日数の概念を扱うかを選択します。
		選択内容 [有効 : 日数を使用します。指定時間/桁表示に"日"を追加します/
		[無効:日数を使用しません]
2	区切り文字	区切り文字に日本語を使用するかを選択します。
	日本語	選択内容 [ON : 日本語を使用します"〇〇時間〇〇分〇〇秒"]
		[OFF:日本語を使用しません"OO:OO:OO"]
		※注意 初期のフォントでは「間」という文字を表示できません。
		区切り文字に日本語を使用する場合は、必ず外部フォントを指定してください。
3	桁表示	タイマーの各種表示のON/OFFを設定します。(ONで表示する、OFFで表示しません)
		日 … "日"の桁を表示するかを指定します。
		時 … "時"の桁を表示するかを指定します。
		分 … "分" の桁を表示するかを指定します。
		秒 … "秒" の桁を表示するかを指定します。
		※注意 上位の桁表示が全てOFFの場合、表示が左に詰まります。
4	ゼロサプレス	タイマー表示のゼロサプレス(上位桁がゼロのとき、非表示にする)機能のON/OFFを設定します。
		(ONでゼロサプレスする、OFFでゼロサプレスしません)
		時 … "時" をゼロサプレスするかを指定します。
		分 … "分" をゼロサプレスするかを指定します。
		秒 … "秒" をゼロサプレスするかを指定します。

5	カウントダウン	指定時間へのカウントダウンを行うかを選択します。
		選択内容 [有効 : カウントダウンをします]
		[無効:カウントダウンはせず、指定時間経過前のタイマーは表示しません]
6	カウントアップ	指定時間へのカウントアップを行うかを選択します。
		選択内容 [有効 : カウントアップをします]
		[無効:カウントアップはせず、指定時間経過後のタイマーは表示しません]
7	ゼロ表示	指定時間到達時のゼロ(0)を表示するかを選択します。
		選択内容 [ON : ゼロを表示します] [OFF : ゼロを表示しません]
		※注意 カウントダウン/カウントアップが両方とも有効の場合はゼロ表示を行います。
8	自動マスク	上位の桁がOになった場合、自動的にマスクをするかを選択します。
		選択内容 [ON: 自動マスクをします] [OFF: 自動マスクをしません]
		※注意 自動マスクでは表示が詰まることがありません。
9	指定時間	各種時間を設定します。
		〇基準年月日 … タイマーの基準年月日を設定します。「日数」が有効の場合に表示されます。
		設定範囲 [年:2000 ~ 2099(年)][月:1 ~ 12(月)][日:1 ~ 31(日)]
		※注意 組み合わせ上存在しない日付(2月30日等)を入力しても、日数計算は行われます。
		〇基準時刻 … タイマーの基準時刻を設定します。
		設定範囲 [時:0~23(時)][分:0~59(分)][秒:0~59(秒)]

# Oアナログ時計(種別がアナログ時計のとき表示されます)

No.	項目名	内容
1	針画像	アナログ時計の長針/短針部分のキーレベルを指定します。 設定範囲 [0 ~ 100(%)]
	キーレベル	
2	文字盤	アナログ時計の文字盤部分のキーレベルを指定します。 設定範囲 [0 ~ 100(%)]
	キーレベル	
3	短針	短針画像のファイル名を指定します。右側の「…」は、参照ボタンです。
		ファイルが指定されると指定フォルダーへ自動的にコピーされ、「軸位置」が設定されます。
		(横 : 画像幅の半分、縦 : 画像高さの9割)
		・対応する画像ファイル形式の詳細についてはP-2を参照ください。
		・画像サイズは横 : 32、縦 : 160 (ピクセル)以内にしてください。
		・ファイル名部分を空にした場合、短針画像は削除されます。
		〇軸位置 …短針画像の軸位置を座標で設定します。
		設定範囲 [横位置:0 ~ 31 (ドット)] [縦位置:0 ~ 159 (ドット)]
4	長針	長針画像のファイル名を指定します。右側の「…」は、参照ボタンです。
		ファイルが選択されると指定フォルダーへ自動的にコピーされ、「軸位置」が設定されます。
		(横 : 画像幅の半分、縦 : 画像高さの9割)
		・対応する画像ファイル形式の詳細についてはP-2を参照ください。
		・画像サイズは横 : 32、縦 : 160(ピクセル)以内にしてください。
		・ファイル名部分を空にした場合、長針画像は削除されます。
		〇軸位置 … 長針画像の軸位置を座標で設定します。
		設定範囲 [横位置:0 ~ 31 (ドット)] [縦位置 :0 ~ 159 (ドット)]
5	文字盤	文字盤画像のファイル名を指定します。右側の「」は、参照ボタンです。
		ファイルが選択されると指定フォルダーへ自動的にコピーされ、「軸位置」が設定されます。
		(横 : 画像幅の半分、縦 : 画像高さの半分)
		・対応する画像ファイル形式の詳細についてはP-2を参照ください。
		・画像サイズは横 : 512、縦 : 256 (ピクセル)以内にしてください。
		・ファイル名部分を空にした場合、文字盤は削除されます。
		〇軸位置 … 文字盤画像の軸位置を座標で設定します。
		設定範囲 [横位置:0 ~ 511 (ドット)] [縦位置:0 ~ 255 (ドット)]

短針/長針画像の軸位置の基準は次のとおりです。





OBMPフォント(種別がBMPフォントのとき表示されます)

No.	項目名	内容					
1	フォント	使用するBMPフォントの種類を選択します。 選択範囲 [BMPフォント 01 ~ 04]					
2	表示書式	時計表示の書式を選択します。書式の一覧は次の通りです。					
		hh:MM HH:MM hh:mm HH:mm					
		1:時、M:分を意味します。					
		アルファベットの小文字は先頭の0を表示しません。					
3	時間制	時間表示の制度を選択します。					
		選択内容 [12時間制 : 午前と午後を0~12時と表示します]					
		[24時間制 : 午後を12~23時と表示します]					
		[30時間制 : 0~5時を24~29時と表記します]					
		12時間制を指定した場合、さらに次の項目を選択できます。					
		○0時の表示 … 午前0時の表示を選択します。					
		選択内容 [0時 : 午前0時を"0時"台として表示します]					
		[12時 : 午前0時を"12時"台として表示します]					
		〇12時の表示 … 正午の表記を選択します。					
		選択内容 [0時 : 正午を"0時"台として表示します]					
		[12時 : 正午を"12時"台として表示します]					
4	時10の桁	それぞれの桁部分の設定を行います。					
	時1の桁	〇キーレベル … キーレベルを指定します。 設定範囲 [0 ~ 100(%)]					
	区切り文字	○基準位置 … 時10の桁の基準位置が表示されます。値を変更することはできません。					
	分10の桁	〇相対位置 … 基準位置からの相対座標を指定します。					
1	分1の桁	設定範囲「横:−3839 ~ 3839(ピクセル 2ピクセル単位推奨)」「縦:−2159 ~ 2159(ピクセル)]					

# 9--3. 日付

### O基本

0 -	•	
No.	項目名	内容
1	有効/無効	この日付設定を使用するかを選択します。
		無効にすると、設定内容に関わらずこの日付設定は使用されなくなります。
2	名称	この日付設定の識別名称を設定します。

#### 〇文字

	-	
No.	項目名	内容
1	区切り文字	ピリオド等の区切り部分に関する文字の詳細設定を行うかを選択します。
	詳細設定	選択内容 [有効 : フォント、サイズ、長体率、斜体率、文字間隔、エッジを設定可能にします]
		[無効 : 文字間隔のみを設定可能にします。その他は数字部分と共通の設定になります]
2	フォント	文字に関する詳細事項を設定します。
		文字の詳細事項については「文字-フォント」欄を参照ください。
3	区切り文字	区切り文字に関する詳細事項を設定します。
		区切り文字の詳細事項については「文字-区切り文字」欄を参照ください。
4	カレンダー	カレンダーに関する詳細事項を設定します。

# ○文字−フォント

No.	項目名	内容				
1	フォント	使用する文字のフォントの種類を選択します。 選択範囲 [フォント 01 ~ 32]				
2	サイズ	文字のサイズを級数で設定します。 設定範囲 [10 ~ 140(級)]				
3	長体平体率	文字の長体/平体率を設定します。 設定範囲 平体率 [-50 ~ 0(%)] 長体率 [0 ~ 50(%)]				
4	斜体率	文字の斜体率を設定します。 設定範囲 [0 ~ 60(%)]				
5	文字間隔	文字間隔を設定します。 設定範囲 [-50 ~ 50 (ドット)]				
6	色(LSH)	文字の色をLSH(輝度、彩度、色相)で設定します。右側の▼ボタンから設定をクリックすると色選択ダイア				
		ログが表示され、詳細な色設定を行う事ができます。				
		合選択(HSI) ×				
		7νE₂- Η 63 🚖 R:255				
		S 100 全 G: 2 色取得				
		L 30 👻 B:198				
		選択 キャンセル				
		設定範囲 [輝度(L):0 ~ 110(%)] [彩度(S):0 ~ 100(%)] [色相(H):0 ~ 359(°)]				
7	エッジ表示	エッジの表示を選択します。				
		選択内容 [する : エッジを表示します] [しない : エッジの表示を行いません]				
8	エッジ	エッジに関する詳細事項を指定します。				
		○質感 … エッジの質感を選択します。				
		選択内容 [ハード:ハードエッジを表示します] [ソフト:ソフトエッジを表示します]				
		〇幅 … エッジの幅を設定します。 設定範囲 [1 ~ 10(ドット)]				
		○色 … エッジの色を設定します。(設定方法は文字-フォントの色と同じです)				
		設定範囲 [輝度(L):0 ~ 110(%)] [彩度(S):0 ~ 100(%)] [色相(H):0 ~ 359(°)]				

# 〇文字-区切り文字

コロンなどの区切り部分の文字に関する各種設定をします。

No.	項目名	内容
1	フォント	使用する文字のフォントの種類を選択します。 選択範囲 [フォント01 ~ 32]
2	サイズ	文字のサイズを級数で設定します。 設定範囲 [10 ~ 140(級)]
		※注意 数字部分の文字サイズより大きいサイズには設定できません。
3	長体平体率	文字の長体/平体率を設定します。 設定範囲 平体率 [-50 ~ 0(%)] 長体率 [0 ~ 50(%)]
4	斜体率	文字の斜体率を設定します。 設定範囲 [0 ~ 60(%)]

5	文字間隔	文字間隔を設定します。 設定範囲 [-100 ~ 100 (ドット)]
	位置	区切り文字の配置を選択します。
		選択内容 [上:数字部分と上揃えで表示します]
		[下:数字部分と下揃えで表示します]
		[中央 : センタリングで表示します]
7	エッジ表示	エッジの表示を選択します。
		選択内容 [する : エッジを表示します] [しない : エッジの表示を行いません]
8	エッジ	エッジに関する詳細事項を指定します。
		〇質感 … エッジの質感を選択します。
		選択内容 [ハード : ハードエッジを表示します] [ソフト : ソフトエッジを表示します]
		〇幅 … エッジの幅を設定します。 設定範囲 [1 ~ 10(ドット)]

# 〇文字-区切り文字

コロンなどの区切り部分の文字に関する各種設定をします。

No.	項目名	内容					
1	カレンダー	時計表示の書式を選択します。書式の一覧は次の通りです。					
		YYYY年mm月dd日	mm月dd日(WWW)	mm月dd日(WW)	YYYY年mm月dd日(WWW)		
		YYYY年mm月dd日(WW)	mm月dd日	mm. dd	yyyy. mm. dd		
		yyyy.mm.dd(WWW) YY.mm.dd		YY.mm.dd(WWW)	dd(WWW)		
		dd(WW)					
		Y:年、M:月、D:日、W:週を意味します。Wの2文字は漢字での曜日表記、3文字は英語での曜日表記とな					
		ります。					
		アルファベットの小文字は、先頭の0を表示しません。					
		アルファベットの文字数は、	. 桁数を意味します。				

# 9-4. 静止画

# O基本

O E						
No.	項目名	内容				
1	有効/無効	この静止画設定を使用するかを選択します。				
		無効にすると、設定内容に関わらずこの静止画設定は使用されなくなります。				
2	名称	この静止画設定の識別名称を設定します。				

#### 〇表示

No.	項目名		内容						
1	ファイル名	静止画のファイル名を設定します。右側の「…」は、参照ボタンです。 このボタンをクリックするとファイル選択ダイアログが表示され、任意のファイルを選択できます。							
		٢		開く			×		
		۲	) 🕘 - 🕇 퉬 🖬	1087-4 1 AUM	✓ C ANIMの検	8	P		
		<u><u></u></u>	8理 * 新しいフォルダー			· ·			
		4	🕹 ホームグループ	名前	日付時刻	種類	î		
			PC	S and a second s	2004223 2140	The Parts			
			1 1-10 A		DOMESTIC DOMESTIC	1043-65			
			₩ 491-J=9	S night states by	ENDINE DE LE	THE OTHER			
				3	EXCLUSION DOLLARS	Test (1993)			
				S minimum in the last	Department in succession	NOV SHOP			
				S and a state of the second se	DOLUGIA DI	March-wig			
				3	Description and the second		~		
					SK(0	) <i>\$\pu\pu\pu\pu\pu\pu\pu\pu\pu\pu\pu\pu\pu\</i>	IL		
		ファイルが選択されると指定フォル ・対応する画像ファイル形式の詳緒 ・画像サイズは横:3840、縦:216 ・ファイル名部分を空にした場合。	レダーへ自 細はP-2を 60(ピクセノ 画像は削	自動的にコピ 参照くださ レ)以内にし 除されます	ピーされま い。 .てください ·	す。			

# 9-5. アニメーション

# O基本

O E	1.	
No.	項目名	内容
1	有効/無効	このアニメーション設定を使用するかを選択します。
		無効にすると、設定内容に関わらずこのアニメーション設定は使用されなくなります。
2	名称	このアニメーション設定の識別名称を設定します。
3	登録可能フレーム数	このアニメーション設定に登録可能なフレーム数が表示されます。値を変更することはできませ
		$h_{\circ}$

#### O表示

No.	項目名	内容					
1	ファイル名	アニメーションの連番ファイル名の先頭を設定します。右側の「」は、参照ボタンです。					
		このざかったりしいりするトラッイ	山路旧が	ノマログがヨ	キーナカ ム	エ音のファイ	ノリム。翌日できます
		このホタンをクリックタるとファイ	ル選択メ	1,0,0,0,0	文小Cイレ、T	エ思のノアイ	ルを選択できます。
		Ó		開く		×	
		۲	•) •) • • • 🕌 💷 🖿	8987-4 1 ANDR	✓ C ANIMの検i	素 2	
		82	登理 ▼ 新しいフォルダー			E • 🔲 🛛	
		4	🜏 ホームグループ	名前	日付時刻	種類	
			E PC	T and a second second second	TRACTOR DURING	Tan U.S.	
			- Marcana -	T and a state of the local division of the l	DOMESTIC: DOMESTIC: NO.	1013-02	
		-	🏴 ネットワーク	The state of the s	Description of the second	Non Devis,	
				Š 2	Report Frank	Test 12 10	
				S	Description of the second	New Yorks	
				T the second state of	Delaying and Diversion	Nor-Jersia	
				S minimum spi	District of the local	-	
				<		>	
			ファイル	名(N):	↓ サポートして	ているファイル (*.tif;*.ti ~	
			(C) まわとむん まわとむん				
		ファイルが選択されると関連する	されると関連する連番ファイルが指定フォルダーへ自動的にコピーされます。				
		・対応する両換ファイル形式の詳細(+P-2を参照ください)					
		・メリルシシの回家ノアイノアリンズの計画はビーングを光くについ。					
		・画像解像度は統一してください。(512(H) × 512(V)まで)					
		- ファイルタゴムたのにした場合、アーメージョン/ナ当時合ちたます					
		*ノバイルロの刀で上にしに物ロ、ノークーンコンは削減されより。					
		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○					
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		この指定はTLG-70Uの動作に	こは影響は	ありません	0		
		設定範囲 [0 ~ 2047(フレー)	۸ <u>۱</u>				
			쓰기				

# 9-6. フォント

# O基本

01		
No.	項目名	内容
1	有効/無効	このフォント設定を使用するかを選択します。
		無効にすると、設定内容に関わらずこのフォント設定は使用されなくなります。
2	名称	このフォント設定の識別名称を設定します。

#### O表示

No.	項目名		内容					
1	ファイル名	フォントのファイル名を設定	します。右側	』の「…」は、参照	ボタンです。	<b>)</b>		
		このボタンをクリックすると	ファイル。選択	ダイアログがま	も云され 任う	音のファ	<b>イ</b> ル	を選択できます
				() I ) I ) I I			170	
			۲	開く				
			€ 🤿 - ↑ 퉬 🗉	1000 FT-1 1 AUG	✓ C ANIMの検索	11	P	
			整理 - 新しいフォル	<i>Ŋ</i> -		8E - III		
			📸 ホームグループ	名前	日付時刻	種類	^	
					Designation in the local	Name Of Street,		
			PC	Same and a law	parality (see	No. State		
				Tanana a sa	Designed and the second	The Sector		
			📬 ネットワーク	Contraction of the	Delegation of Discourse	Non Ireis.		
					CONTRACTOR DOLLARS	The State		
				2 martine and the	and the second	These Streets		
					Distantion of Stream	Diger Streng-		
					State of the second	Total Sector		
				The second second second	Distance in the local	THE OWNER.		
							~	
			-	6 C 10				
			7	71ル名(N):	V 5/1-100	10077112 (*.ttr;*.	.c v	
		聞(O) キャンセル 。						
		ファイルが選択されると指定のフォルターへ目動的にコビーされます。						
		・対応ノオント形式は8MB以内の和又のTrueType(*.ttt)となります						
		・ファイルタ部分を空にした	提合 フォン	トロード	- <del>d</del> -			
			って、ノイノ		~ 7 0			

# 9-7. BMP フォント

# O基本

O E	T•	
No.	項目名	内容
1	有効/無効	このBMPフォント設定を使用するかを選択します。
		無効にすると、設定内容に関わらずこのフォント設定は使用されなくなります。
2	名称	このBMPフォント設定の識別名称を設定します。

# O表示 - 静止状態

No.	項目名	内容					
1	[要素名]ファイル名	各要素(0~9、区切り文字)の静止画ファイル名を設定します。右側の「…」は、参照ボタンです。					
		このボタンをクリックす	トストファイリ	い。弾切ダイアロ	コグが表示さ	っ わ	ファイルを深切できま
					-71.42/06	し、江忠い	シアイルを送放てきよ
		す。					
				開<		×	4
			🕑 🏵 – 🕇 🎴 🗉 I	ADD - FOR THE	✓ C ANIMの検索	Q	
			整理 ▼ 新しいフォルダ	I-		· · · ·	
			🜏 ホームグループ	名前	日付時刻	種類	r
					END, NO, NO, NO, NO, NO, NO, NO, NO, NO, NO	No. 3783-	
			I PC		Description of Street	True True I	
			G ネットワーク		Delectric a Diver	Nor Ivez	
				S and the second second	DESCRIPTION DOUBLE	THE STALL	
					END/OLD FOR	744,7783	
					A second a second	New Yorks	
				The summer of the	Contraction of Streemen	100.040	
					Description of Disease	HOM DIVERS	
					TRACTOR IN THE		£
			771	(ル名(N):	↓ サポートしてい	るファイル (*.tif;*.ti v	
					間<(O)	キャンセル	
							2
		ファイルが選択される。	と指定フォル	ダーへ目動的	にコビーされ	ます。	
		・対応する画像ファイル形式の詳細はP-2を参照ください。					
		一両海井ノブに接、256、紛、256/ピクセルンローー てんださい					
		・凹1家サ1人は使:250	0、前止:256(日	クセル)以内に	しいたい	0	
		・ファイル名部分を空に	した場合、画	画像は削除され	ます。		

〇表示 - 分変わりアニメーション

No.	項目名	内容			
1	ファイル名	各分変わりアニメーションの連番ファイル名の先頭を設定します。右側の「…」は、参照ボタンです。			
		このボタンをクリックするとファイル選択ダイアログが表示され、任意のファイルを選択できます。			
		<ul> <li>         ・         ・         ・</li></ul>			
		<ul> <li>(e) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c</li></ul>			
		翌理 ▼ 新しいフォルダー □ ●			
		→ ホームヴループ 名前 日付勝刻 種類 へ			
		₩ 29h7−5			
		Summaria a contract and a contract and			
		S especialization (Section 100-100)			
		Sinternerikini provinski kompanya interneti sa se			
		ファイル名(N): サポートしているファイル (*れば・*1 マ			
		ファイルが選択されると関連する連番ファイルが指定フォルダーへ自動的にコピーされます。			
		・対応する画像ファイル形式の詳細はP-2を参照ください。			
		・画像解像度は統一してください。(256(H) × 256(V)まで)			
		・ファイル名部分を空にした場合、アニメーションは削除されます。			
		数字の変化パターンは全部で20パターンあり、使用する分だけ登録を行います。			
		必要な変化パターンは、時間制設定や書式によって異なります。			
		[0 → 1]: 標準的に使用 [5 → 0]:XX:59からXX:00への変化に使用			
		[1 → 2]: 標準的に使用 [ 消 → 1]:9:59から10:00への変化等に使用			
		[2→3]:標準的に使用 [1→0]:11:59から0:00への変化等に使用			
		$[3 \rightarrow 4]$ : 標準的に使用 $[1 \rightarrow 1]$ : 11:59から0:00への変化等に使用			
		[4→5]・標準的に使用 [2→1]・12:59から1:00への変化に使用			
		$[5 \rightarrow 6]$ : 標準的に使用 $[2 \rightarrow 1]$ 23:59から000への変化等に使用			
		$[6 \rightarrow 7]$ : 標準的に使用 $[3 \rightarrow 0]$ :23:59からののへの変化に使用			
		$[7 \rightarrow 8]$ · 標準的に使用 $[0 \rightarrow 6]$ ·20.000 50.00 000 2010に使用			
		金球されしいない変化ハダーンはカットで切り谷わります。			
		│ ∪長さ … 登録したアニメーションのフレーム数が表示されます。値を変更することはできません。			

#### 9-8. 自動送出設定

自動送出設定は月~金曜日/土曜日/日曜日の3グループがあり、それぞれ40個のイベントを組むことができま す。自動送出設定を使用した運用は本体設定の「制御方式」にて自動送出を選択する必要があります。 送出開始時刻から送出終了時刻までの間、指定した画面(配置設定)を送出します。

どの自動送出設定にも属さない時間は何も送出しません。

複数のイベントが送出時間に含まれる場合、一番大きいイベント番号の画面が送出されます。

※注意 自動送出モード中は、配置設定の選択による追従を行いません。

O 基	本

No.	項目名	内容
1	有効/無効	この自動送出設定を使用するかを選択します。
		無効にすると、設定内容に関わらずこの自動送出設定は使用されなくなります。
2	名称	この自動送出設定の識別名称を設定します。
3	送出画面番号	この自動送出設定で使用する画面(配置設定)を選択します。 選択範囲 [画面01 ~ 32]
		配置設定に「名称」を設定している場合、その名称が一覧に表示されます。
4	送出開始時刻	この自動送出設定の映像送出を開始する時刻を指定します。
		設定範囲 [時:0 ~ 23(時)][分:0 ~ 59(分)][秒:0 ~ 59(秒)]
5	送出終了時刻	この自動送出設定の映像送出を終了する時刻を指定します。送出自体はこの時刻を含みます。
		設定範囲 [時 :0 ~ 23(時)][分 :0 ~ 59(分)][秒 :0 ~ 59(秒)]
		00:00:00を指定すると、終日送出扱いになります。

※注意 送出開始時刻を送出終了時刻より先("00:00:00"を除く)に設定した場合、無効となります。

#### 9-9. 本体設定

#### O基本

No.	項目名	内容
1	映像フォーマット	出力映像フォーマットを選択します。
		選択内容 [1080/59i]
		[1080/59p-A]
		[1080/59p-B]
		[2160/59p]
2	カラースペース	色域を表示します。(映像フォーマットにより固定)
		表示内容 [BT.709]
		[BT.2020]
3	OUT2出力	TLG-70U OUT2の出力内容を選択します。
		選択内容 [共通: OUT1と同一内容を出力]
		[独立 : OUT1とOUT2で別々のパーツを出力します]
		[プレビュー : OUT2からプレビュー用映像を出力します(映像フォーマット2160/59p以外)]
		※注意 独立、プレビューモードはOUT2用の配置設定が追加され、外部制御も独立します。
4	外部時計入力	TLG-70Uに入力する外部時計ソースを選択します。
		選択内容 [RS-485]
		[LTC]
		※注意 本体マスターモジュールでのみ有効です。マスターモジュールについては「TLG-70U取扱説
		明書」を参照してください。
5	テストモード	テストモードを使用するかを選択します。
		選択内容 [ON : テストモードを使用します。時刻の進みが10秒間でカウントアップします]
		[OFF : テストモードを使用しません]
		※注意 テストモード中にパターンチェンジや設定の変更を行うと、直後の1分間は正しい時刻表示
		でエフェクトしない場合があります。
6	名称	端末の識別名称を設定します。
		設定した名称は接続時の名称一覧や画面構成要素ツリーのルートに表示されます。

プレビューモードについて

OUT2をプレビュー用の系統とし、本線系統(OUT1)とは別に32種類のパターンを登録でき、外部制御により パターンチェンジを行うことができます。

独立モードの動作に近いですが、プレビュー描画時間に通常3~4秒程度、最大10秒程度かかるため、エフ ェクトやアニメーションの再生、時刻精度に制限があります。また、プレビュー系統における外部制御待ち時 間は無効になります。

プレビュー機能として、プレビュー系統で表示中の配置設定の全パーツ(マーカー含む)を表示する全体プレ ビューと、各パーツいずれか(時計、静止画等の単体レイヤー)を表示する個別プレビューがあります。 配置設定を選択した場合は全体プレビューになり、各パーツを選択した場合は個別プレビューになります。

個別プレビュー時の各パーツの映像上のポジションは、プレビュー系統で表示中の配置設定に依存します。 プレビュー系統で表示中の配置設定で表示しない設定のパーツは、個別プレビューで該当パーツをプレビュ ーしようとしても非表示になります。そのため該当パーツを使用しているパターンに切り替えてから個別プレ ビューを行うようにしてください。

個別プレビュー中は、外部制御によるパターンチェンジで全体プレビューに戻ります。

プレビュー系統に時刻の精度はありません。また、起動直後、分替わり前後でのパターンチェンジ、設定変更 で一時的に映像表示が乱れることがあります。

全体プレビューでは各パーツを合成したものの位置関係を確認する用途で利用します。また、任意の時刻表 示や、各種マーカー(セーフティー、エリア、センター)の表示を行うことができます。 個別プレビューでは単体パーツのみを表示します。アニメーションの個別プレビューでは、アニメーションの 再生を行うことができます(リピート再生)。

アプリに接続していない時のプレビュー状態は、全体プレビュー(マーカー非表示)になりますが、設定により プレビュー表示状態を維持することもできます。

	個別	全体
時計レイヤー表示	0	0
カレンダーレイヤー表示	0	0
静止画(ロゴ)レイヤー表示	0	0
アニメーションレイヤー表示	0	0
時計運針(カット)	0	0
時計運針(ローテート)	×	×
時計運針(ディゾルブ)	×	×
時計運針(ユーザーエフェクト)	×	×
時計運針(秒表示)	×	×
アニメーション再生	0	×
アニメーション任意フレーム表示	×	0
パターン間トランジション	×	×
各種マーカー表示	×	0
任意の時刻表示	0	0

全体プレビューと個別プレビューについて利用できる機能は以下の通りです。

〇独立モード(この項目は「OUT2出力」が独立のときに表示されます)

No.	項目名	内容
1	時計出力	時計の出力系統を選択します。
		選択内容 [OUT1]
		[OUT2]
2	日付出力	日付の出力系統を選択します。
		選択内容 [OUT1]
		[OUT2]
3	静止画出力	静止画の出力系統を選択します。
		選択内容 [OUT1]
		[OUT2]
4	アニメ出力	アニメの出力系統を選択します。
		選択内容 [OUT1]
		[OUT2]

#### Oプレビューモード(この項目は「OUT2出力」がプレビューのときに表示されます)

No.	項目名	内容
1	アプリ非接続	時計の出力系統を選択します。
	時の OUT2 出	選択内容 [変更しない : 現在のプレビュー状態を維持します]
	力内容	[全体プレビュー : アプリ接続終了後、全体プレビュー(マーカーOFF)を表示します]

#### Oオフセット

No.	項目名	内容
1	出力位相	ゲンロックの調整を行います。 設定範囲 [H:-1100 ~ 1100(ドット)] [V:-10 ~ 10(ライン)]
2	時刻	表示時刻のオフセットを指定します。プラスの値が早まる方向になります。
		設定範囲 [-180 ~ 180(フレーム)]
3	分エフェクト	ディゾルヴ/回転エフェクトの開始時間を遅らせる方向で調整を行います。
		設定範囲 [0 ~ 30(フレーム)]

# 〇外部制御

No.	項目名	内容
1	制御方式	TLG-70Uの外部制御モードを選択します。
		Oダイレクト選択 …「エンコードビットパターンとテイクの組み合わせ」または「ダイレクト送出」で
		画面切り替えを行います。
		前者はテイク入力時点のエンコードビットパターンを参照し、下記の制御待ち時間経過ののち
		エンコードビットパターンで指定した画面番号へ切り替えを行います。
		後者はテイクを使用せず、指定した画面番号へ直接切り替えを行います。
		〇自動送出 ・・・ TLG-70U本体の自動送出設定(P-32)を使用します。
		Oレベル送出 … エンコードビットパターンが変化した時点から下記の制御待ち時間経過ののち
		画面切り替えを行います。テイクは使用しません。
2	制御待ち時間	テイクから実際にパターンチェンジを行うまでの待ち時間を設定します。
		設定範囲 [1 ~ 30(フレーム)]
		プレビューモード中、OUT2側は待ち時間が無効になります。

# О入力

No.	項目名	内容
1	ピンXX	P-INコネクターのXX(1~11)番ピンに対する機能を割り当てます。
		選択内容
		- [未使用:使用しません]
		「画面番号セットビットX: パターンチェンジを行うための画面番号のビットX(0~4)です]
		「テイク・パターンチェンジを行います]
		「ダイレクト送出 画面XX ・テイクを使用せず、画面番号XX(01~32)へ直接パターンチェンジを行います
		(「制御方式」ダイレクト選択時のみ表示)] ※下図のように、32両面分の項目が遅刻されます
		(19)四クリンション・イレント 250(4)(5)57-253(5) ※「四5555)に、61日回2555天日が1825-105598
		制备纳有5時有益 30
		ビスカプ ドション 副面垂音セットドット9 -
		ビン02 周回番号セットビット4 へ
		ビン03 デイク ダインクト送出 画面01
		ビン65 ダイレクト活出、画面の2
		ピン06 ダイレクト3841 間面04
		ビンの7 ゲイレクト語とは周辺の5
		とうの ダインクト活出 街面07 どうの9 ダインクト活出 街面08
		ビン10 ダイレクト活出 間面の9
		2>11 74-0-1925 mm 10
		ビンクト送出画面12 ど201 ダインクト送出画面13
		ピン02 ダインクト送出 画面 14
		とう03 グリンパムに 周回 13
		Cノ04 ダインクト送出 画面17  ど205 ダインクト送出 画面18
		ビン06 ダインクト活出 画面 19
		ビンの7 ゲイレクド語とは間違い
		C ノ06 ダイレクに活出 間面22     ビシ09 ダイレクに注出 間面22     マ
		[表示強制OFF XXXX : 指定パーツの出力を強制的にOFFにします]
		[T : 時計] [D : 日付] [L : 静止画] [A : アニメーション]
		[アニメーション開始 : アニメーションを再生します]
		[アニメーション停止 : 再生中のアニメーションを停止します。停止中のアニメーション停止はアニメーション
		の頭出しを行います]

# 〇出力

No.	項目名	内容
1	ピンXX	P-OUTコネクターのXX(1~9)番ピンに対する機能を割り当てます。
		選択内容
		[未使用 : 使用しません]
		[送出中画面番号セット ビットX : 現在表示中の画面番号のビットX(0~4)です]
		[表示中(AND) XXXX : 指定パーツのすべての出力がON(AND論理)のとき有効になります]
		[表示中(OR) XXXX : 指定パーツのいずれかの出力がON(OR論理)のとき有効になります]
		[T:時計] [D:日付] [L:静止画] [A:アニメーション]
		[アニメーション実行中 : アニメーションが再生中のとき有効になります]
		[イベント送出中 : 自動送出による送出中のとき有効になります(「制御方式」自動送出時のみ表示)]

# 9-10. アプリ設定

O基本

-	•	
No.	項目名	内容
1	運針表示モード	プレビュー画面に表示する時刻を設定します。
		<b>選択内容 [PC時刻 : パソコン上の時計と同期します] [固定 : 指定時刻で固定します]</b> PC時刻の表示は、素材プレビュー、パターンプレビューそれぞれで描画を行っているため、少し遅 れて表示されます。また、プレビュー間の時刻表示もズレて表示されることがあります。
		プレビューモード時、TLG-70U本体のOUT2映像から固定時刻を表示することができます。

# 〇固定時間(この項目は「運針表示モード」が固定のときに表示されます)

No.	項目名	内容
1	年月日	
		設定範囲 [年: 2000 ~ 2099(年)] [月: 1 ~ 12(月)] [日: 1 ~ 31(日)]
2	時刻	表示する時刻を設定します。 設定範囲 [時:0~23(時)] [分:0~59(分)] [秒:0~59秒]

# 〇背景

No.	項目名	内容
1	種別	パターンプレビューの背景を選択します。
		選択内容 [単色 : 単色背景を表示します] [ファイル : 静止画ファイルを表示します]
2	色	背景色を設定します。この項目は「種別」が単色の場合に表示されます。
3	ファイル名	背景静止画のファイル名を設定します。この項目は「種別」がファイルの場合に表示されます。 右側の「…」は、参照ボタンです。 このボタンをクリックするとファイル選択ダイアログが表示され、任意のファイルを選択できます。
		・対応する画像ファイル形式の詳細はP-2を参照ください。 ・画像は横 : 1920 or 3840、縦 : 1080 or 2160(ピクセル)に自動的にリサイズされます。 ファイルが読み込めなかった場合、黒の単色背景が表示されます。

# Oマーカー

No.	項目名	内容
1	セーフティー	プレビュー表示におけるセーフティーマーカーを表示します。
		選択内容 [ON : セーフティーマーカーを表示します] [OFF : セーフティーマーカーを表示しません]
		マーカー表示設定は接続中の本体(プレビューモード時)のOUT2映像に反映されます。
2	エリア	プレビュー表示におけるエリアマーカーを表示します。
		選択内容 [ON : エリアマーカーを表示します] [OFF : エリアマーカーを表示しません]
		マーカー表示設定は接続中の本体(プレビューモード時)のOUT2映像に反映されます。
3	センター	プレビュー表示におけるセンターマーカーを表示します。
		選択内容 [ON : センターマーカーを表示します] [OFF : センターマーカーを表示しません]
		マーカー表示設定は接続中の本体(プレビューモード時)のOUT2映像に反映されます。

〇セーフティー(この項目は「セーフティー」がONのときに表示されます)

No.	項目名	内容
1	領域	セーフティーマーカーの表示領域を指定します。
		設定範囲 [50 ~ 95(%)]

# Oエリア(この項目は「エリア」がONのときに表示されます)

No.	項目名	内容
1	領域	エリアマーカーの表示領域を指定します。
		設定範囲 [4:3] [13:9] [14:9]

# 6. トラブルシューティング

トラブルが発生した場合の対処方法です。(文中の→が対処方法となります)

#### 現象 TLG-70Uと通信できない。

原因・LANケーブルは接続されていますか?
 ・接続時におけるアクセス許可の選択は正しいですか?
 →「2. POWER ONまでの手順」(P-5)

#### 現象 静止画やアニメーションがプレビューにまったく表示されない。

原因
 ・所定のフォルダーに表示したい素材ファイルは存在していますか?
 →オプション設定ダイアログ(P-17)
 ・TLG-70Uから正しく素材をダウンロードしましたか?
 →素材選択ダイアログ(P-16)
 設定値のみのダウンロードを行った場合、素材ファイルはダウンロードされません。
 ダウンロードを中断した場合、それ以降の素材ファイルはダウンロードされません。

# 現象 静止画やアニメーションが本体にまったく表示されない。

原因
 ・TLG-70Uから正しく素材をアップロードしましたか?
 →素材選択ダイアログ(P-16)
 設定値のみのアップロードを行った場合、素材ファイルはアップロードされません。
 アップロードを中断した場合、それ以降の素材ファイルはアップロードされません。

#### 現象 アニメーションがいっぱいになり、これ以上登録できなくなってしまった。

原因 ・不要なアニメーションを削除してください。

→アニメーション(P-30)

アニメーションのファイル名を空にすることで、アニメーションを削除することができます。 この操作は、静止画やフォント、BMPフォントでも同様です。

お問い合わせは、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

# 本書に記載している商標

Microsoft<sup>®</sup>、Windows<sup>®</sup>、および Windows 7<sup>®</sup>、Windows 8.1<sup>®</sup>、Windows 10<sup>®</sup>は、Microsoft Corporation の米国および他の国における登録商標です。

その他本書中に記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。



# お問い合わせ

製品に関するお問い合わせは、下記サポートダイヤルにて承ります。
 本社営業部/サポートセンター TEL 042-666-6311
 大阪営業所 TEL 06-6195-8741
 ビデオトロン株式会社 E-Mail:sales@videotron.co.jp
 本社 〒193-0835 東京都八王子市千人町 2-17-16
 大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-8-8 花原第8ビル 5F

נדארם>webשזר) https://www.videotron.co.jp 101913R10

本書の内容については、予告なしに変更する事がありますので予めご了承下さい。