# CHO-70TSTS SEAMLESS CHANGE OVER



このたびは、ビデオトロン製品をお買い上げいただきありがとうございました。 安全に正しくお使いいただくため、ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みください。



# この製品を安全にご使用いただくために



誤った取扱いをすると死亡または重傷、火災など重大な結果を招く恐れがあります。

#### 1) 電源プラグ、コードは

- ・定格で定められた電源以外は使用しないでください。
- ・差込みは確実に。ほこりの付着やゆるみは危険です。
- ・濡れた手でプラグの抜き差しを行わないでください。
- ・抜き差しは必ずプラグを持って行ってください。コードを持って引っ張らないでください。
- ・電源コードは巻かずに、伸ばして使用してください。
- ・電源コードの上に重い物を載せないでください。
- ・機械の取り外しや清掃時等は必ず機械の電源スイッチを OFF にし、電源プラグを抜いてから行ってください。

#### 2)本体が熱くなったら、焦げ臭いにおいがしたら

- ・すぐに電源スイッチを切ってください。電源スイッチのない機械の場合は、電源プラグを抜くなどして電源の供給を 停止してください。機械の保護回路により電源が切れた場合、あるいはブザー等による警報がある場合にもすぐに 電源スイッチを切るか、電源プラグを抜いてください。
- ・空調設備を確認してください。
- ・しばらくの間機械に触れないでください。冷却ファンの停止などにより異常発熱している場合があります。
- ・機械の通風孔をふさぐような設置をしないでください。熱がこもり異常発熱の原因になります。
- ・消火器の設置をお勧めします。緊急の場合に取り扱えるようにしてください。

#### 3)修理等は、弊社サービスにお任せください

- ・感電・故障・発火・異常発熱などの原因になりますので、弊社サービスマン以外は分解・修理などを行わないでください。
- ・故障の場合は、弊社 サポートセンターへご連絡ください。

#### 4)その他

- ・長期に渡ってご使用にならない時は電源スイッチを切り、安全のため電源プラグを抜いてください。
- ・質量のある機械は一人で持たず、複数人でしっかりと持ってください。転倒や機械の落下によりけがの原因になります。
- ・冷却ファンが回っている時はファンに触れないでください。ファン交換などは必ず電源を切り、停止していることを確かめて から行ってください。
- ・車載して使用する場合は、より確実に固定してください。転倒し、けがの原因になります。
- ・ラックマウントおよびラックの固定はしっかりと行ってください。地震などの災害時に危険です。
- ・機械内部に異物が入らないようにしてください。感電・故障・発火の原因になります。



誤った取扱いをすると機械や財産の損害など重大な結果を招く恐れがあります。

#### 1)機械の持ち運びに注意してください

・落下等による衝撃は機械の故障の原因になります。 また、足元に落としたりしますとけがの原因になります。

#### 2)外部記憶メディア対応の製品では

- ・規格に合わないメディアの使用はドライブ・コネクタの故障の原因になります。 マニュアルに記載されている規格の製品をご使用ください。
- ・強い磁場がかかる場所に置いたり近づけたりしないでください。内部データに影響を及ぼす場合があります。
- ・湿気やほこりの多い場所での使用は避けてください。故障の原因になります。
- ・大切なデータはバックアップを取ることをおすすめします。

#### ●定期的なお手入れをおすすめします

- ・ほこりや異物等の浸入により接触不良や部品の故障が発生します。
- ・お手入れの際は必ず電源を切り、電源プラグを抜いてから行ってください。
   また、電解コンデンサー、バッテリー他、長期使用劣化部品等は事故の原因につながります。
   安心してご使用していただくために定期的な(5年に一度)オーバーホール点検をおすすめします。
   期間、費用等につきましては弊社 サポートセンターまでお問い合わせください。

※上記現象以外でも故障かなと思われた場合やご不明な点がありましたら、弊社 サポートセンターまでご連絡ください。

## 保証規定

- 本製品の保証期間は、お買い上げ日より1年間とさせていただきます。
   なお、保証期間内であっても次の項目に該当する場合は有償修理となります。
  - (1)ご利用者様での、輸送、移動、落下時に生じた製品破損、損傷、不具合。
  - (2) 適切でない取り扱いにより生じた製品破損、損傷、不具合。
  - (3)火災、天災、設備異常、供給電圧の異常、不適切な信号入力などにより生じた破損、損傷、不具合。
  - (4) 当社製品以外の機器が起因して当社製品に生じた破損、損傷、不具合。
  - (5)当社以外で修理、調整、改造が行われている場合、またその結果生じた破損、損傷、不具合。

#### ② 保証は日本国内においてのみ有効です。【This Warranty is valid only in Japan.】

#### ③修理責任免責事項について

当社の製品におきまして、有償無償期間に関わらず出来る限りご依頼に沿える修理対応を旨としておりますが、 以下の項目に該当する場合はやむをえず修理対応をお断りさせていただく場合がございます。

- (1) 生産終了より7年以上経過した製品、及び製造から10年以上経過し、機器の信頼性が著しく低下した製品。
- (2) 交換の必要な保守部品が製造中止により入手不可能となり在庫もない場合。
- (3)修理費の総額が製品価格を上回る場合。

(4) 落雷、火災、水害、冠水、天災などによる破損、損傷で、修理後の恒久的な信頼性を保証出来ない場合。

#### ④ アプリケーションソフトについて

- (1) 製品に付属しているアプリケーションは、上記規定に準じます。
- (2)アプリケーション単体で販売している場合は、販売終了より3年経過した時点で、サポートを終了いたします。

※紙の保証書は廃止し、製品のシリアル番号で保証期間内外の判断をさせていただいております。

何卒、ご理解の程よろしくお願いいたします。

# ------ 目次 ------

この製品を安全にご使用いただくために	Ι
保証規定	Ш
1. 概 説	1
2. 機能チェックと筐体への取り付け	2
1. 構 成	2
2. 筐体への取り付け	2
3. 機能チェック接続	
4. POWER ON までの手順	
5. 基本動作チェック	4
3. 各部の名称と働き	5
1. メインモジュール/コネクターモジュール	
【DIP SW の機能】	
2. CHO-70TS-01 リモート・コントロール・パネル(オプション)	9
4. 操作方法	
1. 基本操作	
2. 機能	13
(1)TS信号監視機能	13
<ul><li>(2)信号切替について</li></ul>	13
(3)遅延調整機能	15
(4)エマージェンシースルー機能	
(5)AUX機能のOFF設定	
3.メニューツリー	
4. リモート・コントロール・パネルの使い方	
(1)パネル基本操作	
(2)パネル設定モード操作	
5.LOG 記録内容について	
6.LOG <b>のダウンロードの仕方</b>	
5. エラー検出について	29

2. TS SYNC LOSS	1. ILLEGAL CODE	29
3. SYNC BYTE ERROR       29         4. PAT ERROR       29         5. CONTINUITY COUNT ERROR       29         6. PMT ERROR       30         7. PID ERROR       30         8. TRANSPORT ERROR       30         9. NULL CONTINUITY       30         10. Reed-Solomon ERROR       30         6. プレゼンス検出について       31         7. 外部インターフェース       32         1. GPI 入出力端子       32         2. SNMP       44         9. トラブルシューティング       45         10. 仕 様       46         1. 機 能       46         2. 定 格       46         3. 性 能       47         11.プロック図       48	2. TS SYNC LOSS	
4. PAT ERROR.       29         5. CONTINUITY COUNT ERROR.       29         6. PMT ERROR.       30         7. PID ERROR.       30         8. TRANSPORT ERROR.       30         9. NULL CONTINUITY.       30         10. Reed-Solomon ERROR.       30         6. プレゼンス検出について.       31         7. 外部インターフェース.       32         1. GPI 入出力端子.       32         2. SNMP.       34         4. GPI-70B.       42         8. 工場出荷設定 (ディップスイッチ)       44         9. トラブルシューティング.       45         10. 仕 檪       46         1. 機 能       46         2. 定 格       46         3. 性 能       47         11.プロック図       48	3. SYNC BYTE ERROR	
5. CONTINUITY COUNT ERROR       29         6. PMT ERROR       30         7. PID ERROR       30         8. TRANSPORT ERROR       30         9. NULL CONTINUITY       30         10. Reed-Solomon ERROR       30         6. プレゼンス検出について       31         7. 外部インターフェース       32         1. GPI 入出力端子       32         2. SNMP       34         4. GPI-70B       42         8. 工場出荷設定 (ディップスイッチ)       44         9. トラブルシューティング       45         10. 仕 様       46         1. 機 能       46         2. 定 格       46         3. 性 能       47         11.プロック図       48	4. PAT ERROR	
6. PMT ERROR       30         7. PID ERROR       30         8. TRANSPORT ERROR       30         9. NULL CONTINUITY       30         10. Reed-Solomon ERROR       30         6. プレゼンス検出について       31         7. 外部インターフェース       32         1. GPI 入出力端子       32         2. SNMP       34         4. GPI-70B       42         8. 工場出荷設定 (ディップスイッチ)       44         9. トラブルシューティング       45         10. 仕 様       46         1. 機 能       46         2. 定 格       46         3. 性 能       47         11.プロック図       48	5. CONTINUITY COUNT ERROR	
7. PID ERROR	6. PMT ERROR	
8. TRANSPORT ERROR	7. PID ERROR	
9. NULL CONTINUITY	8. TRANSPORT ERROR	
10. Reed-Solomon ERROR       30         6. プレゼンス検出について       31         7. 外部インターフェース       32         1. GPI 入出力端子       32         2. SNMP       34         4. GPI-70B       42         8. 工場出荷設定(ディップスイッチ)       44         9. トラブルシューティング       45         10. 仕 様       46         1. 機 能       46         2. 定 格       46         3. 性 能       47         11.ブロック図       48	9. NULL CONTINUITY	
6. プレゼンス検出について	10. Reed–Solomon ERROR	
7. 外部インターフェース	6. プレゼンス検出について	
1. GPI入出力端子	7. 外部インターフェース	
2. SNMP	1. GPI 入出力端子	
4. GPI-70B	2. SNMP	
8. 工場出荷設定(ディップスイッチ)	4. GPI-70B	42
9. トラブルシューティング       45         10. 仕様       46         1. 機能       46         2. 定格       46         3. 性能       47         11.ブロック図       48	8. 工場出荷設定(ディップスイッチ)	
10. 仕様	9. トラブルシューティング	
1. 機能       46         2. 定格       46         3. 性能       47         11.ブロック図       48	10. 仕 様	
2. 定格	1. 機 能	
3. 性 能47 11.ブロック図	2. 定格	46
11.ブロック図	3. 性 能	47
	11.ブロック図	

#### 1. 概 説

CHO-70TS は TS(ASI)信号のエラーを監視し、エラー発生時シームレスに現用系予備系を切り替えてアラー ム信号を出力するモジュールです。エラーは SYNC LOSS エラー、PAT エラー、CC エラー、Reed Solomon エラーなど 10 種類を検出します。アラームは D-sub15 ピン接点出力、筐体接点出力および SNMP(筐体実装)で出力します。また、パネル、前面表示器、SNMP により強制的に出力系を切り替えることもできます。

各種エラーは前面表示器、WebServer で確認や設定することができます。また、パネル(別売 CHO-70TS-01) 機能や GPI インターフェース(別売 GPI-70B)を拡張することで遠隔操作することができます。LOG 機能もあり、 WebServer、FTP を用いることにより LOG を確認することができます。

《特 長》

●TS 信号監視機能(入出力は DVB-ASI。現用系予備系、両方を監視)

●シームレスモード、ノンシームレスモード切り替え可能(ただし、シームレスモード時は同じ入力ソースである こと)

●シームレスモードでエラー発生時、シームレスに現用系、予備系を切り替え(入力信号位相差±500ms)

●選択モードの選択(自動切替モード(トグル、タイムを選択)、半自動切替モード、手動切替モード)

●遅延調整機能を搭載(最大約10秒)、自動設定機能。

●エラー確認、各種設定は前面表示器、WebServer で行う。

●エラーを D-sub15 ピン接点出力、筐体接点出力で確認できる。

●エマージェンシースルー機能によって現用系から ASI OUT へ出力

●WebServer、FTP で LOG を確認

●ダブルエラー(現用系、予備系どちらもエラー)の時、ASI OUT 信号として現用系、予備系、AUX を設定可能

●MON 端子は現用系、予備系、AUX、ASI OUT 出力を任意に設定

●AUX のアラーム機能の停止設定

●TS 信号監視機能(プレゼンス)

CHG PAKET LENGTH 188/204Byte

・VIDEO データの入力

・AUDIO データの入力

・CAPTION データの入力

・USR データの入力[PID 毎]

●TS 信号監視機能(エラー)

•ILLEGAL CODE

•TS SYNC LOSS

•SYNC BYTE ERROR

•PAT ERROR

•CC ERROR[PID 毎]

•PMT ERROR[PID 毎]

•PID ERROR[PID 毎]

•TRANSPORT ERR[PID 毎]

NULL CONTINUITY

Reed Solomon ERR

# 2. 機能チェックと筐体への取り付け

#### 1.構成

(1)CHO-70TS

番号	品名	型名·規格	数量	記事
1	TS シームレスチェンジオーバー	CHO-70TS	1	
2	コネクターモジュール		1	
3	取扱説明書		1	本書

(2) CHO-70TS-01 リモート・コントロール・パネル(オプション)

番号	品名	型名•規格	数量	記事
1	リモート・コントロール・パネル	CHO-70TS-01	1	
2	電源ケーブル	2m	1	
3	マウントビス	5mm	4	
4	予備ヒューズ	2A/250V	1	ヒューズホルダー に実装済み

#### 2. 筐体への取り付け

ご使用の際には、コネクターモジュール及びメインモジュールを筐体に取り付けてください。 筐体は Vbus-70 シリーズのいずれにも対応します。ただし、WebServer を用いる場合は WebServer 対応 の筐体をご使用ください。実装方法については「Vbus-70 シリーズ取扱説明書」を参照してください。

#### 3. 機能チェック接続

下記の操作で本機が正常に動作していることをチェックします。 正常に動作しない場合は「9.トラブルシューティング」を参照してください。



#### 図 2.1 基本動作チェック

(1) ASI 信号を PRIMARY IN と SECONDARY IN に入力します。

(2)ASI OUTをTS信号対応のモニターへ接続します。

(3)映像が正常に出力されていることを確認します。

#### 4. POWER ON までの手順

- (1)メインモジュール及びコネクターモジュールを筐体へ正しくセットします。
- (2) 筐体の電源プラグを AC100V のコンセントに接続します。
- (3) PRIMARY IN 端子に現用系、SECONDRY IN 端子に予備系の TS 映像信号を入力します。
- (4)ASI OUT 端子をモニターなどに接続します。
- (5)パネルを使用する場合、PANEL 端子を CHO-70TS-01 リモートコントロール・パネル(オプション) の PANEL IN に接続します。CHO-70TS-01 パネルの電源プラグを AC100V のコンセントに接続し 電源スイッチを投入します。
- (6) 筐体の電源スイッチを投入すると、筐体のパワーランプが点灯します。

#### 5. 基本動作チェック

下記の操作で本機が正常に動作していることをチェックします。 正常に動作しない場合は「9.トラブルシューティング」を参照してください。

- (1)前項の「3.機能チェック接続」「4.POWER ON までの手順」を参照して、筐体の電源スイッチを 投入します。
- (2)メインモジュール正面の表示器に「INIT COMPLETE」と表示され、その後ステータスと 機種名「CHO-70TS」が表示されます。エラーが検出されている場合はステータスのみ表示されます。※1
- (3) MENU ボタンを押すと表示器にメインメニューが表示され、ツマミを回すとメニューが切り替わり ます。
- (4) 再度 MENU ボタンを押すと、表示器に「CHO-70TS」とステータスが表示されます。
- ※1 ステータスの詳細につきましては「3.各部の名称と動き」をご参考ください。

# 3. 各部の名称と働き

1. メインモジュール/コネクターモジュール









#### 図 3.1 各部の名称と働き

(1) PRIMARY IN ランプ

PRIMARY IN 端子に正常な TS 信号が入力されると緑点灯します。

エラーが起こっている場合橙色に点灯します。エラー表示がホールドされている場合(ALARM設定でHOLD、3minを選択している場合)緑色と橙色が交互に点灯します。

(2) SECONDARY IN ランプ

SECONDARY IN 端子に正常な TS 信号が入力されると緑点灯します。

エラーが起こっている場合橙色に点灯します。エラー表示がホールドされている場合(ALARM設定でHOLD、3minを選択している場合)緑色と橙色が交互に点灯します。

(3)表示器

MENU ボタンが OFF の時は、機種名とステータスを表示します。※1 MENU ボタンが ON の時は、各種設定メニューを表示します。

※1 ステータスには下記のものがあります。

- ASI OUT 出力信号の状態を示します。
- PRIo: PRIMARY IN を出力、位相ロック完了
- PRI\*: PRIMARY INを出力、位相ロック中
- PRIx : PRIMARY IN を出力、位相の調整が不可能
- PRI-: PRIMARY IN を出力、ノンシームレスモード
- SECo:SECONDARY INを出力、位相ロック完了
- SEC\*: SECONDARY IN を出力、位相ロック中
- SECx:SECONDARY INを出力、位相の調整が不可能
- SEC-:SECONDARY INを出力、ノンシームレスモード
- AUX-: AUX IN を出力、位相調整機能なし
- ・フォーマットについて示します。
- PRIMARY IN 信号のフレーム長
- 188byte「P188」/204Byte「P204」/204byte リードソロモン付き「P20+」/Sync loss「PX 」
- SECONDARY IN 信号のフレーム長
- 188byte「S188」/204Byte「S204」/204byte リードソロモン付き「S20+」/Sync loss「S X 」
- AUX IN 信号のフレーム長
- 188byte<sup>[</sup>A188]/204Byte<sup>[</sup>A204]/Sync loss<sup>[</sup>A X ]
- ※AUX IN はリードソロモン判定機能はありません。

(4) AUX IN ランプ

AUX IN 端子に正常な TS 信号が入力されると緑点灯します。

(5) ENTER ボタン

設定メニュー時に決定ボタンとして動作します。 PRIMARY ランプ、又は SECONDARY ランプがエラーをホールドし橙点灯している場合 設定メニューに入っていない状態で押すとホールド状態がリセットされます。 (6) MENU ボタン

設定メニューに入ってない状態ではメニューに入ります。 設定メニュー時はキャンセルボタンとして動作します。

(7)選択ツマミ

各種設定を行う時に、ツマミを回して選択します。

(8)取手

筐体への取り付け、取り外しなどを行う場合はこの部分を持ちます。

(9)GPI 入出力端子

CHO-70TS を制御し、エラー情報を GPI 出力します。

(10)SECONDARY IN 端子

予備系 ASI 信号を入力します。

(11)PRIMARY IN 端子

現用系 ASI 信号を入力します。

(12)PANEL 通信端子

設定により、リモート・コントロール・パネル又、GPI-70Bと通信します。

(13)AUX IN 端子

AUX 信号を入力します。

(14)MONI OUT 端子

MONI OUT 端子は現用系、予備系、AUX、ASI OUT 出力を任意に設定し出力します。

(15)ASI OUT 端子

設定により無瞬断信号等を出力します。

(16) DIP スイッチ

動作モードを変更する際に使用する DIP SW(ディップスイッチ)です。

注意! ディップスイッチの設定は、電源を落とした状態で行ってください。 電源投入時に設定が反映されます。

# 【DIP SW の機能】

DIP SW	スイッチ 番号	機能	内容
SW1	1	アラーム	OFF にした場合、筐体へのアラーム信号を出力しません。 ON にした場合、有効設定されたエラー(チェンジオー バーするエラーもしないエラーも有効設定されたもの は全て)が起こった時、筐体へのアラーム信号を出力 します。 又エラーホールド状態でも出力します。
	2	-	-
	3	-	-
	4	-	-
	5	-	-
	6	-	-
	7	フォーマット	ON にした状態で起動すると内臓フラッシュドライブ(ロ グが書かれています。)をフォーマットします。通常は OFF にしてください。フォーマットには時間がかかるた め何パーセント終了したかが前面表示器に表示され ます。終了すると前面表示器に「FORMAT!!」が表示さ れ続け、MENUボタン ENTER ボタンが赤色に点滅しま す。 終了するまで電源を落としたり、モジュールを挿抜しな いでください。
	8	出荷時設定	ONにした状態で起動すると、メニュー設定の初期化を 行い出荷時設定に戻します。その際に前面表示器に 「RST!!」が表示され続け、MENU ボタン ENTER ボタン が赤色に点滅します。 通常は OFF にしてください。

※工場出荷時、全てのディップスイッチの設定は OFF になります。



背面



図 3-2 各部の名称と働き

(1) PRIMARY ボタン

出力切替モードが手動の時 ASI OUT を PRIMARY 信号に切り替えるボタンです。

他のモードで押した場合赤く点灯します。

又、ASI OUT から PRIMARY 信号が出力されている時に点灯します。

(2) SECONDARY ボタン

出力切替モードが手動の時 ASI OUT を SECONDARY 信号に切り替えるボタンです。

他のモードで押した場合赤く点灯します。

又、ASI OUT から SECONDARY 信号が出力されている時に点灯します。

(3) AUX ボタン

出力切替モードが手動の時 ASI OUT を AUX 信号に切り替えるボタンです。

他のモードで押した場合赤く点灯します。

又、ASI OUT から AUX 信号が出力されている時に点灯します。

(4) ボタン(将来拡張)

(5) MON SEL ボタン

押し続けている間、パネルの ERROR ALARM をモニターモードにします。 モニターモードにしている間は緑色に点灯します。

(6) AUTO ボタン

AUTO MODE の ON/OFF ボタンです。(トグルモードかタイムモードをモジュールで選択)

(7) SEMI AUTO ボタン

SEMI AUTO MODE の ON/OFF ボタンです。

(8) RESET ボタン

SEMI AUTOMODE のエラー解除ボタンです。出力系が PRIMARY に戻ります。エラーが発生し SECONDRY 出力、又はダブルエラー出力になっている場合、赤く点灯します。プライマリーエラー発生後、RESET されて いないことを示します。

自動切換えモード(タイムモード)時は、ダブルエラー発生時赤く点灯します。

(9) PRIMARY ALARM LED

PRIMARY ERROR アラームです。PRIMARY エラー発生中は赤色に点灯します。エラーHOLD 時は橙色に点灯します。橙色の時押すとエラー表示をリセットします。エラーがない場合は消灯します。

【モニターモード時】

モニター信号を PRIMARY に切り替えます。又2回押すと ERROR ALARM の LED が全て点灯しモニター出力 が ASI OUT と同じになります。

【ブザー音選択モード時】

ブザー音のパターン3種類を切り替えます。

(10) SECONDARY ALARM LED

SECONDARY ERROR アラームです。SECONDARY エラー発生中は赤色に点灯します。エラーHOLD 時は橙 色に点灯します。橙色の時押すとエラー表示をリセットします。エラーがない場合は消灯します。

【モニターモード時】

モニター信号を SECONDARY に切り替えます。又2回押すと ERROR ALARM の LED が全て点灯しモニター 出力が ASI OUT と同じになります。

【ブザー音選択モード時】

ブザー音の音量3種類を切り替えます。

(11)AUX ALARM LED

AUX ERROR アラームです。AUX エラー発生中は赤色に点灯します。AUX 信号の SYNC LOSS は信号断ス テータスとしているため、ホールドは行われません。

【モニターモード時】

モニター信号をAUXに切り替えます。又2回押すとERROR ALARMのLEDが全て点灯しモニター出力がASI OUTと同じになります。 【ブザー音選択モード時】

長押しをするとブザー音選択モードになり、緑色で点滅します。緑色点滅時にもう一度押すとブザー音選択 モードから通常モードに戻ります。 (12)PANEL LOCK スイッチ

パネル操作を禁止にします。

(13)BUZZER MUTE スイッチ ブザー音を禁止にします。

(14)BUZZER スピーカー

ALARM LED 点灯時にブザー音を発します。

(15)POWER

電源スイッチです。

(16)AC IN

電源ケーブルコネクタです。

(17)PANEL IN 本体コネクターモジュールへ同軸ケーブルで接続します。

(18)PANEL OUT 現在未使用です。

## 4. 操作方法

#### 1. 基本操作

(1)電源投入直後は、モジュール正面の表示器にはステータス表示として機種名と入力信号の状態を表示します。

(2)(1)の状態でMENUを押すことで、表示器がメニューモードに入ります。

(3)ツマミを回し、設定する項目を選択します。

(4) ENTER を押すと設定項目が表示され設定することができます。

ただし、さらに深い階層がある場合は1つ下の階層に進むので、再度(3)を行ってください。

(このとき MENU を押すと一つ上の階層に戻ります。)

(5)ツマミを回し設定を変更します。

(6)設定を保存する場合は ENTER を押します。

変更をキャンセルする場合は、MENUを押すことにより設定値は変更前の値に戻ります。

いずれの場合も、一つ上の階層へ移動します。

(7)さらに他項目の設定を行う場合は(3)~(6)の操作を繰り返し行います。

(8)終了する場合はMENUを複数回押して最上階層でMENUを押すと(1)の状態に戻ります。

(9)メニューモードの状態で5分間未操作状態が続くと、設定をキャンセルし、ステータス表示へ戻ります。

#### 2. 機能

(1) TS 信号監視機能

本器には TS 監視機能があり、入力された信号を監視しています。PRIMARY IN 端子、SECONDARY IN 端子の監視項目としては各種エラー(詳細は「5.エラー検出について」)と各種プレゼンスがあります。

(2) 信号切替について

信号切替の方法には 4 種類あり、自動切替(トグルモード、タイムモードをモジュール本体で設定)、手 動切替、半自動切替があります。

又、切替タイミングにはシームレスモードとノンシームレスモードがあります。

1)切替方法について

・自動切替モード(トグルモード)

ASI OUT が現用系を選択しているときに現用系にエラーが起こった場合、予備系に出力系が切り 替わります。また、予備系を選択しているとき予備系にエラーが起こると現用系に切り替わります。 ダブルエラー(両系エラー)になったとき、系は移動しません。又、パネルの OUTPUT SELECT にあ る PRIMARY,SECONDARY ボタンで手動で系を切り替えることができます。Webserver の SELECT にある PRIMARY,SECONDARY でも切り替えることができます。

#### ・自動切替モード(タイムモード)

エラーが発生した場合、ASI OUT が現用系から予備系に切り替わります。エラーが解除され RETURN TIME で設定した時間が経った場合、予備系から現用系に自動で戻ります。

(入力)	PRIMARY IN	現用系		
(入力)	SECONDARY IN	予備系		
(エラー検出) (エラー検出)	PRIMARY ERROR SECONDARY ERROR		RETURN TIME エラー発生	
(出力)	ASIOUT	現用系	予備系	現用系

また現用系エラー発生中、又は RETURN TIME 中に予備系でエラーが起こった場合はダブルエ ラーとみなされ、前もってユーザーが設定した信号(現用系、予備系、AUX)を出力します。 ※AUX 信号は位相調整が行われないためショックが発生します。

・手動切替モード

手動切替ではユーザーが任意に信号を切り替えます。インターフェースとしては WebServer、前面 表示器、パネル、接点入力があります。各種操作方法については該当する項目をご覧ください。 ・半自動切替モード

半自動切替モードを選択している時、切替トリガに設定しているエラーが発生した場合、ASI OUT が現用系から予備系に切り替わります。予備系になっている時、ユーザーが任意のタイミングで現 用系に手動で戻すことができます。



又、自動モードと同じく手動で予備系から現用系へ戻すまでに予備系でエラーが発生した場合ダブ ルエラーとなります。



2)切替タイミングについて

切替タイミングにはシームレスとノンシームレスがあります。

・シームレスモード

シームレスモードの時は現用系、予備系で同じ信号源の信号を入力します。2つの信号の遅延 差が±500ms以内の場合、自動で系の位相を合わせることができます。

又、切替モードを自動、半自動を選択している場合、エラー発生時ショックなく切り替えることが できます。ただし下記の場合はショックなく切り替えることはできない場合があります。

- > 現用系と予備系の遅延差が±500ms 以上の場合
- ▶ 監視するエラーに対し適切な設定がなされていない場合
- ▶ 本モジュールでエラー判定とならないエラーが発生した場合
- ▶ ダブルエラーが発生した場合
- ▶ 位相がロックしていない時に切り替えた場合

・ノンシームレスモード

切り替え時パケットは破壊しませんがストリームの位相を合わせることなく切り替えるため、現用 系予備系の遅延差がそのまま出力されます。また、現用系、予備系に違うソースを入れている 時はノンシームレスモードでお使いください。

3)ダブルエラーについて

ダブルエラーとは現用系、予備系、両方の系でエラーが起こってしまうことです(詳細は「1)切替方法 について」をご覧ください。)。例えシームレスモードでも両方の系にエラーが起こってしまった場合は ショックなしに切り替えることはできません。

自動切替モード(タイムモード)、半自動切替モードでダブルエラーが起こってしまった場合はどの信 号を出力するか設定することができます。下記3つの信号から選ぶことができます。

- > PRIMARY IN
- SECONDARY IN
- > AUX IN

(3) 遅延調整機能

本器はTS信号を遅延させる機能があります。0ms~9999msの任意の値を設定し遅延させることができ ます。検知できるエラーには即時検出するものもありますが PAT エラー、PMT エラー、タイムアウトの SyncLoss 等、時間がかかるものがあります。従いましてエラーの検知にかかる時間以上遅延させてお かないと検知した時にはすでにパケットが通過した後となりますのでシームレスな切替はできなくなって しまいます。又遅延調整機能には自動設定機能があります。自動設定機能を実行した場合、実行した 際の設定で適切な時間設定が遅延調整とリターンタイムに適応されます(チェンジオーバーの要因とな るエラーの発生時間の中で最長のもの+2ms)。

※遅延調整機能とは別に本器の持つ元々の入出力遅延時間(遅延調整を 0 秒としシームレス位相合わせを行わなかった場合の時間)は約 167.8us です。

又、本モジュールは入力信号が出力するまでの時間とPRIMARY IN とSECONDARY IN の差分時間を 表示する機能があります。表示内容としては下記図のようになっております。



(4) エマージェンシースルー機能

本器はエマージェンシースルー機能があります。電源が落ちた時、又はモジュールを抜いた時 PRIMARY IN とASI OUT が直結でつながります。

(5)AUX 機能の OFF 設定

AUX 入力を使わない場合、AUX 機能を OFF にすることができます。 この設定をすると Sync loss 通知のランプに関して表示されなくなります。

# 3.メニューツリー

MENU	
	アラーム出力、又は切り替えについて設定をします。
[ALARM]ALARM MODE	アラーム出力の保持モードを設定します。
[MOMT]MOMENT	アラーム出力を保持しません。
[3MIN]3MIN	アラーム出力を3分間保持します。
[HOLD]HOLD	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
	PRIMARYとSECONDARYの自動切り替えを設定します。
[AUTO]AUTO MODE	
	TIME ―――― 自動切り替え(タイム)を設定します。
[TOGL]TOGGLE	自動切り替え(トグル)を設定します。
[SEMI]SEMI AUTO MODE	―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
	ーーーーーー 手動切り替えを設定します。
[SELO]SELECT OUT	手動切り替え時の信号選択
[PRI ]PRIMARY	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
[SEC ]SECONDARY	SECOMNDRYに切り替えます。
[AUX ]AUXILIARY	————————————————————————————————————
[psel]PRIMARY SELECT	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
[CHOV]CHANGE OVER ERR	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
	全項目一斉にエラーの有効・無効を設定をします。
[OFF ]	
[ON ]	ーーーーーー 有効にします。
[ILLE]ILLEGAL CODE	
[OFF ]	無効にします。
[ON ]	ーーーーー 有効にします。
[SLOS]TS SYNC LOSS	TS SYNC LOSS 有効・無効の設定をします。
[OFF ]	
[ON ]	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
[SBYT]SYNC BYTE ERROR	SYNC BYTE ERROR 有効・無効の設定をします。
[OFF ]	無効にします。
[ON ]	有効にします。

MENU [pSEL]PRIMARY SELECT 【CHOV】CHANGE OVER ERR(続き) [OFF] ―― 無効にします。 - [ON] -- 【CCE】CONTINUITY COUNT ERROR ------ CONTINUITY COUNT ERROR 有効・無効の設定をします。 - 無効にします。 - [OFF] -[ON] ------- 有効にします。 PMTE]PMT ERROR ------- PMT ERROR 有効・無効の設定をします。 - 無効にします。 [OFF] - [ON] -── 有効にします。 PID ERROR 有効・無効の設定をします。 ------ 無効にします。 [OFF] - [ON] ------- 有効にします。 ― 無効にします。 — [OFF] — [ON] ── 有効にします。 [NULL]NULL CONTINUITY [OFF] ―― 無効にします。 - [on] ------- 有効にします。 — 【OFF 】 — ―― 無効にします。 [ON] ------ 有効にします。 - 【ADER】AND条件 エラー判定されるが、チェンジオーバーしないエラーを選びます。 ERROR DETECTIONでは有効となり、LOGとしても有効になります。 - PRIMARY CHANGE OVER ERR項目と同じ項目になります。デフォルトは全て【OFF】になります。 SECONDARYのエラー検出およびアラームを出力する条件を設定します。 [sSEL]SECONDARY SELECT -PRIMARY SELECTと同じ項目になります。 - チェンジオーバーに用いるエラーの有効・無効を選択します。 [CHOV]CHANGE OVER ERR ------ SECONDARYの設定を無視しPRIMARYの設定と同じにします。 - [вотн]вотн - 【OFF】 ----- 無効にします。 [ON ] ------ 有効にします。 PRIMARY項目と同じ項目になります。 \_ エラー判定されるが、チェンジオーバーしないエラーを選びます。 【ADER】AND条件 ERROR DETECTIONでは有効となり、LOGとしても有効になります。

---- SECONDARY CHANGE OVER ERR項目と同じ項目になります。デフォルトは全て【OFF】になります。

[ERTM]ERROR TIME	エラー検出時間を設定します。
[PAT ]PAT ERROR TIME	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
[ 500]	
[PMT ]PMT ERROR TIME	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
[ 500]	
[PID ]PID ERROR TIME	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
[5000]	—————— 設定範囲10ms~9990ms 初期値5000ms 単位10ms 誤差±1ms
	ーーーーー NULLエラーの検出時間を設定します。
[5000]	—————————————————————————————————————
[pDET]PRIMARY PRESENCE DETECTION	ーーーーー PRIMARY側のプレゼンス設定を行います。
[VID]VIDEO	
	ーーーーー 有効・無効を設定します。
[OFF ]	―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
[ON ]	――――― 有効を設定します。
(TIME)	パケット間隔が設定時間内であった場合検出とします。
[ 500]	————— 設定範囲10ms~9990ms 初期值500ms 単位10ms 誤差±1ms
[aud ]audio	音声の設定をします。VIDEOの設定項目と同じです。
CAPT]CAPTION	字幕の設定をします。VIDEOの設定項目と同じです。初期 値は5000msとなります。
USR1]USER1	ユーザーがPIDを指定し、指定されたパケットを検出します。
	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
[OFF ]	――――― 無効を設定します。
[ON ]	ーーーーーー 有効を設定します。
[TIME]	パケット間隔が設定時間内であった場合検出とします。
[500]	
	PIDを設定します。
[ 0]	設定範囲0~8191
[USR2]USER2	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
[USR3]USER3	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
[USR4]USER4	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
[USR5]USER5	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
[USR7]USER7	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
USR8]USER8	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
- [sDET]SECONDARY PRESENCE DETECTION	SECONDARY側のプレゼンス設定を行います。 PRIMARY PRESENCE DETECTIONと同じ設定項目です。





MENU



MENU

GPI JGPI -		―――― GPIの設定を行います。
[ASSI]	ASSIGNMENT	ーーー GPIのピンの割り当てを行います。
	[IN1 ]INPUT1	ーーーー PINの役割を割り当てます。
	[OFF ]	使用しません。
	[PRI]	ーーー 手動切り替え時ASI出力としてPRIMARYを選択します。
	[SEC ]	─── 手動切り替え時ASI出力としてSECONDARYを選択します。
	[AUX]	ーーー 手動切り替え時ASI出力としてAUXILIARYを選択します。
	[ECLR]	エラー表示をクリアします。(自動、半自動、手動モードに関係なくクリアします。)
	[PRIm]	ーーーー モニター出力としてPRIMARYを選択します。
	[SECm]	ーーー モニター出力としてSECONDARYを選択します。
	[AUXm]	ーーー モニター出力としてAUXを選択します。
	[M/A]	――― 手動切り替えモードと自動切り替えモードを切り替えます。
	[M/S]	─── 手動切り替えモードと半自動切り替えモードを切り替えます。
	[REST]	――― 半自動切り替えモード時のリセットです。切り替わった信号をPRIMARYに戻します。
	[PRE1]	PRESET1をLOADします。
	[PRE2]	PRESET2をLOADします。
	[PRE3]	PRESET3をLOADします。
	[PRE4]	PRESET4をLOADします。
	[PRE5]	PRESET5をLOADします。
	[PRE6]	PRESET6をLOADします。
	[PRE7]	PRESET7をLOADします。
	[PRE8]	ーーーー PRESET8をLOADします。
		※PRESETで保存される項目は[CHNG][pSEL][sSEL][ERTM][pDET][sDET][OTHE]となっております。
	[IN2 ]INPUT2	INPUT1と同じです。
	[IN3 ]INPUT3	INPUT1と同じです。
	[IN4 ]INPUT4	INPUT1と同じです。
	[IN5 ]INPUT5	INPUT1と同じです。

	[OUT1 ]OUTPUT1	ーーーーー PINの役割を割り当てます。
	[OFF ]	――――― 使用しません。
	[PRI ]	ASI出力としてPRIMARY信号を出力している事を示します。
	[SEC ]	ASI出力としてSECONDARY信号を出力している事を示します。
	[AUX ]	ASI出力としてAUXILIARY信号を出力している事を示します。
	[P ER ]	
	[S ER ]	SECONDARY信号にエラーが発生している事を示します。
	[A ER]	AUXILIARY信号にエラーが発生している事を示します。
	[PRim]	モニター出力としてPRIMARY信号を選択している事を表示します。
	[SECm]	モニター出力としてSECONDARY信号を選択している事を表示します。
	[AUXm]	モニター出力としてAUXILIARY信号を選択している事を表示します。 ※PRIm、SECm、AUXm、が全て消灯している時はASI出カポートと同じ信号を出力します。
	[M/A]	手動切り替えモードと自動切り替えモードを切り替えを表示します。
	[M/S]	───── 手動切り替えモードと半自動切り替えモードを切り替えを表示します。
	[D ER]	ダブルエラーが発生していることを示します。
	[PRE1]	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
	[PRE2]	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
	[PRE3]	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
	[PRE4]	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
	[PRE5]	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
	[PRE6]	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
	[PRE7]	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
	[PRE8]	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
	[OUT2 ]OUTPUT2	OUTPUT1と同じです。
	[OUT3 ]OUTPUT3	
	[OUT4 ]OUTPUT4	OUTPUT1と同じです。
	[OUT5 ]OUTPUT5	OUTPUT1と同じです。
	[OUT6 ]OUTPUT6	OUTPUT1と同じです。
	[OUT7 ]OUTPUT7	
	[OUT8 ]OUTPUT8	
	COUT9 JOUTPUT9	OUTPUT1と同じです。
[GP	I-]GPI-70	パネル・GPI-70の選択
	[OFF]	パネルを選択します。
	[ON]	GPI-70を選択します。

MENU	
	- 情報を表示します。
[VER ]VERSION	- ファームウェア、ハードウェアのバージョンの表示をします。
	ディップスイッチを表示します。
[DIFF]PHASE_DIFFERENCE	PRIMARYとSECONDARYの位相差を示します。 単位はms秒単位です。 又、PRIMARYがSECONDARYに比べ進んでいたら"+" 遅れていたら"-"を先頭に表示します。
[DLAY]DELAY	入力から出力までの信号遅延量を表示します。単位はms秒単位です。 PRIMARYとSECONDARYで遅延量の大きい方を表示し、差分はDIFFとなります。
	LOGに目印となる仕切りを書き込みます。
[CNCL]CANCEL	- コメントをキャンセルします。
[EXEC]EXECUTION	- コメントを実行します。
[REST]RESTRAINT	同じLOGが発生した場合抑制をします。抑制を開始する回数です。 0を設定すると抑制はいたしません。初期値は0で0~100まで選択できます。
[RETM]REST CLR TIME	抑制をする場合、何秒間のうちに同じLOGが発生したら抑制するかを設定しま す。この項目ではその時間を秒単位で設定します。初期値は1で0~60まで選択 できます。
[DATE]DATE	日付の変更をします。
[YY19] [MM09] [DD04]	設定する日付を書き込みます。
(тіме)тіме 	時間の変更をします。
[hh13] [mm57] [ss00]	設定する時間を書き込みます。
[form]format	LOGをフォーマットします。
[NO ]	フォーマットをキャンセルします。
[YES ]	フォーマットをします。
[INIT]INITIALIZATION	全てを工場出荷時設定に戻します。
[NO ]	工場出荷時設定に戻すことをキャンセルします。
[YES ]	工場出荷時設定に戻します。

【】はモジュールの前面表示器の表示です。網掛け部分は工場出荷時のデフォルト設定になります。

#### 4. リモート・コントロール・パネルの使い方

リモート・コントロール・パネルでは出力の切り替え、モード変更等の操作をリモートで行うことができます。また、エラーが発生するとランプとブザーで知らせます。リモート・コントロール・パネルと本体の接続は、 CHO-70TSのPANEL端子とリモート・コントロール・パネルのPANEL IN端子を100m以内の同軸ケーブル で接続します。操作メニューで、GPI->GPI-70をOFFに設定します。デフォルト値はOFFです。

(1)パネル基本操作

1) 電源投入直後、および通信が断の時はボタンが全点灯し、通信が正常になると各モードに従った表示になります。

2) PRIMARY 切り替え

手動モード時に PRIMARY ボタンを押すと PRIMARY に切り替わります。※1

ASI OUT に PRIMARY が出力されていると橙色で点灯します。

3) SECONDARY 切り替え

手動モード時に SECONDARY ボタンを押すと SECONDARY に切り替わります。※1

ASI OUT に SECONDARY が出力されていると橙色で点灯します。

4) AUX 切り替え

手動モード時に AUX ボタンを押すと AUX に切り替わります。※1

ASI OUT に AUX が出力されていると橙色で点灯します。

5) AUTO MODE 切り替え

AUTO ボタンを押すと ON->OFF->ON と交互に切り替わります。AUTO MODE が ON の時に橙色で点灯しま

す。(本体モジュールで選択したトグルモード、又はタイムモードとなります。)

6) SEMI AUTO MODE 切り替え

SEMI AUTO ボタンを押すと ON->OFF->ON と交互に切り替わります。

SEMI AUTO MODE が ON の時に橙色で点灯します。

7)RESET

RESET ボタンを押すと SEMI AUTO MODE で PRIMARY にエラーがない場合、出力されている系を PRIMARY に戻します。

自動切換えモード(タイムモード)時ダブルエラーが発生を示します。

半自動切換えモード時ダブルエラー発生時と、プライマリーエラー発生後、RESET されていないことを示します。

8) PRIMARY ALARM LED

PRIMARY でエラーが発生すると赤色に点灯しブザー音を発します。

エラーが HOLD されている場合、橙色に点灯し、PRIMARY ボタンを押すと消灯します。

9) SECONDARY ALARM LED

SECONDARY でエラーが発生すると赤色に点灯しブザー音を発します。

エラーが HOLD されている場合、橙色に点灯し、SECONDARY ボタンを押すと消灯します。

10) AUX ALARM LED

AUX でエラーが発生すると赤色に点灯しブザー音を発します。

エラーが HOLD されている場合、橙色に点灯し、AUX ボタンを押すと消灯します。

11) PANEL LOCK

スイッチを上にスライドさせると LED が点灯し、パネル操作が不能になります。

下にスライドさせると LED が消灯し、パネル操作が可能になります。

12) BUZZER MUTE

スイッチを上にスライドさせると LED が点灯し、ブザー音が消音します。

- 下にスライドさせると LED が消灯し、ブザー音を発します。
- ※1 AUTO MODE が ON の場合は自動切り替えが優先します。

## (2) パネル設定モード操作

1) AUX ALARM LED ボタンを3秒以上長押しするとボタンが緑色に点滅して設定モードへ入ります。

2)ブザー音質の切り替え

PRIMARY ボタンを一度押すとごとに音質が 1->2->3->1 と切り替わります。

3)ブザー音量の調整

SECONDARY ボタンを一度押すとごとに音量が 1->2->3->1 と切り替わります。

4)設定終了

AUX ボタンを押すと設定が終了します。

※パネルと前面表示器を同時に操作する場合、前面表示器の方が優先度が高く設定されています。

#### 5.LOG 記録内容について

CHO-70TS には、検出設定で指定されたエラー、パケット、信号について検出した結果を LOG として、99000件、LOG として残すことができます。

ただし、PRIMARY 入力、および SECONDARY 入力の双方の結果について ERROR 検出あるいは、信号検出を 有効と指定された設定内容に沿って検出した結果となります。

又、一定の期間内で同じエラーが続くときはLOG出力が抑制されます。抑制を開始するエラーの連続回数や時間は設定できます。

尚、上記の上限を超える LOG を記録しなければならなくなった場合、順次古い LOG データより上書きされてい きますので、予めご承知おきください。

グ	—	覧
-		

DATA	TIME	CATEGORY	KIND	DETAILS	DADAM	内容
	1 1 ML					NA
日何	時間	区分	種別	詩釉	妥占	
-	-	SYS	LOG	AUTO/MANUAL	AUT : 自動	チェンジオーバーの自動モードであることを記録します。
		:システム	:ログ	<ul> <li>: 自動モード/手動モード</li> </ul>	MAN : 手動	チェンジオーバーの手動モードであることを記録します。
					RST IL HAW L	チェンジナーバーの半白動エードで玄左戸したこと左記録します
					SEM : 丰白虭	ナェンンオーハーの半日動セートであることを記録します。
				ERASE LOG		ログ消去時に記録されます。
				・ログ消去		
					v	プリャットが注かっておけ、際に記録されてす
				LUAD PRESET	^	ノリセットが読み込まれた際に記録されます。
				:ブリセットロード	:Xはブリセット番号	
				RESET ERR	All · 全系	全系のエラーをリセットした際に記録されます。
				- テニー まニのリトット		
				:エラー表示のリセット	PRI : PRIMART	PRIMARIOエラーをリセットした际に記録されます。
					SEC : SECONDARY	SECONDARYのエラーをリセットした際に記録されます。
				SELECT SIGNAL	PRI : PRIMARY	PRIMARYが選択されたことを示します。
				・信号の選切		SECONDARYが選択されたことをテレます
				WRITE LUG	UN	電源投入時に記録されます
				:ログの書き込み開始		
				LOCK STATUS	105 ・ 不一致	位相を合わせることが不可能な状態であることを示します
				PRIMART, SEGUNDART	FND :一致可能	位相を合わせることか可能な状態であることを示します。
1			1	の位相合わせ状態	DEI :一致検出	位相を合わせ、合ったことが確認できたことを示します。
1			1	OUT INFO	16 谁数	hit0:Pri DDR IF前パケット舞 hit1:Sec DDR IF前パケット舞
1			1			
1			1	·出刀信亏情報	: 夻ヒット1の時エラー	DITZ .PTI DUK IF彼ハケット無 DIT3 :Sec DUK IF後バケット無
						bit4:Outトランシーバー前パケット無 bit7:Output Clock停止
1			1		00	メニュー内からコメントが実行された際に記録します
						レーユー Fix ションションションテロ Cruck に B ひ の 7 。
1		rri/seu		VIDED DETECT	レビュニ: 快出	VIDEUハソットの快田を記録します。
1		: PRIMARY	: 検出	:映像の検出	LOS : 不検出	VIDEOパケットの不検出を記録します。
1		/SECONDARY	1	AUDIO DETECT	DET : 検出	AUDIOパケットの検出を記録します。
1		,	1	、立吉の徐山		
				:自戸の便山	103 个夜山	AUDIOハリットの不検山を記録します。
				CAPTION DETECT	DET :検出	字幕バケットの検出を記録します。
				<ul> <li>: 字幕の検出</li> </ul>	LOS : 不検出	字幕パケットの不検出を記録します。
				USER DID	DET、绘山	コーザー指定のPIDパケットの検出を記録します
			: XXXXIZPID	:ユーサー指定のPID	LU3 : 个快出	ユーサー指定のPIDハケットの不検出を記録します。
			LOG	FRAME LENGTH	188 : 188byte	フレームレングスが188byteに変化した際に記録します。
			:ログ	:フレーム長	204 : 204bvte	フレームレングスが204bvteリードソロモン符号ダミーに変化した
						際に記録します
					00.004	
					20+ : 204byte RS	フレームレンクスか204byteリートソロモン符号ありに変化した
						際に記録します。
						188hvte 204bvte以外に変化した際に記録します。
				PAI VER GRANGE		PAIハーションが更新されたことを示します。
				PMT VER CHANGE		IPMIバージョンが更新されたことを示します。
			ERR	TS SYNC LOSS	ERR :エラー検出	SYNC LOSS検出した時に記録します。
			· T = -	・同期外わ	0K ・エラー解除	NV2   02920   た時に記録  ます
			· - /			
				STNG DITE	ERR :エラー検出	STNG DITE ERROR 検出した時に記録します。
				: SYNC BYTE ERROR		
				ILLEGAL CODE	FRR ・エラー検出	IIIFGAL CODE FRROR検出した時に記録します。
				. THECAL CODE EDDOD		ILLECAL CODE EDDODの除した時に記録します
1			1			ILLEUNE COUL LINUN所成した時に記録します。
1			1	NULL CUNIINUIIY	<u> EKK :エラー検出</u>	NULL JUNIINUIIYエフー使出した時に記録します。
1			1	:NULLエラー	OK :エラー解除	NULL CONTINUITYエラー解除した時に記録します。
1			1	PAT ERROR	TBI・エラー検出	PAT FRRORが発生したことを記録します
1			1	. DAT T =		(table id-の値が0v00でない場合のエニー)
				: [N] 17-		
1			1	1	SUK :エラー検出	PAI EKKUKが発生したことを記録します
					L	<u>(scrambling_control_fieldの値が</u> "00"でない場合のエラー)
1			1	1	TMO ・エラー 檜出	PAT FRRORタイムアウトエラー検出時に記録します
1			1	1		DAT EPPOP タイノアウトエラー 一般院時に記録したす。
1			DID WWW			In ILINUNメイムノンドエノ「一件味呀に記録します。
1			PID=XXXX	CUNII ERR	LKK :エラー検出	CUNIINUIIY COUNI ERROR 時にPID畨号を記録します。
				: CCエラー		
			· XXXXI+PIN	TRANS FRR	FRR ・エラー 途出	TRANSPORT FRROR 時にPID番号を記録!ます
1				TDANCDODT		in and on the internet in m つ c n 球 し み り o
1			1	: IKANSPUKIIJ-		
1			1	PMT ERR	ERR :エラー検出	PMI ERRORが発生したことを記録します
1			1	1	1	(table id=02hを含みTSヘッダーのscrambling control field='00'
1			1	1	1	でないパケットが方左する場合 )
1			1			
				PGM=XXXXX	<u> IMU :エラー検出</u>	PMI EKKUK タイムアウト検出時に畨組畨号とPIDを記録します。
1			1	: XXXXXは番組番号	OK :エラー検出	PMT ERROR タイムアウト解除時に番組番号とPIDを記録します。
1				PID ERROR	ERR :エラー検出	PID ERROR検出 時にPID番号を記録します。
1				· PIDT = _		DID EPPOP W 時にDID 米里太記録します
1					ロハニエフ一所味	piv Linnon件体 时に「IV甘方で記述しまり。
1		MNU	SEI	INITIALIZED		初期化動作が行われた際に記録します。
1		:メニュー	:設定	:初期化	I	
1		_	1	LED MODE SET	3MN · 3minute	アラームクリア方法が3minuteに変化した際記録します
1			1			
1				:LED衣示モート	HLV : NOId	アフームソリア方法かNOIOに変化した除記録します。
1			1		MMT : moment	アラームクリア方法がmomentに変化した際記録します。
1			1	DATE/TIME SET	TME : 時刻	時刻をセットした際に記録します。
1			1	日時の設定	DTE Edd	日付をセットした際に記録します
1	1		1	・ロビジ設定	ניו אי איא	日日でにノーレに同じのよう。

※エラーが時間的にパルスとして検出されるものには「検出」表示のみ、レベルで検出されるものに関しては「検出」「解除」の表示となっております。

6.LOG のダウンロードの仕方

LOGデータのダウンロード方法は2つの方法が存在します。一つはVbus筐体のLANをネットワークに接続し、 WebServerのLOGカテゴリー(WebServer章(3)LOGを参照してください。)の「ダウンロードボタン」を使用してダ ウンロードする方法、もう一つは同様にVbus筐体のLANをネットワークに接続しFTPプロトコルを使用してダウン ロードする方法です。・・・※1

ここで説明しますのは、FTPプロトコルによるダウンロードを行う方法です。

【注意:】以下は、Windows 7 / 8 / 8.1 / 10、Windows Server 2008 / 2012のコマンドプロンプト上でFTPプロト コルを使用してダウンロードする方法となります。予めFireWall等の設定を無効化してください。

Mac OS X やLinux OS等、他のOS上の場合は手順が変わりますので予めご承知おきください。

1 Windows上において、コマンドプロンプトを開きます。

※ Mac OS X、Linuxの場合、端末、あるいはターミナルを開いてください。

以下はWindowsもMac OS XもLinuxも同じです。

- 2 "ftp xxx.xxx.xxx.xxx"と入力します。X はVbus筐体のIPアドレスです。
- 3 「User:」と聞いてきますので"ADMIN"と大文字で入力します。
- 4 次に「Password:」と聞いてきますので"VBUS"と大文字で入力します。
- 5 "cd x:"と入力し、ディレクトリを移動します。"x"はドライブ名"d"~"m"でスロット1がd、スロット10がmになります。
- 6 "Dir"と入力し、その結果、「cho70ts#.txt」(#はファイル番号)のファイルが結果の一覧に表示されることを確認してください。 "get cho70ts#.txt" (#はファイル番号)と入力します。 ・・・ ※2
   (1メモリバンク前に記録されているデータの取得の場合、 "get cho70ts1.txt")
- (2メモリバンク前に記録されているデータの取得の場合、"get cho70ts2.txt")
- 7 "bye"と入力して終了します。

以上でダウンロード終了です。テキストエディター等で開いてご覧ください。※3

※1 Vbus 筐体の接続方法は Vbus-70 シリーズの取扱説明書をご参照ください。 ※2 FTPで取得したログファイルは、FTPを実行したフォルダー上に保存されます。

## 5. エラー検出について

#### 1. ILLEGAL CODE

#### 規格外コード

下記のいずれかの場合エラーとします。

1) 入力 TS 信号に EN50083-9 で定められた 10bit エンコードデータ以外のデータが存在する場合。

2) 入力 TS 信号の Running Disparity (RD) にエラーがある場合。

2. TS SYNC LOSS

TS 同期崩れ

入力 TS 信号の同期が確立されていないときエラーとします。同期確立の条件は下記の通りです。

1)同期バイト(sync\_byte)が5パケット以上連続して正常(47h)である場合、同期が確立したとみなします。

2) 同期バイトが2パケット以上連続して異常である場合、同期が崩れたとみなします。

3)50ms 以上パケットを受信できない場合、同期が崩れたとみなします。

#### **3. SYNC BYTE ERROR**

同期バイトエラー 同期バイトの値が 47h でないときエラーとします

#### 4. PAT ERROR

#### PAT エラー

下記のいずれかの場合エラーとします。

1) PID=0000h において、table\_id=00h のセクション(PAT)が任意の時間(デフォルトは 500ms)以内に存在し ない場合。(時間は 100~9990msec の範囲で設定。10ms 単位)

2) PID=0000h において、table id=00h でないセクションが存在する場合。

3) PID=0000h において、TS ヘッダーの scrambling\_control\_field='00' でないパケットが存在する場合。

#### 5. CONTINUITY COUNT ERROR

CC(連続性カウンター)エラー

TS ヘッダーの CC(continuity\_counter)が、同じ PID の各々の TS パケットで連続して増加(15 の次は 0 に戻る)しない場合にエラーとします。但し、下記の例外があります。

1) TS ヘッダーの adaptation\_field\_control= '00' または '10' の場合は増加しない。

2)アダプテーションフィールドの discontinuity\_indicator='1'の場合は不連続である。

3) NULL パケット(PID=1FFFh)では CC は無効。

※PID 毎に通知します。

#### 6. PMT ERROR

PMT エラー

下記のいずれかの場合エラーとします。

PAT から参照されている program\_map\_PID において、table\_id=02h のセクション(PMT)が任意の時間(デフォルトは 500ms)以内に存在しない場合。(時間は 100~9990msec の範囲で設定。10ms 単位)
 PAT から参照されている program\_map\_PID において table\_id=02h を含み TS ヘッダーの scrambling\_control\_field='00'でないパケットが存在する場合。

※PID 毎に通知します。

#### 7. PID ERROR

PID エラー

PMT から参照された PID(PCR\_PID、elementary\_PID)のパケットが、任意の時間(デフォルトは 5000ms)以内 に存在しない場合エラーとします。(時間は 100~9990msec の範囲で設定。10ms 単位) ※PID 毎に通知します。

#### 8. TRANSPORT ERROR

トランスポートエラー

TS ヘッダーの transport\_error\_indicator='1'のときエラーとします。

※PID 毎には通知します。

#### 9. NULL CONTINUITY

NULL パケットの連続

NULL パケット(PID=1FFFh)が設定された時間連続した場合にエラーとします。(時間は 100~9990msec の範 囲で設定。10ms 単位)

#### 10. Reed-Solomon ERROR

Reed-Solomon エラー 204Byte 長の TS パケットで Reed-Solomon を不可してあるパケットのチェックをします。

## 6. プレゼンス検出について

1)映像、音声、字幕

本器はストリーム中のプレゼンスを検出します。検出したプレゼンスは WebServer もしくは LOG で確認すること ができます。プレゼンスの有無の定義は任意の周期以内にパケットが来るかで判断します。又、検出したくない 場合は検出の有効無効が設定できます。

プレゼンスは映像、音声、字幕に分けて時間間隔を計測しています。

種別としましてはストリームタイプにより判定しております。下記に映像、音声、字幕に分けられるストリームタイプを示します。

映像:0x01,0x02,0x10,0x1B,0x1E,0x1F,0x20,0x21,0x22,0x23,0x24,0x25

音声:0x03,0x04,0x0F,0x11,0x1C

字幕:0x06

2) ユーザー定義

本器はユーザーが指定した PID のパケットが任意の周期以内に来ているのか調べることができます。

ユーザー定義は PRIMARY、SECONDARY 各 8 つずつプリセットを定義することができ、個別に PID と周期を設定することができます。

7. 外部インターフェース

#### 1. GPI 入出力端子

メニューの GPI->FREE ASSIGN で ON を選択すると各入出カピンをカスタマイズできます。

ピン番 ー ー	名称	機能
1	IN 1	<ul> <li>・OFF:使用しません。</li> <li>・PRI:手動モードで PRIMARY を選択します。</li> <li>・SEC:手動モードで SECNDARY を選択します。</li> <li>・AUX:手動モードで AUX を選択します。</li> <li>・ECLR:ホールドされたエラーによる LED の点灯をクリアします。</li> <li>・PRIm:モニター出力で PRIMARY を選択します。</li> <li>・SECm:モニター出力で SECNDARY を選択します。</li> <li>・AUXm::モニター出力で AUX を選択します。</li> <li>・AUXm::モニター出力で AUX を選択します。</li> <li>・M/A:手動モードと自動モードを切り替えます。</li> <li>・M/A:手動モードと半自動モードを切り替えます。</li> <li>・M/S:手動モードと半自動モードを切り替えます。</li> <li>・PRE1:プリセット 1をロードします。</li> <li>・PRE2:プリセット 2をロードします。</li> <li>・PRE4:プリセット 3をロードします。</li> <li>・PRE5:プリセット 5をロードします。</li> <li>・PRE6:プリセット 7をロードします。</li> <li>・PRE7:プリセット 7をロードします。</li> <li>・PRE7:プリセット 7をロードします。</li> </ul>
2	IN2	IN1と同様にアサインできます。
- 3	IN3	IN1と同様にアサインできます。
4	IN/	IN1と同様にアサインできます
 5	INF	INI と同様にアサインできます
5		
6	GND	クラント じ 9 。

7	OUT 1	<ul> <li>・OFF:使用しません。</li> <li>・PRI:ASI OUT から PRIMARY を出力していることを示します。</li> <li>・SEC:ASI OUT から SECONDARY を出力していることを示します。</li> <li>・AUX:ASI OUT から AUX を出力していることを示します。</li> <li>・AUX:ASI OUT から AUX を出力していることを示します。</li> <li>・P ER:PRIMARY にエラーが発生しています。</li> <li>・S ER:SECONDARY にエラーが発生しています。</li> <li>・A ER:AUX にエラーが発生しています。</li> <li>・PRIm:モニター出力で PRIMARY が出力されています。</li> <li>*PRIm.SEC.m.AUXm すべてが点灯している場合、ASI OUT が出力されています。</li> <li>・SECm:モニター出力で PRIMARY が出力されています。</li> <li>*SECm:モニター出力で SECONDARY が出力されています。</li> <li>・SECm:モニター出力で SECONDARY が出力されています。</li> <li>・AUXm:モニター出力で AUX が出力されている場合、ASI OUT が出力されています。</li> <li>・M/A:消灯で手動モード、点灯で自動モードが選択されていることを示します。</li> <li>・D ER:自動切換えモード時ダブルエラー発生時と、プライマリーエラー発生後 RESET されていないことを示します。</li> <li>・PRE1:プリセット 1 がロードされていることを示します。</li> <li>・PRE2:プリセット 2 がロードされていることを示します。</li> <li>・PRE5:プリセット 5 がロードされていることを示します。</li> <li>・PRE6:プリセット 6 がロードされていることを示します。</li> <li>・PRE6:プリセット 7 がロードされていることを示します。</li> <li>・PRE7:プリセット 7 がロードされていることを示します。</li> </ul>
8	OUT 2	OUT1と同様にアサインできます。
9	OUT 3	OUT1と同様にアサインできます。
10	OUT 4	OUT1と同様にアサインできます。
11	OUT 5	OUT1と同様にアサインできます。
12	OUT 6	OUT1と同様にアサインできます。
13	OUT 7	OUT1と同様にアサインできます。
14	OUT 8	OUT1と同様にアサインできます。
15	OUT 9	OUT1と同様にアサインできます。

※入力信号で PRIm、SECm、AUXm で同じボタンを 2 回押した場合、ASI OUT を出力します。 ※出力信号で PRIm、SECm、AUXm は ASI OUT 出力の時全て消灯となります。



注)接点入力を TTL 信号で制御する際は、吸い込み電流が 12mA まで耐えられるデバイスで駆動してください。 お。接点出力の絶対最大定格は 60V、300mA です。外部抵抗で電流を 300mA 以下に制限してください。 ケーブル用適合コネクター 型番:D02-M15STF-21L9(日本航空電子社製) 必ず上記の指定されたコネクターを使用してください。

2. SNMP

SNMP 対応の Vbus 筐体を使用すると、SNMP による監視が可能です。※

筐体の LAN から SNMP で状態の確認、設定変更トラップ受信などができます。

(接続方法は Vbus 筐体の取説を参照してください。)

CHO-70TS の MIB データは、以下の表に対応します。

オブジェクト識別子は、1.3.6.1.4.1.20120.20.1.257.1.1 項番. index になります。

項番= OID:2 バイト、index はスロット番号 1~10 です。

MIB データが変化したときはトラップ発生します。(SNMP で更新された項番はトラップが発生しません。)

※ お手持ちのVbus筐体がSNMP対応したものか分からない場合、筐体のシリアルナンバーを確認し、 当社までお問い合わせください。

項番	オブジェクト識別子名	アクセス	バイト数	内容	実装例	SYNTAX
1	cho70tsPid	R/O	80	プログラム情報	製品コード CHO-70TS 会社名 VIDEOTRON Corp バージョン 01.00.00 R00 製造日 2019/09/17 Tue 時 Build-10:31:16	STRING
3	cho70tsProduct	R/O	4	機種コード=257	257 = 0x101	INTEGER
40	cho70tsHardver	R/O	4	LCA のバージョン情報 英数字 2 文字	"00"=0x3030=12336	INTEGER

項番	オブジェクト識別子名	アクセス	バイト数	内容	実装例	SYNTAX
1000	cho70tsSysInfo	R/O	4	<ul> <li>システム情報</li> <li>bit0:ディップスイッチ SW1 未割当</li> <li>bit1:ディップスイッチ SW2 未割当</li> <li>bit2:ディップスイッチ SW3 未割当</li> <li>bit3:ディップスイッチ SW5 未割当</li> <li>bit4:ディップスイッチ SW5 未割当</li> <li>bit5:ディップスイッチ SW6 未割当</li> <li>bit6:ディップスイッチ SW7</li> <li>内蔵フラッシュメモリーフォーマット</li> <li>1:フォーマット 0:通常動作</li> <li>bit7:ディップスイッチ SW8</li> <li>Initialize Configuration</li> <li>0:通常動作 1:初期化動作</li> </ul>	ディップスイッチ SW8 ON 初期化動作 0x80 hex =128	INTEGER
1001	cho70tsDetLastErrS ts	R/O	4	ERROR 検出結果 bit0:PRI_TS_SYNC_LOSS bit1:PRI_SYNC_BYTE_ERROR bit2:PRI_ILLEGAL_CODE bit3:PRI_NULL_CONTINUITY bit5: PRI_CONTINUITY_ COUNT_ERR bit6:PRI_TRANSPORT_ERR bit6:PRI_TRANSPORT_ERR bit9:PRI_PAT_ERR bit9:PRI_PID_ERR bit10:PRI_REED_SOLOMN_ERR bit11: PRI_VIDEO_DET bit12:PRI_AUDIO_DET bit13:PRI_CAPTION_DET bit16:SEC_TS_SYNC_LOSS bit17:SEC_SYNC_BYTE_ERROR bit18 : SEC_ILLEGAL_CODE bit19:SEC_NULL_CONTINUITY bit21 : SEC_CONTINUITY_COUNT_ERR bit22:SEC_TRANSPORT_ERR bit23:SEC_PAT_ERR bit24:SEC_PAT_ERR bit24:SEC_PAT_ERR bit25:SEC_PID_ERR bit25:SEC_PID_ERR bit26:SEC_REED_SOLOMN_ERR bit27 : SEC_VIDEO_DET bit30:NONE bit31: 自動切換えモード(タイム モード)時ダブルエラーが発生を 示します。 半自動切換えモード時ダブルエ	PRI で TS SYNC LOSS が検知 されたとき 1	INTEGER
1002	cho70tsDetPastErrS	R/O	4	1001 cho70tsDetLastErrStsと同 じ(bit31を除く)	1001 cho70tsDetLastErrStsと 同じ	INTEGER
1003	cho70tsPktLen	R/O	4	検出された Packet 長さ情報 bit0-bit7:P-Packet Length PRI bit12:PRI REED SOLOMON 有 bit16-bit23:P-PacketLength SEC bit28:SEC REED SOLOMON 有	PRI で REED SOLOMON 有 204byte が検知されたとき 4300=0x10cc	INTEGER

項番	オブジェクト識別子名	アクセス	バイト数	内容	実装例	SYNTAX
1004	cho70tsSetDetErr	R/W	4	ERROR 検出設定 bit0:PRI_TS_SYNC_LOSS bit1:PRI_SYNC_BYTE_ERROR bit2:PRI_ILLEGAL_CODE bit3:PRI_NULL_CONTINUITY bit5: PRI_CONTINUITY_ COUNT_ERR bit6:PRI_TRANSPORT_ERR bit6:PRI_TRANSPORT_ERR bit7:PRI_PAT_ERR bit9:PRI_PID_ERR bit10:PRI_REED_SOLOMN_ERR bit10:PRI_REED_SOLOMN_ERR bit11: PRI_VIDEO_DET bit12:PRI_AUDIO_DET bit13:PRI_CAPTION_DET bit13:PRI_CAPTION_DET bit16:SEC_TS_SYNC_LOSS bit17:SEC_SYNC_BYTE_ERROR bit18 : SEC_ILLEGAL_CODE bit19:SEC_NULL_CONTINUITY bit21 : SEC_CONTINUITY_COUNT_ERR bit22:SEC_TRANSPORT_ERR bit23:SEC_PAT_ERR bit23:SEC_PAT_ERR bit25:SEC_PID_ERR bit26:SEC_REED_SOLOMN_ERR bit26:SEC_REED_SOLOMN_ERR bit27: SEC_VIDEO_DET bit29:SEC_CAPTION_DET bit29:SEC_CAPTION_DET bit29:SEC_CAPTION_DET bit20: NONE . bit31: BOTH	PRI SEC 全 ERROR 検知 1073692671=0x3fff3fff	INTEGER
1005	cho70tsSetDetAddEr r	R/W	4	1004 cho70tsSetDetErr と同じ	1004 cho70tsSetDetErr と同じ	INTEGER
1006	cho70tsEnaDetUsr	R/W	4	USER PID Packet 検出設定 bit 0 : PRI USER PID 1 bit 1 : PRI USER PID 2 bit 2 : PRI USER PID 3 bit 3 : PRI USER PID 4 bit 4 : PRI USER PID 5 bit 5 : PRI USER PID 6 bit 6 : PRI USER PID 7 bit 7 : PRI USER PID 8 bit 8 bit15 : NONE bit16 : SEC USER PID 1 bit17 : SEC USER PID 2 bit18 : SEC USER PID 3 bit19 : SEC USER PID 4 bit20 : SEC USER PID 5 bit21 : SEC USER PID 6 bit22 : SEC USER PID 7 bit23 : SEC USER PID 8 bit24 bit31 : NONF	SEC PID1のみ検知有効 65536=0x10000	INTEGER
1007	cho70tsSetDetUsrPi dP1	R/W	4	USER PID PACKET 検出期間 PID 設定 bit0 bit15 : PRI USER PID 1 bit16 bit31 : PRI USER PID PERIOD 1	期間 5000msec PID 80 327680080=0x13880050	INTEGER

項番	オブジェクト識別子名	アクセス	バイト数	内容	実装例	SYNTAX
1008	cho70tsSetDetUsrPi dP2	R/W	4	USER PID PACKET 検出期間 PID 設定 bit0 bit15 : PRI USER PID 2 bit16 bit31 : PRI USER PID PERIOD 2	期間 5000msec PID 80 327680080=0x13880050	INTEGER
1009	cho70tsSetDetUsrPi dP3	R/W	4	USER PID PACKET 検出期間 PID 設定 bit0 bit15 : PRI USER PID 3 bit16 bit31 : PRI USER PID PERIOD 3	期間 5000msec PID 80 327680080=0x13880050	INTEGER
1010	cho70tsSetDetUsrPi dP4	R/W	4	USER PID PACKET 検出期間 PID 設定 bit0 bit15 : PRI USER PID 4 bit16 bit31 : PRI USER PID PERIOD 4	期間 5000msec PID 80 327680080=0x13880050	INTEGER
1011	cho70tsSetDetUsrPi dP5	R/W	4	USER PID PACKET 検出期間 PID 設定 bit0 bit15 : PRI USER PID 5 bit16 bit31 : PRI USER PID PERIOD 5	期間 5000msec PID 80 327680080=0x13880050	INTEGER
1012	cho70tsSetDetUsrPi dP6	R/W	4	USER PID PACKET 検出期間 PID 設定 bit0 bit15 : PRI USER PID 6 bit16 bit31 : PRI USER PID PERIOD 6	期間 5000msec PID 80 327680080=0x13880050	INTEGER
1013	cho70tsSetDetUsrPi dP7	R/W	4	USER PID PACKET 検出期間 PID 設定 bit0 bit15 : PRI USER PID 7 bit16 bit31 : PRI USER PID PERIOD 7	期間 5000msec PID 80 327680080=0x13880050	INTEGER
1014	cho70tsSetDetUsrPi dP8	R/W	4	USER PID PACKET 検出期間 PID 設定 bit0 bit15 : PRI USER PID 8 bit16 bit31 : PRI USER PID PERIOD 8	期間 5000msec PID 80 327680080=0x13880050	INTEGER
1015	cho70tsSetDetUsrPi dS1	R/W	4	USER PID PACKET 検出期間 PID 設定 bit0 bit15 : SEC USER PID 1 bit16 bit31 : SEC USER PID PERIOD 1	期間 5000msec PID 80 327680080=0x13880050	INTEGER
1016	cho70tsSetDetUsrPi dS2	R/W	4	USER PID PACKET 検出期間 PID 設定 bit0 bit15 : SEC USER PID 2 bit16 bit31 : SEC USER PID PERIOD 2	期間 5000msec PID 80 327680080=0x13880050	INTEGER

項番	オブジェクト識別子名	アクセス	バイト数	内容	実装例	SYNTAX
1017	cho70tsSetDetUsrPi dS3	R/W	4	USER PID PACKET 検出期間 PID 設定 bit0 bit15 : SEC USER PID 3 bit16 bit31 : SEC USER PID PERIOD 3	期間 5000msec PID 80 327680080=0x13880050	INTEGER
1018	cho70tsSetDetUsrPi dS4	R/W	4	USER PID PACKET 検出期間 PID 設定 bit0 bit15 : SEC USER PID 4 bit16 bit31 : SEC USER PID PERIOD 4	期間 5000msec PID 80 327680080=0x13880050	INTEGER
1019	cho70tsSetDetUsrPi dS5	R/W	4	USER PID PACKET 検出期間 PID 設定 bit0 bit15 : SEC USER PID 5 bit16 bit31 : SEC USER PID PERIOD 5	期間 5000msec PID 80 327680080=0x13880050	INTEGER
1020	cho70tsSetDetUsrPi dS6	R/W	4	USER PID PACKET 検出期間 PID 設定 bit0 bit15 : SEC USER PID 6 bit16 bit31 : SEC USER PID PERIOD 6	期間 5000msec PID 80 327680080=0x13880050	INTEGER
1021	cho70tsSetDetUsrPi dS7	R/W	4	USER PID PACKET 検出期間 PID 設定 bit0 bit15 : SEC USER PID 7 bit16 bit31 : SEC USER PID PERIOD 7	期間 5000msec PID 80 327680080=0x13880050	INTEGER
1022	cho70tsSetDetUsrPi dS8	R/W	4	USER PID PACKET 検出期間 PID 設定 bit0 bit15 : SEC USER PID 8 bit16 bit31 : SEC USER PID PERIOD 8	期間 5000msec PID 80 327680080=0x13880050	INTEGER
1023	cho70tsSelSource	R/W	4	MANUAL モード時の信号選択 bit0-bit1: 0 = PRIMARY 1 = SECONDARY 2 = AUX	PRIMARY を選択 0	INTEGER
1024	cho70tsSetSysConfi g	R/W	4	システム設定 bit0bit1:ALARM 表示選択 0 Moment 1 3Mitenute 2 Hold bit2bit31:NONE	ALARM 表示選択 3Mitenute 1	INTEGER

項番	オブジェクト識別子名	アクセス	バイト数	内容	実装例	SYNTAX
1025	cho70tsInitCmd	R/W	4	READ時:         トグルモード = 0x40         トグルモード以外 = 0         WRITE時:         初期化操作         bit0:設定値初期化実行         0何もしない         1工場出荷設定に戻る         bit1: ログ領域初期化         0何もしない         1口グ領域初期化         bit2: PRI ERROR LED 初期化         bit3: SEC ERROR LED 初期化         bit4: SEMI AUTO時 RESET         ERROR LED 初期化動作 とログ初期化、設定値初期化は同時         に行えません。         1: ERROR LED 初期化 (PRI / SEC)         2: SEMI AUTO時 RESET         3設定値初期化         4: ログエリア初期化         上記のようにプライオリティがつ         けられており、それぞれ独立で実行します。         よってプライオリティの高いものだけが実行されますので、同時         に実行できないものは無視されます。         トグルモードの変更不可	PRI のエラーをリセット 4	INTEGER
1026	cho70tsUsrProfile	R/O	4	USER PID の検知有効無効の結 果 0:無効 1:有効 bit0:PRI PID 01 bit1:PRI PID 02 bit2:PRI PID 03 bit3:PRI PID 04 bit4:PRI PID 05 bit5:PRI PID 06 bit6:PRI PID 07 bit7:PRI PID 08 bit8:SEC PID 1 bit9:SEC PID 2 bit10:SEC PID 2 bit11:SEC PID 3 bit11:SEC PID 4 bit12:SEC PID 5 bit13:SEC PID 6 bit14:SEC PID 7 bit15:SEC PID 8	SEC PID 1 のみ検知された とき 256=0x100	INTEGER
1027	cho70tsPatPmtErrTi me	R/W	4	PAT ERR PMT ERR 検出期間 bit0 bit15 :PAT ERR(msec) bit16 bit31 PMT ERR(msec) 10msce 単位で設定	PAT ERR PMT ERR 共に 500msec 32,768,500=0x01f401f4	INTEGER
1028	cho70tsPidNulErrTim e	R/W	4	PID ERR NULL ERR 番号 bit0 bit15 :PID ERR(msec) bit16 bit31 NULL ERR(msec) 10msce 単位で設定	PID ERR NULL ERR 共に 5000msec 327685000=0x13881388	INTEGER

項番	オブジェクト識別子名	アクセス	バイト数	内容	実装例	SYNTAX
1029	cho70tsSelAutoMod e	R/W	4	MANUAL/AUTO/SEMI AUTO 設 定 0:AUTO 1:SEMI AUTO 2:MANUAL	MANUAL モード 2	INTEGER
1031	cho70tsSelMonitor	R/W	4	MONITOR 出力 設定 0 :PRIMARY 1 :SECONDARY 2:AUX 3 :ASI OUT	PRIMARY を選択 0	INTEGER
1032	cho70tsSelPreset	R/W	4	Preset の情報と読み込み 1-8	PRESET1 の読み込み 1	INTEGER
1033	cho70tsSetDetIntvIV id	R/W	4	VIDEO Packet 検出期間 bit0 bit15 :PRI (msec) bit16 bit31 SEC (msec)	PRI SEC 共に 5000msec 327685000=0x13881388	INTEGER
1034	cho70tsSetDetIntvIA ud	R/W	4	AUDIO Packet 検出期間 bit0 bit15 :PRI (msec) bit16 bit31 SEC (msec)	PRI SEC 共に 5000msec 327685000=0x13881388	INTEGER
1035	cho70tsSetDetIntvlC ap	R/W	4	CAPTION Packet 検出期間 bit0 bit15 :PRI (msec) bit16 bit31 SEC (msec)	PRI SEC 共に 5000msec 327685000=0x13881388	INTEGER
1036	cho70tsReturnTime	R/W	4	RETURN TIME 設定 x0.1(sec)	5sec 設定時 50	INTEGER
1037	cho70tsDoubleErr	R/W	4	ダブルエラー設定 0 :PRIMARY 1 :SECONDARY 2:AUX	PRIMARY を選択 0	INTEGER
1038	cho70tsBuzzerVol	R/W	4	パネルブザー音量設定 0 :VOL1 1 :VOL2 2:VOL3	VOL1 を選択 0	INTEGER
1039	cho70tsBuzzerType	R/W	4	パネルブザー音設定 0 :TYPE1 1 :TYPE2 2: TYPE3	TYPE1を選択 0	INTEGER
1040	cho70tsDelayMsec	R/W	4	ディレイ設定 x1(msec)	50msec 設定時 50	INTEGER
1041	cho70tsSeamless	R/W	4	シームレス設定 0 :OFF 1 :ON	ON 設定時 1	INTEGER
1042	cho70tsAuxAlarm	R/W	4	AUX ALARM 設定 0 :OFF 1 :ON	OFF 設定時 0	INTEGER
1043	cho70tsLogDecHex	R/W	4	ログ出力設定 0:10 進数表記 1:16 進数表記	16 進数表記設定時 1	INTEGER
1044	cho70tsAutoMode	R/W	4	AUTO MODE 設定 0 :RETURN TIME 1 :TOGGLE	TOGGLE 設定時 1	INTEGER
1051	cho70tsGpiIn1	R/W	4	GPI IN1 設定 0:OFF 1:PRI 2:SEC 3:AUX 4:ECLR 5:PRIm 6:SECm 7:AUXm 8:M/A 9:M/S 10:REST 11-18:PRE1-PRE8 bit0 bit7 :GPI IN1 bit8 bit15 :GPI IN2 bit16 bit23 :GPI IN3 bit24 bit31 :GPI IN4	GPI IN1:ECLR GPI IN2:PRIm GPI IN3:SECm GPI IN4:AUXm 設定時 117835012=0x07060504	INTEGER
1052	cho70tsGpiIn2	R/W	4	GPI IN2 設定 数値は GPI IN1 と同じ bit0 bit7 :GPI IN5	OFF 設定時 0	INTEGER

1053	cho70tsGpiOut1	R/W	4	GPI OUT1 設定 0:OFF 1:PRI 2:SEC 3:AUX 4:PER 5:SER 6:AER 7:PRIm 8:SECm 9: AUXm 10:M/A 11:M/S 12:DER 13-20:PRE1-PRE8 bit0 bit7 :GPI OUT1 bit8 bit15 :GPI OUT2 bit16 bit23 :GPI OUT3 bit24 bit31 :GPI OUT4	GPI OUT1:PRIm GPI OUT2:SECm GPI OUT3:AUXm GPI OUT4:OFF 設定時 394500=0x00060504	INTEGER
1054	cho70tsGpiOut2	R/W	4	GPI OUT2 設定 数値は GPI OUT1 と同じ bit0 bit7 :GPI OUT5 bit8 bit15 :GPI OUT6 bit16 bit23 :GPI OUT7 bit24 bit31 :GPI OUT8	GPI OUT5:PRIm GPI OUT6:SECm GPI OUT7:AUXm GPI OUT8:OFF 設定時 394500=0x00060504	INTEGER
1055	cho70tsGpiOut3	R/W	4	GPI OUT3 設定 数値は GPI OUT1 と同じ bit0 bit7 :GPI OUT9	GPI OUT9:OFF 設定時 0	INTEGER
1056	cho70tsGpi70OnOff	R/W	4	GPI-70 接続設定 0 :OFF 1 :ON	OFF 設定時 0	INTEGER
1057	cho70tsLogRestraint	R/W	4	LOG 抑制回数設定	抑制なし設定時 0	INTEGER
1058	cho70tsLogRestTime	R/W	4	LOG 抑制時間設定 0 <sup>_</sup> 60sec	1 秒設定時 1	INTEGER
1059	cho70tsOutputInfo	R/O	4	出力信号情報 bit0 :Pri DDR IF 前パケット無 bit1 :Sec DDR IF 前パケット無 bit2 :Pri DDR IF 後パケット無 bit3 :Sec DDR IF 後パケット無 bit4 :Out トランシーバー前 パケット無 bit7 :Output Clock 停止	エラーなし時 0	INTEGER

#### 4. GPI-70B

メニューの GPI->GPI-70 で ON を選択すると GPI-70B が使用可能になります。 CHO-70TS の PANEL へ GPI-70B の CONT を同軸ケーブルで接続します。

ピン番号	I/0	信号	機能		
1	Ι	接点入力	ASI OUTでPRIMARY選択		
2	Ι	接点入力	ASI OUTでSECONDARY選択		
3	Ι	接点入力	ASI OUTでAUX選択		
4	I	接点入力	PRIMARY ERROR ホールドをクリア		
5	Ι	接点入力	SECONDARY ERROR ホールドをクリア		
6	I	接点入力	-		
7	Ι	接点入力	モニター出力でPRIMARY選択		
8	Ι	接点入力	モニター出力でSECNDARY選択		
9	Ι	接点入力	モニター出力でAUX選択		
10	Ι	接点入力	M/A SELECT(手動切替/自動切替)		
11	Ι	接点入力	M/S SELECT(手動切替/半自動切替)		
12	Ι	接点入力	半自動モードでエラーにより系が切り替わって		
			いる場合、系を戻す。		
13	Ι	接点入力	-		
14	Ι	接点入力	-		
15	I	接点入力	-		
16	I	接点入力	-		
17		CND	按点】书田CND		
18		GND			
19	-	-	-		
20	0	接点出力	ASI OUTでPRIMARYが選択されている。		
21	0	接点出力	ASI OUTでSECONDARYが選択されている。		
22	0	接点出力	ASI OUTでAUXが選択されている。		
23	0	接点出力	PRIMARY ERROR 発生を示す。		
24	0	接点出力	SECONDARY ERROR 発生を示す。		
25	0	接点出力	AUX ERROR 発生を示す。		
26	0	接点出力	モニター出力でPRIMARY選択されている。		
27	0	接点出力	モニター出力で SECONDARY 選択されている。		
28	0	接点出力	モニター出力でAUX選択されている。		
29	0	接点出力	M/A SELECT(手動切替/自動切替)		
30	0	接点出力	M/S SELECT(手動切替/半自動切替)		
31	0	接点出力	-		
32	0	接点出力	-		
33	0	接点出力	-		
34	0	接点出力	-		
35	0	接点出力	-		
36		<u> </u>	接占山も田のったい		
37		コモノ	接点出刀用のコモン		

※1 入力はパルス入力になります。

※2 AUTO MODE が ON の場合は自動切り替えが優先します

※3 ピン番号 7、ピン番号 8、ピン番号 9 は 2 回連続して押すとモニター出力は ASI OUT 信号となる。 ※4 ピン番号 26、ピン番号 27、ピン番号 28 はモニター出力が ASI OUT 信号の場合、全て無効となる。

# 8. 工場出荷設定 (ディップスイッチ)

工場出荷時、DIP SW の設定は下記図のように全て OFF になっています。



注意! ディップスイッチの設定は、電源を落とした状態で行ってください。 電源投入時に設定が反映されます。

# 9. トラブルシューティング

トラブルが発生した場合の対処法です。(文中の→は対処方法を示しています) 筐体のトラブルに関しては、筐体の取扱説明書もあわせてご覧ください。

#### 現象 まったく動作しない!

原因

・筐体の電源ケーブルは接続されていますか?

・筐体の電源スイッチは ON 側になっていますか

・メインモジュール(基板)は正しく挿入されていますか?

・コネクターモジュールは確実にネジ止めされていますか?

・入力信号を直接出力先に接続して映像は出力されますか?

→モジュールが故障している可能性があります。当社までご連絡ください。

現象 映像が正しく表示されない!

原 因

・メインモジュール(基板)は正しく挿入されていますか?

・コネクターモジュールは確実にネジ止めされていますか?

・入力信号を直接出力先に接続して映像は正しく出力されますか?

→モジュールが故障している可能性があります。当社までご連絡ください。

現象 Vbus 筐体の TALLY コネクターからアラームが出力される!

原 因

・DIP SW のスイッチ番号 8 が ON になっていませんか?

→「3.各部の名称と働き」の DIP SW の項を参照し、確認してください。

・PRIMARY IN、または SECONDARY IN の前面表示器のランプが橙色に点灯していますか?

→エラーが発生しています。「5.エラー検出について」を参照し、確認してください。

・筐体正面にある、FAN、電源のアラームランプは点滅していませんか?

→筐体の FAN、電源が故障している可能性があります。当社までご連絡ください。

・モジュールを引き抜いてもアラームが出力されますか?

→モジュールが故障している可能性があります。当社までご連絡ください。

ご不明な点は、当社までご連絡ください。

# 10. 仕 様

1 構 能	
… 燥 記 エラーログ	99000イベントキで記録保友  超えた時は順次古いイベントから削除されます イ
±) =)	ベント内容は、日付、時間、エラー内容です。
GPI出力	PRIMARY/SECONDARY/AUX 別々にエラーを出力します。ホールドも可能で
	す。
手動制御	オプションのパネル(CHO-70TS-01)、又は前面表示器、SNMP、GPI出力、
	GPI-70Bを用いて現用系・予備系・AUX系を切り替えることが可能
検出項目	
	TS_SYNC_LOSS
	SYNC_BYTE ERR
	NULL_CONTINUITY
	ILLEGAL_CODE
	TRANSPORT_ERR(PID 毎)
	Continuty_count_ERR(PID 毎)
	PAT ERROR(PAT ERROR_2)
	PMT ERROR (PID 毎、PMT ERROR_2)
	PID ERROR(PID 毎)
	Reed-Solomon ERR
	ユーザー定義のパケットの検出
	フレーム長の検出(188/204Byte)
	VIDEO 検出
	AUDIO 検出
	CAPTION検出
	位相LOCK状態
	PAT verの変化
	PMT verの変化
ALARM出力	エラー発生時、筐体の接点 ALARM 出力端子によりアラーム信号を出力。
	機能は基板上のスイッチで有効/無効の設定ができます。
WebServer監視、設定	SNMP を用いて監視、設定ができる。
対応している番組番号数	27
対応している1番組ES数	16
• - <u>+</u> 16	
2. 定格	
入力信 <del>号</del>	
PRIMARY	EN50083-9(DVB-ASI) 0.8Vp-p/75Ω 各1系統
SECONDARY	
AUX	
出力信号	
ASI OUT	EN50083-9(DVB-ASI)0.8Vp-p±10%/75Ω 各1系統
MON	

トランスポート・ブロトコル	MPEG-2 トランスポートストリーム
	ISO/IEC 13818-1 ARIB TR-B14 準拠
パケット長	188/204Byte
モジュール最小遅延時間	約 167.8us
伝送フォーマット	パケットモード/バーストモード(出力時パケットモード)
ビットレート(ASI)	最大 214Mbps
動作温度	0~40°C
動作湿度	20~80%RH(ただし結露なき事)
消費電力	4VA (5V,0.8 A)
質量	約340g

# 3.性能

<b>入力特性</b> PRIMARY IN SECONDARY IN イコライザー特性	MPEG2 TS: 300M (5C2V)
反射減衰量	MPEG2 TS:270MHz 以下,15dB 以上
<b>出力特性</b> ASI OUT MONI OUT 信号振幅 反射減衰量	0.8Vp-p±10%/75Ω MPEG2 TS∶5MHz~270MHz,15dB 以上
立ち上がり/立ち下がり時間	MPEG2 TS:0.4ns~1.5ns(20%~80%間)
オーバーシュート DCオフセット	10%以下 0V±0.5V 以内
ジッター特性 アライメント タイミング	MPEG2 TS:0.2UI MPEG2 TS:0.2UI

※注.外観及び仕様は変更することがあります。

# 11. ブロック図



#### 本書に記載している商標

Microsoft®、Windows®、および Windows 7®、Windows 8、®Windows 8.1®、Windows 10®、 Windows Server 2008®、Windows Server 2012®は、

Microsoft Corporationの米国および他の国における登録商標です。

その他本書中に記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。



# お問い合わせ

製品に関するお問い合わせは、下記サポートダイヤルにて承ります。
 本社営業部/サポートセンター TEL 042-666-6311
 大阪営業所 TEL 06-6195-8741
 ビデオトロン株式会社 E-Mail:sales@videotron.co.jp
 本社 〒193-0835 東京都八王子市千人町 2-17-16
 大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-8-8 花原第8ビル 5F

נדארם>webשזר https://www.videotron.co.jp 101966R10

本書の内容については、予告なしに変更する事がありますので予めご了承下さい。