# <sup>שש-ג-ג-</sup> CK-90E Color Super



このたびは、ビデオトロン製品をお買い上げいただきありがとうございました。 安全に正しくお使いいただくため、ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みください。



# この製品を安全にご使用いただくために



誤った取扱いをすると死亡または重傷、火災など重大な結果を招く恐れがあります。

#### 1)電源プラグ、コードは

- ・定格で定められた電源以外は使用しないでください。
- ・差込みは確実に。ほこりの付着やゆるみは危険です。
- ・濡れた手でプラグの抜き差しを行わないでください。
- ・抜き差しは必ずプラグを持って行ってください。コードを持って引っ張らないでください。
- ・電源コードは巻かずに、伸ばして使用してください。
- ・電源コードの上に重い物を載せないでください。
- ・機械の取り外しや清掃時等は必ず機械の電源スイッチを OFF にし、電源プラグを抜いてから行ってください。

#### 2)本体が熱くなったら、焦げ臭いにおいがしたら

- ・すぐに電源スイッチを切ってください。電源スイッチのない機械の場合は、電源プラグを抜くなどして電源の供給を
   停止してください。機械の保護回路により電源が切れた場合、あるいはブザー等による警報がある場合にもすぐに
   電源スイッチを切るか、電源プラグを抜いてください。
- ・空調設備を確認してください。
- ・しばらくの間機械に触れないでください。冷却ファンの停止などにより異常発熱している場合があります。
- ・機械の通風孔をふさぐような設置をしないでください。熱がこもり異常発熱の原因になります。
- ・消火器の設置をお勧めします。緊急の場合に取り扱えるようにしてください。

#### 3)修理等は、弊社サービスにお任せください

・感電・故障・発火・異常発熱などの原因になりますので、弊社サービスマン以外は分解・修理などを行わないでください。
 ・故障の場合は、弊社 サポートセンターへご連絡ください。

#### 4)その他

- ・長期に渡ってご使用にならない時は電源スイッチを切り、安全のため電源プラグを抜いてください。
- ・質量のある機械は一人で持たず、複数人でしっかりと持ってください。転倒や機械の落下によりけがの原因になります。
- ・冷却ファンが回っている時はファンに触れないでください。ファン交換などは必ず電源を切り、停止していることを確かめて から行ってください。
- ・車載して使用する場合は、より確実に固定してください。転倒し、けがの原因になります。
- ・ラックマウントおよびラックの固定はしっかりと行ってください。地震などの災害時に危険です。
- ・機械内部に異物が入らないようにしてください。感電・故障・発火の原因になります。



誤った取扱いをすると機械や財産の損害など重大な結果を招く恐れがあります。

#### 1)機械の持ち運びに注意してください

・落下等による衝撃は機械の故障の原因になります。
 また、足元に落としたりしますとけがの原因になります。

#### 2)外部記憶メディア対応の製品では

- ・規格に合わないメディアの使用はドライブ・コネクタの故障の原因になります。 マニュアルに記載されている規格の製品をご使用ください。
- ・強い磁場がかかる場所に置いたり近づけたりしないでください。内部データに影響を及ぼす場合があります。
- ・湿気やほこりの多い場所での使用は避けてください。故障の原因になります。
- ・大切なデータはバックアップを取ることをおすすめします。

#### ●定期的なお手入れをおすすめします

・ほこりや異物等の浸入により接触不良や部品の故障が発生します。

・お手入れの際は必ず電源を切り、電源プラグを抜いてから行ってください。
 また、電解コンデンサー、バッテリー他、長期使用劣化部品等は事故の原因につながります。
 安心してご使用していただくために定期的な(5年に一度)オーバーホール点検をおすすめします。
 期間、費用等につきましては弊社 サポートセンターまでお問い合わせください。

※上記現象以外でも故障かなと思われた場合やご不明な点がありましたら、弊社 サポートセンターまでご連絡ください。

# 保証規定

- 本製品の保証期間は、お買い上げ日より1年間とさせていただきます。 なお、保証期間内であっても次の項目に該当する場合は有償修理となります。
  - (1)ご利用者様での、輸送、移動、落下時に生じた製品破損、損傷、不具合。
  - (2) 適切でない取り扱いにより生じた製品破損、損傷、不具合。
  - (3)火災、天災、設備異常、供給電圧の異常、不適切な信号入力などにより生じた破損、損傷、不具合。
  - (4) 当社製品以外の機器が起因して当社製品に生じた破損、損傷、不具合。
  - (5)当社以外で修理、調整、改造が行われている場合、またその結果生じた破損、損傷、不具合。

#### ② 保証は日本国内においてのみ有効です。【This Warranty is valid only in Japan.】

#### ③ 修理責任免責事項について

当社の製品におきまして、有償無償期間に関わらず出来る限りご依頼に沿える修理対応を旨としておりますが、 以下の項目に該当する場合はやむをえず修理対応をお断りさせていただく場合がございます。

- (1) 生産終了より7年以上経過した製品、及び製造から10年以上経過し、機器の信頼性が著しく低下した製品。
- (2)交換の必要な保守部品が製造中止により入手不可能となり在庫もない場合。
- (3)修理費の総額が製品価格を上回る場合。

(4) 落雷、火災、水害、冠水、天災などによる破損、損傷で、修理後の恒久的な信頼性を保証出来ない場合。

#### ④ アプリケーションソフトについて

(1) 製品に付属しているアプリケーションは、上記規定に準じます。

(2)アプリケーション単体で販売している場合は、販売終了より3年経過した時点で、サポートを終了いたします。

※紙の保証書は廃止し、製品のシリアル番号で保証期間内外の判断をさせていただいております。

#### 何卒、ご理解の程よろしくお願いいたします。

この製品を安全にご使用いただくために	I
保証規定	III
1. 概 説	1
《特 長》	1
2. 機能チェック	2
1. 構 成	2
2. 機能チェック接続図	2
3. POWER ON までの手順	3
4. 基本動作チェック	3
3. 各部の名称と働き	4
1. CK-90E 正面	4
2. CK-90E 背面	5
4. 操作方法	7
1. 操作概要	7
2. メニューツリー	8
3 各機能の説明	11
(1) SYSTEM	11
(2) FI SPEED	14
(3) FO SPEED	14
(4) SUPR KEY	14
(5) SUPR FIL	16
(6) PREV OUT	16
(7) VERSION	18
(8)GPI PIN5、PIN6の動作について	18
5. 外部インターフェース	
1. GPI	22
6. ファンユニット交換方法	
1. ファンユニット取り外し、交換方法	24
7. トラブルシューティング	
8. 仕 様	27
1. 機 能	27
2. 定格	27
3. 性 能	28
9. タイミングチャート	29

1. AVDL LINE 遅延	29
2. AVDL DOT 遅延	
). ブロック図	30
1. 外形寸法図	31
1. 本体	
2. RM-70 ラックマウント実装図	
2. リモコン(オプション CK-70-03、CK-90E-01、CK-90E-02)	32
1. 概 説	32
2. 構 成	32
3. 接 続	32
4. 各部の名称と働き	
5. 操作概要	
5. 仕 様	
6. 外形寸法図	
1 2 2 1 1 2 2 3 4 5 5 6	AVDL LINE 遅延

### 1. 概 説

CK-90Eは、ハイビジョンおよびスタンダードのSDI信号に対応する小型・軽量のカラースーパー装置です。フィル信号と キー信号を入力すれば、簡単にスーパーインポーズができます。キー信号のみの素材は内部着色機能でスーパーに着色 し、キー信号がない素材はセルフキーを発生してスーパーインポーズできます。

#### 《特 長》

- ✓ 外部キー、セルフキーに対応 ※1
- ✓ スーパーに単色で任意に着色
- ✓ プレビュー出力に、CLEAN APERTURE、94%、90%、88%、86%、80%のセーフティーエリアマーカーを表示 ※2
- ✓ プレビュー出力に、4:3、13:9、14:9のポジションマーカーを表示(HDTVのみ)
- ✓ 本線LINE出力を、プレビュー出力にセレクト可能
- ✓ プレビュー出力に、補助データスペースのタイムコード(SMPTE 12M-2 ATC\_LTC、ATC\_VITC1、ATC\_VITC2) を表示可能 ※3
- ✓ 外部接点入力で、スーパーをオン/オフ可能 ※1
- ✓ 外部接点入力で、フェードスピードの設定が可能 ※1
- ✓ TAKE REMOCONで、スーパーのON/OFFが遠隔操作可能 ※1
- ✓ エマージェンシースルーに対応 ※4
- ※1 SUPER KEYをEXT選択したときは、必ずKEY信号を接続してください。

SUPER KEYをSELF選択したときは、必ずFILL信号を接続してください。

信号が無いときは、正面CUT、FADEボタンおよびGPI制御を強制禁止としています。

正面パネル LCDIC『Please enter your KEY』または『Please enter your FILL』がスクロール表示されます。

- ※2 SDTVでのセーフティーエリアマーカーは86%、80%のみ対応しています。
- ※3 ATC\_LTCとATC\_VITC1・2は、同時表示できません。D-VITC(SMPTE-266M)には対応していません。
- ※4 エマージェンシースルーは、LINE OUT1のみ対応しています。

#### 1.構成

【本体】

番号	品名	形名·規格	数量	記事
1	カラースーパー	CK-90E	1台	
2	電源ケーブル		1本	
3	取扱説明書		1部	本書

【RM-70 ラックマウントキット(オプション)】

番号	品名	形名·規格	数量	記事
1	ラックマウントキット	RM-70	1台	<b>%</b> 1

【CK-70-03 TAKE リモコン(オプション)】

番号	品名	形名·規格	数量	記事
1	テイクリモコン	TAKE リモコン	1台	

【CK-90E-01 リモコンケーブル(オプション)】

番号	品名	形名·規格	数量	記事
1	リモコンケーブル	ケーブル長 2m	1本	<b>※</b> 2

#### 【CK-90E-02 リモコンケーブル(オプション)】

番号	品名	形名·規格	数量	記事
1	リモコンケーブル	ケーブル長 10m	1本	<b>%</b> 2

※1 RM-74 ラックマウントキットに実装する事もできます。

※2 CK-70-03 TAKE リモコンを CK-90E と接続するときに必要となります。 ケーブル長はシステムに合わせて、CK-90E-01 または CK-90E-02 を選択してください。

表2-1 構成

#### 2. 機能チェック接続図



図 2-1 機能チェック接続図

#### 3. POWER ON までの手順

- (1) 本体背面のAC INに電源ケーブルを接続し、AC100Vのコンセントに挿入します。
- (2) REF INICBBS信号または3値シンク信号を接続します。
- (3) LINE INICSDIのLINE信号、SUPER INICSDIのFILL、KEYのSUPER信号をそれぞれ入力します。 LINE信号とSUPER信号は、本機で設定した同じフォーマットの信号を接続します。
- (4) LINE OUT、PV OUTをSDI対応のマルチモニターに接続します。
- (5) 本体の電源スイッチ(POWER)を投入します。電源スイッチを投入すると、パワーランプが緑色に点灯します。
- (6) 正しい信号が接続されると、本体正面のINPUTランプが緑点灯します。

#### 4. 基本動作チェック

下記の操作で本体が正常に動作していることをチェックします。

正常に動作しない場合は、P-25「7.トラブルシューティング」を参照してください。

- (1) 前項のPOWER ONまでの手順に従い機器をセットアップします。
- (2) 電源を投入すると、本体正面の表示器にCK-90E VerX.XXの文字が表示されます。
- (3) REF入力および、LINE、FILL、KEYが入力されると本体正面のINPUTランプが緑点灯します。
- (4) 本体正面の CUT または FADE ボタンを押し、LINE OUTモニターにスーパーインポーズすることを確認します。
- (5) 以上の動作が確認できましたら、基本動作チェックは完了です。

## 3. 各部の名称と働き

1. CK-90E 正面



図3-1 本体正面

(1) パワースイッチ

電源のON/OFFスイッチです。右側に倒すことで、電源ONします。

(2) パワーランプ

電源の通電ランプです。電源ONすることで、緑点灯します。

(3) ファンアラームランプ

本体背面の冷却ファンが停止や回転数低下でアラームランプが橙点滅します。

(4) 表示器

操作メニューを表示します。電源ONすると、機種名や信号フォーマットなどを表示します。 10分間、正面操作が行われないと表示をOFFします。

(5) 🔺 👿 ボタン

階層メニューの選択や、数値変更する時に使用します。

(6) MENU ボタン。

ボタンを押すことで、表示器とPV OUTにメニューを表示します。

(7) SET ボタン

メニュー項目の決定や、数値変更を決定する時に押します。

(8) UTILITY1 UTILITY2 ボタン

将来拡張用です。現在は未使用です。

(9) CUT ボタン

LINE OUTICCUT IN/CUT OUTでスーパーインポーズします。

SUPER OFFの状態で、ボタンを押すとスーパーがCUT INします。もう一度押すことでCUT OUTします。

(10) FADE ボタン

LINE OUTICFADE IN/FADE OUTでスーパーインポーズします。

SUPER OFFの状態で、ボタンを押すとスーパーがFADE INします。もう一度押すことでFADE OUTします。

(11) USB MEMORY

将来拡張用です。現在は未使用です。

(12) ACCSESSランプ

将来拡張用です。現在は未使用です。

- (13) LINE INランプ(※REF INを使用する際は、REF信号に同期したLINE信号を接続してください)
   LINE INに接続したSDI信号が、設定されているフォーマットで入力されると、ランプは緑点灯します。
   入力フォーマットが違う時や、正常に受け取れない時、ランプは消灯します。
   REF INに対し非同期信号が接続された時、または同期していても REF INとLINE INの位相が、AVDL範囲の境に近いと橙点滅し、AVDL範囲を超えると橙点灯します。
- (14)(15) FILL IN、KEY INランプ(※FILL、KEY信号は、REF INまたは、LINE INに同期した信号を接続してください)
  FILL INおよびKEY INに接続したSDI信号が、設定されているフォーマットで入力されると、ランプは緑点灯します。
  入力フォーマットが違う時や、正常に受け取れない時、ランプは消灯します。
  REF INに同期したFILL、KEY信号の位相が、AVDL範囲の境に近いと橙点滅し、AVDL範囲を超えると橙点灯します。
  REF INが無入力時は、LINE同期となります。この時、LINE同期とFILL、KEY位相がAVDL範囲の境に近いと橙点滅し、
  AVDL範囲を超えると橙点灯します。
- (16) REF INランプ

REF INICBBS信号または3値シンクが入力されると、ランプは緑点灯します。

REF入力が無い時は、LINELOCKとなり、ランプは消灯します。

(17) LOCKスイッチ

左に倒すことで、正面パネルの各ボタンが有効となり、各操作が可能となります。左に倒すことで、スイッチが緑点灯 し同時に正面パネルの各ボタンが無効となり、パネルLOCKされます。

#### 2. CK-90E 背面



図3-2 本体背面

(1) AC IN

AC電源コネクターです。付属の電源ケーブルを接続してください。

(2) アース端子

フレームGNDです。

(3) SUPER IN KEY

SUPER KEY信号の入力端子です。フォーマットに合った、SDI信号を接続します。

KEY信号は、REF INまたはLINE INに同期した信号を接続してください。

(4) SUPER IN FILL

SUPER FILL信号の入力端子です。フォーマットに合った、SDI信号を接続します。 FILL信号は、REF INまたはLINE INに同期した信号を接続してください。 (5) LINE IN

本線映像信号の入力端子です。フォーマットに合った、REF INに同期したSDI信号を接続します。

電源断のとき、LINE OUT1にエマージェンシースルー出力します。

LINE INが断になると、本線映像を黒画面にします。なお、REF INに同期信号がないときは、SUPER信号が非同期となりSUPERの位相は変動します。

(6) LINE OUT1

本線映像信号の出力端子です。電源断のとき、LINE INがエマージェンシースルー出力します。

(7) LINE OUT2

本線映像信号の出力端子です。エマージェンシースルー機能はありません。

(8) PV OUT

プレビュー信号の出力端子です。PV OUTのスーパーは常にONの状態です。

MENU設定のPREV OUT VIDEOでONAIRを選択したときは、スーパーはLINE OUT1、2と同じトランジションで動作 します。

(9) REF IN

REF INは同期信号の入力端子です。システムに同期したBBS信号または3値シンクを入力してください。BBS信号またはBBS信号を内部で判別し自動的に切り替えます。

※REF INを接続しないときは、LINE LOCKになります。システムに同期させるときには、必ずREF INにシステムの 同期信号を入力してください。

(10) GPI

接点制御のインターフェースです。スーパーのON/OFF制御やスーパーのオンタリー、FADE時間設定、FANアラーム 出力等が可能です。詳細は、P-22「5. 外部インターフェース」を参照してください。

(11) FAN脱着コネクター

FAN脱着用のコネクターです。FAN交換の際に脱着します。

FAN交換の際は、必ず電源をOFFするかACケーブルを外しFANが止まっていることを確認してください。

(12) 冷却FAN

本体内部冷却用FANです。ファンユニットを交換する際は、電源スイッチをOFFするかACケーブルを外した状態で交換作業してください。

本体背面のファンユニット接続コネクターを外し手前に引き抜きます。FANの4隅のネジを緩め、ファンを手前に引き抜きます。交換に関する時は、P-24「6. ファンユニット交換方法」を参照してください。

※. REF INとLINE INおよびSUPER KEY/FILL信号は同期した信号を接続してください。
 REFを接続しないときは、LINE LOCKとなります。LINE INおよびSUPER KEY/FILL信号は同期した信号を接続してください。

※. LINE INに入力された信号のアンシラリデータは全て通過します。SYSTEMのDELAYをLINE選択したときは、アンシラ リデータも引き込み範囲の影響を受けますので、LINE信号が1LINE落ちて出力される場合はアンシラリデータも 1LINE落ちます。このため1LINE落ちで出力されている時、局間制御信号等のデータは正規の位置から1LINE落ち ます。 4. 操作方法

1. 操作概要

- (1) 本体電源スイッチをONにするとPOWERランプが点灯し、起動シーケンスが開始され、本体正面の表示器に機種名と プログラムのバージョン、選択されているフォーマットが表示されます。
- (2) 起動シーケンスが完了すると、LINE OUT、PV OUTにLINE映像が出力されます。
- (3) 本体正面のMENUボタンを押してメニュー設定に入ります。表示器とPV OUTのモニターにメニューが表示されます。
- (4) ▲ ▼ ボタンを押して設定メニューの項目を選択します。
   (設定メニューをキャンセルする場合は、MENUボタンを押します。)
- (5) 設定項目が決定したら、SETボタンを押して項目を決定します。この時、決定した項目の階層メニューに移ります。
- (6) 階層下メニューにおいて▲ ▼ ボタンを押して項目を選択し、SETを押します。
   (階層を戻る場合はMENUボタンを押します。)
- (7)(5)、(6)の操作を繰り返し、設定の変更を行います。

項目を選択した後、その設定を決定するときは必ずSETボタンを押してください。

(8) MENUボタンを押してメニューから抜けます。

(10分間、操作をしなかった場合は自動でメニューから抜けます。)

(9) CUT またはFADEボタンを押すと、LINE出力にスーパーインポーズします。

2. メニューツリー

本機は下記の階層メニューで管理された設定項目があります。灰色の項目は出荷時設定です。

MENU	]		
-SYS	TEM	[SYSTEM]	システム設定をします
	FORMAT	·····【FORMAT】	映像フォーマットの選択をします
	— 1080i	·····【1080i】	1080i/59.94(HD)で動作します
	<u>525i</u>	·····【525i】	525i/59.94(SD)で動作します
	GENLOCK	【GENLOCK】	GENLOCK設定をします
	PHASE H	[PHASE H]	水平方向の位相調整をします
	└─HD: 0 ~ 2199 ·····	【0】	HD時:0~2199、SD時:0~854の範囲で選択します
		[PHASE V]	垂直方向の調整をします
	└─HD: 0 ~ 1124		HD時:0~1124、SD時:0~524の範囲で選択します
	DELAY	[DELAY]	出力映像の遅延時間を選択します
		·····【LINE】	出力映像の遅延時間を1ライン遅延に設定します
	DOT	【DOT】	出力映像の遅延時間をドット遅延に設定します
	REMOTE	【REMOTE】	外部リモートの設定をします
		TAKE]	テイクトリガーの設定をします
	EDGE	·····【EDGE】	エッジで検知します
		[LEVEL]	レベルで検知します
		【APC】	ON/OFFテイクを独立します(エッジ検知)
	-FADE SPD	FADE SPD	FADEスピードピン、有効/無効を選択します
		·····【NONE】	フェードスピードピンを使用しません ※1
	VALID	[VARID]	フェードスピードピンを使用します
		【TRANSIT】	外部リモートのトランジションモードを選択します
		·····【CUT】	CUT IN / CUT OUTに設定します
	- FADE	FADE]	FADE IN / FADE OUTに設定します
	- FIN/COUT	[FIN/COUT]	FADE IN / CUT OUTに設定します
		【CIN/FOUT】	CUT IN / FADE OUTに設定します
	CLOCK	·····【TIME】	現在の日付、時刻を設定します
	-YEAR	[YEAR]	年の設定をします
	└─00 ~99	【00】	00~99の範囲で選択します
	MONTH	·····【MONTH】	月の設定をします
	└─01 ~12 ·····	·····【01】	01~12の範囲で選択します
	-DAY	【DAY】	日の設定をします
	└─01 ~31	·····【01】	01~31の範囲で選択します
	HOUR	·····【HOUR】	時の設定をします
	∟00 ~23	【00】	00~23の範囲で選択します
	-NINUTE	·····【MINUTE】	分の設定をします
	└─00 ~59	【00】	00~59の範囲で選択します
		【SECOND】	秒の設定をします
	∟00 ~59	【00】	00~59の範囲で選択します
	SYS MONI	·····【SYS MONI】	ファン回転数やデバイス温度、電圧を監視します
	-FANSPEED	·····【FANSPEED】	冷却ファンの回転数を表示します
	6500	【6500】	冷却ファンの測定回転数です。定格回転数は6500minです
	- TEMPER	·····【TEMPER】	主要デバイスの温度を表示します
	45	·····【45】	デバイスの測定温度結果です。例では45℃です
	-Vccint	·····【Vccint】	主要デバイスの電圧です。定格電圧は1.000Vです
	L_1.005	·····【1.005】	デバイス電圧の測定値です。例は1.005Vです
	└─ Vccaux	[Vccaux]	主要デバイスの電圧です。定格電圧は2.500Vです
	<u>2.500</u>	·····【2.500】	デバイス電圧の測定値です。例では2.500Vです

 $-1 \sim 3 \sim 5$  [3] 1~5の範囲で選択します 本体設定を初期化します 本体設定を初期化しません 本体設定を初期化します ※2 -SLOW [SLOW] SLOWに設定します 10~300フレームの範囲で選択します MIDに設定します  $-10 \sim 60 \sim 150F$  [60] 10~150フレームの範囲で選択します -FAST-----【FAST】 FASTに設定します  $-4 \sim 30 \sim 100F$  [30] 4~100フレームの範囲で選択します -SLOW [SLOW] SLOWに設定します 10~300フレームの範囲で選択します MIDに設定します 10~150フレームの範囲で選択します -FAST------【FAST】 FASTに設定します 4~100フレームの範囲で選択します EXT [EXT] 外部キー使用時のクリップ設定を行います 輝度のハイクリップ値を設定します └──6**~**0**~**100**~**109 ······【100】 -6~109の範囲で選択します LOW 輝度のロークリップ値を設定します └──**7~0~**100**~**108 ······【0】 -7~108の範囲で選択します セルフキー使用時のクリップ設定を行います ※3 —Ү НІ ………【Ү НІ】 輝度のハイクリップ値を設定します └──6**~**0**~**100**~**109 ······ 【100】 -6~109の範囲で選択します 輝度のロークリップ値を設定します └──**7~**0**~**100~108 ······ [0] -7~108の範囲で選択します –C HI ------【C HI】 色差のハイクリップ値を設定します └──**-6~0~**100**~**109······【100】 -6~109の範囲で選択します 色差のロークリップ値を設定します └─ -7**~**0**~**100**~**108 ······【0】 -7~108の範囲で選択します [EXT] EXT 外部フィルを使用します 内部カラー白を使用します BLACK 内部カラー黒を使用します -COLOR1 COLOR1 任意の色を使用します(プリセット1) 輝度を設定します └─0 ~ 100 ~ 109 ······ [100] 0~109の範囲で選択します 色相を設定します L<sub>0</sub> ~ 359 [0] 0~359の範囲で選択します -SAT [SAT] 彩度を設定します  $\lfloor 0 \sim 100$  [0] 0~100の範囲で選択します COLOR2 [COLOR2] 任意の色を使用します(プリセット2) 設定値は、COLOR1と同様

9

[PREV OUT]	PREVIEW OUTの設定をします
[VIDEO]	PREVIEW OUTから出力される映像を選択します
(ONAIR)	PREVIEW OUTからONAIR DSKを出力します ※4
[PREVIEW]	PREVIEW DSKを出力します(スーパーON固定)
[MENU]	オンスクリーンメニューの表示を設定します
[OFF]	オンスクリーンメニューを表示しません
- [ON]	オンスクリーンメニューを表示します
[TIMECODE]	タイムコード(SMPTE12M-2)の表示を設定します
[OFF]	タイムコードを表示しません
[LTC]	補助データパケットのLTCタイムコードを表示します
	補助データパケットのVITCタイムコードを表示します
S MARKER	セーフティーマーカーの表示を設定します
[OFF]	セーフティーマーカーを表示しません
[80%]	80%を表示します
	86%を表示します
- 【90%】	90%を表示します
- 【94%】	94%を表示します
C-APTURE	CLEAN APERTUREを表示します
[P MARKER]	ポジションマーカーの表示を設定します
[OFF]	ポジションマーカーを表示しません
【14:9】	14:9のポジションマーカーを表示します
【13:9】	13:9のポジションマーカーを表示します
【4:3】	4:3のポジションマーカーを表示します
[VERSION]	現在動作中のファームウェアバージョンを表示します
	<pre>(PREV OUT) (VIDEO) (ONAIR) (ORF) (OFF) (OFF) (OFF) (ITMECODE) (OFF) (ITC) (S MARKER) (OFF) (80%) (86%) (86%) (90%) (94%) (C-APTURE) (OFF) (14:9) (13:9) (4:3)</pre>

- ※1 SYSTEM REMOTE FADE SPDで "NONE" を選択すると、TRANSITで設定されているモードとFI SPEEDおよびFO SPEEDで 設定されているスピードで外部リモート動作します。
- ※2 SYSTEMのINITIALで "YES"を選択するとバックアップデータが全て初期化されます。

必要なデータ(CLIP値や色データ)などは、数値をメモなどで記録しておいてください。

- ※3 SUPER KEY SELFを選択すると、SUPER FILIはEXT(SHP)に固定されます。
- ※4 PREV OUT設定で、ONAIRに設定したときは、ON SCREEN MENU、TIME CODE、SEFTY MARKER、POSITIN MARKERを使用 しないときは、MENU設定でOFFにしてください。
- \*\*【】内文字は、本体正面の表示器に表示される文字です。

1

#### 3 各機能の説明

#### (1) SYSTEM

本体のSYSTEM設定を行います。	
-------------------	--

- 1. FORMAT
   映像フォーマトの選択を行います。

   :1080i
   映像フォーマットをHDTVに選択します。

   :525i
   映像フォーマットをSDTVに選択します。
- - :DOT 出力映像の遅延時間を、ドット遅延に設定します。

※. DELAYをLINE選択したときは、アンシラリデータも引き込み範囲の影響を受けますので、LINE信号が1LINE落ちて出力される場合 はアンシラリデータも1LINE落ちます。このため1LINE落ちで出力されている時、局間制御信号等のデータは正規の位置から1LINE 落ちとなります。

4.	REMOTE		GPIでの外部制御の選択を行います。(5. 外部インターフェース参照)
	: TAKE		外部GPIでのTAKEトリガーの動作モードを選択します。
		: EDGE	外部GPI入力をエッジで検知します。
		: LEVEL	外部GPI入力をレベルで検知します。
		: APC	ON/OFFテイクを独立します。
	: FADE SPD		外部GPIにより、リモートTAKEのFADEスピード時間を設定します。
		: NONE	フェードスピードピンを使用しません。※1
		:VALID	フェードスピードピンを使用します。※1
	: TRANSIT		外部リモートでのスーパートランジションに関する設定を行います。
		: CUT	CUT IN/CUT OUTで動作します。 (図4-1参照)
		: FADE	FADE IN/FADE OUTで動作します。(図4-2参照)
		: FIN/COUT	FADE IN/CUT OUTで動作します。(図4-3参照)
		: CIN/FOUT	CUT IN/FADE OUTで動作します。(図4-4参照)

※1 REMOTEのFADE SPDピンを"VARID"で使用するときは、外部インターフェースGPIのPIN3、PIN4でフェードスピードを設定してください。

①CUT

LINE OUTのスーパーON/OFFトランジションがCUT IN/CUT OUTで動作します。

図4-1の様な、本線LINE信号、SUPER FILL信号、SUPER KEY信号を本体に接続します。

外部リモートからTAKE実行するとスーパー素材が、CUT INします。もう一度外部リモートからTAKE実行するとスーパー素材がCUT OUTします。



2 FADE

LINE OUTのスーパーON/OFFトランジションがFADE IN/FADE OUTで動作します。

外部リモートからTAKE実行するとスーパー素材が、FADE INします。もう一度外部リモートからTAKE実行すると スーパー素材がFADE OUTします。



3FIN/COUT

LINE OUTのスーパーON/OFFトランジションがFADE IN/CUT OUTで動作します。

外部リモートからTAKE実行するとスーパー素材が、FADE INします。もう一度外部リモートからTAKE実行すると スーパー素材がCUT OUTします。



④ CIN/FOUT

LINE OUTのスーパーON/OFFトランジションがCUT IN/FADE OUTで動作します。

外部リモートからTAKE実行するとスーパー素材が、CUT INします。もう一度外部リモートからTAKE実行するとスーパー素材がFADE OUTします。



図4-4 CUT IN/FADE OUT

- 5. CLOCK 本体の内部時計を設定します。現在の日付、時刻を設定します。
   :YEAR :00~99 年の設定をします。00~99の範囲から選択します。
   :MONTH :01~12 月の設定をします。01~12の範囲から選択します。
   :DATE :01~31 日の設定をします。01~31の範囲から選択します。
   :HOUR :00~23 時の設定をします。00~23の範囲から選択します。
   :MINUTE :00~59 分の設定をします。00~59の範囲から選択します。
   :SECOND :00~59 秒の設定をします。00~59の範囲から選択します。
- 本体内の冷却ファン回転数やデバイス温度、電圧などが監視できます。 SYS MONI 6 : FANSPEED :6500 内部冷却ファンの回転数を表示します。定格回転数は6500minです。 Х : TEMPER :45 FPGAデバイスの温度を表示します。使用温度範囲は、0℃~80℃です。 Х FPGAデバイスのVCCINT電源電圧を表示します。定格電圧は1.000Vです。※ :Vccint :1.000 FPGAデバイスのVCCAUX電源電圧を表示します。定格電圧は2.500Vです。※ :Vccaux :2.500

※回転数が下がり本体正面 FAN ALARMが点滅したときや使用温度範囲オーバー、定格電圧の±5%を超えたときは、直ち に使用を止め、当社までご連絡ください。

- BK LIGHT 表示器のバックライトの明るさを調整します。 :1~3~5 出荷時設定は、"3"に設定してあります。"1"←暗←"3"標準→明→"5"
- 8. INITIAL
   本体設定を、初期化(出荷時設定)します。

   :NO
   本体設定を初期化しません。

   :YES
   本体設定を初期化します。

※本体正面の操作が10分以上ないとき、表示器はバックライトを強制オフします。 再度操作が行われるとバックライトオンします。

#### (2) FI SPEED

FADE IN SPEEDを設定します。

FI SPEED		FADEボタンおよび外部リモートのフェードインスピードを決定します。
	: SLOW	10~300F スーパーインポーズのフェードイン、SLOWの時間設定をします。
		10から300フレームより選択します。初期設定は、100フレームです。
	: MID	10~150F スーパーインポーズのフェードイン、MIDの時間設定をします。
		10から150フレームより選択します。初期設定は、60フレームです。
	:FAST	4~100F スーパーインポーズのフェードイン、FASTの時間設定をします。
		4から100フレームより選択します。初期設定は、30フレームです。

#### (3) FO SPEED

FADE OUT SPEEDを設定します。

FO SPEED		FADEボタンおよび外部リモートのフェードアウトスピードを決定します。
	:SLOW	10~300F スーパーインポーズのフェードアウト、SLOWの時間設定をします。
		10から300フレームより選択します。初期設定は、100フレームです。
	: MID	10~150F スーパーインポーズのフェードアウト、MIDの時間設定をします。
		10から150フレームより選択します。初期設定は、60フレームです。
	:FAST	4~100F スーパーインポーズのフェードアウト、FASTの時間設定をします。
		4から100フレームより選択します。初期設定は、30フレームです。

#### (4) SUPR KEY

SUPER KEYに関する設定を行います。

1. EXT 💥

外部キー使用時のクリップ設定を行います。

:HI	100	-6~0~100~109 外部キー、輝度のハイクリップ値を設定します。
		出荷時設定では100に設定してあります。
:LOW	0	-7~0~100~108 外部キー、輝度のロークリップ値を設定します。

出荷時設定では0に設定してあります。

外部キー、輝度のロークリップ値を設定します。出荷時設定では0に設定してあります。

外部キー使用時のクリップ設定を行います。

図 5-5 の様に、KEY 信号の 0%~100%の信号レベルから KEY として使用するレベルを HI CLIP(上限レベル)、LOW CLIP(下限レベル)で決めます。クリップした上限レベルを 100%、下限レベルを 0%にレベル変換して KEY を作ります。

※EXT を選択したとき、KEY 入力が無いと、正面パネルの CUT、FADE ボタンと外部 GPI 制御が禁止となります。 また、LCD 表示に『Please enter your KEY』とスクロール表示します。KEY 信号を接続して下さい。



図4-5 EXT KEYからのKEY生成

\*\*HI CLIP:100、LOW CLIP:0 にすると入力信号がそのままのレベルで KEY になります。 \*\*クリップの範囲は HI CLIP:109、LOW CLIP:-7 です。 \*\*クリップ値は、LOW の上限は HI の値より 1 低い値でクリップされます。

1) セルフキーの Y 成分から KEY を作る様子は、KEY 信号から KEY を作る方法と同じです。図 4-5 参照 2) C 成分から KEY を作る様子を図 4-6、4-7 に示します。

※SELF を選択したとき、FILL 入力が無いと、正面パネルの CUT、FADE ボタンと外部 GPI 制御が禁止となります。 また、LCD 表示に『Please enter your FILL』とスクロール表示します。FILL 信号を接続して下さい。





3) Y、C 成分各々から作った KEY を NAM(非加算合成)します。





FILL 信号の Y 成分と C 成分の各々0%~100%の信号レベルから KEY として使用するレベルを HI CLIP (上限レベル)、LOW CLIP(下限レベル)で決めます。

※HI CLIP: 100、LOW CLIP: 0 にすると入力信号がそのままのレベルで KEY になります。 Y、C 成分から作った各々の KEY を非加算合成して KEY を作ります。 \*\* SUPER KEYをSELFに設定したときは、SUPER FILはEXT(SHP)に固定されます。 \*\*クリップ値は、LOW の上限は HI の値より1 低い値でクリップされます。

#### (5) SUPR FIL

スーパーフィルに関する設定を行います。スーパーインポーズの例を図4-8に示します。

EXT 外部フィルを選択します。 1. 外部フィル(SHP)を選択します。(入力の FILL がシェイプドキー対応の時) 2. EXT(SHP) EXT(SHP)を選択します。 BLACK 3. 内部カラーの黒を選択します。0%の黒です。 WHITE 内部カラーの白を選択します。100%の白です。 4. 任意の内部カラーを選択します。LUMI、HUE、SATで設定します。 5. COLOR1 : LUMI 0~109% 輝度を0~109%より選択します。 :HUE 0∼360° 色度を0~360°より選択します。 0~100% 彩度を0~100%より選択します。 :SAT 6. COLOR2 任意の内部カラーを選択します。LUMI、HUE、SATで設定します。 : LUMI 0~109% 輝度を0~109%より選択します。 0~360° 色度を0~360°より選択します。 :HUE 0~100% 彩度を0~100%より選択します。 :SAT

\*\*SUPER KEY を SELF 選択したときは、SUPER FIL は EXT(SHP)に固定されます。



図4-8 SUPER FILL選択によるスーパーインポーズ例

#### (6) PREV OUT

PREVIEW OUTに関する設定を行います。

1.	VIDEO		PREVIEW OUTに出力する映像を選択します。
		: ONAIR	LINE OUT と同じトランジションでスーパーON/OFF できます。
		: PREVIEW	PREVIEW OUT を選択します。スーパーは常に ON です。
2.	MENU		図 4-9 の様に PREVIEW OUT に MENU を表示する/表示しないを選択します。
		:OFF	PREVIIEW OUTにメニューを表示しません。(図4-9参照)
		: ON	PREVIIEW OUTにメニューを表示します。 (図4-9参照)
3.	TIMECODE		PREVIEW OUTにタイムコードスーパーを表示する/表示しないを選択します。
		:OFF	PREVIIEW OUTにタイムコードスーパーを表示しません。(図4-10参照)
		:LTC	LINE信号の補助データパケット、LTCタイムコードスーパーを表示します。

: VITC LINE信号の補助データパケット、VITCタイムコードスーパーを表示します。 S MARKER セーフティーマーカーを表示する。表示しない。種類を選択します。 4. :OFF セーフティーマーカーを表示しません。 画枠80%のセーフティーマーカーを表示します。(図4-11参照) :80% :86% 画枠86%のセーフティーマーカーを表示します。(図4-11参照) 画枠90%のセーフティーマーカーを表示します。(図4-11参照) :90% 画枠94%のセーフティーマーカーを表示します。(図4-11参照) :94% : C-APTURE クリーンアパーチャのセーフティーマーカーを表示します。(HD) 5. P MARKER ポジションマーカーを表示する。表示しない。種類を選択します。 :OFF ポジションマーカーを表示しません。 14:9のポジションマーカーを表示します。(図4-12参照) :14:9

:13:9 13:9のポジションマーカーを表示します。(図4-12参照) :4:3 4:3のポジションマーカーを表示します。(図4-12参照)

\*\*TIME CODE選択で、入力信号の補助データパケットにANC LTCまたはANC VITC1,ANC VITC2のタイムコードデー タが挿入されていないときは、--:--:--時、分、秒、フレームがハイフン、区切りをコロンで表示します。



図4-9 MENU ON/OFF画面



【TIME CODE OFF】【TIME CODE ON】 図4-10 TIME CODE ON/OFF画面



PREVIEW OUTに4:3のポジションマーカーを表示します。





(7) VERSION

現在、動作中のソフトウェアバージョンとハードウェアバージョンを表示します。

#### (8)GPI PIN5、PIN6の動作について

GPIの PIN5、PIN6 を接点制御することで、一つの接点入力で CUT IN/FADE OUT または FADE IN/CUT OUT の 連続テイクを実行できます。

#### 1). 接続方法

#### 本線映像と黒味の連続テイク



(1) 本体背面のAC INに電源ケーブルを接続し、AC100Vのコンセントに挿入します。

(2) REF INICBBS信号または3値シンク信号を接続します。

(3) LINE INICSDIのLINE信号、SUPER INICKEY (白ベタ)のSUPER信号をそれぞれ入力します。
 SUPER IN、FILLは接続しません。※1

なお、LINE信号とSUPER信号は本機で設定した同一フォーマット信号を接続します。

- (4) LINE OUT、PV OUTをSDI対応のマルチモニターに接続します。
- (5) 本体の電源スイッチ(POWER)を投入します。電源スイッチを投入すると、パワーランプが緑色に点灯します。
- (6) 正しい信号が接続されると、本体正面のINPUTランプが緑点灯します。

※1. PIN5,PIN6の使用は、本線映像と黒味の連続テイクを実行するとき、ノイズ混入を避けるため必ず FILL 信号は接続無しとしてください。

#### 2). PIN5 DSK1(BLACK) CUT IN/FADE OUT 連続テイク

GPIの PIN5 を接点制御することで、本線映像から CUT IN で一度黒味に落ち徐々に FADE OUT し設定時間後に本線 映像に切り替わります。※1



本線映像から黒味に CUTIN し、徐々に FADE OUT し設定時間後に本線映像に切り替わります

※1. メニュー画面の SYSTEM →REMOTE → FADE SPD → NONE が選択されているときは、メニューの FO SPEED で選択されている設定で FADE OUT します。メニュー画面の SYSTEM →REMOTE → FADE SPD → VARID が選択されているときは、GPI の PIN3、,PIN4 で選択された FADE SPEED で FADE OUT します。GPIを使用する際は、CUT 以外の SLOW、MID、FAST を選択してください。

#### 3). PIN6 DSK1 (BLACK) FADE IN/CUT OUT 連続テイク

GPIの PIN6を接点制御することで、本線映像から徐々に黒味に FADE OUT し設定時間後、CUT OUT で本線映像に切り替わります。※1

本線映像から徐々に FADE IN し設定時間後に黒味となり、CUT OUT で本線映像に切り替わります



※1. メニュー画面の SYSTEM →REMOTE → FADE SPD → NONE が選択されているときは、メニューの FO SPEED で選択されている設定で FADE OUT します。メニュー画面の SYSTEM →REMOTE → FADE SPD → VARID が選択されているときは、GPI の PIN3、,PIN4 で選択された FADE SPEED で FADE OUT します。GPIを使用する際は、CUT 以外の SLOW、MID、FAST を選択してください。 4). 接続方法

本線映像と本線スーパーの連続テイク



- (1) 本体背面のAC INIC電源ケーブルを接続し、AC100Vのコンセントに挿入します。
- (2) REF INICBBS信号または3値シンク信号を接続します。
- (3) LINE INICSDIのLINE信号、SUPER INICKEYとFILL のSUPER信号をそれぞれ入力します。
   なお、LINE信号とSUPER信号は本機で設定した同一フォーマット信号を接続します。
- (4) LINE OUT、PV OUTをSDI対応のマルチモニターに接続します。
- (5) 本体の電源スイッチ(POWER)を投入します。電源スイッチを投入すると、パワーランプが緑色に点灯します。
- (6) 正しい信号が接続されると、本体正面のINPUTランプが緑点灯します。

#### 5). PIN5 DSK1 (SUPER) CUT IN/FADE OUT 連続テイク

GPIの PIN5 を接点制御することで、本線映像から CUT IN で SUPER IN し徐々に FADE OUT します。設定時間後に本 線映像に切り替わります。※1



※1. メニュー画面の SYSTEM →REMOTE → FADE SPD → NONE が選択されているときは、メニューの FO SPEED で選択されている設定で FADE OUT します。メニュー画面の SYSTEM →REMOTE → FADE SPD → VARID が選択されているときは、GPI の PIN3、,PIN4 で選択された FADE SPEED で FADE OUT します。GPIを使用する際は、CUT 以外の SLOW、MID、FAST を選択してください。

#### 6). PIN6 DSK1(SUPER) FADE IN/CUT OUT 連続テイク

GPIのPIN6を接点制御することで、本線映像から徐々にSUPERINし設定時間後、CUT OUT で本線映像に切り替わります。※1



※1. メニュー画面の SYSTEM →REMOTE → FADE SPD → NONE が選択されているときは、メニューの FO SPEED で選択されている設定で FADE OUT します。メニュー画面の SYSTEM →REMOTE → FADE SPD → VARID が選択されているときは、GPI の PIN3、,PIN4 で選択された FADE SPEED で FADE OUT します。GPIを使用する際は、CUT 以外の SLOW、MID、FAST を選択してください。



#### 1. GPI

•D-sub25(f)

ピン番	名称	信 <del>号</del>	機能
1	PIN1	接点入力	DSK1(SUPER) テイク ・EDGE PIN1=テイク(EDGE), PIN2=外部キー/セルフキー
2	PIN2	接点入力	<ul> <li>LEVEL PIN1=テイク(LEVEL), PIN2=外部キー/セルフキー</li> <li>APC PIN1=オン・トリガー, PIN2=オフ・トリガー ※1、※2、※3</li> </ul>
3	PIN3	接点入力	DSK1(SUPER) フェードスピード ・CUT PIN4=オープン, PIN3=オープン
4	PIN4	接点入力	・SLOW PIN4=オープン, PIN3=メーク ・MID PIN4=メーク, PIN3=オープン ・FAST PIN4=メーク, PIN3=メーク ※1
5	PIN5	接点入力	DSK1(SUPER) CUT IN/FADE OUT 連続テイク ※2、※4
6	PIN6	接点入力	DSK1(SUPER) FADE IN/CUT OUT 連続テイク ※2、※4
7	PIN7	接点入力	未使用
8	PIN8	接点入力	未使用
9	PIN9	接点入力	未使用
10	PIN10	接点入力	未使用
11	GND	GND	GND
12	FAN ALARM	接点出力	ファン・アラーム接点出力
13	FAN ALARM COM	接点出力 COM	ファン・アラーム接点出カコモン端子
14	POUT1	接点出力	DSK1(SUPER) テイク・タリー
15	POUT2	接点出力	未使用
16	POUT3	接点出力	未使用
17	POUT4	接点出力	未使用
18	POUT5	接点出力	未使用
19	POUT6	接点出力	未使用
20	POUT7	接点出力	未使用
21	POUT COM	接点出力 COM	POUT1~7 接点出力信号用コモン端子
22	REMOCON1 LED	電圧出力	使用不可(DSK1 テイクリモコン タリーランプ)
23	REMOCON2 LED	電圧出力	未使用
24	POWER ALARM	接点出力	電源アラーム接点出力
25	POWER ALARM COM	接点出力 COM	電源アラーム接点出カコモン端子

表 5-1 GPI ピンアサイン

※1 各設定は、メニューより設定します。

※2 EDGE はトリガー制御、100msec 以上のパルス制御してください。LEVEL はオルタネイト動作

※3 PIN1,PIN2の APC 動作は、PIN1でスーパーオン、PIN2でスーパーオフします。テイク動作をオン/オフ独立して操作できます。

※4 PIN5.PIN6 の使用は、本線映像と黒味の連続テイクを実行するとき、ノイズ混入を避けるため必ず FILL 信号は接続無しとしてください。



#### 図 5-1 GPI 入出力構造

- ※ TTL信号で制御する際は、吸い込み電流が12mAまで耐えられるデバイスで駆動してください。
- ※ 接点出力の絶対最大定格は 48V、100mA です。外部抵抗で電流を 100mA 以下に制限してください。

# 6. ファンユニット交換方法

P-Ι~Ⅱ「この製品を安全にご使用いただくために」の内容を確認し、安全に作業を行ってください。

#### 1. ファンユニット取り外し、交換方法



- (1) ファンユニット交換の際は、必ず電源を OFF にしてください。ファンの回転が止まった事を確認します。
- (2) ファンユニットのコネクターを手前に引き抜きます。
- (3) ファンの4隅にある取り付けネジをM2.6のドライバで取り外します。
- (4) ファンユニット持ち、手前に引き抜きます。
- (5) 外したファンユニット部分に、新しいファンユニットを挿入します。
- (6) ファンユニットの4隅にある取り付けネジ M2.6 をプラスドライバで止めます。
- (7) ファンユニットのコネクター(2)をコネクター部分に差し込みます。
- (8) 本体電源を入れ、FAN ALARM が点灯しないことを確認します。

# 7. トラブルシューティング

トラブルが発生した場合の対処方法です。

(文中の→は対処方法を示しています)

- 現象 POWERランプが点灯しない!
- 原因・本体正面の電源スイッチはON側になっていますか?
  - ・本体の電源ケーブルは確実に接続されていますか?

・電源電圧・周波数は正しいですか?

- →電源電圧・周波数を確認してください。電源電圧は90~240V、周波数は50~60Hzです。
- →接続が正しくて点灯しない場合は故障が考えられます。当社までご連絡ください。
- 現象 FAN ALARMランプが点灯する!
- 原因・ファンに埃などが付着していませんか? →P-24「6.ファンユニット交換方法」を参照し、ファンユニットを取り外し清掃してください。清掃後も点灯している場合は故障が考えられます。当社までご連絡ください。
- 現象 ファンユニットが取り外せない!ファンユニットが実装出来ない!
- 原因・ファンユニット、もしくは本体のフレームなどがゆがんでいませんか?
   →ゆがんで見える場合、筐体破損が原因と考えられます。当社までご連絡ください。
- 現象 正面操作パネルが反応しない!
- 原因・ロックボタンは解除されていますか?ロックボタンが点灯していませんか? →ロックボタンを解除してください。
- 現象 映像が出力されない、出力映像がおかしい!
- 原因・映像フォーマトの選択は正しいですか? →メニューのSYSTEM FORMATを確認してください。
- 現象 タイムコードが表示されない!
- 原因・PREVIEW OUTのTIME CODEの設定が"OFF"になっていませんか? →設定を"LTC"または"VITC"より選択してください。
- 現象 外部リモコンでFADEしない!
- 原因 ・SYSTEM設定のREMOTE FADE SPEEDがVARIDになっていませんか? →SYSTEM REMOTEのFADE SPD設定を"NONE"にしてください。
  - → "VARID"のときは、外部インターフェースGPIのPIN3、PIN4でフェードスピードを設定してください。
- 原因 ·SYSTEM設定のREMOTE TRANSITがCUTになっていませんか?
  - →SYSTEM REMOTEのTRANSIT設定を"FADE"にしてください。

- 現象 CUT、FADEボタン、外部GPI制御が効かない!
- 原因・メニューのSUPER KEY EXTを選択しているがKEY信号が未接続になっていませんか? ・正面パネルのKEY LEDは緑点灯していますか? →KEY信号を接続して下さい。
- 原因・メニューのSUPER KEY SELFを選択しているがFILL信号が未接続になっていませんか?
   ・正面パネルのFILL LEDは緑点灯していますか?
   →FILL信号を接続して下さい。

#### ※パッチ盤使用に関するお知らせ

当機種は、LINE OUT1を本線、LINE OUT2をパッチ盤に接続してご使用の際、パッチ盤への ジャック挿抜により、稀にLINEOUT1にCRCエラーが発生する場合があります(OUT2本線、 OUT1パッチ時も同様)。 運用中のパッチ盤切り替えはなるべく行わないようお願いいたします。 なお、本事象はHD-SDIでのみ発生いたします。

# 8.仕様

### 1.機能

スーパー	
・キー入力	ハイクリップ、ロークリップ調整、セルフキー
・スーパー色	フィル入力、内部カラー白、黒、バリアブルカラー
フェードスピード	4~300フレーム
セレクター	PV OUTの出力映像を選択出来ます。
- SELECTOR1	PV OUTICLINE OUT出力を選択できます。
リモート	外部接点によりコントロール出来ます。
·GPI	GPIからスーパーのON/OFF制御、FADE SPEED選択、スパーオンタリー
マーカー	PV OUTに、セーフティーマーカー、ポジションマーカーを表示します。
・セーフティーマーカー	CLEAN APERTURE、94%、90%、88%、86%、89%切り替え表示します。※1
・ポジションマーカー	14:9、13:9、4:3切り替え表示します。(HD-SDIのみ)
オンスクリーンメニュー	PV出力にメニュー表示できます。
• MENU	PV出力に操作メニューのON/OFFができます。
タイムコード表示	LINE INの補助データパケットに挿入されているタイムコードを表示します。
	SMPTE 12M-2 (ATC LTC, ATC VITC1, ATC VITC2)

※1. SDTVでのセーフティーマーカーは、86%、80%のみ対応しています。

### 2. 定格

SMPTE292M、SMPTE259M-C	準拠、0.8Vp-p/75Ω、BNC 彳	各1系統	
3値シンク、0.6 Vp-p/75Ω、BE	3S、0.43Vp-p/75Ω、BNC 1	系統	
SMPTE292M、SMPTE259M-C	準拠、0.8Vp-p±10%/75Ω、E	BNC 各1系統	
HD:1080i/59.94、SD:525i/59.9	14 ※映像フォーマットの混在はでき	ません。	
接点入力出力	D-sub25(f)インチネジ	1系統	
接点入力×10 ※1、接点出力	×7 ※2		
※1. 接点入力を TTL 信号で制御する際は、吸い込み電流が 12mA 以上のデバイス ください。			
※2. 接点出力の使用電圧は最大 48V、使用電流は最大 100mA です。必要に応じ外部の 抵抗等で電圧と電流を制限してください。			
Mass Storage Class専用	USBソケットAタイプ	1系統	
AC90~240V、50/60Hz	IEC inlet C14タイプ	1系統	
20VA			
$208(W) \times 42(H) \times 210(D) m$	m(突起部含まず)		
約2kg			
0∼40°C			
	SMPTE292M、SMPTE259M-C 3値シンク、0.6 Vp-p/75Ω、BE SMPTE292M、SMPTE259M-C HD:1080i/59.94、SD:525i/59.9 接点入力出力 接点入力×10 ※1、接点出力 ※1.接点入力をTTL信号で制御する くたさい。 ※2.接点出力の使用電圧は最大48V 抵抗等で電圧と電流を制限してくた Mass Storage Class専用 AC90~240V、50/60Hz 20VA 208(W) × 42(H) × 210(D) m 約2kg 0~40°C	SMPTE292M、SMPTE259M-C準拠、0.8Vp-p/75Ω、BNC 3 3値シンク、0.6 Vp-p/75Ω、BBS、0.43Vp-p/75Ω、BNC 1 SMPTE292M、SMPTE259M-C準拠、0.8Vp-p±10%/75Ω、E HD:1080i/59.94、SD:525i/59.94 ※映像フォーマットの混在はでき 接点入力出力 D-sub25(f)インチネジ 接点入力×10 ※1、接点出力×7 ※2 ※1.接点入力をTTL信号で制御する際は、吸い込み電流が12mA以上の ください。 ※2.接点出力の使用電圧は最大 48V、使用電流は最大 100mA です。必要 抵抗等で電圧と電流を制限してください。 Mass Storage Class専用 USBソケットAタイプ AC90~240V、50/60Hz IEC inlet C14タイプ 20VA 208(W) × 42(H) × 210(D) mm(突起部含まず) 約2kg 0~40°C	

# 3.性能

入力特性		
· LINE IN, FILL IN, KEY IN		
サンプリング周波数	HD:74.18MHz、SD:13.5	MHz
信号分解能	10ビット	
イコライザー特性	HD:100m/5CFB、SD:3	00m/5CFB
反射減衰量	HD:5MHz~750MHz、1	5 dB 以上、HD : 750MHz~1.485GHz 、10 dB 以上
	SD:5MHz~270MHz 、	15 dB以上
出力特性		
<ul> <li>LINE OUT1,2、PV OUT</li> </ul>		
信号振幅	0.8Vp-p±10%/75Ω	
立ち上がり/立ち下がり時間	HD:270ps以下(20%~8	0%間)、SD:0.4ns 以上~1.5ns 以下(20%~80%間)
オーバーシュート	10%以下	
DCオフセット	0V±0.5	
ジッター特性		
アライメント	0.2UI 以下	
タイミング	HD:1.0UI以下、SD:0.20	JI以下
反射減衰量	HD:5MHz~750MHz 1	5 dB 以上、750MHz~1.485GHz 10 dB 以上
	SD:5MHz~270MHz 、	15 dB 以上
本線最短遅延時間	HD 5.6 $\mu$ s SD14.2 $\mu$	S
LINE、FILL,KEY		
AVDL引き込み範囲(DOT遅延)	−0.85H <b>~</b> 0.15H	
AVDL引き込み範囲(LINE遅延)	-0.5H <b>~</b> 0.5H	
GPI		
・接点入力	吸い込み電流	12mA 以上
・接点出力	使用電圧/使用電流	48V/100mA 以下

#### 1. AVDL LINE 遅延

CK-90E は、メニューから出力 DELAY モードを LINE 遅延または DOT 遅延の選択ができます。メニューSYSTEM の DELAY から LINE を選択します。REF 信号に対し AVDL Window Area が約±0.5H の範囲です。LINE 信号が AVDL Window Area 内 の位相にあれば 1H 遅延で出力されます。もし、位相が AVDL Window 枠外(NG Area)にある場合はメニューSYSTEM の GENLOCK PHASE H、PHASE V で LINE 信号が AVDL Window 枠内の位相になるように調整してください。この時 GENLOCK TIMING で可変した分、出力の位相が変化することを考慮してください。下図は LINE 遅延モードでのタイミングチャート です。



#### 2. AVDL DOT 遅延

メニューSYSTEM の DELAY から DOT を選択します。REF 信号に対し AVDL Window 枠が約-0.85~+0.15H の範囲です。 入力 LINE 信号が AVDL Window 枠内の位相にあれば LINE OUT の位相 (HD:約5.6 µ s 遅れ、SD:約14.2 µ s 遅れ)で出力 されます。もし、位相が AVDL Window 枠外(NG Area)にある場合はメニューSYSTEM の GENLOCK PHASE H、PHASE V で LINE 信号が AVDL Window 枠内の位相になるように調整してください。この時 GENLOCK TIMING で可変した分、出力の位相 が変化することを考慮してください。下図は DOT 遅延モードでのタイミングチャートです。



図7-2 DOT遅延

# 10. ブロック図



# 11. 外形寸法図



10

4 4 0

# 12. リモコン(オプション CK-70-03、CK-90E-01、CK-90E-02)

#### 1. 概 説

CK-70-03 と CK-90E-01 および CK-90E-02 は CK-90E に接続するリモコンとその接続ケーブルです。 CK-70-03 TAKE リモコンはトランジション実行ができます。

#### 2.構成

【CK-70-03 TAKE リモコン】

番号	品名	形名·規格	数量	記事
1	テイクリモコン	TAKE リモコン	1台	

【CK-90E-01 リモコンケーブル(オプション)】

番号	品名	形名·規格	数量	記事
1	リモコンケーブル	ケーブル長 2m	1本	<b>%</b> 1

【CK-90E-02 リモコンケーブル(オプション)】

番号	品名	形名·規格	数量	記事
1	リモコンケーブル	ケーブル長 10m	1本	<b>%</b> 1

※1 CK-70-03 TAKEリモコンをCK-90Eと接続するときに必要となります。

ケーブル長はシステムに合わせて、CK-90E-01またはCK-90E-02を選択してください。

#### 3. 接続

CK-70-03 TAKE リモコンの接続は TAKE リモコン背面の CONTROL コネクターと CK-90E 背面の GPI コネクターを CK-90E-01 または CK-90E-02 リモコンケーブルで接続します。



図 11-1 CK-90E-01,02 リモコンケーブル外観

#### 4. 各部の名称と働き

【CK-70-03 TAKE リモコン】



図 11-2 CK-70-03 TAKE リモコン

(1)TAKE

スーパーのトランジションを実行します。

(2) SUPER ON/OFF ランプ

スーパーの ON/OFF 表示用ランプです。スーパーON で赤点灯、OFF で消灯します。

(2)CONTROL コネクター

CK-90E-01、または CK-90E-02 リモコンケーブルを使用して CK-90E と接続するコネクターです。

#### 5. 操作概要

CK-90Eの SYSTEM メニューの REMOTE で TAKE 動作モードを変更できます。

EDGE)トリガーを EDGE にすることで、一度押してスーパーON、もう一度押してスーパーOFF します。



図 11-3 トリガー【EDGE】

LEVEL)トリガーを LEVEL にすることで、一度押してスーパーON、離してスーパーOFF します。



図 11-4 レベル 【LEVEL】

## 5.仕様

【CK-70-03 TAKE リモコン】
 ◇TAKE REMOCON I/F XLR オス
 ◇外形寸法 55(W)×85(H)×29(D)mm(ゴム足、突起物を除く)
 ◇質量 0.2kg
 ◇動作温度・動作湿度 0~40℃・20~80%RH(ただし結露なき事)

#### 6. 外形寸法図

【CK-70-03 TAKE リモコン】





# お問い合わせ

製品に関するお問い合わせは、下記サポートダイヤルにて承ります。
 本社営業部/サポートセンター TEL 042-666-6311
 大阪営業所 TEL 06-6195-8741
 ビデオトロン株式会社 E-Mail:sales@videotron.co.jp
 本社 〒193-0835 東京都八王子市千人町 2-17-16
 大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-8-8 花原第8ビル 5F

נדארם>webשזר> https://www.videotron.co.jp 101538R17

本書の内容については、予告なしに変更する事がありますので予めご了承下さい。