3G対応16×4マトリックススイッチャー MTX-70-164 16×4 MATRIX SWITCHER



このたびは、ビデオトロン製品をお買い上げいただきありがとうございました。 安全に正しくお使いいただくため、ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みください。



この製品を安全にご使用いただくために



誤った取扱いをすると死亡または重傷、火災など重大な結果を招く恐れがあります。

1) 電源プラグ、コードは

- ・定格で定められた電源以外は使用しないでください。
- ・差込みは確実に。ほこりの付着やゆるみは危険です。
- ・濡れた手でプラグの抜き差しを行わないでください。
- ・抜き差しは必ずプラグを持って行ってください。コードを持って引っ張らないでください。
- ・電源コードは巻かずに、伸ばして使用してください。
- ・電源コードの上に重い物を載せないでください。
- ・機械の取り外しや清掃時等は必ず機械の電源スイッチを OFF にし、電源プラグを抜いてから行ってください。

2)本体が熱くなったら、焦げ臭いにおいがしたら

- ・すぐに電源スイッチを切ってください。電源スイッチのない機械の場合は、電源プラグを抜くなどして電源の供給を 停止してください。機械の保護回路により電源が切れた場合、あるいはブザー等による警報がある場合にもすぐに 電源スイッチを切るか、電源プラグを抜いてください。
- ・空調設備を確認してください。
- ・しばらくの間機械に触れないでください。冷却ファンの停止などにより異常発熱している場合があります。
- ・機械の通風孔をふさぐような設置をしないでください。熱がこもり異常発熱の原因になります。
- ・消火器の設置をお勧めします。緊急の場合に取り扱えるようにしてください。

3)修理等は、弊社サービスにお任せください

- ・感電・故障・発火・異常発熱などの原因になりますので、弊社サービスマン以外は分解・修理などを行わないでください。
- ・故障の場合は、弊社 製造技術部へご連絡ください。

4)その他

- ・長期に渡ってご使用にならない時は電源スイッチを切り、安全のため電源プラグを抜いてください。
- ・質量のある機械は一人で持たず、複数人でしっかりと持ってください。転倒や機械の落下によりけがの原因になります。
- ・冷却ファンが回っている時はファンに触れないでください。ファン交換などは必ず電源を切り、停止していることを確かめて から行ってください。
- ・車載して使用する場合は、より確実に固定してください。転倒し、けがの原因になります。
- ・ラックマウントおよびラックの固定はしっかりと行ってください。地震などの災害時に危険です。
- ・機械内部に異物が入らないようにしてください。感電・故障・発火の原因になります。



誤った取扱いをすると機械や財産の損害など重大な結果を招く恐れがあります。

1)機械の持ち運びに注意してください

・落下等による衝撃は機械の故障の原因になります。 また、足元に落としたりしますとけがの原因になります。

2)外部記憶メディア対応の製品では

- ・規格に合わないメディアの使用はドライブ・コネクタの故障の原因になります。 マニュアルに記載されている規格の製品をご使用ください。
- ・強い磁場がかかる場所に置いたり近づけたりしないでください。内部データに影響を及ぼす場合があります。
- ・湿気やほこりの多い場所での使用は避けてください。故障の原因になります。
- ・大切なデータはバックアップを取ることをおすすめします。

●定期的なお手入れをおすすめします

- ・ほこりや異物等の浸入により接触不良や部品の故障が発生します。
- ・お手入れの際は必ず電源を切り、電源プラグを抜いてから行ってください。 また、電解コンデンサー、バッテリー他、長期使用劣化部品等は事故の原因につながります。 安心してご使用していただくために定期的な(5年に一度)オーバーホール点検をおすすめします。 期間、費用等につきましては弊社 製造技術部までお問い合わせください。

※上記現象以外でも故障かなと思われた場合やご不明な点がありましたら、弊社 製造技術部までご連絡ください。

ビデオトロン株式会社 製造技術部

〒193-0835 東京都八王子市千人町2-17-16

- TEL 042-666-6329
- FAX 042-666-6330
- 受付時間 8:30~17:00
- E-Mail <u>cs@videotron.co.jp</u>

<土曜・日曜・祝祭日の連絡先>

留守番電話 042-666-6311

緊急時 090-3230-3507(携帯電話の為、通話に障害を起こす場合がありますので、あらかじめご了承願います。)

受付時間 9:00~17:00

保証規定

- ・本製品の保証期間は、お買い上げ日より1年間とさせていただきます。なお、保証期間内であっても次の項目に 該当する場合は有償修理となります。
 - (1)ご利用者様での、輸送、移動、落下時に生じた製品破損、損傷、不具合。
 - (2) 適切でない取り扱いにより生じた製品破損、損傷、不具合。
 - (3) 火災、天災、設備異常、供給電圧の異常、不適切な信号入力などにより生じた破損、損傷、不具合。
 - (4) 当社製品以外の機器が起因して当社製品に生じた破損、損傷、不具合。
 - (5) 当社以外で修理、調整、改造が行われている場合、またその結果生じた破損、損傷、不具合。

・修理責任免責事項について

当社の製品におきまして、有償無償期間に関わらず出来る限りご依頼に沿える修理対応を旨としておりますが、 以下の項目に該当する場合はやむをえず修理対応をお断りさせていただく場合がございます。

- (1) 生産終了より7年以上経過した製品、及び製造から10年以上経過し、機器の信頼性が著しく低下した製品。
- (2) 交換の必要な保守部品が製造中止により入手不可能となり在庫もない場合。
- (3)修理費の総額が製品価格を上回る場合。
- (4) 落雷、火災、水害、冠水、天災などによる破損、損傷で、修理後の恒久的な信頼性を保証出来ない場合。

・アプリケーションソフトについて

- (1) 製品に付属しているアプリケーションは、上記規定に準じます。
- (2) アプリケーション単体で販売している場合は、販売終了より3年経過した時点で、サポートを終了いたします。

何卒、ご理解の程よろしくお願いいたします。

------ 目 次 ------

この製品を安全にご使用いただくために	I
保証規定	III
1. 概 説	1
《特 長》	1
2. 機能チェック	2
1. 構 成	2
2. 筐体への取り付け	3
3. 機能チェック接続	3
4. POWER ON までの手順	4
5. 基本動作チェック	4
3. 各部の名称と働き	6
1. メインモジュール/コネクターモジュール	6
2. MTX-70P-164(オプション)	10
3. MTX-70P-161, -161L(オプション)	15
4. 操作方法	19
1. 基本操作	19
2. メニューツリー	20
3. クロスポイントの切り換えについて	21
 プリセットパターンについて	21
5. リファレンス信号について	21
6. ブランキングスイッチ制御について	
7. RS-422 制御について	23
8. SNMP 制御について	30
9. GPI-70B との接続	33
10. 電源起動時設定について	35
11. 出力チャンネルのマッピング変更について	35
12. MTX-70P-164 による操作	36
13. MTX-70P-161, -161L による操作	41
14. シーケンスモードについて	41
15. ペアリングモードについて	42
16. パラレルモードについて	44
5. 外部インターフェイス	47
6. SNMP	48
7. 工場出荷設定 (ディップスイッチの操作)	50
8. トラブルシューティング	51
9. 仕 様	54

1.機	能	54
2.定	格格	57
3.性	能	58
10. ブ	「ロック図	59
11. 外	形図	59

1. 概 説

MTX-70-164は3G/HD/SD-SDI信号対応の16×4マトリックススイッチャーです。マルチレートリクロック、ブランキ ングスイッチ、RS-422によるリモート制御に対応しています。オプションのリモートパネルMTX-70P-164、 MTX-70P-161、MTX-70P-161Lによる手動切り替えも可能です。MTX-70P-164、MTX-70P-161はキートップに最大 8文字の漢字表示が可能で、パネル上でクロスポイントの設定が一目瞭然です。一台のMTX-70-164に対して、 MTX-70P-164, -161, -161Lを最大8台まで接続することができます。

《特長》

- Vbus-70/74シリーズ筐体で16×4のマトリックススイッチャーを実現※1
- SMPTE424M、SMPTE292M、SMPTE259M-C、DVB-ASI(EN50083-9)、SMPTE 310M-1998 に対応
- SMPTE424M、SMPTE292M、SMPTE259M-Cを自動判別し、リクロック出力 ※2
- リファレンス入力があり、ブランキングスイッチに対応 ※3、※4
- クロスポイントの設定を16パターンまでプリセット可能
- 電源起動時のクロスポイント設定は、電源遮断時の設定を保持
- 電源起動時、任意のプリセットパターンを指定することも可能
- 指定した入力を順番に出力するシーケンスモードの設定が可能
- オプションの GPI-70B を使用すると、プリセットパターンやクロスポイントの接点制御が可能 ※5
- オプションパネル MTX-70P-164, -161, -161L による手動制御に対応
- MTX-70P-164, -161, -161L は 8 台までカスケード接続可能
- RS-422 によるリモート制御に対応 ※6
- Vbus 筐体の LAN 端子を使用して、SNMP の監視、及びリモート制御に対応
- 4K 映像信号(3G-SDI×4)やデュアルリンクシステムに対応 ※7
- MTX-70-164を2台使用し、8×2の4Kスイッチャーが可能
- ※1 3スロットを占有します。
- ※2 SMPTE424M、SMPTE292M、SMPTE259M-C、DVB-ASI(EN50083-9)以外のデジタル信号はリクロッカーを バイパスし、出力します。
- ※3 3G/HD/SD-SDI信号入力時、かつ同フォーマットの切り替え時のみ、ブランキングスイッチが可能。DVB-ASI 入力時は、ブランキングスイッチに対応しません。
- ※4 他のリファレンスマスターのモジュール、またはリファレンス分配機能を搭載したVbus筐体からリファレンス信号 を受信することも可能です。本モジュールから他モジュールにリファレンス信号を供給する機能はありません。
- ※5 GPI-70BはMTX-70-164のRS-422 I/Fを占有します。 クロスポイント制御は入出力数により制御可能なチャンネル 数に制限があります。
- ※6 簡易制御アプリケーションを付属しています。
- ※7 4Kは4×1、デュアルリンクは8×2のマトリックススイッチャーとして使用します。

1.構成

【本 体】

番号	品名	型名·規格	数量	記事
1	メインモジュール	MTX-70-164	1枚	
2	コネクターモジュール		1枚	
3	MTX-70 アプリケーションソフト	CDROM	1枚	RS-422 制御ソフト、SNMP 制御ソフト ボタンエディット ※1
4	取扱説明書		1部	本書

【MTX-70P-164】 (オプション)

番号	品名	型名·規格	数量	記事
1	リモートパネル	MTX-70P-164	1台	漢字表示対応
2	電源ケーブル	2m	1本	
3	パネル用予備ヒューズ	0215002.MXP 2A(250V)	1個	ヒューズホルダーに実装済み
4	BNC ケーブル	10m	1本	
5	ラックマウントビス	5mm	4本	

【MTX-70P-161】 (オプション)

番号	品名	型名·規格	数量	記事
1	モニターセレクトパネル	MTX-70P-161	1台	漢字表示対応
2	電源ケーブル	2m	1本	
3	パネル用予備ヒューズ	0215002.MXP 2A(250V)	1個	ヒューズホルダーに実装済み
4	BNC ケーブル	10m	1本	
5	ラックマウントビス	5mm	4本	

【MTX-70P-161L】 (オプション)

番号	品名	型名·規格	数量	記事
1	モニターセレクトパネル	MTX-70P-161L	1台	ローコスト版
2	電源ケーブル	2m	1本	
3	パネル用予備ヒューズ	0215002.MXP 2A(250V)	1個	ヒューズホルダーに実装済み
4	BNC ケーブル	10m	1本	
5	ラックマウントビス	5mm	4本	

【MTX-70P-01】 (オプション)

番号	品名	型名·規格	数量	記事
1	パネルスイッチカバー	MTX-70P-01	1個	出カボタンの誤操作防止用

【GPI-70B】(オプション)

番号	品名	型名·規格	数量	記事
1	メインモジュール	GPI-70B	1枚	接点でプリセットパターン切換
2	コネクターモジュール		1枚	
3	RS-422 ケーブル	60cm	1本	クロスケーブル
4	取扱説明書		1部	

【USB-422】 (オプション)

番号	品名	型名·規格	数量	記事
1	USB⇔RS-422 変換機	UTS-422	1本	PC で RS-422 制御する時使用
2	ピン変換ケーブル		1本	3m

※1 MTX-70アプリケーションソフトのシステム条件

•OS WindowsR 7 Professional/Ultimate 32/64bit、

WindowsR 8.1 Pro 32/64bit, WindowsR 10 Pro 32/64bit 32

- ・CPU Intel CPU 2 コア以上で 1.5GHz 以上
- ・メモリ 2GB 以上
- ・ディスプレィ XGA(1024×768 ピクセル)以上
- ・カラー 32 ビットカラーモード(必須)
- ・ハードディスク又は SSD 500MB 以上の空き領域

・ネットワーク(LAN) 100BASE 以上

※2 WindowsR 10 64bit、WindowsR 8.1 64bit 及び WindowsR 7 64bit、は 32bit モードでの動作になります。

2. 筐体への取り付け

ご使用の際には、コネクターモジュール及びメインモジュールを筐体に取り付けてください。

実装方法については、Vbus-70シリーズ筐体の取扱説明書を参照してください。

※実装時の注意点

MTX-70-164は3スロットを占有するためVbus-70/74シリーズ筐体専用となっています。

3. 機能チェック接続



図 2.1 機能チェック接続図

4. POWER ON までの手順

- (1)メインモジュール及びコネクターモジュールを筐体へ正しくセットします。
- (2) 筐体の電源プラグをAC100Vのコンセントに接続します。
- (3)映像の異なるSDI信号を2系統用意します。SDI信号は、3G、HD、SDのいずれでも構いません。 これらのSDI信号をMTX-70-164のSDI IN1、2にBNCケーブルで接続してください。

(4)MTX-70-164のSDI OUT1をBNCケーブルでマルチスキャンSDIモニターの入力端子に接続してください。

(5)筐体の電源スイッチをONにすると、筐体のパワーランプが点灯します。

【オプションのMTX-70P-164, -161, -161Lを使用する場合の追加手順】

(6)MTX-70P-164, -161, -161Lの電源プラグをAC100Vのコンセントに接続します。

- (7)MTX-70P-164, -161, -161LのPANEL INとMTX-70-164のPANELをBNCケーブルで接続します。
- (8) MTX-70P-164, -161, -161Lの電源スイッチをONにすると、MTX-70P-164, -161, -161Lのステータス ランプが緑色に点灯します。

※ステータスランプが橙色に点滅している場合、接続を再確認してください。

5. 基本動作チェック

下記の操作で本機が正常に動作していることをチェックします。 正常に動作しない場合は「8.トラブルシューティング」を参照してください。

- (1)前項の「POWER ONまでの手順」に従いそれぞれのケーブルを接続します。
- (2)工場出荷設定では、SDI IN1に入力している信号が、SDI OUT1へ出力されます。 映像信号が正常に出力されていることを確認してください。
- (3)下記の操作で、SDI IN2に入力している信号が、SDI OUT1へ出力されるように、クロスポイントの変更を 行います。
- (4)本体正面のMENU、SET、が消灯している状態で、MENUを押します。MENUを押すとMENUが赤点灯し、 メニュー階層に入ります。この状態でSETを二回押します。

※ 本書では、" SETと、MENU、SETの下に配置されている選択ツマミを使用して行います。

- (5)正しく操作が行われると、現在、表示器に"1"が表示されています。この状態でMENU、SETの下にある選 択ツマミを押すと、数字が1~8の範囲で変化します。この数字はSDI OUT1に割り当てる入力チャンネル を意味しています。"2"に設定した時、SDI IN2に入力している映像がSDI OUT1に出力されていることを 確認してください。[SETで決定、[MENU]でキャンセルです。
 - ※クロスポイントの変更が正常にできなかった場合は、MENUのランプが消えるまで、MENUを数回押して から、再度(4)の手順から操作を行ってください。

【オプションのMTX-70P-164を使用する場合の動作チェック】

- (1)前項の「POWER ONまでの手順」に従いそれぞれのケーブルを接続します。
- (2)工場出荷設定では、SDI IN1に入力している信号が、SDI OUT1へ出力されます。 映像信号が正常に出力されていることを確認してください。
- (3)下記の操作で、SDI IN2に入力している信号が、SDI OUT1へ出力されるように、クロスポイントの変更を 行います。
- (4)ステータスランプが緑色に点灯していることを確認してください。ステータスランプが消灯、あるいは橙色 に点滅している場合、MTX-70P-164の操作は無効状態です。ケーブルの接続を再確認してください。
- (5)MTX-70P-164の入力ソースボタン2を押すと、ボタンが明るく発光します。
- (6)この状態で5秒以内に出力ボタン1を押すと出力ボタンの表示が1から2に変わり、クロスポイントの変更が 行われます。

【オプションのMTX-70P-161, -161Lを使用する場合の動作チェック】

- (1)前項の「POWER ONまでの手順」に従いそれぞれのケーブルを接続します。接続図はMTX-70P-164を使用した場合の図ですが、MTX-70P-161、-161Lも同様です。
- (2)工場出荷設定では、SDI IN1に入力している信号が、SDI OUT1へ出力されます。 映像信号が正常に出力されていることを確認してください。
- (2) MTX-70P-161、-161L背面のサムロータリースイッチが1番に設定されていることを確認します。
 この設定値は、SDI OUT1に対するクロスポイントの変更であることを意味します。
- (4)下記の操作で、SDI IN2に入力している信号が、SDI OUT1へ出力されるように、クロスポイントの変更を 行います。
- (5)ステータスランプが緑色に点灯していることを確認してください。ステータスランプが消灯、あるいは橙色 に点滅している場合、MTX-70P-161、-161Lの操作は無効状態です。ケーブルの接続を再確認して ください。
- (6)MTX-70P-161、-161Lの入力ソースボタン2を押すとボタンが明るく発光し、クロスポイントの変更が行われ ます。

3. 各部の名称と働き

1. メインモジュール/コネクターモジュール



図 3.1 メインモジュール/コネクターモジュール正面図



図 3.2 メインモジュール基板面図

(7) REF ランプ

リファレンス信号が検出されると緑色に点灯します。未検出状態の時、橙色に点滅します。リファレンス信号を他 モジュールから供給する設定"ESUB"の時も同様に、リファレンス信号が検出されると緑色に点灯、未検出状態 の時、橙色に点滅します。

ブランキングスイッチを行う場合、必ずSDI信号に合わせたリファレンス信号を入力してください。ブランキングス イッチを必要としない場合は、リファレンス信号が無くても問題ありません。

(8) 表示器

設定メニューが表示されます。本機はメニュー形式で、各種設定を行います。 MENU-422 や MENU-RATE、MENU-PAIR の設定が変更され"RST!"と表示される時は再起動が必要です。 基板上の DIPSW の設定で工場出荷時の初期化 No.8 ON 時は"RST!"と表示されます。

(9) MENU スイッチ

MENU」が消灯している時、MENUを押すと、MENUが赤点灯し、設定メニューの階層に入ります。 設定メニュー階層下では、MENU」はキャンセル、または一つ上の階層へ戻る役割を持ちます。 ※文中でMENUと表記されている箇所は、MENU」スイッチを指します。 MENU ENTER ボタンがともに点滅するときは、基板上の DIPSW の設定で工場出荷時の初期化 No. 8 が ON になっ ています。No. 8 を OFF にして再起動してください。

(10) SET スイッチ

MENU が赤点灯している状態(メニュー階層)、で有効なスイッチです。 メニュー階層下では、SET」は決定の役割を持ちます。 ※文中でSET」と表記されている箇所は、SET」スイッチを指します。

(11) 選択ツマミ

MENU が赤点灯している状態(メニュー階層)、で有効な選択スイッチです。 メニューの選択で使用します。

(12)取っ手

筐体との着脱を行う際はこの部分を持ちます。

(13) SDI IN1~16

SDI 信号の入力端子です。3G、HD-SDI、SD-SDI 信号入力時は自動リクロックして出力します。 それ以外の DVB-ASI 信号等を含むデジタル信号は、リクロックを自動バイパスして出力されます。 入力信号は、75Ω終端時 1Vpp 以下の信号を入力してください。

(14) SDI OUT 1~4

SDI 信号の出力端子です。3G、HD-SDI、SD-SDI 信号入力時は自動リクロックして出力します。 それ以外の DVB-ASI 信号等を含むデジタル信号は、リクロックを自動バイパスして出力されます。

(15) PANEL 接続端子

オプションのリモートパネル、MTX-70P-164, -161, -161L を接続する端子です。カスケード接続が可能で、 最大8台のパネルを接続することができます。

(16) REF IN

リファレンス信号の入力端子です。ブランキングスイッチを行う場合、必ず SDI 信号に合わせたリファレンス 信号を入力してください。ただし、3G 規格のリファレンス信号には対応しておりません。 3G 信号のブランキングスイッチを行う場合、「4.5リファレンス信号について」の項を参照してください。 ブランキングスイッチを必要としない場合は、リファレンス信号が無くても問題ありません。 BBS 入力の場合、メニューの設定で、1080i/59、1080p/59 のブランキングスイッチに対応させることもでき ます。 (17) RS-422 I/F

RS-422 でクロスポイントの切り換え制御ができます。

(18) DIPSW(ディップスイッチ)

1) DIPSW-1 クロスポイント切り替え点設定

クロスポイントの切り替え点を設定します。

DIP SW-1	クロスポイント切り替え点設定
	フィールドタイミングで処理を行います。切り替えのタイミングにより、クロスポイント
OFF	の切り替え点がODDフィールドかEVENフィールドのどちらかになります。
	フレームタイミングで処理を行います。ODDフィールドに合わせ、クロスポイントを切
ON	り替えます。切り替えをODDフィールドに合わせる為、切り替えのタイミングにより、
	1フィールドの待ち時間が入ります。

3G-SDI 信号を入力し、リファレンス信号に BBS、または 1080iの 3 値 SYNC を使用する場合、ブランキングス イッチの実行を ODD フィールドで固定する必要はありませんので、DIPSW の 1 番は OFF の設定でご使用くだ さい。

2) DIPSW-2 GPI-70B プリセットタリー出力設定

オプションのGPI-70B使用時、タリー信号の出力条件を設定します。

DIP SW-2	GPI-70B プリセットタリー出力設定
OFF	プリセットされている内容からその他の制御でクロスポイントに変更があった場合 に、ディセーブルされます。
ON	プリセットされている内容からその他の制御でクロスポイントが変更されても、イ ネーブルを保持します。

3) DIPSW-3 GPI-70B タリー機能設定

オプションのGPI-70B使用時、タリーの機能を設定します。

DIP SW-3	GPI-70B タリー機能設定
OFF	プリセットパターンを切り替えます。
ON	クロスポイントを切り替えます。

4) DIPSW-4 パラレルモード設定

パラレルモードに設定します。パネルのパラレルモードと合わせて使用します。

DIP SW-4	パラレルモード設定
OFF	標準動作
ON	パラレルモードに切り替えます

5) DIPSW-6 キートップデザインの初期化

DIP SW-6	キートップデザイン初期化設定
OFF	通常動作
ON	キートップデザイン初期化の実行

キートップデザインを工場出荷時のイメージにする際、使用します。詳細は「7.工場出荷設定」の項を参照してください。

6) DIPSW-8 工場出荷時設定

DIP SW-8	工場出荷時設定
OFF	通常動作
ON	工場出荷時設定実行

工場出荷設定にする際、使用します。詳細は「7.工場出荷設定」の項を参照してください。

(19)コネクターモジュール接続部

コネクターモジュールに接続されるコネクターです。

(20) 筐体接続部

筐体内部の基板に接続されるコネクターです。

2. MTX-70P-164 (オプション)







図 3.4 MTX-70P-164 背面図



図3.5 MTX-70P-164側面図

(1) 入力ソースボタン 1~16

入カソースを選択するボタンです。SDI IN1~16 に入力している信号に対応します。 デフォルトで 1~16 の数字が表示されます。入力ソース毎に任意の漢字を表示させることができます。 入力ソースボタンを押しながら、電源を投入すると、電源投入時設定を行います。【電源投入時設定について】を 参照してください。

入力ソースボタンを押しながら、パネルロックスイッチを OFF にすると、プリセットパターンの切り替えを行います。 【パネルからのプリセット切り替えについて】を参照してください。

(2) 出力ボタン1~4

出力先(ディスティネーション)を選択するボタンです。SDI OUT1~4の端子に対応します。 デフォルトで1~4の数字が表示されます。クロスポイントの状態が表示されており、SDI OUT1~4に割り当てら れている入力ソースが確認できます。出力先(ディスティネーション)の設定方法については【出力先(ディスティ ネーション)設定について】を参照してください。 出力ボタンを押しながら、パネルロックスイッチを ON にすると、入力 INHIBIT 設定を行います。【入力 INHIBIT 設

ロリホッショーしなから、ハネルロリノスキリノを ONTey Set、ハリ INITED 設定を打いより。【ハリ INITE 定について】を参照してください。

- (3) スイッチカバー取り付け穴 オプションの MTX-70P-01 を取り付ける穴です。出カボタンに誤操作防止用の脱着式のカバーを取り付けること ができます。
- (4) STATUS ランプ

MTX-70P-164 が操作可能な状態の時、緑色に点灯します。 橙色点滅時は、操作ができません。接続に問題が無いか確認してください。 緑色点滅時は、MTX-70P-164 が MTX-70-164 からボタンの表示データ受信している時です。電源起動時や、通信 ケーブルを抜き差しした時、この状態になります。この時、パネルの操作はできません。

- (5) LOCAL ランプ 橙色点灯時、手動でクロスポイントの変更が可能です。消灯時はクロスポイントの手動操作が無効です。
- (6) REMOTE/LOCAL 切り換えスイッチ
 REMOTE、LOCAL の有効、無効の設定ができます。REMOTE、LOCAL どちらも有効、無効の設定が可能で、
 4 通りの組み合わせがあります。この操作はカスケードしている全てのパネルに連動します。
 シーケンスモードが ON の時、REMOTE ON でシーケンスモードが動作します。
- (7) REMOTE ランプ 緑色点灯時、リモートでクロスポイントの変更が可能です。消灯時はクロスポイントのリモート操作が無効です。
- (8) パネルロックスイッチ
 MTX-70P-164の操作を禁止します。この操作はカスケードしているその他のパネルに連動しません。
 出力ボタンを押しながら、パネルロックスイッチを ON にすると、入力 INHIBIT 設定を行います。【入力 INHIBIT 設定について】を参照してください。
 入力ソースボタンを押しながら、パネルロックスイッチを OFF にすると、プリセットパターンの切り替えを行います。
 【パネルからのプリセット切り替えについて】を参照してください。
- (9) ラックマウントねじ取り付け穴 ラックマウントする際に使用します。
- (10) パワースイッチ

電源スイッチです。電源を OFF にすると、エマージェンシースルー機能が働きますので、カスケード接続しているその他のリモートパネルの操作には影響を与えません。

(11) 電源ケーブル固定金具

電源ケーブルの抜け防止です。運用時は、必ず電源ケーブルを固定してお使いください。

(12) PANEL IN コネクター

MTX-70-164の PANEL 端子と接続してください。カスケード時は、他の MTX-70P-164の PANEL OUT 端子と接続します。

(13) PANEL OUT コネクター

MTX-70P-164 を複数台同時使用するカスケード接続時に使用します。他の MTX-70P-164 の PANEL IN 端子と接続 します。

(14) ヒューズホルダー

ヒューズホルダーの下部に引出口があり、マイナスドライバーを使用してヒューズホルダーを引き出すことができます。ヒューズホルダーの中には予備ヒューズが一個装着されています。

(15) AC インレット

電源ケーブルを接続します。

【電源投入時設定について】

入力ソースボタンを押しながら、電源を投入すると、パネル単体の各種設定ができます。設定が完了すると、 1秒間ブザーが鳴りますので、ボタンを離してください。その後、パネルは接続動作に入ります。 各入力ソースボタンに割り当てられている機能は以下の通りです。

- 1: 出力保持モードをOFFにします。
- 2:出力保持モードをONにします。
- 3: クロスポイント操作時のブザー吹鳴をONにします。
- 4: クロスポイント操作時のブザー吹鳴をOFFにします。
- 5:未使用
- 6: パラレルモード設定をON/OFFします。
- 7:入力INHIBIT設定を全てクリアします。
- 8: パネル単体の各種設定を工場出荷時設定にします。

この設定はパネルの不揮発性メモリに記録されますで、電源を切っても保持されます。

※工場出荷時設定:

出力保持モードOFF、クロスポイント操作時のブザー吹鳴ON、入力INHIBIT設定全てクリア、

パラレルモードOFF。

※複数ボタンの同時押しは、操作が無効になります。

【入力INHIBIT設定について】

入カソースボタンの操作無効/有効の切り替えができます。指定した入カソースボタンの操作を抑制できます。 誤って他系統の入力を選択するのを防ぎます。

- ON … 入力ソースボタンの操作を無効にします。
- OFF ··· 入力ソースボタンの操作を有効にします。

出力ボタンを押しながら、パネルロックスイッチをONにすると、入力INHIBIT設定モードに入ります。

現在OFFになっている入力ソースボタンが点滅しますので、ONにする入力ソースボタンを押して、消灯させま す。入力ソースボタンは、押す毎にOFFとONが切り替わります。最後に、パネルロックスイッチをOFFにして、 設定完了します。INHIBITがONになっている入力ソースボタンは、ビットマップを表示した状態で、消灯 します。

この設定はパネルの不揮発性メモリに記録されますで、電源を切っても保持されます。

【出力先(ディスティネーション)設定について】

出力先(ディスティネーション)設定の方法は以下の4通りがあります。

尚、ボタン操作は入力ボタン、出力ボタンの両方が消灯状態の時に行って下さい。

一つの出力先(ディスティネーション)の設定を行いたい時、

- 1: 割り当てたい入力ソースボタンを押した後、設定を行いたい出力ボタンを押します。 (IN先→OUT後)
- 2: 設定を行いたい出カボタンを押した後、割り当てたい入力ソースボタンを押します。
 (OUT先→IN後)
- 3: 設定を行いたい出力ボタンを押しながら、試してみたい入力ソースボタンを押していきます。
 (OUT固定→IN連続選択)
 出力ボタンを離すまでは、入力ボタンを連続して切り替える事が可能です。

複数の出力先に同じ入力ソースを割り当てたい時、

 4: 設定を行いたい任意の出力ボタンを押しながら、他に設定したい出力ボタンを押していき、 選択し終わったら、割り当てたい入力ソースボタンを押します。
 (OUT固定複数選択→IN選択)
 押し続ける出力ボタンは1つのボタンだけで大丈夫です。
 設定途中で押し続ける出力ボタンを変更することが出来ます。
 出力先の選択を解除したい場合は、解除したい出力ボタンを再度押して下さい。

上記すべてのケースで、入力INHIBIT設定されている入力ソースは割り当てできません。

【出力保持モードについて】

出力ボタンの選択状態の保持/解除の切り替えができます。

- ON … 出力ボタンの選択状態が保持されます。 選択されている出力ボタンに対して入力ソースボタンを反映します。出力ボタンの選択状態を 保持している為、連続して入力ソースボタンの切り替えが可能です。
- OFF … 出力ボタンの選択状態が解除されます。

クロスポイント切り替え操作後や、出力ボタン選択状態でパネルのボタン無操作状態が続くと、出力 ボタンの選択状態が解除されます。出力ボタンの選択状態が解除される為、次のクロスポイント切 り替え操作を行う際は再度出力ボタンの選択が必要です。

出力保持モードの切り替え操作については、【電源投入時設定について】を 参照してください。

【パネルからのプリセット切り替えについて】

パネルロックスイッチをONにし、入力ソースボタンを押しながら、パネルロックスイッチをOFFにすると、プリ セットパターンの切り替えができます。

入力ソースボタンのチャンネル 1~16が、切り替えるプリセット番号になります。

正常に読み込まれた場合、クロスポイント操作時と同様にブザーが吹鳴します。

ペアリングモードがNORMAL以外の時、消灯している入力ソースボタンは使用できません。使用可能なチャン ネル数分のプリセット番号が切り替えできます。 3. MTX-70P-161, -161L (オプション)



図 3.5 MTX-70P-161 正面図



図 3.6 MTX-70P-161L 正面図



図 3.7 MTX-70P-161, 161L 背面図



図3.8 MTX-70P-161, 161L側面図

(1) 入力ソースボタン1~16

入力ソースを選択するボタンです。SDI IN1~16 に入力している信号に対応します。

デフォルトで1~16の数字が表示されます。入力ソース毎に任意の漢字を表示させることができます。

選択している入力ソースは、ボタンのバックライトが強く発光します。

制御対象の出力チャンネルは、背面のサムロータリースイッチで設定します。

入カソースボタンを押しながら、電源を投入すると、電源投入時設定を行います。【電源投入時設定について】を 参照してください。

入力ソースボタンを押しながら、パネルロックスイッチを ON にすると、入力 INHIBIT 設定を行います。【入力 INHIBIT 設定について】を参照してください。

(2) 入力ソースボタン 1~16

入力ソースを選択するボタンです。SDI IN1~16 に入力している信号に対応します。 選択している入力ソースは、ボタンが緑色に発光します。 制御対象の出力チャンネルは、背面のサムロータリースイッチで設定します。 入力ソースボタンを押しながら、電源を投入すると、電源投入時設定を行います。【電源投入時設定について】 を参照してください。 入力ソースボタンを押しながら、パネルロックスイッチを ON にすると、入力 INHIBIT 設定を行います。【入力 INHIBIT 設定について】を参照してください。

(3) サムロータリースイッチ

制御対象の出力チャンネルを設定します。1~4の範囲で設定します。1を設定した場合、OUTPUT 1の出力に対し てのクロスポイント制御ができます。0、9は設定禁止、5~8はMTX-70-168と接続の際に使用し、MTX-70-164と の接続時は無効です。0、9を設定した場合、アラーム音で設定の誤りを通知します。

(4) STATUS ランプ

MTX-70P-161, -161L が操作可能な状態の時、緑色に点灯します。 橙色点滅時は、操作ができません。接続に問題が無いか確認してください。 緑色点滅時は、MTX-70P-161, -161L が MTX-70-164 からボタンの表示データ受信している時です。電源起動時 や、通信ケーブルを抜き差しした時、この状態になります。この時、パネルの操作はできません。

(5) LOCAL ランプ

橙色点灯時、手動でクロスポイントの変更が可能です。消灯時はクロスポイントの手動操作が無効です。

(6) REMOTE/LOCAL 切り換えスイッチ REMOTE、LOCAL の有効、無効の設定ができます。REMOTE、LOCAL どちらも有効、無効の設定が可能で、4 通りの組 み合わせがあります。この操作はカスケードしている全てのパネルに連動します。 シーケンスモードが ON の時、REMOTE ON でシーケンスモードが動作します。

(7) REMOTE ランプ

緑色点灯時、リモートでクロスポイントの変更が可能です。消灯時はクロスポイントのリモート操作が無効です。

(8) パネルロックスイッチ

MTX-70P-161, -161L の操作を禁止します。この操作はカスケードしているその他のパネルに連動しません。 入カソースボタンを押しながら、パネルロックスイッチを ON にすると、入力 INHIBIT 設定を行います。【入力 INHIBIT 設定について】を参照してください。

(9) ラックマウントねじ取り付け穴
 ラックマウントする際に使用します。

(10)パワースイッチ

電源スイッチです。電源を OFF にすると、エマージェンシースルー機能が働きますので、カスケード接続している その他のリモートパネルの操作には影響を与えません。

(11) 電源ケーブル固定金具

電源ケーブルの抜け防止です。運用時は、必ず電源ケーブルを固定してお使いください。

(12) PANEL IN コネクター

MTX-70-164の PANEL 端子と接続してください。カスケード時は、他の MTX-70P-164, -161, -161Lの PANEL OUT 端子と接続します。

(13) PANEL OUT コネクター

MTX-70P-164, -161, -161L を複数台同時使用するカスケード接続時に使用します。他の MTX-70P-164, -161, -161L の PANEL IN 端子と接続します。

(14)ヒューズホルダー

ヒューズホルダーの下部に引出口があり、マイナスドライバーを使用してヒューズホルダーを引き出すことができます。ヒューズホルダーの中には予備ヒューズが一個装着されています。

(15) AC インレット

電源ケーブルを接続します。

【電源投入時設定について】

入力ソースボタンを押しながら、電源を投入すると、パネル単体の各種設定ができます。設定が完了すると、 1秒間ブザーが鳴りますので、ボタンを離してください。その後、パネルは接続動作に入ります。 各入力ソースボタンに割り当てられている機能は以下の通りです。

- 3: クロスポイント操作時のブザー吹鳴をONにします。
- 4: クロスポイント操作時のブザー吹鳴をOFFにします。
- 7:入力INHIBIT設定を全てクリアします。
- 8: パネル単体の各種設定を工場出荷時設定にします。

この設定はパネルの不揮発性メモリに記録されますで、電源を切っても保持されます。

※工場出荷時設定:

クロスポイント操作時のブザー吹鳴ON、入力INHIBIT設定全てクリア。 ※複数ボタンの同時押しは、操作が無効になります。

【入力INHIBIT設定について】

入カソースボタンの操作無効/有効の切り替えができます。指定した入カソースボタンの操作を抑制できます。 誤って他系統の入力を選択するのを防ぎます。

ON … 入力ソースボタンの操作を無効にします。

OFF ··· 入力ソースボタンの操作を有効にします。

入力ソースボタンを押しながら、パネルロックスイッチをONにすると、入力INHIBIT設定モードに入ります。 現在OFFになっている入力ソースボタンが点滅しますので、ONにする入力ソースボタンを押して、消灯させま す。入力ソースボタンは、押す毎にOFFとONが切り替わります。最後に、パネルロックスイッチをOFFにして、 設定完了します。INHIBITがONになっている入力ソースボタンは、ビットマップを表示した状態で、消灯しま す。

入力INHIBIT設定は、サムロータリースイッチで指定されている出力チャンネル別に設定できます。

この設定はパネルの不揮発性メモリに記録されますで、電源を切っても保持されます。

4. 操作方法

1. 基本操作

(1) 電源投入直後は、モジュール正面の表示器には機種名「MTX-70-164」と現在のクロスポイントの状態が交互に 表示されます。



上図で"1835"と示される時は、左から出力チャンネル1、2、3、4のクロスポイント情報を表しています。 この例では、SDI OUT1 に SDI IN1、SDI OUT2 に SDI IN8、SDI OUT3 に SDI IN3、SDI OUT4 に SDI IN5 が割り 当てられていることを意味します。

- (2) モジュール正面の MENU を押すとスイッチが赤点灯し、設定メニューに入ります。 設定メニューの階層下で未操作状態が10分間続くと、自動的にメニュー階層を抜けます。
- (3) 選択ツマミを左右に回して設定メニューの項目を選択します。 設定メニューをキャンセルする場合、MENUを押します。
- (4) SET を押して選択した項目を決定します。
- (5) この時選択した項目によって更に下の階層メニューに移ります。
- (6) MENU を押すと一つ上の階層メニューに戻ります。
- (7) (3)、(4)の操作を繰り返し、設定の変更を行います。
 項目を選択した後、その設定を決定するには必ず SET を押してください。
 SET ボタンを押さないで MENU を押すと、設定はキャンセルされます。
 SET ボタンを押さないで 10 分間放置した場合も、設定はキャンセルされます

[※]設定内容は不揮発性メモリに保持されますので、電源をOFFにしても設定内容は消えません。 工場出荷設定に戻したい時は、「7.工場出荷設定」の項を参照してください。

2. メニューツリー

NU	
MTX (MaTriX setting)	クロスポイントの変更を行います。
o1	SDI OUT1に割り当てる入力信号のチャンネルを設定します。
1~16	1~16の数字は、入力信号のチャンネルSDI IN1~16の信号を意味します。
o2	SDI OUT2の出力に割り当てる入力信号のチャンネルを設定します。
o4	SDI OUT4の出力に割り当てる入力信号のチャンネルを設定します。
LOAD (LOAD preset)	クロスポイントのプリセットパターンを読み込みます。全部で16種類あります。
p1	プリセットパターン1を読み込みます。
p16	ブリセットパターン16を読み込みます。
PRES (PRESet setting)	ブリセットバターンを設定します。
p1	フリセットバターン1のクロスホイント情報を設定します。
0	ノリゼットハダーンIのSDIOUIIに割り当てる人力信号のナヤンイルを設定しより。
	1~1600剱子は、人力信ちのナヤノイルSDLIN1~16の信ちを息味しより。 プリセットパターン1のSDLOUT0に割し当てる1ヵ信号のチャンクルを設定します
	クリゼッドハターノTOSDI OUTZIC割り当てる人力指考のチャノネルを設定します。
:	プリセットパターン1の201 0リエルニ割り光イストカ信号のチャックリカ設定します
-2	ーーーーー ノウビッドハラーン1003D10014に割り当てる人力信号のナヤンベルを設定しより。 プリセットパターン2のフトリックフ藤都を設定します。
β2	クリゼットハターノ2014トリックス情報を設定します。
-16	プリセットパクトンパクロマレリックフィーセンション
REFS (REFernce Setting)	ノウビフロンス ノロンスロップンへ消散で改たしより。 リフマレンス信号の入力方法の設定です
	リファレンス信号をRFF IN端子から直接入力! ます 他エジュールに同期公配け行いません
ESUB	リファレンス信号を筐体内部のリファレンスバスを通じて他モジュールから受信します。
SWP (SWitching Point setting)	スイッチングポイントに関する設定です。
HD	リファレンス信号がBBS入力の時、1080iのスイッチングポイントで信号が切り替わります。
SD	リファレンス信号がBBS入力の時、SD-SDIのスイッチングポイントで信号が切り替わります。
3G	リファレンス信号がBBS入力の時、3Gのスイッチングポイントで信号が切り替わります。
422 (rs-422 setting)	RS-422シリアル制御に関する設定です。
NOR	RS-422標準シリアル制御を行います。
GP70	オプションのGPI-70Bを使用する時に設定します。
AUX1	RS-422拡張シリアル制御を行います。
OFF	RS-422シリアル制御を禁止します。
SNMP (SNMP setting)	SNMP制御に関する設定です。
ON	SNMPでクロスポイントの切替え等のリモート制御を行います。
OFF	SNMPによるリモート制御を禁止します。※SNMPトラップは禁止されません。
STRT (STaRTup setting)	電源起動時のクロスポイント設定を行います。
MEMO	メモリーモードです。電源遮断時の設定を保持します。
p1	電源起動時、フリセット1の設定を反映させます。
	電源起動時、フリセット10の設定を反映させまり。
	エリテャンネルのマッピングを変更します。 SDL OUT1のマッピングを変更します。
	SDIOUTIのマツビングを変更しまり。 SDIOUTIのマッピングを変更します。AI=設空すると SDIOUTIの出力はSDIOUTAと同じになりま
	SDIOUTIOマツビングを変更します。4に設定すると、SDIOUTIO田力はSDIOUT4と同じになりま
:	SDI OUT4のマッピングを変更します。1に設定すると_SDI OUT4の出力はSDI OUT1と同じになりま
RATE (rs-422 bit RATE)	
96, 192, 384	9600bps、19200bps、38400bpsの何れかを選択できます。
SEQ (SEQuence mode)	シーケンスモードの設定です。
——— Time (Interval TIME)	シーケンスモードのON/OFF、切り替え間隔の時間を設定します。
OFF	OFF または 1~99秒から設定します。
OUT (OUTput channel)	シーケンスモードを行う出力チャンネルを設定します。
o1	o1~o4から設定します。o1に設定すると、SDI OUT1の出力をシーケンスモードで実行します。
IN (INput channel)	シーケンスモードで使用する入力チャンネルを設定します。
i1	SDI IN1をシーケンスモードで使用するか設定します。
ON	シーケンスモードで使用します。
OFF	シーケンスモードで使用しません。
i16	SDI IN16をシーケンスモードで使用するか設定します。
ON	シーケンスモードで使用します。
OFF	シーケンスモードで使用しません。
PAIR (PAIRing mode)	ペアリングモードを設定します。
NOR (NORmal)	標準の入出カチャンネル数で使用します。
4K (4K)	4Kモードで使用します。入出カチャンネル数は1/4になります。
DUAL (DUAL link)	デュアルリンクモードで使用します。入出力チャンネル数は1/2になります。
VER (VERsion information) – – – – – –	ソノトウェア、ファームウェアのハーション情報を催認できます。交互に表示されます。

" "は工場出荷設定です。

図4.2メニューツリー

3. クロスポイントの切り換えについて

クロスポイントの制御は、次の6通りあります。いずれの場合も、ブランキングスイッチに対応しています。

- ・メニュー操作による手動制御。
- ・RS-422 によるリモート制御。
- ・SNMP による、リモート制御。
- ・シーケンスモードによる自動制御。

・オプションの GPI-70B を使用した接点制御。(プリセットパターンの切り換え、クロスポイントの切り替え) ・オプションの MTX-70P-164、MTX-70P-161、MTX-70P-161L を使用したリモートの手動制御。

工場出荷時設定では、制御を受けるタイミングによってブランキングスイッチを実行するフィールドが決まります。 DIPSW の 1 番を ON に設定すると、ブランキングスイッチを実行するタイミングが ODD フィールドに固定されます。 (「3.1.12 DIPSW」の項を参照)

3G-SDI 信号を入力し、リファレンス信号に BBS、または 1080iの 3 値 SYNC を使用する場合、ブランキングスイッチの実行を ODD フィールドで固定する必要はありませんので、DIPSW の 1 番は OFF の設定でご使用ください。

4. プリセットパターンについて

プリセットパターンは 16 種類設定できます。プリセットパターンの登録は設定メニューの"PRES"で行います。 登録したプリセットパターンの読込は設定メニューの"LOAD"で行います。 登録したプリセットパターンは、オプションの GPI-70B を使用すると、16 本の接点で切り替えることができます。 オプションの MTX-70P-164 からもプリセットパターンの切り替えができます。MTX-70P-164 (オプション)の【パネ

ルからのプリセット切り替えについて】を参照してください。

5. リファレンス信号について

リファレンス信号は、ブランキングスイッチを行う時に必要です。

ブランキングスイッチを行う場合、入力信号に対応したリファレンス信号を必ず入れてください。

ただし、3G 規格のリファレンス信号には対応しておりませんので、3G 信号を使用する場合、リファレンス信号に BBS、 HD SYNC を使用し、スイッチングポイントの設定を 3G にしてください。

本機が対応するリファレンス信号フォーマットは下記の通りです。

- 1080p30/29.97/25/24/23.97
- •1080psF24/23.97
- 1080i60/59.94/50
- •720p60/59.94/50
- •525i
- •625i

ブランキングスイッチを行わない場合はリファレンス信号を入力しなくても問題ありません。

リファレンス信号を使用する場合、設定メニューの"REFS"の階層で"EDIR"を選択してください。

筐体の内部リファレンスバスを使用して他モジュールからリファレンス信号を供給する場合、設定メニューの"REFS" の階層下で"ESUB"を選択してください。この設定では、525iのリファレンス信号が内部に供給されますので、ブラン キングスイッチが可能な映像信号は限られます。設定メニューの"SWP"の設定が"HD"の時は 1080i/59の映像 フォーマットに対応、"SD"の時は 525iの映像フォーマットに対応、"3G"の時は 1080p/59の映像フォーマットに対応 します。

6. ブランキングスイッチ制御について

ブランキングスイッチを行う場合、入力信号に対応したリファレンス信号を必ず入れてください。 本機のスイッチングポイントは SMPTE RP168-2002 の規定に従います。 ブランキングスイッチに対応する映像フォーマットは下記の通りです。

 $\bullet 1080 p60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.97$

•1080psF24/23.97

1080i60/59.94/50

•720p60/59.94/50

- •525i
- •625i

異なる入力信号フォーマット間におけるブランキングスイッチは対応できません。

また、3G 規格のリファレンス信号には対応しておりませんので、この場合 BBS、HD SYNC を使用し、スイッチングポ イントの設定を"3G"にしてください。

スイッチングポイントの設定は、設定メニューの"SWP"の階層下で行います。入力している SDI 信号のフォーマットに 合わせて"SD"、"HD"、"3G"に設定してください。

下の表は横方向が SDI 信号のフォーマット、縦方向がリファレンス信号のフォーマットです。表の中の SD、HD、3Gと 書かれている箇所は、ブランキングスイッチを行う時の、スイッチングポイント"SWP"の設定値です。表の中で×で 示される組み合わせは、ブランキングスイッチが正しくできません。

SDI Format ⇒		525i	625i	1080i ⁄59	1080i ⁄50	1080i ⁄60	720p ⁄59	720p ⁄60	720p /50		
筐体内部リファレンスバス		SD	×	HD	×	×	×	×	×		
	525i	SD	×	HD	×	×	×	×	×		
	625i	×	SD	×	HD	×	×	×	×		
	1080i/59	×	×	HD	×	×	×	×	×		
外部リファレンス信号	1080i/50	×	×	×	HD	×	×	×	×		
	1080i/60	×	×	×	×	HD	×	×	×		
	720p/59	×	×	×	×	×	HD	×	×		
	720p/60	×	×	×	×	×	×	HD	×		
	720p/50	×	×	×	×	×	×	×	HD		
SDI Format ⇒		1080sf /24	1080sf /23.98	1080p /30	1080p /29.97	1080p /25	1080p /24	1080p /23.98	1080p /59	1080p /60	1080p /50
筐体内部リファレン	スバス	×	×	×	×	×	×	×	3G	×	×
	525i	×	×	×	×	×	×	×	3G	×	×
	625i	×	×	×	×	×	×	×	×	×	3G
	1080sf/24	HD	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	1080sf/23.98	×	HD	×	×	×	×	×	×	×	×
	1080p/30	×	×	HD	×	×	×	×	×	×	×
外部リファレンス信号	1080p/29.97	×	×	×	HD	×	×	×	×	×	×
	1080p/25	×	×	×	×	HD	×	×	×	×	×
	1080p/24	×	×	×	×	×	HD	×	×	×	×
	1080p/23.98	×	×	×	×	×	×	HD	×	×	×
	1080i/59	×	×	×	×	×	×	×	3G	×	×
	1080i/60	×	×	×	×	×	×	×	×	3G	×
	1080i/50	×	×	×	×	×	×	×	×	×	3G

表 4.6 スイッチングポイント設定

7. RS-422 制御について

(1)概要

コントローラーとRS-422ケーブル(ストレートケーブル)で接続し、指定の通信プロトコルによって外部よりMTX-70-164 をコントロールすることができます。"AUX1"のプロトコルは非公開とさせていただいております。プロトコルの詳 細につきましては弊社営業担当までご連絡ください。この接続を行う時は、設定メニューの"422"の階層下で" NOR"を選択してください。また、設定メニューの"422"の設定を変更した時、モジュールの抜き差しか、電源の再 起動を行ってください。モジュールの抜き差しか、電源の再起動を行うまで、表示器に"RST!"の文字が表示され ます。

(2)通信仕様

調歩同期式ビットシリアル信号 EIA RS-422A 準拠 通信速度 9600、19200、38400bps データビット 8bit、パリティ なし、ストップビット 1bit

(3)通信手順

コントローラーからの1回の送信ブロック(①)に対し、戻り値のあるコマンドは1回の結果通知ブロック(②)を返信 します。戻り値のあるコマンドは、MTX-70からの応答を待たずに次のコマンドを送ることはできません。 コントローラーからの送信ブロック間隔は2フレーム以上空けてください。未定義コマンドは無視されます。 MTX-70から1フレーム以上結果通知が無い場合は、タイムアウトエラーとしてください。



電源起動後、MTX-70-164は常に制御コマンドを受信できます。

ただし、電源起動直後のイニシャライズ期間はコマンドを受信することができません。

コントローラーは送信ブロック内のバイト転送間隔を 1VD 以上開けてはなりません。MTX-70 はコマンドのバイト間 隔が 1VD を超えたことを検出すると、TIME OUT と判断し、受信中のコマンドを無効とします。

制御コマンドで使用する入力番号、出力番号、メモリ番号、プリセット番号は全てアスキーコードを使用します。

(4)コマンド一覧 (NOR 設定)

機能概要	コマンド	キャラクターコード	備考
カンマ	ć , ,	2CH	入力と出力の区切りです
セミコロン	· ;	3BH	一斉実行の為のデリミターです
キャリッジリターン	CR	0DH	コマンドを実行します
データリード	'w'	77H	
全出力番号指定	ʻr'	72H	最大3桁の数値とカンマの後続
プリセット書き込み	ʻs'	73H	後続はカンマと最大3桁の数値
プリセット読み出し	'ť'	74H	後続はカンマと最大3桁の数値
プリセット参照	'y'	79H	後続はカンマと最大3桁の数値
入出力数の取得	'M'	4DH	3桁の数値とカンマの後続
ペアリングモードの取得	'N'	4EH	3 桁の数値

表 4.71 コマンド一覧

(5)コマンド詳細 (NOR 設定)

クロスポイントの設定を変更します							
[入力番号]	',`[出力番号]'CR'(または';')	4~8 バイト可変。					
なし							
[入力番号]	入力番号を'1'~ '16'の数	値で表します。					
ć , ,	入力番号と出力番号の区切り	のカンマです。キャラクターコードは 2CH です。					
[出力番号]	出力番号を'1'~'4'の数	y値で表します。全出カチャンネルを同じにする					
	場合は' r' (72H)を指定します	۲。					
・[入力番号	号]、[出力番号]はアスキーコード [・]	です。					
 後続に 	'CR'を送ると実行します。別の·	クロスポイントも同時に切り換えたい場合は、';'					
で繋ぎ、最	で繋ぎ、最後に' CR'を送信します。						
 入力(また) 	とは出力)番号'2'を指定する場合	1、 '2' '02' '002' のいずれでも同じ動作とな					
ります。							
 ・ 無効な入 	、力番号または出力番号を指定し	た場合、コマンドは破棄されます。					
	ントの設定を望 [入力番号] なし [入力番号] ・ ? [出力番号] ・ [入力番号] ・ [入力番号] ・ (入力番号] ・ (入力番号] ・ (入力番号] ・ (入力番号] ・ (入力番号] ・ (入力番号] ・ (入力番号] ・ () ・ () ・ () ・ () ・ () ・ () ・ () ・ (ントの設定を変更します [入力番号]','[出力番号]' CR'(または';') なし [入力番号] 入力番号と出力番号の区切り (出力番号] 出力番号を'1' ~ '16'の数 ',' 入力番号と出力番号の区切り [出力番号] 出力番号を '1' ~ '4'の数 場合は'r'(72H)を指定します。 ・ [入力番号]、[出力番号]はアスキーコード、 ・ 後続に 'CR' を送ると実行します。別の で繋ぎ、最後に'CR'を送信します。 ・ 入力(または出力)番号'2'を指定する場合 ります。 ・ 無効な入力番号または出力番号を指定し					

表 4.72 クロスポイントの設定

例)入力1を出力4、入力2を出力2にクロスポイントを設定する。

'01' ', ' '04' ';' '02' ', ' '02' 'CR' (HEX 表示 ⇒ 30312C30343B30322C30320D)

クロスポイ	ントの状態を取	収得します	
コマンド	'w''CR'		2 バイト
戻り値	[VOUT1]';'	[Vout2]';' ······· ';' [Vout8] 'CR'	32 バイト
説明	'w'	半角小文字の' w' です。キャラクターコードは 77H です。	
	[VOUTn]	映像出力nに設定されている映像入力番号を'000'~	'016'の3桁の数値
		で戻します。	
	· , ,	区切りのセミコロンです。キャラクターコードは 3BH です。	0
	'CR'	戻り値の終端を表します。32 バイト目に出力されます。	
備考	•[VOUTn](はアスキーコードです。	
	・将来拡張	用に、通信フォーマットは映像出力8チャンネルに対応してし	います。
	•MTX-70-1	164 で有効な数値は VOUT1~VOUT4 の部分です。	

表 4.73 クロスポイントの状態取得

現在のクロスポイントの状態をプリセットします					
コマンド	's'',' [メモリ番号] 'CR'		4~6 バイト可変		
戻り値	なし				
説明	's'	半角小文字の's'です。キャ	ァラクターコードは 73H です。		
	6 7 ,	区切りのカンマです。キャラクターコードは 2CH です。			
	[メモリ番号]	'1'~'016'のメモリ番号	を最大3桁で指定します。		
備考	・[メモリ番号] はアスキーコードです。				
	・メモリ番号4を指定する場合、'4' '04' '004' のいずれでも同じ動作となります。				

表 4.74 プリセットパターンの登録

プリセットを読み出してクロスポイントに設定します						
コマンド	't' ',' [メモリ	't' ',' [メモリ番号] 'CR'				
戻り値	なし					
説明	't'	半角小文字の't'です。キャラクターコードは 74H	です。			
	6 9 7	区切りのカンマです。キャラクターコードは 2CH で	す。			
	[メモリ番号]	'1'~ '016'のメモリ番号を最大3桁で指定しま	きす 。			
備考	・[メモリ番号] ・メモリ番号 4	はアスキーコードです。 を指定する場合、'4' '04' '004' のいずれでも同じ	動作となります。			

表 4.75 プリセットパターンの実行

プ 7766 リセット番号を指定して、設定内容を読み出します						
コマンド	'y' ',' [メモ	'y' ',' [メモリ番号] 'CR' 4~6 バイト可変				
戻り値	[PRE1] ';'	[PRE2] ';' ······· ';' [PRE8] 'CR'	32 バイト			
説明	'y'	半角小文字の'y'です。キャラクターコードは 79H で	です。			
	6 9 ,	区切りのカンマです。キャラクターコードは 2CH です	す。			
	[PREn]	[メモリ番号]で指定したプリセット番号の、出力nに設定されている入力番号を '001' ~ '016' の3桁の数値で表現して戻します。				
	" <u>"</u> ,	区切りのセミコロンです。キャラクターコードは 3BH	です。			
	'CR'	戻り値の終端を表します。32 バイト目に出力されま	す。			
備考	・[PREn] は ・現在のクロ	tアスキーコードです。 コスポイントは変更されません				

表 4.76 プリセットパターンの状態取得

入出力数を	を取得します		
コマンド	'M''CR'		2 バイト
戻り値	[INPUT]';' [OUTPUT] 'CR'	8 バイト
説明	'M'	半角大文字の' M' です。キャラクターコードは 4DH です。	
	[INPUT]	入力チャンネル数を'002'/'004'/008'/ '016' の3桁の	D数値で戻します。
	6 9 1	区切りのセミコロンです。キャラクターコードは 3BH です。	0
	[OUTPUT]	出力チャンネル数を'001'/'002'/'004'/ '008' の3桁の	の数値で戻します。
	'CR'	戻り値の終端を表します。8 バイト目に出力されます。	
備考	•[INPUT]、[(DUTPUT]はアスキーコードです。	
	・接続されて	いるモジュールタイプの確認に使用できます。	
	・ペアリング	モードで設定された入出力を考慮した値になります。	

表 4.77a 入出力数の取得

ペアリング	モードを取得し	ます	
コマンド	'N'CR'		2 バイト
戻り値	[PAIR]' 'CR		4 バイト
説明	'N'	半角大文字の' N' です。キャラクターコードは 4EH です。	
	[PAIR]	ペアリングモードを'000'/001'/ '002' の3桁の数値で	戻します。
		'000' =NOR / '001' =4K / '002' =DUAL	
	'CR'	戻り値の終端を表します。4 バイト目に出力されます。	
備考	・[PAIR]はア	' スキーコードです。	
	・ペアリング	モードの確認に使用できます。	

表 4.77b ペアリングモードの取得

(6)RS-422 制御タイミングチャート



図 4.78 RS-422 制御タイミングチャート(DIPSW1=OFF)

RS-422 コマンドの"キャリッジリターン"を受け取るタイミングによって、クロスポイントの切り換えタイミングが決定します。DIPSW の1番が OFF の設定では、上図の A-B 間にキャリッジリターンコマンドを受信すると2VD 後にクロスポイントの切り換えが実行されます。A-B の範囲外のコマンドの実行タイミングは保証されません。



図 4.79 RS-422 制御タイミングチャート(DIPSW1=ON)

DIPSW の 1 番が ON の設定では、上図の A-B 間にキャリッジリターンコマンドを受信すると 2VD 後の ODD フィール ドでクロスポイントの切り換えが実行されます。B-C 間にキャリッジリターンコマンドを受信した場合、コマンドの実行 タイミングは保証されません。 (7)パソコンから RS-422 制御する

パソコンからRS-422制御するには、アプリケーションソフト「MTX-70リモート制御」、及びオプションのUSB-422を 使用します。「MTX-70リモート制御」は付属CD-ROMの中に入っています。

「MTX-70 リモート制御」は、MTX-70-164 とパソコンを RS-422 で接続し、パソコンから簡易的にリモート制御するためのアプリケーションです。USB-422 はパソコンの USB 端子を RS-422 に変換する機器です。USB-422 には 3m の 変換ケーブルが付属していますが、更にケーブルを延長したい場合は、変換ケーブルの先に、D-sub 9 ピンの RS-422 ストレート延長ケーブルを使用してください。



図 4.7a パソコンから RS-422 制御

付属 CD-ROM 内にある「Mtx70Com.exe」を、ローカルコンピューター内の任意の場所にコピーしてください。

【アプリケーションの起動】

「Mtx70Com.exe」をダブルクリックして起動してください。下記のウィンドウが表示されます。 ※下図は MTX-70U-1616 と接続した際の画面で説明しています。



【本体と接続する】

USB-422 を使用する場合、USB-422 に付属のデバイスドライバーをインストールし、デバイスマネージャーで COM ポートが追加されていることを確認してください。ビットレートは 9600、19200、38400 に対応し、自動で検出し ます。[接続]ボタンをクリックしてください。接続が成功すると、接続している本体のモデルに合わせて画面表示が 切り替わり、本体の状態を表示します。接続に失敗した時は、エラーメッセージを表示します。



【画面説明】 ※MTX-70U-1616と接続した場合の画面で説明します。

図 4.7c MTX-70 リモート制御画面説明

- 1. COM ポート選択 ----------------本体が接続されているシリアルポートを選択します。
- 2. [接続|ボタン……本体との通信を開始します。
- 3. [切断]ボタン………本体との通信を終了します。
- 4. 〔更新ボタン …………………………………………………………本体のステータスを読み出して、ウィンドウに表示します。
 - 接続したままでシリアルケーブルを差し替えた時などに使用します。
- 5. [プリセット]ドロップダウンリスト…………設定の読み出し/書き込みを行うプリセット番号を選択します。

- - 本体に接続した時にモデルを読み出して、自動的に表示が切り替わります。

10.	入出力選択マトリックス選択したクロスポイントに出力 Ch が切り替わります。
	上部の鍵ボタンは、各出力 Ch の操作ロック状態を示しています。
	ロック中の出力 Ch に関するマトリックスは変更できません。
	クリックするごとに ON/OFF が切り替わります。
11.	ステータス表示

※[プリセット読み出し]の操作に関しては、操作ロック中の出力 CH も切り替わります。 ※操作ロックは本ソフトウェア上でのみ有効な機能です。

リモートパネルや他の外部制御によるマトリックス切り替えは、操作ロックの状態に関わらず有効です。

【リモート制御する】

特定の出力 Ch を切り替えたい時は、切り替えたいマトリックスのクロスポイントをクリックしてください。 全ての出力 Ch を一括して同じ入力 Ch に切り替えたい時は、切り替えたい入力 Ch をクリックしてください。 プリセットを読み出すには、プリセット番号(1~16)を選択して[読み出し]ボタンをクリックしてください。 プリセットを書き込むには、プリセット番号(1~16)を選択して[書き込み]ボタンをクリックしてください。

【切断する】

設定が完了したら、「切断」ボタンをクリックしてください。

このままソフトウェアを終了する時は、「切断」ボタンをクリックしないでウィンドウを閉じても問題ありません。 「切断」をクリックしないで別の本体にシリアルケーブルを差し替えた時は、「接続」ボタンをクリックしてください。

【アプリケーションの終了】

設定が完了したらウィンドウを閉じてください。

【アンインストール】

ローカルコンピューターにコピーした「Mtx70Com.exe」を削除してください。 ※本ソフトウェアは、レジストリや設定ファイルなどは一切使用していません。 8. SNMP 制御について

(1)概要

コントローラーとネットワークで接続し、SNMPプロトコルによって外部よりMTX-70をコントロールすることができます。

(2)パソコンから SNMP 制御する

付属 CD-ROM 内にある「Mtx-70Snmp.exe」を、ローカルコンピューター内の任意の場所にコピーしてください。 本体が実装されている Vbus 筐体がネットワークに接続されていることを確認してください。 初期モデルの Vbus-70B はネットワークに対応しておりません。詳しくは弊社製造技術部までご連絡ください。 Vbus 筐体の IP アドレスの工場出荷設定は「192.168.1.1」です。 Vbus 筐体の IP アドレスの変更の仕方については、 各筐体の取扱説明書を参照してください。

【アプリケーションの起動】 ※下図は MTX-70U-1616 と接続した場合の画面で説明します。 「Mtx70Snmp.exe」をダブルクリックして起動してください。下記のウィンドウが表示されます。



図 4.8 MTX-70 リモート制御起動画面

【本体と接続する】

本体の電源が投入されていること、本体とネットワークで通信できる状態にあることを確認してください。 筐体の IP アドレスを入力して[検索]ボタンをクリックしてください。筐体に実装されている本体の情報を表示 します。

※Pアドレスがわからない時は、空欄のまま[検索]ボタンをクリックすると、筐体を検索することも可能です。 設定対象の本体を[スロット]ドロップダウンリストで選択して[接続]ボタンをクリックしてください。 接続が成功すると、接続している本体のモデルに合わせて画面表示が切り替わり、本体の状態を表示します。 接続に失敗した時は、エラーメッセージを表示します。

【画面説明】 ※MTX-70U-1616と接続した場合の画面で説明します。



図 4.81 MTX-70 SNMP 制御画面説明

1. [接続先リスト]ドロップダウンリスト……今までに接続した MTX-70 シリーズの履歴を表示します。 履歴の項目を選択すると、IP アドレス・スロット番号がセットされます。

2.	[リストをクリア]ボタン・	

- 4. [検索]ボタン………………………………………………指定された筺体に実装されている本体を検索します。
- IP アドレスを入力しないでクリックすると、筐体を検索することができます。
- 5. [スロット]ドロップダウンリスト 検索して見つかった本体の情報(スロット番号、型名)を表示します。
- 6. [接続]ボタン……本体との通信を開始します。
- 7. [切断]ボタン……本体との通信を終了します。
- 8. 〔更新」ボタン……………………………………本体のステータスを読み出して、ウィンドウに表示します。
- 9. [プリセット]ドロップダウンリスト ……… 設定の読み出し / 書き込みを行うプリセット番号を選択します。

- 12. 出力 Ch 一括設定ボタン…………全出力 Ch が選択した入力 Ch に切り替わります。

※[プリセット読み出し] の操作に関しては、操作ロック中の出力 CH も切り替わります。 ※操作ロックは本ソフトウェア上でのみ有効な機能です。

リモートパネルや他の外部制御によるマトリックス切り替えは、操作ロックの状態に関わらず有効です。

【リモート制御する】

特定の出力 Ch を切り替えたい時は、切り替えたいマトリックスのクロスポイントをクリックしてください。 全ての出力 Ch を一括して同じ入力 Ch に切り替えたい時は、切り替えたい入力 Ch をクリックしてください。 プリセットを読み出すには、プリセット番号(1~16)を選択して[読み出し]ボタンをクリックしてください。 プリセットを書き込むには、プリセット番号(1~16)を選択して[書き込み]ボタンをクリックしてください。 **※本ソフトウェアは、SNMP TRAP を使用していません。**

【切断する】

設定が完了したら、[切断]ボタンをクリックしてください。 このままソフトウェアを終了する時は、[切断]ボタンをクリックしないでウィンドウを閉じても問題ありません。

【アプリケーションの終了】

設定が完了したらウィンドウを閉じてください。

【アンインストール】

ウィンドウ左上のアプリケーションアイコンを右クリックして「レジストリを削除する」の作業を行って、アプリケーションが使用しているレジストリを削除してください。

ローカルコンピューターにコピーした「Mtx70Snmp.exe」を削除してください。

※本ソフトウェアは、コミュニティ名と接続先リストを記憶する目的で、レジストリを使用しています。 ※レジストリを削除せずにアンインストールを行っても、コンピューターの動作に影響はありません。

【SNMP コミュニティ名を変更する場合】

ウィンドウ左上のアプリケーションアイコンをクリックして[コミュニティ名の設定]をクリックしてください。

コミュニティ名を入力すると、設定をレジストリに書き込むかどうか確認するダイアログが表示されます。

- 設定をレジストリに書き込むと、次回起動時以降コミュニティ名の設定を行う必要がなくなります。
- ※Vbus筐体のコミュニティ名は工場出荷時「VIDEOTRON」です。本ソフトウェアのデフォルト値も「VIDEOTRON」 です。Vbus筐体と本ソフトウェアのコミュニティ名は一致させてください。Vbus筐体のコミュニティ名の変更方法 については、各筐体の取扱説明書を参照してください。

【SNMP コミュニティ名を初期化する】

ウィンドウ左上のアプリケーションアイコンをクリックして[コミュニティ名の設定]をクリックしてください。 「コミュニティ名の設定」ウィンドウの左下の[初期値に戻す]ボタンをクリックして、次に[設定]をクリックしてください。 コミュニティ名が初期値にリセットされ、**登録したレジストリもクリアされます**。

9. GPI-70Bとの接続

オプションの GPI-70B を使用すると、プリセットパターンの切り替えやクロスポイントの切り替えができます。 MTX-70-164 と GPI-70B との接続は、GPI-70B に付属の RS-422 クロスケーブルで行います。 この接続を行う時は、設定メニューの"422"の階層下で"GP70"を選択してください。

また、設定メニューの"422"の設定を変更した時は、モジュールの抜き差しか、電源の再起動を行ってください。 モジュールの抜き差しか、電源の再起動を行うまで、表示器に"RST!"の文字が表示されます。



図 4.90 GPI-70B 接続図

DIPSWの設定により、プリセットパターンの切り替えとクロスポイントの切り替えが選べます。

(1) プリセットパターンの切り替え (DIPSW3=OFF)

16 種類のプリセットパターンを、16 本の接点で切り替えることができます。

また、現在のプリセット値を16本の接点で出力する、タリー機能もあります。タリー出力は、プリセットされている内容から、その他の制御でクロスポイントに変更があった場合、ディセーブルされます。

※DIPSWの設定により、イネーブルを保持する指定もできます。(「 3.1.12 DIPSW」の項を参照)

プリセットパターンの登録は設定メニューの"PRES"で行います。

ピン番	I/O	信号	機能
1~16	Ι	接点入力	トリガーパルス入力。プリセット 1~16 に対応。
			MAKE で ON。
17、18	Ι	GND	接点入力用 GND。
19	-	-	未使用
20~35	0	接点出力	オルタネイト出力。プリセット 1~16 に対応。
			ONでMAKE。
36、37	-	コモン	接点出力用のコモン。

図 4.91a GPI-70B D-Sub 37 ピン(f)コネクター REMOTE 端子ピン番表 DIPSW3=OFF

プリセット切り替えとプリセットタリー出力(各ピン番対応)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				プリイ	マット者	舒号 0 3	OFF、	1~16):プリイ	<u> ヱット 1</u>	~16				

(2) クロスポイントの切り替え (DIPSW3=ON)

入力に対応するクロスポイントを、16本の接点で切り替えることができます。 また、現在のクロスポイントを16本の接点で出力する、タリー機能もあります。 入出力数やペアリングモードにより、チャンネルの割り当てが変わります。

ピン番	I/O	信号	機能
1~16	I	接点入力	トリガーパルス入力。クロスポイント 1~16 に対応。
			MAKE で ON。
17、18	I	GND	接点入力用 GND。
19	-	-	未使用
20~35	0	接点出力	オルタネイト出力。クロスポイント 1~16 に対応。
			ONでMAKE。
36, 37	-	コモン	接点出力用のコモン。

図 4.91b GPI-70B D-Sub37 ピン(f)コネクター REMOTE 端子ピン番表 DIPSW3=ON

クロスポイント切り替えとクロスポイントタリー出力(各ピン番対応)

ペアリングモード: NOR (16 入力×4 出力) ※出力チャンネル1のみ

ピン番	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
入力チャンネル	1	2	3	4	(5)	6	\bigcirc	8	9	10	1	(12)	(13)	14)	(15)	16
出力チャンネル								(D							

ペアリングモード: 4K (4 入力×1 出力)

ピン番	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
入力チャンネル	1	2	3	4						-	-					
出力チャンネル		Ċ	D							-	-					

ペアリングモード: DUAL (8 入力×2 出力)

ピン番	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
入力チャンネル	1	2	3	4	(5)	6	$\overline{\mathcal{O}}$	8	1	2	3	4	(5)	6	\bigcirc	8
出力チャンネル				Ċ	D							Ċ	2)			

※ペアリングモードについては、「15.ペアリングモードについて」を参照してください。



図 4.92 GPI-70B を使用した時のプリセットパターン切り換えタイミング(DIPSW1=OFF)

2VD をまたぐ接点信号を検出した時(上図の接点 1~3)、2VD 後にプリセットパターンの切り換えが行われます。 接点信号検出のタイミングは VD 信号の開始点から約3ミリ秒後ですので、上図の接点4、5のケースは2VD 間をま たぐ接点信号を検出できなかったケースです。

DIPSW の1番が ON の時は、プリセットパターン変更のタイミングが ODD フィールドで固定されます。よって、上図の A-B 間が ODD フィールドの場合は 2VD 後が EVEN フィールドになりますので、このケースではプリセットパターン変 更のタイミングは 3VD 後にスライドします。

10. 電源起動時設定について

電源起動時、電源遮断時のクロスポイントの設定を保持するメモリーモードと、登録してあるプリセットパターンのク ロスポイントの設定を反映させるプリセット起動モードがあります。メニュー操作で、MENU>STRT>MEMOに設定す るとメモリーモード、MENU>STRT>P1~16に設定するとプリセット起動モードになります。 プリセットパターンは登録済みの16種類の中から任意のパターンを指定できます。

11. 出力チャンネルのマッピング変更について

出カチャンネルを分配して使用したい時に、便利な機能です。例えば、16×4のマトリックスを、16×1のマトリックス として使用し、出力を4分配出力とすることができます。この設定の時、RS-422コマンドで、出力の1チャンネルを制御 すると、出力の2、3、4チャンネルが連動して切り替わります。

この場合の設定方法は、"OMAP"のo2、o3、o4を"1"に設定することで実現できます。連動の組み合わせは自由で す。MTX-70P-164を接続している場合、マッピングを変更したチャンネルの出力ボタンは消灯し、操作禁止状態に なります。 ※指定先の出力チャンネルのマッピングは変更しないでください。

例:上記の説明では。1のマッピングは変更しないでください。

※マッピングを変更したチャンネルは、クロスポイントの設定が無効になります。付属のアプリケーションや WebServerの示しているクロスポイントは、マッピングを変更していない時のチャンネルを示します。

12. MTX-70P-164 による操作

MTX-70P-164はMTX-70-164と組み合わせて使用するリモートパネルです。キートップに漢字表示が可能で、パネ ル上でクロスポイントの設定が一目瞭然です。一台のMTX-70-164に対して、MTX-70P-164を最大8台までカスケー ド接続することができます。

(1) クロスポイントの変更方法

クロスポイントの切り替え操作には下記の4通りの方法があります。

- ① 入力ソースボタンを押してから出力ボタンを押す。
- ② 出力ボタンを押してから入力ソースボタンを押す。
- ③ 出力ボタンを押しながら、複数の入力ソースボタンを順番に押す。
- ④ 出力保持モードで、複数の入力ソースボタンを順番に押す。

複数の入力ソースの内容を素早く確認したい場合は、③または④の方式が有効です。

(2) REMOTE/LOCAL 設定

REMOTE/LOCA切り換えスイッチの操作で、出力チャンネル毎に下記の4通りの操作制限を行うことができます。 この設定はカスケードしているリモートパネル全てに連動します。ただし、いずれの設定においても本体のメ ニュー操作によるクロスポイントの直接操作は有効です。

- REMOTEランプが消灯している出力チャンネルは、RS-422制御、GPI-70Bによる接点制御、SNMPによる ネットワーク制御が全て無効になります。
- ② LOCALランプが消灯している出力チャンネルは、リモートパネルによる操作が無効です。
- ③ REMOTEランプ、LOCALランプが消灯している出力チャンネルは、クロスポイント変更禁止です。
- ④ REMOTEランプ、LOCALランプが点灯している出力チャンネルは、全ての操作方式が有効です。

※MTX-70-164のメニュー設定でRS-422制御の禁止、及びSNMPによる設定変更の禁止設定を行っている場合は、リモートパネル上でREMOTE/LOCALの設定を有効にしても、RS-422、SNMPによる制御は無効です。

(3) MTX-70P-01(パネルスイッチカバー)の使い方

オプションのMTX-70P-01を使用すると、任意の出力ボタンにスイッチカバーを取り付けることができます。 右図にMTX-70P-01の実装方法を図示します。

入力ソースの名称、REMOTE/LOCALの設定は、 パネルスイッチカバー越しに確認できます。 絶対的な操作禁止設定を行いたい場合や、カスケード時に 特定のリモートパネルの出力ボタンの操作を 禁止にしたい場合に有効です。



MTX-70P-01

図4.121 MTX-70P-01の取りつけ方

(4) MTX-70P-164のカスケード接続について

ー台のMTX-70-164に対して、MTX-70P-164を最大8台までカスケード接続できます。REMOTE/LOCALの設定 は全てのMTX-70P-164に連動します。各MTX-70P-164間の接続は、3C2Vのケーブルで100Mまで伸ばすことが できます。また、MTX-70P-164はエマージェンシーバイパス機能を内蔵しており、カスケード接続時に中間のパ ネルの電源が切れても、その他のパネルの操作可能です。ただし、エマージェンシーバイパス機能は機械リ レーを使用している関係で、**連続して複数のパネルの電源が同時に切れた場合**、等価的にBNCのケーブル長 が数百メートルに及ぶケースも発生する為、この場合の動作保障は致しかねます。



図4.122 カスケード接続例

(5) キートップデザインのカスタマイズについて

工場出荷設定では、入力ソースボタン1~8には1~8の数字が表示され、出力ボタンにはクロスポイントの設定 に応じて1~8の数字が表示されます。

キートップのデザインをカスタマイズするには、アプリケーションソフト「ボタンエディット」を使用します。「ボタンエ ディット」は付属CD-ROMの中に入っています。

「ボタンエディット」を使用すると、MTX-70P-164に任意の文字を表示させることができます。文字の登録は「ボタ ンエディット」をインストールしたPCとMTX-70-164を実装したVbus筐体をネットワーク接続して行います。エディッ トしたデータはMTX-70-164に保存されますので、電源を入れる度にデータを転送する必要はありません。デー タを保存したMTX-70-164とMTX-70P-164をBNCケーブルで接続すると、自動的にMTX-70P-164に文字情報が 転送されます。 MTX-70P-164を増設する際も、セットアップの必要は無いので 簡単です。エディットしたデータを PC のハードディスクにバッ クアップすることもできます。また、バックライトの発光色を、 入力チャンネル毎、あるいは出力チャンネル毎に指定するこ とができます。「ボタンエディット」は Windows アプリケーション

です。文字は、Windows OS にイン ストールされたトゥルータイプ フォントがご使用頂けます。





図4.123 漢字表示例

図4.124「ボタンエディット」画面

(6) ボタンエディットの使い方

付属 CD-ROM 内にある「MTX-70_ButtonEdit. exe」を、ローカルコンピューター内の任意の場所にコピーして ください。

本体が実装されている Vbus 筐体がネットワークに接続されていることを確認してください。初期モデルの Vbus-70B はネットワークに対応しておりません。詳しくは弊社製造技術部までご連絡ください。 Vbus 筐体の IP アドレスの工場出荷設定は「192.168.1.1」です。IP アドレスの変更の仕方については、各筐 体の取扱説明書を参照してください。

【アプリケーションの起動】

「MTX-70_ButtonEdit.exe」をダブルクリックして起動してください。下記のウィンドウが表示されます。

売先IPアドレス	192 . 168	. 202 . 162	切断する	MTX-70からの取得	MTX-	70八転送		終了
MPコミュニティ名 ット番号	SLOT 8 MTX-7	0U-1616 🗸		79-1ル読み込み	77-1	山保存		
出力	別色指定(OUTPUT	「ポタンの背景色を個別(指定できます)		入力別色指定(NPL	JTボタンの背景色を個別	に指定できます)	
INPUT	OUTPUT							
1	2	3	4	8	6	7	8	
9	10	11	12	13	1.4	15	16	
7	18	19	20	21	22	23	24	
25	26	27	28	29	30	31	32	
I I Goth	A 入力文字反要							

【本体と接続する】

接続先 IP アドレスを設定し、[接続]ボタンをクリックしてください。接続が成功すると、本体が実装されているスロッ ト番号、及びモデル名を表示します。接続に失敗した時は、エラーメッセージを表示します。 IP アドレスの変更方法については各筐体の取扱説明書を参照してください。 Telnet で筐体の IP アドレスを変更することができます。Telnet コマンドが使用できない場合、OS の設定で無効化 されている可能性があります。その場合、下記の設定箇所にて、Telnet クライアントを有効にしてください。 >コントロールパネル¥プログラムと機能¥Windows の機能の有効化または無効化

※PC、Vbus 筐体の IP アドレスの設定、変更の際は、ネットワーク管理者へご相談ください。

【画面説明】

MTX-70_ButtonEd	it													×
接続先設定 接続先IPアドレス SNMPコミュニティ名 スロット番号	1)2 . 168 . 202 2)0TRON 3)0T8 MTX-70U-1	. 162 616	4 (J)&f	する	5 m	「X-70力 「アイル討	いらの取得 たみ込み	6)MTX-70へ転送) ファイル保存	É		(23 #7	·
9 出力別	色指定(OUTPUTポタン	の背景色	を個別に指定	できます))		(10) 入力	別色指	定()NPUTポタン	の背景色	を個別に指定	こできます)		
	оитрит						0							
12 ¹ 7 13 1	² <mark>カメラ2</mark>	3	VTR1	4	VTR2	5	静止画 Fill	6	静止画 Key	7	●●●●● 動画 Fill	8	●●●● 動画 Key	
• 中継	◎ <mark>衛星</mark>	11	Aサブ	12	Bサブ	13	中央高速 カメラ	14	東名高速 カメラ	15	15	16	16	
17 <mark>予備</mark>	18 <mark>予備</mark> ②	19	3	20	4	21	5	22	6	23	7	24	8	
25 9	26 10	27	11	28	12	29	13	30	14	31	15	32	1	
文字入力 7月ント MS UI Gothie 15 1 16 18 文字反映時背景を討 19 文字数に応じて文字 20 学家に応じて文字 20 学家 世界 名 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	14 → 入力文字反映 17 当去する サイズを調整する 反転 消去)											22	

図 4.126 ボタンエディット編集中画面

- 1. 接続先 IP アドレス ………………………………………本体が実装された Vbus 筐体の IP アドレスを設定します。
- 2. SNMP コミュニティ名 ----------------SNMP コミュニティ名を設定します。
- 4. 接続ボタン --------接続先 IP アドレスを変更した場合、接続ボタンを押してください。
- 5. MTX-70 からの取得ボタン………本体に登録されているキートップのデザイン情報を取得します。
- 7. ファイル読み込みボタン……キートップのデザイン情報を、PCのストレージから読み込みます。

- 9. 出力別色指定モード---------リモートパネルの OUTPUT のボタン毎に任意の発光色を指定できます。入力ソースボタンの発光色は、任 意の一色を一律に指定することができます。「入力別色指定モード」、「出力別色指定モード」のどちらかを 指定します。
- 10. 入力別色指定モード…………リモートパネルの入力ソースボタン毎に任意の発光色を指定できます。出力ボタンの発光色は、選択され ている入力ボタンの発光色が反映されます。「入力別色指定モード」、「出力別色指定モード」のどちらかを 指定します。
- 11. 入力/出力選択ボタン………………下部に表示するボタンの種類を選択します。「INPUT」を選択した時は入力ボタン、「OUTPUT」を選択した時は出力ボタンの一覧が表示されます。
- 12. 入力/出力ボタン選択1~32………編集するボタンを選択します。※実際にボタンに反映されるのは1~16のみです。
- 13. 入力/出力ボタンビュアー・・・・・・・・、入力/出力選択ボタンが「INPUT」の時は、編集した「入力ソースボタン」、「発光色」が一覧で確認できます。 ドラッグ&ドロップで編集したデザインのコピーができます。入力/出力選択ボタンが「OUTPUT」の時は、 編集した「発光色」が一覧で確認できます。ドラッグ&ドロップで編集した色のコピーができます。「出力色 指定モード」を選択している時に有効です。
- 14. フォント選択……………文字フォントを選択します。OS にインストールされているフォントが使用できます。
- 15. 文字装飾ボタン ------ 太字、斜体の選択ができます。
- 17. 入力文字反映ボタン……………文字入力ウィンドウに入力した文字が、エディットウィンドウ、入力ボタンビュアーに反映されます。
- 18. 文字自動消去 --------------------------------チェックボックスを有効にすると、「入力文字反映ボタン」を押す度に、エディットウィンドウの表示が自動で クリアされます。
- 19. 文字サイズ自動調整……………チェックボックスを有効にすると、文字数に応じて文字サイズが自動調整されます。

- 22. エディットウィンドウーーー 選択している「入力ソースボタン」、または「出力ボタン」のキートップ表示イメージが拡大表示され、エ ディットツールで選択されているペンまたは消しゴムを使用して表示イメージを編集することができます。 背景色は、バックライトの発光イメージです。

【リモートパネルに文字を表示する】

「.画面説明」の項を参照しながら下記の手順に従って操作してください。

- (1) 本体の PANEL 端子とリモートパネルの PANEL IN 端子を同軸ケーブルで接続します。
- (2) 本体が実装された Vbus 筐体と PC をネットワークで接続します。
- (3)本体とリモートパネルの電源を投入します。
- (4)「MTX-70_ButtonEdit」を起動し、ネットワークの接続を確認します。
- (5) 10、10、10、10、10を選択し、10のウィンドウに4文字程度の文字を入力してください。
- (6) ①を押すと、③、②のウィンドウに文字が反映されます。
- (7) ②の RGB スイッチを動かし、任意の色を作成してください。③、②の背景色が変化します。
- (8) ⑥のボタンを押すと、本体にデータが送信され、リモートパネルのボタンに文字が反映されます。

この設定は本体の不揮発性メモリに記録されますので、電源を切っても設定は保持されます。

【アプリケーションの終了】

設定が完了したら、[終了]ボタンをクリックしてください。ウィンドウを閉じても問題ありません。 [終了]をクリックしないで別の本体に接続を替えた時は、[接続]ボタンをクリックしてください。

【アンインストール】

ローカルコンピューターにコピーした「MTX-70_ButtonEdit.exe」を削除してください。 このアプリケーション使用するデータは以下のフォルダー内(隠しフォルダ)に書き出されています。 C:¥ProgramData¥VIDEOTRON¥MTX-70 ※本ソフトウェアは、レジストリを使用していません。

13. MTX-70P-161, -161L による操作

MTX-70P-161, -161LはMTX-70-164と組み合わせて使用するリモートパネルです。特定の出カチャンネルに対して ワンアクションで入力ソースを切り替えることができ、モニターセレクトパネルとして有用です。MTX-70P-161はキー トップに漢字表示が可能で、一見して入力ソースの内容が把握できます。MTX-70P-161Lは選択している入力ソース に対応したボタンが緑色に点灯します。一台のMTX-70-164に対し、MTX-70P-164、MTX-70P-161、MTX-70P-161L を混在して最大8台までカスケード接続することができます。**操作対象の出力チャンネルは、背面のサムロータリー**

スイッチで行います。サムロータリースイッチを1に設定した場合、OUTPUT 1の出力に対してのクロスポイント制御ができます。設定範囲は1~4で、0、 9は設定禁止。5~8はMTX-70-168と接続の際に使用し、MTX-70-164との 接続時は無効です。0、9を設定した場合、アラーム音で設定の誤りを通知し ます。



1~4の数字を選択

図4.131 サムロータリースイッチ

背面のサムロータリースイッチの設定は、通電中の変更も可能です。MTX-70P-164との接続方法、キートップのカス タマイズについては、「4.12 MTX-70P-164による操作」の項を参照してください。

14. シーケンスモードについて

シーケンスモードは、メニューで指定した入力を順番に出力します。実行する出力チャンネルを選び、入力チャンネ ルを個別に切り替えのON/OFFで指定します。切り替え時間は等間隔で、1秒~99秒まで指定できます。切り替え時 間をOFFにすると、シーケンスモードを停止します。出力チャンネルで指定したチャンネルのREMOTE/LOCAL切り替 えスイッチをREMOTEにすると、シーケンスモードを開始します。

例. OUTPUT1:1→2→4→1・・・の動作ができます。(1→4→2→1・・・の動作はできません)。
 REMOTE & LOCALで実行中、手動で入力チャンネルを切り替えても、次の切り替え時刻になると予定のチャンネル
 (シーケンスモードで設定した個別の入力チャンネル)に切り替わります。
 出力チャンネルで指定した以外のチャンネルは、通常の動作になります。

<u>注:メニュー表示状態で未操作状態が10分間続くと、自動的にメニュー階層を抜けます。メニュー階層を抜けた時に</u> シーケンスモードがONの状態で、REMOTE設定になっているとシーケンスモードの実行が開始されます。</u>

15. ペアリングモードについて

4K映像信号(3G-SDI×4)やデュアルリンクシステムに使用します。4Kは4入力×1出力、デュアルリンクは8入力×2 出力のマトリックススイッチャーになります。4KモードやDUALモードの時は、メニューや表示器も連動して入出力数 が変化します。また、出力チャンネルのマッピングもモードに連動して変化します。4Kモードの時、クロスポイント表 示後の表示器に"4K"と表示します。また、DUALモードの時は、"DUAL"と表示します。ペアリングモード変更後は、 表示器に"RST!"と表示されますので、再起動してください。また、ペアリングモードを変更するとプリセット情報は初 期化されます。

ペアリングモード別のSDI信号入出力とチャンネルの割り当てを示します。

入力端子	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
レーチャンクリ	1					Ċ	2)			(3)			(1)	
ハリテャンネル	Α	В	С	D	Α	В	С	D	Α	В	С	D	Α	В	С	D

ペアリングモード: 4K (4入力×1出力)

出力端子	1	2	3	4		
モナドランショ	1					
山力ティンネル	А	В	С	D		



ペアリングモード: DUAL (8入力×2出力)

入力端子	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 カエい・クリ	Ċ	D	(2)		3)	(4	ŧ	(L	5	e	5)	Ċ	\mathcal{D}	(3)
人力ティンネル	А	В	А	В	А	В	А	В	А	В	А	В	А	В	А	В

出力端子	1	2	3	4	
山もエッシュ	Ċ	D	2		
山リテャンネル	А	В	А	В	



16. パラレルモードについて

MTX-70-164を2台使用し、ペアリングモードをDUAL MODEにすると、8入力×2出力の4Kスイッチャーとして使用す ることができます。パラレルモードへの切り替えは、モジュールはDIPSW4をONにします。パネルは電源投入時設定 でINPUT6のボタンで切り替えます。パネルはパラレルモードで起動した時に、STATUS LEDが橙色で5回点滅します。 パネルのボタンは、PANEL IN側に接続されたモジュールのビットマップを表示します。

PANEL OUT側の通信が途絶えた時は、STATUS LEDが橙色で点滅します。

MTX-70-164のクロスポイント切り替え点を同期させるため、同じ設定にしてください。また、入力信号がリファレンス 信号に同期していることが必要です。パネル操作とRS-422制御が連動します。SNMP制御のクロスポイント制御は 同期しません。RS-422の分配にMTX-70-84Sを使用した時、ステータスコマンド等の戻り値のあるコマンドは使用で きません。筐体間の同期を取るため、RS-422のコマンド終端を映像信号の一定期間内に揃えて頂く必要があります。 ※パネルのカスケード接続はできません。パネル操作とRS-422のコマンドが重なるとクロスポイントの切り替えが 同期しないときがあります。



図4.161 パラレルモード接続図



図4.162 入出力チャンネル接続例

RS-422 制御タイミングチャート

パラレルモードは、パネルの通信手順が標準モードと異なるため、一部のタイミングが異なります。



図 4.163 RS-422 制御タイミングチャート(DIPSW1=OFF)

RS-422 コマンドの"キャリッジリターン"を受け取るタイミングによって、クロスポイントの切り換えタイミングが決定 します。DIPSW の 1 番が OFF の設定では、上図の A-B 間にキャリッジリターンコマンドを受信すると 2VD 後にクロス ポイントの切り換えが実行されます。A-B の範囲外のコマンドの実行タイミングは保証されません。



図 4.164 RS-422 制御タイミングチャート(DIPSW1=ON)

DIPSW の 1 番が ON の設定では、上図の A-B 間にキャリッジリターンコマンドを受信すると 2VD 後の ODD フィール ドでクロスポイントの切り換えが実行されます。B-C 間にキャリッジリターンコマンドを受信した場合、コマンドの実行 タイミングは保証されません。

[RS-422	1

ピン番 号	信号名	入出力
1	GND	-
2	TXD-	出力
3	RXD+	入力
4	GND	-
5		-
6	GND	-
7	TXD+	出力
8	RXD-	入力
9	GND	-



MTX-70-164のMIBデータは、以下の表に対応します。

オブジェクト識別子は、1. 3. 6. 1. 4. 1. 20120. 20. 1. 175. 1. 1.項番. indexになります。(項番=OID:2バイト) indexは、スロット番号1~10です。

(旧識別子は、1.3.6.1.4.1.20120.n.項番.0 となります。nは、スロット番号1~10になります。)

MIBデータが変化したときはトラップが発生します。(SNMPで設定(SET)された項番はトラップが発生しません。)

項番	オブジェクト 識別子	アクセス	バイト 数	内容	実装例	SYNTAX	更新	トラップ
1	pid	R/O	80	プログラム情報	char PID[5][16]の内容 製品コード MTX-70-164 会社名 VIDEOTRON Corp バージョン 01.00.00 R00 製造日 2011/07/12 THU 時 Build-13:25:48	SNMP_LTYP_STRING		
3	kcode	R/0	4	機種コード	175	SNMP_LTYP_INTEGER		
12	inputRef	R/O	4	リファレンス入力 0=Internal REF 1=Sync 検出	リファレンス入力あり 1	SNMP_LTYP_INTEGER		0
13	RefStatus	R/O	4	リファレンス信号入力 枠外に記述	525i 入力あり 0	SNMP_LTYP_INTEGER		0
21	MuduleStatus	R/O	4	コントローラモジュールステータス 0.正常 1=DipSw No.8 での設定初 期化が有効 2=コントローラの再 起動指示	DipSw No.8 オンの場合 1	SNMP_LTYP_INTEGER		0
40	hard	R/O	4	ハードのバージョン情報 英数字2文字	英数字2文字 "R0"=21040(0x5230)	SNMP_LTYP_INTEGER		0
50	referenceSelect	R/W	4	リファレンス選択 bit0 0=EXT DIRECT 1=EXT SUB	LINE DIRECT t-F	SNMP_LTYP_INTEGER	0	0
51	dipsw	R/O	4	ディップスイッチ DIP SW1~8:bit0~7 bit7:初期化		SNMP_LTYP_INTEGER		0
52	SwpMode	R/W	4	スイッチングポイントモード 0:HD 1:SD 2:3G	HDを選択 1	SNMP_LTYP_INTEGER	0	0
53	bncKey	R/O	4	BNC KEY 識別コード 0:84 2:42 4:164 8:88 12:168 128: モジュール未接続	MTX-70-164 → 4	SNMP_LTYP_INTEGER		0
54	Rs422Mode	R/0	4	RS-422 の切り替え 0=OFF 1=NORMAL 2=GPI70 3=AUX1	RS-422 制御許可 2 GPI-70	SNMP_LTYP_INTEGER		
55	SnmpMode	R/O	4	snmp設定のon/off 0=OFF 1=ON	snmp 設定許可 1	SNMP_LTYP_INTEGER		
56	StartMode	R/W	4	起動時のクロスポイント 0.最後のクロスポイント 1~16:PRESET1-16	最後のクロスポイントで 起動 0	SNMP_LTYP_INTEGER	0	0
57	CrossPoint1	R/W	4	現在のクロスポイント output1	input 1~8(16)	SNMP_LTYP_INTEGER	0	0
58	CrossPoint2	R/W	4	現在のクロスポイント output2	input 1~8(16)	SNMP_LTYP_INTEGER	0	0
59	CrossPoint3	R/W	4	現在のクロスポイント output3	input 1~8(16)	SNMP_LTYP_INTEGER	0	0
60	CrossPoint4	R/W	4	現在のクロスポイント output4	input 1~8(16)	SNMP_LTYP_INTEGER	0	0
61	CrossPoint5	R/W	4	現在のクロスポイント output5	input 1~8(16)	SNMP_LTYP_INTEGER	0	0
62	CrossPoint6	R/W	4	現在のクロスポイント output6	input 1~8(16)	SNMP_LTYP_INTEGER	0	0
63	CrossPoint7	R/W	4	現在のクロスポイント output7	input 1~8(16)	SNMP_LTYP_INTEGER	0	0
64	CrossPoint8	R/W	4	現在のクロスポイント output8	input 1~8(16)	SNMP_LTYP_INTEGER	0	0
65	PresetLoad	R/W	4	プリセットをクロスポイントに 読み出す	0:該当無し 1~16:プリセット番号	SNMP_LTYP_INTEGER	0	0

66	SetPresetNo	R/W	4	プリセット読み出し (登録は読み出し後指定します) ※現在のクロスポイントには 影響しません。	1~16 ※0:無効	SNMP_LTYP_INTEGER	0	0
67	PresetOut1	R/W	4	登録するクロスポイント output1 (現在のプリセット番号へ登録 します)	input 1~8(16)	SNMP_LTYP_INTEGER	0	0
68	PresetOut2	R/W	4	登録するクロスポイント output2	input 1~8(16)	SNMP_LTYP_INTEGER	0	0
69	PresetOut3	R/W	4	登録するクロスポイント output3	input 1~8(16)	SNMP_LTYP_INTEGER	0	0
70	PresetOut4	R/W	4	登録するクロスポイント output4	input 1~8(16)	SNMP_LTYP_INTEGER	0	0
71	PresetOut5	R/W	4	登録するクロスポイント output5	input 1~8(16)	SNMP_LTYP_INTEGER	0	0
72	PresetOut6	R/W	4	登録するクロスポイント output6	input 1~8(16)	SNMP_LTYP_INTEGER	0	0
73	PresetOut7	R/W	4	登録するクロスポイント output7	input 1~8(16)	SNMP_LTYP_INTEGER	0	0
74	PresetOut8	R/W	4	登録するクロスポイント output8	input 1~8(16)	SNMP_LTYP_INTEGER	0	0
75	OutStatus1	R/0	4	出力信号の状態 output1 0:UnLock 1:SD 2:HD 3:3G	HD が出力 2	SNMP_LTYP_INTEGER		0
76	OutStatus2	R/0	4	出力信号の状態 output2	0~3	SNMP_LTYP_INTEGER		0
77	OutStatus3	R/0	4	出力信号の状態 output3	0~3	SNMP_LTYP_INTEGER		0
78	OutStatus4	R/0	4	出力信号の状態 output4	0~3	SNMP_LTYP_INTEGER		0
79	OutStatus5	R/0	4	出力信号の状態 output5	0~3	SNMP_LTYP_INTEGER		0
80	OutStatus6	R/0	4	出力信号の状態 output6	0~3	SNMP_LTYP_INTEGER		0
81	OutStatus7	R/O	4	出力信号の状態 output7	0~3	SNMP_LTYP_INTEGER		0
82	OutStatus8	R/0	4	出力信号の状態 output8	0~3	SNMP_LTYP_INTEGER		0
83	PairingMode	R/0	4	ペアリングモード 0=NOR 1=4K 2=DUAL	0~2	SNMP_LTYP_INTEGER		0
84	ExtStatus	R/W	4	拡張用ステータス RemoteLocal1~8: 0:Remote ON/Local ON 1:Remote ON/Local OFF 2:Remote OFF/Local OFF 3:Remote OFF/Local ON シーケンスモードの ON/OFF と切 り替え時間: 0(OFF),1~99(ON,sec)	Bit1,0=RemoteLocal1 Bit3,2=RemoteLocal2 Bit5,4=RemoteLocal3 Bit7,6=RemoteLocal4 Bit9,8=RemoteLocal5 Bit11,10=RemoteLocal6 Bit13,12=RemoteLocal7 Bit15,14=RemoteLocal8 Bit23~16=SequenceMode	SNMP_LTYP_INTEGER	0	0

リファレンス信号入力

0:525i 1:625i 2:1080i/59 3:1080i/50 4:1080i/60 5:720p/59 6:720p/60 7:720p/50 8:1080sf/24 9:1080sf/23.98 10:1080p/30 11:1080p/29.97 12:1080p/25 13:1080p/24 14:1080p/23.98 15:1080p/59 16:1080p/60 17:1080p/50

※MIB フォーマットは映像出力8 チャンネルに対応しており、MTX-70-164 では冗長分を含んでいます。

7. 工場出荷設定(ディップスイッチの操作)

ディップスイッチの操作により、工場出荷設定に戻すことができます。 ディップスイッチは SW1 という名称で下図の位置にあります。



配置図 7-1 ディップスイッチ

番号	状態	設定内容
1	OFF	クロスポイントの切り替え点を設定します。
2	OFF	オプションのGPI-70B プリセットタリー出力を設定します。
3	OFF	オプションのGPI-70B タリー機能を設定します。
4	OFF	パラレルモードを設定します。
5	OFF	未使用
6	OFF	キートップデザインを初期化します。
7	OFF	未使用
8	ON	工場出荷設定にします。

・常にBNC基板を取り付けた状態で行ってください。

- ・ディップスイッチの6番がONの状態で起動すると、キートップデザインの初期化を開始します。
 ※初期化中は、表示器に"FMT!"と表示し、数秒経過するとSETボタンが点滅します。実行は約2分かかります。
 初期化が完了すると、表示器に"機種名"を表示します。電源を落としてディップスイッチをOFFにしてください。
- ・ディップスイッチの8番がONの状態で起動すると、工場出荷設定を開始します。この時MENU ENTERボタン が点滅しボタン操作が出来なくなり、Vbusの接点アラームが出力されます。
- ※実行は1秒で終わります。表示器に"RST!"⇔"ON"と表示したら、電源を落としてディップスイッチをOFF にしてください。出荷時設定にすると、キートップの色はデフォルトに戻りますが、デザインは消えません。
- 注意! ディップスイッチの6番または8番は、設定終了後、電源を落として必ずOFFに戻してください。 ONにしたままですと、電源投入時、常に設定がクリアされます。

8. トラブルシューティング

トラブルが発生した場合の対処方法です。

(文中の→は対処方法を示しています)

- 現象 電源が入らない!
- 原因
 ・筐体正面の電源スイッチはON側になっていますか?
 ・筐体の電源ケーブルのプラグはコンセントに挿入されていますか?
 ・筐体のヒューズは切れていませんか?
 →もし交換してすぐにヒューズが切れるようであれば直ちに使用を中止し、弊社へお問い合わせください。
- 現象 まったく動作しない!
- 原因・メインモジュール(基板)は奥まで正しく挿入されていますか?→前面のふたを外し、奥まで確実に刺さっているかご確認ください。

→表示器にキャラクターが表示されない場合、直ちに使用を中止し、弊社へお問い合わせください。

- 現象 ブランキングスイッチの映像が乱れる!
- 原因 ・映像信号に対応したリファレンス信号を正しく入力していますか?

・REFランプは点灯していますか?

- ・設定メニューの"REFS"は"DIR"の設定で、REF INに信号を入力していますか?
- →設定メニューの"REFS"を"DIR"の設定にし、入力信号に対応したREF信号を入力してください。 「4.5 リファレンス信号について」、「4.6ブランキングスイッチ制御について」を参照してください。
- →設定メニューの"REFS"が"ESUB"の設定の場合、他モジュールにリファレンスを分配するモジュール が存在していますか?設定を確認してください。
- →設定メニューの"REFS"が"ESUB"の設定の場合、MTX-70-164にはBBS信号が供給されます。 「4.6ブランキングスイッチ制御について」の項を参照し、入力信号、"SWP"の設定を確認してください。
- ・リファレンス信号と、入力信号はブランキングスイッチに対応した組み合わせですか? →「4.5 リファレンス信号について」、「4.6ブランキングスイッチ制御について」を参照してください。

・後段の機械はAVDLを内蔵していますか?

- →ブランキングスイッチが正しく行われていても、後段の機械がAVDLを内蔵していない場合、映像が乱れる 場合があります。後段の機械の仕様、設定をご確認ください。
- →後段の機械がAVDL等を内蔵していない場合、FSL-70W、FS-70MT等のAVDL機能を持った機械で受ける ことにより、対処できます。

・映像信号、リファレンス信号の位相は正しいですか?

→映像信号は、リファレンス信号に対して±5µ以内の位相差である必要があります。システムの位相を調 整してください。

- 現象 RS-422制御が効かない!
- 原因 ・設定メニューの"422"は"NOR"の設定になっていますか? →"NOR"の設定になっていることを確認してください。

・ご使用しているケーブルはRS-422ストレートケーブルですか?
 →ケーブルの仕様、コントローラーのコネクターのピン番をご確認ください。

・REMOTE/LOCALの設定がREMOTE OFFになってはいませんか? →操作パネルを接続してREMOTEがONになっていることを確認してください。

- 現象 GPI-70Bの制御が効かない!
- 原因 ・設定メニューの"422"は"GP70"の設定になっていますか? →"GP70"の設定になっていることを確認してください。

・GPI-70Bと接続しているケーブルはRS-422クロスケーブルですか? →GPI-70Bに付属のRS-422クロスケーブルを使用してください。

・REMOTE/LOCALの設定がREMOTE OFFになってはいませんか? →操作パネルを接続してREMOTEがONになっていることを確認してください。

- 現象 MTX-70P-164, -161, -161Lの制御が効かない!
- 原 因 ・MTX-70-164のPANEL端子とMTX-70P-164, −161, −161LのPANEL IN端子間を同軸ケーブル で接続していますか?
 - →ケーブルの接続を確認し、パネルのステータスが緑色に点灯することを確認してください。 パネルのカスケード接続時に、ステータスが緑点滅を繰り返して緑点灯しない場合が有ります。 その場合はパネルの電源を再投入して下さい。

・MTX-70P-164, -161, -161LのREMOTE/LOCALスイッチの設定はLOCALになっていますか?
 ・MTX-70P-164, -161, -161LのLOCKスイッチをOFFにしていますか?
 →スイッチの設定を確認してください。

・MTX-70P-161, -161Lのサムロータリースイッチの設定は1~4の範囲で設定していますか? →サムロータリースイッチの設定を確認してください。

・入力ソースボタンのINHIBITがONになってはいませんか? →入力ソースボタンのINHIBIT設定を確認してください。

- ・MTX-70P-161, -161Lのサムロータリースイッチで設定されている出力チャンネルのマッピングが 変更されていませんか?
- →出力チャンネルのマッピング設定を確認してください。

- 現象 SNMP制御が効かない!
- 原因 ·設定メニューの"SNMP"は"ON"の設定になっていますか?

→"ON"の設定になっていることを確認してください。

・ご使用しているLANケーブルはクロスケーブルですか?

→ハブを介さないでPCと直接LANケーブルで接続する場合はクロスケーブルを使用してください。

・Vbus筐体およびSNMP制御アプリケーションのコミュニティ名の設定は正しいですか?

→コミュニティ名の工場出荷時設定は"VIDEOTRON"です。「4.8 SNMP制御について」の【SNMPコミュニティ 名を変更する場合】の項を参照してください。

・Vbus筐体のIPアドレスの設定は正しいですか?

→各筐体の取扱説明書を参照し、IPアドレスを確認してください。

※Vbus-70/74筐体専用となっています。

- 現象 表示器に BNC-ERR と表示して映像信号が出力されない!
- 原因・コネクターモジュールが筐体に正しく取り付けられていない可能性があります。

→実装状況を確認して、電源の再投入(Vbusの再起動又は、基板の抜き差し)をしてください。 コネクターモジュールが実装されていない状態で、メインモジュールを実装し電源を 投入した場合も、 "BNC-ERR"を表示します。 この場合は、一度電源を切断し、コネクターモジュールを実装してから電源を投入してください。

- 現象 パネルの特定の出力ボタンが、ビットマップ・バックライト・REMOTE/LOCALランプ共に消灯している!
- 原因・出カチャンネルのマッピングが変更されていませんか?→出カチャンネルのマッピング設定を確認してください。

9. 仕様

1.機 能

[MTX-70-164]

クロスポイント設定	本体のメニュー操作でクロスポイントの設定が可能です。
クロスポイントステータス表示	本体の表示器にクロスポイントの設定が間欠的に表示されます。
プリセットメモリ	クロスポイントの設定を 16 パターン保持することができます。
起動時設定	電源遮断時のクロスポイントの設定は、電源起動時に復元されます。 設定により、電源起動時に任意のプリセットパターンを反映させることがで きます。
ブランキングスイッチモード	ブランキングスイッチモードの設定を HD-SDI、または 3G にすると、BBS 入 カ時でも、HD-SDI、または 3G 信号をブランキングスイッチすることができ ます。通常はリファレンス信号のフォーマットを自動判別して、スイッチング ポイントを自動設定します。
出力チャンネル連動機能	任意の出カチャンネルを、連動制御することができます。例えば、OUT2 を OUT1 との連動設定にすると、シリアルコマンドで OUT1 のクロスポイントに 変更があった場合、同じタイミングで OUT2 のクロスポイントも OUT1 と同じ 設定に切り替わります。連動設定は自由に組み合わせることができます。
シーケンスモード	メニューで指定した入力を順番に出力します。実行する出力チャンネルを 選び、入力チャンネルを個別に切り替えの ON/OFF で指定します。切り替 え時間は等間隔で、1 秒~99 秒まで指定できます。
ペアリングモード	4K 映像信号(3G-SDI×4)やデュアルリンクシステムに使用できます。4K は 4×1、デュアルリンクは 8×2 のマトリックススイッチャーになります。4K モードや DUAL モードの時は、メニューや表示器も連動して入出力数が変 化します。
パラレルモード	MTX-70-164 を2台使用し、ペアリングモードを DUAL モードにすると、8 入 カ×2 出力の 4K スイッチャーとして使用することができます。 パネルのパ ラレモードと合わせて使用します。
RS-422制御	RS-422 でクロスポイント切り換え制御ができます。
SNMP監視/制御	SNMP でリファレンス信号のステータス監視、出力チャンネルのリクロック 情報の監視ができます。また、SNMP 経由でクロスポイントの設定変更、プ リセットの登録、プリセットの切り換えが可能です。
	オプションの GPI-70B を使用すると、接点制御によるプリセットパターンの 切り換えが可能です。16 本の接点入出力端子があり、16 種類のプリセット

パターンをダイレクトに切り替えることができます。

[MTX-70P-164]

クロスポイント設定	クロスポイントの切り換え方法は下記の四通りあります。
	 入力ソースを選択してから、出力先のチャンネルを選択する。 出力先のチャンネルを選択してから入力ソースを選択する。 出力先のチャンネルを押しながら入力ソースを連続して選択する。 出力保持モードで、入力ソースを連続して選択する。
REMOTE/LOCAL切り換え	出力チャンネル毎にリモート/ローカルの設定ができます。 スイッチの操作で、下記の四通りの設定が可能です。
	 REMOTE ON、LOCAL OFF リモート制御のみで手動制御は不可です。 REMOTE OFF、LOCAL ON 手動制御のみで、RS-422 によるリモート制御は禁止します。 REMOTE ON、LOCAL ON リモート制御、手動制御ともに有効です。 REMOTE OFF、LOCAL OFF リモート制御、手動制御ともに禁止です。変更禁止設定です。 これらの設定は、カスケードしている MTX-70P-164 全てに連動します。
STATUSランプ	MTX-70-164と接続して、操作可能状態の時緑色に点灯します。 操作不能の時、橙色点滅します。
LOCKスイッチ	MTX-70P-164 の操作を禁止にします。カスケードしている、その他の MTX-70P-164 には連動しません。
文字表示設定	デフォルトで入力ソースボタンに 1~8 の数字が表示されますので、工場出 荷状態でもご使用頂けます。ボタンエディットでスイッチの表示をカスタマイ ズすることで操作性が向上します。漢字は 2 行表示で最大 8 文字。英数半 角では、16~18 文字程度まで表示可能です。
ボタン発光色設定	ボタンの発光色は、ボタンエディットを使用してカスタマイズできます。ボタ ンの発光色の表示方法は二通りあります。
	1.入力チャンネル毎に発光色を指定する方法 入力チャンネル毎に発光色を指定した場合は、その入力チャンネルを選 択している出力チャンネルにも発光色が反映されます。
	2.出カチャンネル毎に発光色を指定する方法 出カチャンネル毎に発光色を指定した場合は、クロスポイントが変化して も入力、出カチャンネルの発光色は変化しません。
入力INHIBIT設定	指定した入力ソースボタンの操作を抑制できます。誤って他系統の入力を 選択するのを防ぎます。
カスケード機能	ー台の MTX-70-164 に対して、MTX-70P-164 を最大 8 台までカスケード接 続できます。操作は全て連動します。各 MTX-70P-164 間の接続は、3C2V のケーブルで 100M まで伸ばすことができます。
エマージェンシーバイパス機能	カスケード接続の際、中間の MTX-70P-164 の電源が切れても、エマージェ ンシーバイパス機能が働き、後段の MTX-70P-164 の制御は可能です。
プリセットの切り替え	16 種類のプリセットパターンを切り替えることができます。
スイッチカバー(オプション)	MTX-70P-164 の出カボタンに、誤操作防止用のスイッチカバーを付けることができます。緊急時に取り外しが可能な構造です。

[MTX-70P-161, L]

制御対象出力チャンネル設定	制御対象とする出カチャンネルの選択は、操作パネル背面のサムロータリースイッチで行います。
入カソース選択	入カソースの選択は 16 個のボタンでダイレクトに行います。 MTX-70-161 は選択している入カソースに対応したボタンのバックライ トが強く発光します。MTX-70-161L では選択している入カソースに対 応したボタンが緑色に発光します。
REMOTELOCAL切り換え	 制御対象の出力チャンネルに対してリモート/ローカルの設定ができます。スイッチの操作で、下記の四通りの設定が可能です。 1. REMOTE ONLOCAL OFF リモート制御のみで手動制御は不可です。 2. REMOTE OFFLOCAL ON 手動制御のみで、RS-422によるリモート制御は禁止します。 3. REMOTE ONLOCAL ON リモート制御、手動制御ともに有効です。 4. REMOTE OFFLOCAL OFF リモート制御、手動制御ともに禁止です。変更禁止設定です。 これらの設定は、カスケードしている操作パネル全てに連動します。
STATUSランプ	MTX−70 本体と接続して、操作可能状態の時緑色に点灯します。 操作不能の時、橙色点滅します。
LOCKスイッチ	MTX-70P-161,L の操作を禁止にします。カスケードしている、その他の操 作パネルには連動しません。
文字表示設定	デフォルトで入力ソースボタンに 1~16 の数字が表示されますので、工場 出荷状態でもご使用頂けます。ボタンエディットでスイッチの表示をカスタ マイズすることで操作性が向上します。漢字は 2 行表示で最大 8 文字。英 数半角では、16~18 文字程度まで表示可能です。 ※MTX-70-161 のみ
ボタン発光色設定	ボタンの発光色は、ボタンエディットを使用してカスタマイズできます。 ※MTX-70-161 のみ
入力INHIBIT設定	指定した入力ソースボタンの操作を抑制できます。誤って他系統の入力を 選択するのを防ぎます。
カスケード機能	ー台の MTX-70 本体に対して、MTX-70P-161,L を最大 8 台までカスケード 接続できます。操作は全て連動します。各 MTX-70P-161,L 間の接続は、 3C2V のケーブルで 100M まで伸ばすことができます。
エマージェンシーバイパス機能	カスケード接続の際、中間の MTX-70P-161,L の電源が切れても、エマー ジェンシーバイパス機能が働き、後段の MTX-70P-161,L の制御は可能で す。

2.定格 [MTX-70-164] 入力信号 · REF IN BBS、0.43Vp-p/75Ω、BNC 1 系統 (または3値SYNC、0.6Vp-p/75 Ω 、BNC) · SDI IN 1~16 SMPTE424M、SMPTE292M、SMPTE259M-C、EN50083-9、 SMPTE 310M-1998準拠 0.8Vp-p/75Ω、BNC 各1系統 出力信号 · SDI OUT 1~4 SMPTE424M、SMPTE292M、SMPTE259M-C、EN50083-9、 SMPTE 310M-1998準拠 0.8Vp-p±10%/75Ω、BNC 各1系統 外部 I/F · PANEL 2Vp-p/75Ω、BNC 1系統 · RS-422 D-sub 9(f) インチネジ 1系統 映像フォーマット 1080p60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98、 1080psF24/23.98、1080i60/59.94/50、720p60/59.94/50、525i、625i リファレンスフォーマット 1080p30/29.97/25/24/23.98、 1080psF24/23.98、1080i60/59.94/50、720p60/59.94/50、525i、625i 動作温度 0~40°C 動作湿度 20~80%RH(ただし結露なき事) 消費電力 8.5VA (5V,1.7A)

0.6kg

[MTX-70P-164, -161, -161L]

質量

外部 I/F	
· PANEL IN	2Vp-p/75Ω、BNC 1系統
· PANEL OUT	2Vp-p/75Ω、BNC 1系統
動作温度	0∼40°C
動作湿度	20~80%RH(ただし結露なき事)
電源	AC100~240V±10%、50/60Hz
消費電力	10VA
質量	1.3kg
外形寸法	420(W)×44(H)×87(D)mm(突起物含まず)

3.性能	
[MTX-70-164]	
入力特性	
·SDI IN 1~16	
分解能	10bit
サンプリング周波数	3G:148.5MHz 148.35MHz、HD:74.25MHz 74.18MHz、SD:13.5MHz
イコライザー特性	3G:120M(5CFB)、HD-SDI:180M(5CFB)、SD-SDI:300M(5C2V)
反射減衰量	3G:5MHz~1.485GHz,15dB 以上/1.485GHz~2.97GHz,10dB 以上
	HD:5MHz~1.485GHz,15dB以上
	SD:5MHz~270MHz,15dB 以上
入出力遅延	100ns未満
出力特性	
•SDIOUT 1~4	
分解能	10bit
サンプリング周波数	3G:148.5MHz 148.35MHz、HD:74.25MHz 74.18MHz、SD:13.5MHz
信号振幅	0.8Vp-p±10%/75Ω
反射減衰量	3G:5MHz~1.485GHz,15dB以上/1.485GHz~2.97GHz,10dB以上
	HD:5MHz~1.485GHz,15dB以上
	SD:5MHz~270MHz,15dB以上
立ち上がり/立ち下がり時間	3G:135ps 以下(20%~80%間)
	HD:270ps以下(20%~80%間)
	SD:0.4ns~1.5ns(20%~80%間)
オーバーシュート	10%以下
DCオフセット	0V±0.5V 以内
ジッター特性	
アライメント	3G:0.3UI、HD:0.2UI、SD:0.2UI、
タイミング	3G:2.0UI、HD:1.0UI、SD:0.2UI
PANEL	100m/3C2V
	カスケード接続時は、個々のケーブル長を 100M まで補償します。
[MIX-/0P-164, -161, -161L]	

外部 I/F

· PANEL IN · PANEL OUT	100m/3C2V 100m/3C2V ※エマージェンシーバイパス機能は機械リレーを使用している関係で、 連続して複数のパネルの電源が同時に切れた場合の動作保障は 致しかねます。
・最大カスケード接続台数	8台

10. ブロック図



11. 外形図

[MTX-70P-164]







[MTX-70P-161]



[MTX-70P-161L]



本書に記載している商標

Microsoft[®]、Windows[®]、および Windows 7[®]、Windows 8.1[®]は、Microsoft Corporation の米国および 他の国における登録商標です。

その他本書中に記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。



緊急時の連絡先について

ご使用中の製品が故障する等緊急の際には、下記連絡先へご連絡をお願いいたします。

営業日の連絡先

TEL.**042-666-6329** FAX.042-666-6330 E-Mail. cs@videotron.co.jp

ビデオトロン株式会社 製造技術部

〒193-0835 東京都八王子市千人町 2-17-16 受付時間 / 8:30~17:00

土曜・日曜・祝祭日の連絡先

【留守番電話】 TEL.042-666-6311 【緊急時】 TEL.090-3230-3507 携帯電話の為、通話に障害を起こす場合がありますのであらかじめご了承願います。

受付時間/9:00~17:00

ビデオトロンWEBサイト http://www.videotron.co.jp/ 101331R14

本書の内容については、予告なしに変更する事がありますので予めご了承下さい。