# 12G対応シングルリンクコンバーター SLC-70U 12G SDI SINGLE LINK CONVERTER



このたびは、ビデオトロン製品をお買い上げいただきありがとうございました。 安全に正しくお使いいただくため、ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みください。



# この製品を安全にご使用いただくために



誤った取扱いをすると死亡または重傷、火災など重大な結果を招く恐れがあります。

### 1)電源プラグ、コードは

- ・定格で定められた電源以外は使用しないでください。
- ・差込みは確実に。ほこりの付着やゆるみは危険です。
- ・濡れた手でプラグの抜き差しを行わないでください。
- ・抜き差しは必ずプラグを持って行ってください。コードを持って引っ張らないでください。
- ・電源コードは巻かずに、伸ばして使用してください。
- ・電源コードの上に重い物を載せないでください。
- ・機械の取り外しや清掃時等は必ず機械の電源スイッチを OFF にし、電源プラグを抜いてから行ってください。

#### 2)本体が熱くなったら、焦げ臭いにおいがしたら

- ・すぐに電源スイッチを切ってください。電源スイッチのない機械の場合は、電源プラグを抜くなどして電源の供給を 停止してください。機械の保護回路により電源が切れた場合、あるいはブザー等による警報がある場合にもすぐに 電源スイッチを切るか、電源プラグを抜いてください。
- ・空調設備を確認してください。
- ・しばらくの間機械に触れないでください。冷却ファンの停止などにより異常発熱している場合があります。
- ・機械の通風孔をふさぐような設置をしないでください。熱がこもり異常発熱の原因になります。
- ・消火器の設置をお勧めします。緊急の場合に取り扱えるようにしてください。

### 3)修理等は、弊社サービスにお任せください

- ・感電・故障・発火・異常発熱などの原因になりますので、弊社サービスマン以外は分解・修理などを行わないでください。
- ・故障の場合は、弊社 サポートセンターへご連絡ください。

#### 4)その他

- ・長期に渡ってご使用にならない時は電源スイッチを切り、安全のため電源プラグを抜いてください。
- ・質量のある機械は一人で持たず、複数人でしっかりと持ってください。転倒や機械の落下によりけがの原因になります。
- ・冷却ファンが回っている時はファンに触れないでください。ファン交換などは必ず電源を切り、停止していることを確かめ て
  - から行ってください。
- ・車載して使用する場合は、より確実に固定してください。転倒し、けがの原因になります。
- ・ラックマウントおよびラックの固定はしっかりと行ってください。地震などの災害時に危険です。
- ・機械内部に異物が入らないようにしてください。感電・故障・発火の原因になります。



誤った取扱いをすると機械や財産の損害など重大な結果を招く恐れがあります。

### 1)機械の持ち運びに注意してください

・落下等による衝撃は機械の故障の原因になります。
 また、足元に落としたりしますとけがの原因になります。

### 2)外部記憶メディア対応の製品では

- ・規格に合わないメディアの使用はドライブ・コネクタの故障の原因になります。 マニュアルに記載されている規格の製品をご使用ください。
- ・強い磁場がかかる場所に置いたり近づけたりしないでください。内部データに影響を及ぼす場合があります。
- ・湿気やほこりの多い場所での使用は避けてください。故障の原因になります。
- ・大切なデータはバックアップを取ることをおすすめします。

### ●定期的なお手入れをおすすめします

- ・ほこりや異物等の浸入により接触不良や部品の故障が発生します。
- ・お手入れの際は必ず電源を切り、電源プラグを抜いてから行ってください。
   また、電解コンデンサー、バッテリー他、長期使用劣化部品等は事故の原因につながります。
   安心してご使用していただくために定期的な(5年に一度)オーバーホール点検をおすすめします。
   期間、費用等につきましては弊社 サポートセンターまでお問い合わせください。

※上記現象以外でも故障かなと思われた場合やご不明な点がありましたら、弊社 サポートセンターまでご連絡ください。

### 保証規定

- 本製品の保証期間は、お買い上げ日より1年間とさせていただきます。
   なお、保証期間内であっても次の項目に該当する場合は有償修理となります。
  - (1)ご利用者様での、輸送、移動、落下時に生じた製品破損、損傷、不具合。
  - (2) 適切でない取り扱いにより生じた製品破損、損傷、不具合。
  - (3)火災、天災、設備異常、供給電圧の異常、不適切な信号入力などにより生じた破損、損傷、不具合。
  - (4) 当社製品以外の機器が起因して当社製品に生じた破損、損傷、不具合。
  - (5)当社以外で修理、調整、改造が行われている場合、またその結果生じた破損、損傷、不具合。

### ② 保証は日本国内においてのみ有効です。【This Warranty is valid only in Japan.】

### ③ 修理責任免責事項について

当社の製品におきまして、有償無償期間に関わらず出来る限りご依頼に沿える修理対応を旨としておりますが、 以下の項目に該当する場合はやむをえず修理対応をお断りさせていただく場合がございます。

- (1) 生産終了より7年以上経過した製品、及び製造から10年以上経過し、機器の信頼性が著しく低下した製品。
- (2) 交換の必要な保守部品が製造中止により入手不可能となり在庫もない場合。
- (3)修理費の総額が製品価格を上回る場合。

(4) 落雷、火災、水害、冠水、天災などによる破損、損傷で、修理後の恒久的な信頼性を保証出来ない場合。

#### ④ アプリケーションソフトについて

- (1) 製品に付属しているアプリケーションは、上記規定に準じます。
- (2)アプリケーション単体で販売している場合は、販売終了より3年経過した時点で、サポートを終了いたします。

※紙の保証書は廃止し、製品のシリアル番号で保証期間内外の判断をさせていただいております。

#### 何卒、ご理解の程よろしくお願いいたします。

------ 目 次 ------

この製品を安全にご使用いただくために・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				
保证規定····································				
1.	概 説· ·	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••		
1.		動作モード · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
2.		$MULTIPLEX = -\vec{k} \cdots \cdots$		
3.		AVDL モード · · · · · · · · · · · · 3		
4.		自動判定モード ····································		
5.		AVDL2 $\equiv -\kappa$ 4		
6.		MATRIX モード · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
7.		PAYLOAD ID の重畳		
2.	機能チ	ェックと筐体への取り付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
1.		構 成		
2.		筐体への取り付け・・・・・・ 6		
3.		POWER ON までの手順		
4.		基本動作チェック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
3.	各部の	名称と働き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
4.	操作方	法		
1.		基本操作		
2.		メニューツリー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	(1) S	YSTEM · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	(2) 0	ONFIG · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	(3) I	NFORMATION		
3.		各機能の説明		
	(1)	長上位メニュー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	(2) S	YSTEM · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	(3) C	ONFIG · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	(4) I	NFORMATION		
4.		OSD 表示禁止 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
5.		工場出荷状態への初期化		
5.	アンシ	ラリデータパケット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
1		マルチプレクス機能の場合		
2		AVDL 機能の場合		
6.	AVDL···			

1		AVDL の動作 ······	65
2		AVDL の引き込み範囲	66
3		AVDL の動作条件	68
4		手動調整手順・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	69
5		自動調整手順・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	69
6		リファレンスに対する引き込み範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	69
7.	GPI ···	······································	71
1		概要	71
2		使用例	71
	(1) MU	LTIPLEXモードとAVDLモードを切り替え(オルタネイト制御)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	71
	(2) MU	ルTIPLEXモードとAVDLモードを切り替え(トリガー制御)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	72
8.	$SNMP \cdot \cdot$	······································	73
9.	トラブル	シューティング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	79
10.	エラーン	<sup>(</sup> ッセージ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	82
11.	仕 様·		83
1		機 能·····	83
2		定格	83
3		性 能	84
4		REMOTE	85
12.	ブロック	⊠	86
13.	前バー	ジョンからの変更点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	87
1		カスタム PAYLOAD ID の重畳機能を拡張・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	87
2	•	対象·····	87
3		メニュー階層を一部変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	87
	(1) メ	ニューツリーの変更内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	87
	(2) M.	ILTIPLEX PAYLOAD (MPX PYLD) ······	88
	(3) AN	/DL PAYLOAD (AVDL PYLD)	88
	(4) CL	ISTOM ID ·····	88

### 1. 概説

SLC-70Uは、Quad Linkの信号を Single Link に変換する SDI マルチプレクサーとしてご使用いただけます。Quad Linkの 3G-SDI 信号は 12G-SDI へ、HD-SDI 信号は 6G-SDI 信号へ変換します。4 つの入力部には AVDL を搭載し、5 ラインの位相差を引き込むことができます。また、4:2 マトリックススイッチ機能を搭載し、AVDL 後の信号から 2 系統を出力することが可能です。

### ■特 長

- ✓ Quad Link 3G-SDI から Single Link 12G-SDI にマルチプレクス ※1、※2、※3
- ✓ Quad Link HD-SDI から Single Link 6G-SDI にマルチプレクス ※1、※2
- ✓ 各入力部に 5LINE の AVDL を搭載 ※1、※4
- ✓ 入力信号のフォーマットに応じて 12G-SDI、または 6G-SDI に自動変換
- ✓ ペイロード ID 以外の ANC データは無加工で通過※5
- ✓ LINE IN1 に入力した信号を基準とした LINE ロックモードも可能 ※6,、※7
- ✓ 入力信号の状態をSNMP、外部接点による監視が可能
- ✓ 正面ディスプレイで入力信号の引き込み状態を確認可能
- ✓ 設定により、LINE OUT2 にオンスクリーンメニュー表示が可能
- ✓ LINE IN1~2 に入力した SDI 信号を、AVDL 後に無加工で出力 ※8
- ✓ LINE IN1~4 に入力した SDI 信号を、AVDL 後段の 4:2 マトリックススイッチにより 2 系統を出力
- ※1. Quad Link信号の位相差5ライン以内、かつ同期した信号を接続してください。
- ※2. Quad Link信号は2SIのみ対応です。SQD(Square Division)方式には対応していません。
- ※3. 3G-Level B信号には対応しません
- ※4. Vbus筐体にREF信号を入力し、筐体内モジュールにREF信号を分配する設定にしてください。
- ※5. ペイロードIDはデフォルトID、カスタムIDを設定(AVDLモード、マルチプレクスモードのみ)可能です。
- ※6. LINE IN1の信号を基準に、出力の位相を遅れ方向に約5ラインまで調整することができます。

LINE IN1~LINE IN4の信号の位相差が5ライン以内であれば、引き込むことが可能です。

- ※7. 4:2マトリックススイッチ機能はリファレンス同期専用です。(LINEロックモードには対応しません)
- ※8. LINE IN1をLINE OUT1~2に分配するモードとLINE IN1~2をそれぞれLINE OUT1~2に出力するモードを選択できます。

1. 動作モード

SLC-70Uは、4種類の動作モード(MULTIPLEXモード、AVDLモード、AVDL2モード、MATRIXモード)と、入力信 号の状態により自動でMULTIPLEXとAVDLを切り替えるAUTOモードを搭載します。MULTIPLEXモードとAVDL モードは、PAYLOAD ID にデフォルト ID、カスタム ID を重畳することが可能です。

2. MULTIPLEX モード

MULTIPLEX モードは、LINE IN1~4から入力した Quad Link 3G-SDI または Quad Link HD-SDI 信号を Single Link 12G-SDI または Single Link 6G-SDI 信号にマルチプレクスする機能です。 LINE IN1~4 はそれぞれ AVDL を搭載しており、バスリファレンスまたは LINE IN1 に同期します。引き込み範囲 は最大で 10 ライン(3G-SDI、HD-SDI では 5 ライン)です。AVDL により位相を揃えた信号をマルチプレクス機能 により Single Link 12G-SDI または Single Link 6G-SDI に変換し LINE OUT1、LINE OUT2 から出力します。出力 信号の位相はバスリファレンスを使用する場合のみ調整可能です。 LINE IN1 によるラインロックの場合、位相調整はできません。



図 1-1 MULTIPLEX モード接続例

ご注意
SLC-70U は入力した SDI 信号の PAYLOAD ID によるリンク情報の判定を
行いません。LINE IN1~4 の順に Sub1~4 として処理します。
このため、接続が適切でないと映像のブレ等の原因になります。
LINE IN1~4の順こSub1~4信号を接続してください。

MULTIPLEX モードは、LINE IN1~4 が Quad Link 3G-SDI または 4 系統の 3G Level-A(1080p60A/59.94A/50A) 信号、Quad Link HD-SDI または 4 系統の 1080p30/29.97/25/24/23.98 信号の場合に動作します。対応する フォーマットを以下に示します。これ以外のフォーマットを使用した場合、AVDL モードとして動作し、LINE OUT1、 LINE OUT2 は LINE IN1 と同じフォーマットの信号を出力します。

分類	LINE IN1~4	LINE OUT1~2	PAYLOAD ID
3G Quad Link→12G Single Link	1080p60A	2160p60	自動設定またはカスタム値
	1080p59.94A	2160p59.94	1
	1080p50A	2160p50	1
HD Quad Link→6G Single Link	1080p30	2160p30	1
	1080p29.97	2160p29.97	1
	1080p25	2160p25	1
	1080p24	2160p24	1
	1080p23.98	2160p23.98	<u> </u>
上記以外	上記以外	AVDL	入力に含む PAYLOAD ID を
1080i60/59.94/50			重畳
1080sF30/29.97/25/24/23.98			

表 1-1MULTIPLEX モードの対応フォーマット

MULTIPLEX モードは、メニューより選択します。使用する場合は、最上位メニューから SYSTEM→MODE→ MULTIPLEX を選択します。機能選択方法は、「4.3.4) MODE」を参照してください。また、GPI を使用する場合、 MULTIPLEX と後述の AVDL は接点制御により切り替えることが可能です。 出力信号は PAYLOAD ID を重畳します。重畳する PAYLOAD ID はフォーマットに応じた設定値、またはカスタム値となります。 重畳する PAYLOAD ID は、SYSTEM - MPX PYLD により AUTO または CUSTOM を選択してください。

3. AVDL モード

AVDL モードは、LINE IN1 に入力した 12G/6G/3G/HD-SDI 信号を LINE OUT1、LINE OUT2 から出力します。 LINE IN1 は AVDL を搭載し、バスリファレンスまたは LINE IN1 に同期します。引き込み範囲は最大で 10 ライン (12G-SDI、6G-SDI のみ。3G-SDI、HD-SDI では 5 ライン)です。出力信号の位相はバスリファレンスを使用する 場合のみ調整可能です。LINE IN1 によるラインロックの場合、位相調整はできません。

AVDL モードを使用する場合は、最上位メニューから SYSTEM→MODE→AVDL を選択してください。また、GPI を使用する場合、MULTIPLEX と後述の AVDL は接点制御により切り替えることが可能です。

出力信号は PAYLOAD ID を重畳することが可能です。重畳する PAYLOAD ID は、入力信号が重畳する値をス ルーしたもの、またはカスタム値となります。 PAYLOAD ID の設定は、 SYSTEM→AVDL PYLD により AUTO また は CUSTOM を選択してください。またカスタム値は、 SYSTEM→CUSTOM ID により設定します。



図 1-2 AVDL モード接続例

### 4. 自動判定モード

自動判定モードは、MULTIPLEX モードと AVDL モードを自動判定します。

LINE IN1~4 に Quad Link 3G-SDI または Quad Link HD-SDI を供給する場合は、MULTIPLEX モードとして動作 します。LINE IN1 と LINE IN2~4のフォーマットが異なる場合、または LINE IN2~4 が一部途絶した場合は、LINE IN1 に対して AVDL 機能で動作します。

自動判定モードは、メニューより選択します。使用する場合は、最上位メニューから SYSTEM→MODE→AUTO を選択してください。機能選択方法は、「4.3.4)MODE」を参照してください。

PAYLOAD ID の重畳は、MULTIPLEX モードまたは AVDL モードの設定に基づいた動作となります。

### 5. AVDL2 モード

AVDL2 モードは、LINE IN1 および LINE IN2 に入力した 12G/6G/3G/HD-SDI 信号をそれぞれ LINE OUT1、LINE OUT2 から出力します。LINE IN1、LINE IN2 はそれぞれ AVDL を搭載し、バスリファレンスへの同期、またはラインロック(LINE IN1 への同期)します。引き込み範囲は最大で 10 ライン(12G-SDI、6G-SDI のみ。3G-SDI、HD-SDI では 5 ライン)です。出力信号の位相はバスリファレンスを使用する場合のみ調整可能です。LINE IN1 によるラインロックを使用する場合、位相調整はできません。AVDL2モードにおける、PAYLOAD D 重畳はAVDLモードの設定に従います。

なお、AVDL2 モードは、LINE IN1 に基づいて制御を行います。このため、LINE IN1 が途絶すると LINE OUT2 に 映像にノイズが発生する場合があります。



図 1-3 AVDL2 モード接続例

6. MATRIX モード

MATRIX モードは、LINE IN1~4 に入力した 12G/6G/3G/HD-SDI 信号を 4:2 マトリックススイッチ機能により選択 した信号を LINE OUT1、LINE OUT2 から出力します。

LINE IN1~4 はそれぞれ AVDL を搭載し、バスリファレンスに同期します。引き込み範囲は最大で 10 ライン (12G-SDI、6G-SDIのみ。3G-SDI、HD-SDIでは5ライン)です。出力信号の位相は調整可能です。MATRIX モー ドで、LINE ロックは使用できません。SYSTEM→REFERENCE→LINE IN に設定しても EXT SUB として動作しま す。

MATRIX モードは、フォーマット設定は個別設定を使用可能です。 SYSTEM → FORMAT → AUTO または NTSC に 設定した場合、2160p59.94 にロックします。

MATRIX モードは、メニューより選択します。使用する場合は、最上位メニューから SYSTEM→MODE→MATRIX を選択してください。機能選択方法は、「4.3.(2) 4) MODE」を参照してください。また、GPI を使用する場合、LINE OUT1、LINE OUT2 に割り当てる信号を接点制御により切り替えることが可能です。

MATRIX モードは、PAYLOAD ID の設定を行いません。入力信号が重畳する PAYLOAD ID をそのまま出力します。



図 1-4 MATRIX モード接続例

### ご注意

MATRIX モードでは、リファレンス信号が必須です。VBUS 筐体からバスリファレンスを供給してください。

### ご注意

MATRIX モードでは、入力信号のフォーマット探索はできません。固定モードで使用してください。

### 7. PAYLOAD ID の重畳

MULTIPLEX モードおよび AVDL モード、AVDL2 モードは、出力信号にデフォルトまたはカスタム PAYLOAD ID を重畳することが可能です。

デフォルト PAYLOAD D 値は、フォーマットごとの PAYLOAD D です。SYSTEM →MULTIPLEX PAYLOAD →AUTO を設定した場合とSYSTEM →AVDL PAYLOAD →DEFAULT を設定した場合にデフォルトPAYLOAD Dを重畳します。設定値の詳細は「表 5-1 PAYLOAD ID のデフォルト設定(マルチプレクス機能)」、「表 5-2 PAYLOAD ID のデフォルト設定(AVDL 機能)」を 参照してください。

カスタム PAYLOAD ID は、SYSTEM→CUSTOM ID により設定します。カスタム値は 12G-SDI、6G-SDI のサブイメージごとに4 バイト(合計 16 バイト)、3G Level-A は、Y/C ストリームごとに4 バイト(合計 8 バイト)、HD-SDI は 4 バイトを設定可能です。 カスタム値を設定する際の操作を軽減するため、SYSTEM→CUSTOM ID→CAPTURE により重畳する PAYLOAD ID を設定する ことが可能です。CAPTURE により取得した PAYLOAD ID は、SYSTEM→CUSTOM ID→ST1 BYTE1 ~ ST1 BYTE4、ST4 BYTE4 (計 16 項目)を操作し目的のカスタム値を設定してください。カスタム値の初期値はフォーマットごとのデフォルト値です。また、 入力が PAYLOAD ID を重畳しない場合は、SYSTEM→CUSTOM ID→CAPTURE を実行してもカスタム値を取り込みません。

# 2. 機能チェックと筐体への取り付け

1. 構成

### 【本 体】

番号	品名	型名·規格	数量	記事
1	メインモジュール	SLC-70U	1	
2	コネクターモジュール		1	
3	REMOTE コネクター	HR10A-10P-12P	1	
4	取扱説明書		1	本書

(1) メインモジュール



(2) コネクターモジュール



2. 筐体への取り付け

ご使用の際には、メインモジュールおよびコネクターモジュールを筐体に取り付けてください。筐体はVbusシリーズに対応します。実装方法については、「各Vbusの取扱説明書」を参照してください。

### 3. POWER ON までの手順

- (1) コネクターモジュールおよびメインモジュールを筐体へ正しくセットします。
- (2) 筐体の電源プラグをAC100Vのコンセントに接続します。
- (3) LINE IN1~4にSDI信号を入力します。

- (4) LINE OUT1、LINE OUT2からの出力をモニターなどに接続します。LINE OUT1はオンスクリーンメニュー(OSD)表示不可、
   LINE OUT2はオンスクリーンメニュー(OSD)表示可能です。用途に応じて接続を選択してください。
- (5) 筐体にリファレンス信号を入力しバスリファレンス機能をONにします。※1 リファレンス信号のフォーマットは(3)の映像信号に対応したものを使用してください。
- (6) 筐体の電源スイッチを投入すると、筐体のパワーランプおよびメインモジュール前面の表示器が点灯します。
  - ※1 SLC-70U シリーズの工場出荷時設定は"EXT SUB"(バスリファレンス)です。(3)の映像信号に対応したリファレンス 信号を VBUS 筐体に供給しバスリファレンスを有効にする必要があります。SDI 信号とリファレンス信号の対応は「4.3.
     2)REFERENCE」を参照してください。
- 4. 基本動作チェック

下記の操作で本機が正常に動作していることをチェックします。 工場出荷状態の場合、デフォルト設定はMULTIPLEXモードです。Quad Link 3G-SDIを入力してSingle Link 12G-SDIを出力します。

正常に動作しない場合は、「9. トラブルシューティング」を参照してください。

SDI信号源の映像信号出力をLINE IN1~4に接続します。
 SDI信号はエンベデッドオーディオパケットを有効にし、映像フォーマットは1080p59.94Aに設定してください。

ご注意
LINE IN1~LINE IN4 の接続配置に注意してください。
BNC コネクターモジュールに対し、左上から左下、右上から右下の順に
LINE IN1、LINE IN2、LINE IN3、LINE IN4 と配置しています。

- (2) LINE OUT2をSDIモニターに接続します。LINE OUT1はオンスクリーンメニュー(OSD)表示不可、LINE OUT2 はDIP-SW1(1)の設定とメニュー設定によりオンスクリーンメニュー(OSD)を表示可能です。オンスクリーン表 示以外の出力はLINE OUT1~2で共通です。
- (3) 筐体の電源を投入し、本体前面パネルに"Startup..."に続き、以下のように表示することを確認します。



図 2-1 電源投入時における本体前面パネルの表示例

以下のように表示する場合、BNC コネクターモジュールを検出できていません。BNC コネクターモジュールの取り付けを確認してください。



図 2-2 BNCコネクターモジュール未検出の表示例

(4) SDIモニターにSDI信号源の映像を12G-SDIにマルチプレクスした映像を表示していることを確認します。 SDIモニターがスピーカー機能付きであれば、同時に音声を正常に出力していることを確認します。





図 2-3 基本動作チェック

# 3. 各部の名称と働き



図 3-1 各部の名称(前面および背面)



図 3-2 各部の名称(メインモジュール)

### (1) LINE IN LED

LINE IN LED は、ブート中状態の表示とLINE IN 入力の状態、AVDL 引き込み状態を示します。設定ごとの動作を示します。

No.	設定	信号状態	動作
1	ブート中の動作	—	消灯
2	LINE IN入力の状態	対応フォーマットの信号入力	緑
		対応外フォーマットの信号入力	消灯
		SDI信号未検出	消灯
3	AVDL引き込み状態	AVDL引き込み範囲内	緑に点灯
		AVDL引き込み範囲外	緑で点滅

表 3-1 LINE IN LED の動作

(2) MULTIPLEX LED

MULTIPLEX LEDは、電源投入時に緑と橙が交互に点灯します。MULTIPLEXモード(マルチプレクス機能: Quad Link 3G-SDIをSingle Link 12G-SDIに変換またはQuad Link HD-SDIをSingle Link 6G-SDIに変換)を使用 する場合に緑に点灯し、それ以外の場合は消灯します。

表 3-2 MULTIPLEX LED の動作

No.	設定	動作
1	ブート中の動作	緑と橙が交互に点灯
2	マルチプレクス(MULTIPLEX)	禄
3	AVDL(1入力2分配)	消灯
4	AUTOモードにおいてMULTIPLEXで動作する場合	禄
5	AUTOモードにおいてAVDLで動作する場合	消灯
6	AVDL2(2入力2出力)	消灯
7	マトリックススイッチ(MATRIX)	消灯

(3) 本体前面表示器およびMENUボタン

本体前面表示器は表示用ELディスプレイとプッシュスイッチを内蔵します。表示用ELディスプレイはステータス やメニューの表示に使用し、プッシュスイッチはMENUボタンとして使用します。MENUボタンの操作を以下 MENUと表示します。

本体前面表示器は、動作状態、リファレンス入力状態、AVDLメーターを表示します。

SLC-70U F	IF .
-54 0	-
9.058uS	

図 3-3 本体前面表示器の表示内容

MENUボタンは、設定メニューに入ってない状態で押下することによりメニューに入ります。メニューに入る際に 長押し(約1秒)することでオンスクリーンメニュー(OSD)を表示します。設定メニューに入っている状態で押下 する場合キャンセルボタンとして動作します。

### ご注意

オンスクリーンメニュー(OSD)を表示するためには、DIP-SW1(1)とメニュー を設定する必要があります。 ・DIP-SW1(1)が OFF に設定してください。 ・メニューから CONFIG→DISPLAY→OSD→ENABLE に設定してください。 ・LINE OUT1 は、オンスクリーンメニューを表示しません。

(4) 取手

モジュールを筐体から引き抜くときに使用します。活線挿抜に対応しています。モジュールを挿入する際は、必 ず先に背面のコネクターを筐体に実装してください。

(5) 選択ツマミおよびENTERボタン

選択ツマミはプッシュスイッチを内蔵します。選択ツマミはメニューの項目や設定の選択に使用し、ENTERボタンは決定ボタンに使用します。また、選択ツマミのプッシュスイッチを長押し(約1秒)することでオンスクリーンメ ニューを表示します。ENTERボタンの操作を以下ENTERと示します。

(6) LINE IN1入力コネクター

SDI信号を入力します。

マルチプレクス機能(シングルリンクコンバーター機能)を使用する場合、Quad Link 3G-SDIまたはQuad Link HD-SDIのサブイメージ1(Sub1)を入力します。AVDLモード、AVDL2モード、MATRIXモードを使用する場合、 LINE信号(12G/6G/3G/HD)を入力します。

(7) LINE IN2入力コネクター

SDI信号を入力します。

マルチプレクス機能(シングルリンクコンバーター機能)を使用する場合、Quad Link 3G-SDIまたはQuad Link HD-SDIのサブイメージ2(Sub2)を入力します。AVDL2モード、MATRIXモードを使用する場合、LINE信号 (12G/6G/3G/HD)を入力します。AVDLモードを使用する場合、このコネクターからの入力を使用しません。

(8) LINE IN3入力コネクター

SDI信号を入力します。

マルチプレクス機能(シングルリンクコンバーター機能)を使用する場合、Quad Link 3G-SDIまたはQuad Link HD-SDIのサブイメージ3(Sub3)を入力します。MATRIXモードを使用する場合、LINE信号(12G/6G/3G/HD)を 入力します。AVDLモード、AVDL2モードを使用する場合、このコネクターからの入力を使用しません。 (9) LINE IN4入力コネクター

SDI信号を入力します。

マルチプレクス機能(シングルリンクコンバーター機能)を使用する場合、Quad Link 3G-SDIまたはQuad Link HD-SDIのサブイメージ4(Sub4)を入力します。MATRIXモードを使用する場合、LINE信号(12G/6G/3G/HD)を 入力します。AVDLモード、AVDL2モードを使用する場合、このコネクターからの入力を使用しません。

(10) LINE OUTコネクター

SDI信号を出力します。

LINE OUT1は、オンスクリーンメニュー(OSD)は表示できません。

オンスクリーンメニューが必要な場合、LINE OUT2をご使用ください。

SDI入カコネクターに信号を入力していない場合の動作は設定により変わります。「3各機能の説明」の「(2) SYSTEM」をご参照ください。

(11) REMOTEコネクター(DIN-12pin)
 接点入出カコネクターです。接点によるプリセットの呼び出しなどが可能です。REMOTEコネクターの端子配置、
 信号仕様は「11仕様」をご覧ください。

(12) DIPスイッチ

DIPスイッチの設定で工場出荷設定に初期化、オンスクリーンメニュー(OSD)の出力禁止を設定することができます。

DIPスイッチはメインモジュールに搭載しています。メインモジュールを取手側が左になるように見る場合、DIP スイッチの配置は、取手側からDIP-SW1、DIP-SW2の順に並びます。各DIPスイッチに対して左側がOFF、右 側がONです。



図 3-4 DIP-SW1, DIP-SW2 の設定

表 3-3 DIP-SW1 設定一覧

No.	設定内容	
1	ON にした状態で起動すると、オンスクリーンメニュー(OSD)出力禁止モードに	
	なります。	
	OSD を使用する場合は、必ず OFF に設定してください。	
2	未使用(OFF に設定してください。)	
3		
4		
5		
6		
7		
8	ON にした状態で起動すると、設定の初期化を行います。	
	通常は OFF にしてください。	

表 3-4 DIP-SW2 設定一覧

No.	設定内容
1	未使用(OFF に設定してください。)
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

### ご注意

DIP-SW の操作は、必ず、モジュールを Vbus 筐体から外した状態で操作してください。

初期化を実行する際は下図の初期化設定にした後、モジュールを筐体に実装し電源を投入します。モジュー ルが起動したら初期化完了です。初期化完了後は必ず通常設定に戻してください。

### ご注意

オンスクリーンメニュー(OSD)を表示するためには、DIP-SW1(1)とメニューを設定する必要があります。

・DIP-SW1(1)が OFF に設定してください。

・メニューから CONFIG→DISPLAY→OSD→ENABLE に設定してください。

・LINE OUT1 は、オンスクリーンメニューを表示しません。

### 工場出荷状態への初期化

工場出荷状態に初期化する際は DIP-SW1(8)をオンし、モジュールを筐体に実装し電源を投入 します。

初期化完了すると本体前面表示器は次の表示になります。このとき本体前面表示器の MENU ボタン、選択ツマミの ENTER ボタンによる操作はできません。



初期化後は必ず DIP-SW1(8)をオフに戻してください。

(13) チップクーリングFAN

デバイス冷却用のファンです。

ファンの回転数が規定値を下回った場合、本体正面の表示器に"FAN ERROR"を表示します。

"FAN ERROR"を表示している場合はVbus筐体からモジュールアラームの接点出力、SNMPによるトラップ発行があります。この状態におけるご使用は可能な限り避け、弊社までご連絡ください。

FAN ERROR L1	
-5н ОН	
9.058uS	

### 図 3-5 FAN ERROR 発生時における表示器の表示例

# 4. 操作方法

- 1. 基本操作
  - (1) 電源投入直後は、前面のMULTIPLEX LEDが緑と橙に点灯します。



図 4-1 電源投入時における MULTIPLEX LED の動作

(2) 起動完了後に、工場出荷設定ではメインモジュール前面の表示器にAVDLメーターを表示します。



図 4-2 AVDL メーターの表示内容

(a) 機種名・入力フォーマット

「機種名」、「映像フォーマット」、「動作モード」、「プリセットパターン」、「入出力状態」を繰り返し表示します。



図 4-3 本体前面表示器の表示内容

No.	項目	表示内容
1	機種名	SLC-70U
2	入力フォーマット	2160p60/59/50/30/29/25/24/23
		1080p60A/59A/50A
		1080p30/29/25/24/23
		1080i60/59/50
		1080sF30/29/25/24/23
3	動作モード	MULTIPLEX
		AVDL
		AUTO
		AVDL2

表 4-1 機種名・入力フォーマットの表示内容

		MATRIX
4	プリセットパターン	PRESET1~8
5	入出力状態	LINE IN1~4:信号を検出している項目を緑色で表示 LINE OUT1~2:信号を出力している項目を緑色で表示



図 4-4 入出力状態の表示内容

(b) リファレンスステータス

筐体からのバスリファレンス入力を使用する場合、機種名の横に、リファレンスステータスREFを表示します。リファレンスステータスはリファレンスモード、状態により表示が異なります。

表 4-2 リファレンスステータスの表示内容

No.	リファレンスモード	状態	表示内用
1	EXT SUB	外部リファレンスとSDIフォーマットが対応	REF(緑色)
2	EXT SUB	外部リファレンスとSDIフォーマットが非対応	REF(橙色)
3	EXT SUB	外部リファレンスが途絶	REF (橙色で点滅)
4	LINE LOCK	_	表示しません

EXT SUBの場合、リファレンスステータスは、外部リファレンスとSDIフォーマットの対応により緑色また は橙色に表示します。外部リファレンスとSDIフォーマットの対応は表 4-4を参照してください。

(c) AVDLチャンネル

AVDL位相情報がどの入力信号に基づいているかを表示します。表示内容はL1~L4です。



図 4-5 AVDL チャンネルの表示内容

(d) AVDL位相情報メーター

入力信号の位相が、AVDLの引き込み範囲内にあるかを表示します。工場出荷状態では、LINE IN1と バスリファレンスの位相情報を表示します。緑色の部分が安全に引き込みを行う範囲です。表示内容 の詳細は「6.2 AVDLの引き込み範囲」を参照してください。

(e) AVDL位相情報測定値AVDL位相情報メーターを数値で表します。

(3) (2)の状態で MENUを押すことにより、表示器がメニューモードになります。

>SYSTEM CONFIG	
INFO	

### 図 4-6 メニューモードにおける表示器の表示

(2)の状態でMENUまたはENTER(選択ツマミのENTERボタン)を1秒以上押すことにより、オンスクリー ンメニューが表示します。(LINE OUT2のみ)

-		
	>SYSTEM CONFIG INFOMATION	

図 4-7 オンスクリーンメニューのメインメニューの表示

ご注意
オンスクリーンメニュー(OSD)を表示するためには、DIP-SW1(1)とメニュー
を設定する必要があります。
・DIP-SW1(1)が OFF に設定してください。
・メニューから CONFIG→DISPLAY→OSD→ENABLE に設定してください。
・LINE OUT1 は、オンスクリーンメニューを表示しません。

(4) カーソル">"がメニューの左側にある個所が選択している項目です。

選択ツマミを回 すことにより設定する項目を選択します。



図 4-8 カーソル表示例

(5) ENTERを押すとその項目を表示し、設定することができます。 さらに深い階層がある場合は1つ下の階層に進むので再度(3)を行ってください。



図 4–9 ENTER の操作例

このときMENUを押すと一つ上の階層に戻ります。



図 4-10 階層戻りの操作例

(6) 選択ツマミを回し設定を変更します。設定を確定する場合は ENTERを押します。 変更をキャンセルする場合は、MENUを押すことにより設定値は変更前の値に戻ります。 これらの操作により一つ上の階層へ移動します。さらに他項目の設定を行う場合は(4)~(6)の操作を繰り返 し行います。

- (7) 終了する場合はMENUを複数回押して最上階層でMENUを押すと(2)の状態に戻ります。
- (8) メニューモードの状態で10分間未操作状態が続くと、設定をキャンセルし、ステータス表示へ戻ります。

# 2. メニューツリー

(1) SYSTEM

MENU

は工場出荷時設定です。

STEM ·····	- [SYSTEM]	システムに関する各種設定を行います。
	• 【FORMAT】	SDI入出力信号の映像フォーマットを設定します。
AUTO	(AUTO	LINE IN1を自動判定し出力フォーマットを決定します。
— NTSC	(NTSC)	LINNE IN1信号のフォーマットをNTSC系フレームレートの で自動判定します。(2160p59.94/29.97/23.98, 1080p59.94A/29.97/23.98, 1080sF29.97/23.98, 1080i59.9
— 1080i60 ·····	· 【1080i60】	LINE IN1信号を1080i60としてスキャンします。
1080i59 ·····	【1080i59】	LINE IN1信号を1080i59.94としてスキャンします。
1080i50 ·····	· 【1080i50】	LINE IN1信号を1080i50としてスキャンします。
1080p60A	【1080p60A】	LINE IN1信号を1080p60Aとしてスキャンします。
— 1080p59A	【1080p59A】	LINE IN1信号を1080p59.94Aとしてスキャンします。
	【1080p50A】	LINE IN1信号を1080p50Aとしてスキャンします。
— 1080p30	·【1080p30】	LINE IN1信号を1080p30としてスキャンします。
— 1080p29	·【1080p29】	LINE IN1信号を1080p29.97としてスキャンします。
— 1080p25	·【1080p25】	LINE IN1信号を1080p25としてスキャンします。
— 1080p24	·【1080p24】	LINE IN1信号を1080p24としてスキャンします。
	·【1080p23】	LINE IN1信号を1080p23.98としてスキャンします。
— 1080sF30	【1080sF30】	LINE IN1信号を1080sF30としてスキャンします。 1080i60または1080sFにロックします。
— 1080sF29	【1080sF29】	LINE IN1信号を1080sF29.97としてスキャンします。 1080i59.94または1080sF29.97にロックします。
— 1080sF25	【1080sF25】	LINE IN1信号を1080sF25としてスキャンします。 1080i50または1080sF25にロックします。
— 1080sF24	·【1080sF24】	LINE IN1信号を1080sF24としてスキャンします。
— 1080sF23	·【1080sF23】	LINE IN1信号を1080sF23.98としてスキャンします。
2160p60	{2160p60]	LINE IN1信号を2160p60としてスキャンします。
2160p59	【2160p59】	LINE IN1信号を2160p59.94としてスキャンします。
2160p50	·【2160p50】	LINE IN1信号を2160p50としてスキャンします。
2160p30	·【2160p30】	LINE IN1信号を2160p30としてスキャンします。
2160p29	【2160p29】	LINE IN1信号を2160p29.97としてスキャンします。
2160p25	【2160p25】	LINE IN1信号を2160p25としてスキャンします。
2160p24	【2160p24】	LINE IN1信号を2160p24としてスキャンします。
2160p23	[2160p23]	LINE IN1信号を2160p23.98としてスキャンします。
REFERENCE		リファレンス信号分配モードを選択します。
EXT SUB	EXT SUB	リファレンス信号を筐体内バスから受信します。
LINE IN	LINE IN	本線映像信号をリファレンス信号として使用します。
— OUT PHASE	[OUT PHASE]	LINE OUT1~2のGENLOCKポジションを設定します。
		LINE OUT1~2の水半位相を設定します。 SDIフォーマットにより最大値が異なります。
└── V: ··································		LINE OUT1~2の垂直位相を設定します。SDIフォーマット り最大値が異なります。
— MINIMUM SET		LINE OUT1~2の水平、垂直位相をLINE IN1~4における とも遅い入力位相を基準に調整します。
	· 【OFFSET】	MINIMUM SETを実行する際にOFFSETで設定の値を加 す。出力位相はAVDLの引き込み範囲において最小値 +OFFSETとなります。

/STEM	··· 【SYSTEM】	システムに関する各種設定を行います。
MODE	[MODE]	機能を選択します。
MULTIPLEX	[MULTIPLEX]	マルチフレクス(シングルリンクコンハーター)機能を選択 す。
AVDL	····【AVDL】	、 AVDL機能を選択します。 LINE IN1の入力をAVDLによりリファレンスに同期化しLIN OUT1、LINE OUT2から出力します。
— AUTO	【AUTO】	マルチプレクス(シングルリンクコンバーター)とAVDL機食 動判別します。
AVDL2	【AVDL2】	2CHのAVDL機能を選択します。 LINE IN1およびLINE IN2の入力をそれぞれAVDLによりリ レンスに同期化し、LINE OUT1、LINE OUT2から出力しま
MATRIX	···【MATRIX】	マトリックススイッチ機能を選択します。
— MPX PYLD	····【MULTIPLEX PAYLOAD】	MULTIPLEXモードにおけるPAYLOAD IDを設定します。
	【AUTO】	PAYLOAD IDを自動設定します。
CUSTOM	[CUSTOM]	PAYLOAD IDをCUSTOM IDによる設定値を設定します。
— AVDL PYLD	" 【AVDL PAYLOAD】	AVDLモードおよびAVDL2モードにおけるPAYLOAD IDを します。
— THROUGH	- 【THROUGH】	PAYLOAD IDをスルーします。
DEFAULT	···【DEFAULT】	PAYLOAD IDをフォーマットごとのデフォルト値を設定しま
CUSTOM	[CUSTOM]	PAYLOAD IDをCUSTOM IDによる設定値を設定します。
	···【CUST ST】	カスタムPAYLOAD IDを設定します。
CAPTURE	···【CAPT】	SDI入力のPAYLOAD IDを取得します。
— ST1_BYTE1	··· 【ST1_BYTE1】 ··· 【00】	ストリーム1 BYTE1を設定します。 ストリーム1 BYTE1を0x00~0xFFの範囲で設定します。
└── ST1_BYTE2	··· 【ST1_BYTE2】 ··· 【00】	ストリーム1 BYTE2を設定します。 ストリーム1 BYTE2を0x00~0xFFの範囲で設定します。
└── ST1_BYTE3 ····································	【ST1_BYTE3】 【00】	ストリーム1 BYTE3を設定します。 ストリーム1 BYTE3を0x00~0xFFの範囲で設定します。
— ST1_BYTE4	【ST1_BYTE4】	ストリーム1 BYTE4を設定します。
└── 00 ~ FF	[00]	ストリーム1 BYTE4を0x00~0xFFの範囲で設定します。
└── ST2_BYTE1 ····································	【ST2_BYTE1】 【00】	ストリーム2 BYTE1を設定します。 ストリーム2 BYTE1を0x00~0xFFの範囲で設定します。
— ST2_BYTE4	····【ST2_BYTE4】	ストリーム2 BYTE4を設定します。
	[00] 	ストリーム3 BYTE1を設定します。 ストリーム3 BYTE1を0x00~0xFFの範囲で設定します。
— ST3 BYTE4	【ST3 BYTE4】	ストリーム3 BYTE4を設定します。
└── 00 ~ FF ······	[00]	ストリーム3 BYTE4を0x00~0xFFの範囲で設定します。
— ST4_BYTE1	·····【ST4_BYTE1】	ストリーム4 BYTE1を設定します。
00 ~ FF	[00]	ストリーム4 BYTE1を0x00~0xFFの範囲で設定します。
— ST4_BYTE4	···【ST4_BYTE4】	ストリーム4 BYTE4を設定します。

MENU

21



システムに関する各種設定を行います。

マトリックススイッチ機能を設定します。

LINE OUT1のマッピングを設定します。 LINE IN1~4を選択します。 LINE OUT2のマッピングを設定します。 LINE IN1~4を選択します。

LINE IN1~4が途絶した場合の動作を設定します。 LINE OUT1, LINE OUT2の信号出力を途絶します。 途絶したチャネルのみ黒にし他の信号をスルー出力しま す。

一部の信号に途絶を検出すると黒出力します。途絶した入力を自動で補填します。

#### MENU 各種環境設定を行います。 CONFIG 本体の各種設定をPRESETとして8種類まで登録 できます。 保存したPRESETを読み出します。 保存したPRESET1~8を読み出します。 PRESET1 ~8 [PRESET1~8 LOAD exec [LOAD exec] [PRESET1~8] PRESET1~8を選択します。 ロードを実行します。 ----- [MENU] — NO MENUボタンによりキャンセルします。 – YES ENTERボタンによりロードを実行します。 SAVE [SAVE] PRESETの保存を行います。 PRESET No. ..... (PRESET No.) PRESET番号を選択します。 PRESET1 ~8 [PRESET1~8] PRESET1~8を選択します。 SAVE exec [SAVE exec] セーブを実行します。 .....【CANCEL】 — NO ENTERボタンによりキャンセルします。 ......[ENTER] - YES ENTERボタンによりセーブします。 起動時の設定です。 MEMORY [MEMORY] 起動時に電源遮断前の設定を復元します。 PRESET1~8 [PRESET1~8] 起動時にPRESET1~8をロードします。 ----- [GPI] GPI TAKE1~4、TALLY1~4に対応した動作を選択します。 — OFF \_\_\_\_\_ (OFF) - MTX L1-IN1~4 ...... [L1-LINE1~4]

- MTX L2-IN1~4 ...... [L2-LINE1~4]

- PRESET1~8 ...... [PRESET1~8]

-----【TAKE4】

TAKE1に同じ

TAKF4

OFF

(2)

CONFIG

接点制御のオルタネイト/トリガーを選択します。 接点制御を禁止します。 接点をオルタネイト制御にします。 接点をトリガー制御にします。 TAKE1信号の動作を選択します。 TAKE1を無効にします。 MULTIPLEX/AVDL機能を切り替えます。 オルタネート時は、MAKEでMULTIPLEX、BREAKで AVDLに切り替えます。トリガー時は、イベント発生ごと にMULTIPLEX-AVDLを切り替えます (MULTIPLEXモード、AVDLモード時のみ有効) LINE OUT1からLINE IN1~4系統を出力します。 (MATRIXモード時のみ有効)

LINE OUT2からLINE IN1~4系統を出力します。 (MATRIXモード時のみ有効)

PRESET1~8を実行します。

TAKE4に対応した動作を選択します。

TAKE4を無効にします。

23

[OFF]





### (3) INFORMATION

# MENU

INFORMATION	···· 【INFO】
VERSION SOFT HARD MAIN HARD GENLOCK	····【VERSION】 ····【SOFT】 ····【HARD 1】 ····【HARD 2】
	【STATUS】
PAYLOAD IN PAYLOAD OUT PAYLOAD OUT	···· 【PAYLOAD I】 ···· 【PAYLOAD 0】

バージョン情報、信号フォーマット等を表示します。

SOFT、HARDのバージョン情報を表示します。 SOFTのバージョン情報を表示します。 HARDのバージョン情報を表示します。 GENLOCKのバージョン情報を表示します。

信号フォーマット情報、リファレンス情報、音声 パケット情報を表示します。 入力側PAYLOADの4ワードを表示します。 出力側PAYLOADの4ワードを表示します。

### 3. 各機能の説明

メニューにおける各機能の操作項目を説明します。 各項目に示す図は、本体前面表示器による表示例でメニューの階層を示します。メニューの階層内における項目をすべて記載 しますので、本体前面表示器で表示する場合スクロールすることがあります。また、項番内で共通である場合、数値個所 を"n"、"m"で省略します。



図 4-11 本体前面表示器におけるメニューの表示例

(1) 最上位メニュー

最上位メニューは、SYSTEM、CONFIG、INFOを選択可能です。



(2) SYSTEM

システムに関する各種設定を行います。SYSTEMを選択するとFORMAT、REFERENCE、OUT PHASE、MODE、MPX PYLD、 AVDL PYLD、CUSTOM ID、MATRIX、NO SIGを設定可能です。



1) FORMAT

SDI入出力信号のフォーマットを選択します。デフォルト設定は AUTO です。



AUTO

### LINE IN1 信号のフォーマットを自動判定します。



判定に数秒から 10 秒程度の時間がかかる場合があります。 LINE IN1 が途絶または判定中の場合、出力は無信号(NO SIGNAL)になり



MATRIX モードの場合、2160p59.94 固定として動作します。フォーマット探 索は行いません。

NTSC

LINE IN1 信号のフォーマットを NTSC 系フレームレートの範囲で自動判定 します。

(判定範囲: 2160p59.94/29.97/23.98, 1080p59.94A, 1080p29.97/23.98, 1080i59.94,1080sF29.97/sF23.98)



LINE IN1 が途絶または判定中の場合、出力は無信号(NO SIGNAL)になります。

MATRIX モードの場合、2160p59.94 固定として動作します。フォーマット探索は行いません。

個別 (AUTO,NTSC 以外) LINE IN1 信号を設定のフォーマットでロックします。 設定範囲を表 4-3 に示します。



LINE IN1 が途絶した場合、モード設定により出力が異なります。

### ご注意

SYSTEM→MODE→MATRIX を選択した場合、AUTO または NTSC を選択しても 2160p59.94 として動作します。 設定の誤りを防止するため、MATRIX モード使用時はフォーマット設定を個別にすることを お勧めします。

分類	フォーマット	AUTO	NTSC	個別	備考
HD	1080i60	0		Δ	1080i60 または 1080sF30
	1080i59.94	0	0	Δ	1080i59.94 または 1080sF29.97
	1080i50	0		Δ	1080i50 または 1080sF25
3G Level-A	1080p60A	0		Δ	
	1080p59.94A	0	0	Δ	
	1080p50A	0		Δ	
HD	1080p30	0		Δ	
	1080p29.97	0	0	Δ	
	1080p25	0		Δ	
	1080p24	0		Δ	
	1080p23.98	0	0	Δ	
	1080sF30	0		Δ	1080i60 または 1080sF30
	1080sF29.97	0	0	Δ	1080i59.94 または 1080sF29.97
	1080sF25	0		Δ	1080i50 または 1080sF25
	1080sF24	0		Δ	
	1080sF23.98	0	0	Δ	
12G	2160p60	0		Δ	
	2160p59.94	0	0	Δ	
	2160p50	0		Δ	
6G	2160p30	0		Δ	
	2160p29.97	0	0	Δ	
	2160p25	0		Δ	
	2160p24	0		Δ	
	2160p23.98	0	0	Δ	

表 4-3 SDI 信号フォーマットの選択項目

O:フォーマット探索を示します。(AUTO, NTSC の探索範囲)

△:指定フォーマットのみロックします。

### 2) REFERENCE

## リファレンス信号分配モードを選択します。デフォルト設定は EXT SUB です。



### ご注意

設定を切り替えることにより出力映像にショックを発生する場合があります。運用中の切り替えにはご注意ください。

EXT SUB

リファレンス信号を筐体内バスリファレンスから受信します。



LINE IN1 をリファレンス信号として使用します。



### ご注意

安定動作にはリファレンス源が必須です。 設定したリファレンスが途絶した場合はフリーランとなります。この状態では周囲環境(温度 等)変化により、出力映像のジッター特性が許容値を超える場合が発生する可能性があり ます。速やかにリファレンス源を回復してください。

### ご注意

SYSTEM→MODE→MATRIXを選択した場合、LINE INを選択しても EXT SUB として動作します。MATRIX モード時はリファレンス源が必須です。

EXT SUB に設定してもバスリファレンスを供給しない場合、本体前面表示器右上のリファレンスステータス (REF)が橙色で点滅します。



図 4-12 バスリファレンス途絶時の動作(リファレンスステータスが点滅)

バスリファレンスが SDI フォーマットに対応する場合、リファレンスステータスは緑色に点灯します。バスリ ファレンスは、Vbus 筐体またはバスリファレンスマスターとなるモジュール製品が Vbus に供給するリファレ ンス信号です。サポートするリファレンス信号のフォーマットは、ご使用の Vbus 筐体製品またはバスリファレ ンスマスターとなるモジュール製品の取扱説明書をご覧ください。

SLC-70U REF
-5H 0H
9.058uS

図 4-13 バスリファレンスが SDIフォーマットに対応する場合

SDI フォーマットに対応していないリファレンス信号を供給した場合、リファレンスステータスは橙色に点灯します。リファレンス信号と SDI フォーマットの対応を以下に示します。

SLC-70U REF
-5H · · · · OH
9.058uS

図 4-14 バスリファレンスが SDIフォーマットに対応しない場合
SDI フォーマット	対応リファレンスフォーマット														
	1080160	1080;59.94	1080150	1080p30	1080p29.97	1080p25	1080p24	1080sF24	1080p23.98	1080sF23.98	720p60	720p59.94	720p50	525i	625i
1080i60	0			0			Δ	Δ			0				
1080i59.94		0			0				Δ	Δ		0		0	
1080i50			0			0							0		0
1080p60A	0			0			Δ	Δ			0				
1080p59.94A		0			0				Δ	Δ		0		0	
1080p50A			0			0							0		0
1080p30	0			0			Δ	Δ			0				
1080p29.97		О			0				Δ	Δ		0		О	
1080p25			О			0							О		0
1080p24	$\Delta$			Δ			О	О			Δ				
1080p23.98		${\sf r}$			Δ				0	О		Δ		${\sf r}$	
1080sF30	0			0			Δ	Δ			0				
1080sF29.97		0			0				$\Delta$	Δ		0		0	
1080sF25			0			0							0		0
1080sF24	$\Delta$			Δ			0	0			Δ				
1080sF23.98		Δ			Δ				0	0		Δ		Δ	
2160p60	0			0			$\Delta$	Δ			0				
2160p59.94		0			0				Δ	Δ		0		0	
2160p50			0			0							0		0
2160p30	0			0			$\Delta$	Δ			0				
2160p29.97		0			0				$\Delta$	Δ		0		0	
2160p25			0			0							0		0
2160p24	$\Delta$			$\Delta$			0	0			$\Delta$				
2160p23.98		$\Delta$			$\Delta$				0	0		$\Delta$		$\Delta$	

#### 表 4-4 SDI 信号フォーマットおよび対応リファレンス

O:対応するフォーマットを示します。

△: ロックしますが、外部システムと位相を管理する場合は使用を避けてください。

# ご注意

外部システムと位相を管理する場合、必ず SDI 入力と同じフレームレートの リファレンス信号(〇の項目)を使用してください。

3) OUT PHASE

ゲンロックポジション(出力位相)を調整します。デフォルト設定は日、Vとも0です。 OUT PHASE は REFERENCE において EXT SUB を選択した場合に有効です。MINIMUM SET を設定する と、AVDL 引き込み範囲内に入る最小のゲンロックポジションに調整します。このとき、MINIMUM OFFSET で設定する値を加算します。出力位相は AVDL の引き込み範囲において最小値+OFFSET となります。

OUT PHASEを選択すると、VIDEO DELAYを表示します。本体前面の表示器の場合は、Hまたは Vを選 択することにより VIDEO DLYを表示します。

12G-SDI、6G-SDIの場合、HとVの設定はサブイメージに対応します。このため、12G-SDI、6G-SDIの場

合は、日の設定値1ポイントにつき2ドット、♥の設定値1ポイントにつき2ライン変動します。3G Level-A とHD の場合、日の設定値とドット変動、♥の設定値とライン変動は一致します。

HとVの設定は SDI フォーマットごとに保存します。SDI フォーマットを切り替えても前回の設定値を使用可 能です。



Н

ゲンロックポジションを1ドット単位で調整します。(範囲は表 4-5を参照)



۷

ゲンロックポジションを1ライン単位で調整します。(範囲は表 4-5を参照)



MINIMUM SET

#### AVDL の引き込み範囲内のゲンロックポジションに調整します。



※確実性を持たせるため、32ドット分のオーバーヘッドを付加しています。
※前面表示器でリファレンスステータスが緑色に表示している場合に操作してください。リファレンスステータスが緑色でない状態はゲンロックが安定していないため、LINE IN LED が点滅する場合があります。

MINIMUM OFFSET MINIMUM SET を実行する際に加算するオフセット値を設定します。 出力位相は、最小値+OFFSET となります。



ゲンロックポジションは、リファレンスに対する出力信号をHおよび V の設定値分ずらしたものです。Hおよび V の設定値はプラス、マイナスの値を取ることができ、プラス側が遅延、マイナス側が先行を意味します。



図 4-15 ゲンロックポジションの設定(H 位相)

VIDEO DELAY は SDI 入力の位相を AVDL 引き込み点からの遅延時間を示します。SLC-70U の AVDL に おける引き込み範囲は最大 10 ライン(12G-SDI、6G-SDI のみ。3G-SDI、HD-SDI では 5 ライン)です。 VIDEO DELAY の値が引き込み範囲である場合、本体前面の LINE IN LED(左側)が緑に点灯します。



図 4-16 AVDL 引き込み範囲における LED の点灯

入力機器の位相調整または日、▽によるゲンロックポジションの設定により調整を行ってください。 AVDLの引き込み範囲については「6.AVDL」を参照してください。

フォーマット	Hの設定範囲	∨の設定範囲	備考
1080i60	±2199	±1124	
1080i59.94	±2199	±1124	
1080i50	±2639	±1124	
1080p60A	±2199	±1124	
1080p59.94A	±2199	±1124	
1080p50A	±2639	±1124	
1080p30	±2199	±1124	
1080p29.97	±2199	±1124	
1080p25	±2639	±1124	
1080p24	±2749	±1124	
1080p23.98	±2749	±1124	
1080sF30	±2199	±1124	
1080sF29.97	±2199	±1124	
1080sF25	±2639	±1124	
1080sF24	±2749	±1124	
1080sF23.98	±2749	±1124	
2160p60	±2199	±1124	Hの設定値1ポイントごとに2ドット、Vの 設定値1ポイントにつき2ライン
2160p59.94	±2199	±1124	↑
2160p50	±2639	±1124	<u>Î</u>
2160p30	±2199	±1124	<u>Î</u>
2160p29.97	±2199	±1124	↑
2160p25	±2639	±1124	<u> </u>
2160p24	±2749	±1124	<u> </u>
2160p23.98	±2749	±1124	<u></u>

表 4-5 ゲンロックポジションの設定範囲

4) MODE

動作モードを選択します。MULTIPLEX(マルチプレクス機能)、AVDL(1 入力、2 出力 AVDL)、AUTO (MULTIPLEX)とAVDLを自動判定)、AVDL2(2 入力、2 出力 AVDL)、MATRIX(4:2 マトリックススイッチ機能)を選択可能です。デフォルトはMULTIPLEXです。



設定を切り替えることにより出力映像にショックを発生する場合があります。運用中の切り替えにはご注意ください。



MULTIPLEX マルチプレクス機能(シングルリンクコンバーター機能)を選択します。

LINE IN1~4 に、Quad Link 3G-SDI または Quad Link HD を入力することにより Single Link 12G-SDI、Single Link 6G-SDI にマルチプレクスします。

Quad Link 3G-SDI (1080p60A/59.94A/50A)入力時は Single Link 12G-SDI (2160p60/59.94/50) を出力します。Quad Link HD (1080p30/29.97/25/24/23.98)入力時は Single Link 6G-SDI (2160p30/29.97/25/24/23.98)を出力します。フレームレートは入力に応じたものになります。 入力フォーマットが 2160p60/59.94/50、1080i60/59.94/50、1080sF30/29.97/25/24/23.98 を 入力した場合は、AVDLとして機能します。



AVDL

AVDL 機能を選択します。

LINE IN1 に入力する信号を AVDL で REF 信号に同期化し LINE OUT1、LINE OUT2 から出 カします。



AUTO

MULTIPLEXとAVDLを自動伴侶します。

LINE IN1~4がすべて同じフォーマットで、1080p60A/59.94A/50A(Quad Link 3G-SDI)または1080p30/29.97/25/24/23.98(Quad Link HD-SDI)の場合、MULTIPLEXで動作します。 また、LINE IN1 と LINE IN2~4のフォーマットが異なる場合、または LINE IN2~4が一部途絶した場合は、LINE IN1 に対して「AVDL」機能で動作します。



AVDL2

2チャンネルの AVDL 機能を選択します。

LINE IN1 とLINE IN2 をそれぞれ AVDL により REF 信号に同期化し LINE OUT1、LINE OUT2 から出力します。

LINE IN1 と LINE IN2 は同じフォーマットを使用してください。フォーマットが異なる場合、 LINE IN1 の入力を LINE OUT1 に出力し、LINE OUT2 は NO SIG 状態になります。 LINE IN1 の入力が途絶した場合、LINE OUT2 側の映像にノイズまたは一時的な途絶が発 生する場合があります。



MATRIX

マトリックススイッチ機能を選択します。

LINE IN1~LINE IN4 がすべて同じフォーマットの場合は、42 マトリックススイッチ機能として動作します。

一部が異なるフォーマットの場合、LINE IN1と同じフォーマットの入力を選択します。



AUTO モードに設定し、LINE IN1 ~ LINE IN4 に Quad Link 3G-SDI または Quad Link HD-SDI を供給してい る場合、LINE OUT1 ~ LINE OUT2 は 12G-SDI または 6G-SDI になります。この状態で LINE IN2 ~ 4 が途絶 すると、LINE IN1 に対する AVDL として動作するため、出力は 3G-SDI または HD-SDI に切り替わります。 PAYLOAD ID は LINE IN1 が重畳する値を使用するため、波形モニターで LINE OUT1 ~ 2 を観測するとエ ラーになる場合があります。(Quad Link 3G-SDI または Quad Link HD-SDI の PAYLOAD ID をシングルリン クの信号に重畳している状態)

# ご注意

SYSTEM→MODE→MATRIX を選択した場合、SYSTEM→REFERENCE→LINE IN を選択しても EXT SUB として動作します。MATRIX モード時はリファレンス源が必須です。

#### ご注意

SYSTEM→MODE→MATRIX を選択した場合、SYSTEM→FORMAT→AUTO または NTSC を選択しても 2160p59.94 フォーマット固定として動作します。

## 5) MULTIPLEX PAYLOAD

MULTIPLEX モードにおける PAYLOAD ID を設定します。



AUTO

# PAYLOAD Dを自動設定します。デフォルト値は「表 5-1 PAYLOAD ID のデフォルト設定(マルチプレクス機能)」を参照してください。



CUSTOM ID

SYSTEM→CUSTOM ID で設定の PAYLOAD ID を選択します。



6) AVDL PAYLOAD

AVDL および AVDL2 における PAYLOAD ID を設定します。



THROUGH

#### 入力の PAYLOAD ID をスルー出力します。



DEFAULT

フォーマットごとのデフォルト値を挿入します。

デフォルト値は「表 5-2 PAYLOAD ID のデフォルト設定(AVDL 機能)」を参照してく ださい。



CUSTOM ID

SYSTEM	→CUSTOM ID	で設定のF	PAYLOADIDを	選択します。
	MODE MPX PYLD >AVDL PYLD CUSTOM ID MATRIX		MODE AVDL PYLD CUSTOM	

7) CUSTOM ID

MULTIPLEX および AVDL、AVDL2 各モードにおける PAYLOAD ID (カスタム値)を設定します。デフォルト 設定は SYSTEM→MULTPLEX PAYLOAD→AUTO または SYSTEM→AVDL PAYLOAD→DEFAULT で 設定する値と同じです。



CAPTURE

入力における PAYLOAD ID 設定値を ST1~ST4 に取り込みます。 初期値はフォーマットごとのデフォルト値です。また、入力が PAYLOAD ID を重畳しない場合、設定値を取り込みません。



ST1 BYTE1~4

出カストリーム1のPAYLOAD DのBYTE1~4を設定します。



設定内容は各項目において以下のとおりです。







ST3 BYTE1~4

出カストリーム3のPAYLOADDのBYTE1~4を設定します。

		-	
	MPX PYLD AVDL PYLD >CUSTOM ID MATRIX		CUSTOM ID ST3 BYTE1 ~ ST3 BYTE4
V	NO SIG		010 01121

ST4 BYTE1~4

出カストリーム4の PAYLOAD Dの BYTE1~4を設定します。

		_	
	MPX PYLD AVDL PYLD >CUSTOM ID MATRIX		CUSTOM ID ST4 BYTE1 ~ ST4 BYTE4
v	NO SIG		

## ご注意

CUSTOM ID→CAPTURE はカスタム PAYLOAD ID 設定補助用です。 取り込んだ PAYLOAD ID を出力するフォーマットに対して適切な値に設定してください。

# ご注意

CUSTOM ID→CAPTURE を MULTIPLEX モードで実行すると、SLC-70U 後段の機器で PAYLOAD ID 関連のエラーを発生する場合があります。 これは、SDI 入力の PAYLOAD ID (3G または HD)が出力(12G または 6G)に重畳するこ とを原因とします。ST1 BYTE1~ST4 BYTE4 に適切な値を設定してください。

8) MATRIX

マトリックススイッチ機能を設定します。LINE OUT1、LINE OUT2 に対して LINE IN1~4を割り当てます。マト リックススイッチ機能を使用する場合、SYSTEM→REFERENCEの設定によらずリファレンス信号が必要で す。

また、SYSTEM→FORMAT→AUTO または NTSC を選択した場合、フォーマット設定は 2160p59.94 として 動作します。入力信号に対するフォーマット探索を行いません。



(a) LINE OUT1

LNE OUT1 に対する入力を設定します。デフォルト値は 1です。



(b) LINE OUT2

LINE OUT2 に対する入力を設定します。デフォルト値は2です。



# ご注意

SYSTEM→MODE→MATRIXを選択した場合、SYSTEM→REFERENCE→LINE INを選択してもEXT SUBとして動作します。MATRIX モード時はリファレンス源が必須です。

# ご注意

SYSTEM→MODE→MATRIXを選択した場合、SYSTEM→FORMAT→AUTOまたはNTSC を選択しても 2160p59.94 フォーマット固定として動作します。 9) NO SIG

LINE IN1~4 が途絶した場合の動作を選択します。 デフォルトは OUT CUT です。 動作モード、リファレンス設定、フォーマット探索モードにより振る舞いが異なります。 SYSTEM→MODE→ AUTO の場合、 MULTIPLEX または AVDL に設定した場合として動作します。



#### OUT CUT

## LINE OUT1、LINE OUT2を遮断します。 MULTIPLEX、AVDL、AUTOの場合に有効です。



THROUGH

LINE OUT1、LINE OUT2 に動作モード設定に応じた信号をスルー出力します。 MULTIPLEX モードの場合、途絶したLINE IN に相当する部分のみ黒画面にし、他の信号を スルー出力します。この場合、LINE OUT1~2 の映像が全体的に暗くなる場合がありま す。

AVDLモードの場合は、スルー出力します。



BLACK

LINE OUT1、LINE OUT2 に黒画面を出力します。各モードにより途絶検出の対象が異なります。

MULTIPLEX モードの場合、LINE IN1~4のうち1系統以上の途絶を検出します。

AVDL モードの場合は、LINE IN1 の途絶を検出します。

AUTO」の場合は、動作中のモードが MUXLTIPLEX、AVDL」かにより上記のように途絶の 検出が変わります。

AVDL2 モードの場合、LINE IN1 の途絶検出により LINE OUT1 のみ黒画面を出力します。 同様に LINE IN2 の途絶検出により LINE OUT2 のみ黒画面を出力します。

MATRIX モードの場合は LINE OUT1、LINE OUT2 のそれぞれに割り当てた入力信号の途 絶を検出します。LINE OUT1 に LINE IN1 を割り当てる場合、LINE IN1 の途絶こより LINE OUT1 に黒画面を出力します。



MULTIPLEX モードの場合、有効な LINE IN 信号により途絶した入力を補填します。優先順 位は LINE IN1>LINE IN2>LINE IN3>LINE IN4 です。 AVDL モードの場合は、LINE OUT1~2を途絶します。

(a) MULTIPLEX モードにおける NO SIG 動作

AUTO

MULTIPLEX モードは LINE IN1 を動作の基準としています。このため、LINE IN1 が途絶した場合と LINE IN2~4 が途絶した場合の動作が異なります。

NO SIG	FORMAT	REFERENCE	動作
OUT CUT	—	—	LINE OUT1,2 を途絶
THROUGH	AUTO	EXT SUB	↑
		LINE	<u>↑</u>
	個別	EXT SUB	対応する LINE IN を黒画面
		LINE	LINE OUT1,2 を途絶
BLACK	AUTO	EXT SUB	↑
		LINE	↑
	個別	EXT SUB	LINE OUT1,2 を黒画面
		LINE	LINE OUT1,2 を途絶
AUTO	AUTO	EXT SUB	↑
		LINE	↑
	個別	EXT SUB	対応する LINE IN を補填
		LINE	LINE OUT1,2 を途絶

表 4-6 入力途絶時の動作(MULTIPLEX モードで LINE IN1 が途絶)

表 4-7 入力途絶時の動作 (MULTIPLEX モードで LINE IN2~4 が途絶)

NO SIG	FORMAT	REFERENCE	動作
OUT CUT	—	—	LINE OUT1,2 を途絶
THROUGH	AUTO	EXT SUB	対応する LINE IN を黒画面
		LINE	1
	個別	EXT SUB	1
		LINE	1
BLACK	AUTO	EXT SUB	LINE OUT1,2を黒画面
		LINE	1
	個別	EXT SUB	1
		LINE	1
AUTO	AUTO	EXT SUB	対応する LINE IN を補填
		LINE	1
	個別	EXT SUB	1
		LINE	<u>Î</u>

# ご注意

THROUGH、BLACK では、LINE IN の途絶から設定の動作に切り替わる時点で、いったん LINE OUT1~LINE OUT2 が NO SIG になり、その後で設定の動作になる場合があります。

41

信号途絶により BLACK を出力する場合、PAYLOAD ID は各フォーマットのデフォルト値を重 畳します。信号途絶前に重畳の PAYLOAD ID とデフォルトの PAYLOAD ID の値が変化するこ とにより、波形モニターでエラーを検出することがあります。 デフォルトの PAYLOAD ID は、「5.アンシラリデータパケット」を参照してください。

(b) AVDL モードにおける NO SIG 動作

AVDL モードは LINE IN1 の途絶により LINE OUT1~2 の動作を切り替えます。

NO SIG	FORMAT	REFERENCE	動作
OUT CUT	—	—	LINE OUT1,2 を途絶
THROUGH	AUTO	—	1
	個別	EXT SUB	スルー出力
		LINE	LINE OUT1,2 を途絶
BLACK	AUTO	—	1
	個別	EXT SUB	LINE OUT1,2 を黒画面
		LINE	LINE OUT1,2 を途絶
AUTO	AUTO	—	1
	個別	EXT SUB	LINE IN2~4 を補填
		LINE	LINE OUT1,2 を途絶

表 4-8 入力途絶時の動作(AVDL モードで LINE IN1 が途絶)

#### ご注意

THROUGH、BLACK では、LINE IN の途絶から設定の動作に切り替わる時点で、いったん LINE OUT1~LINE OUT2 が NO SIG になり、その後で設定の動作になる場合があります。

### ご注意

信号途絶により BLACK を出力する場合、PAYLOAD ID は各フォーマットのデフォルト値を重 置します。信号途絶前に重畳の PAYLOAD ID とデフォルトの PAYLOAD ID の値が変化するこ とにより、波形モニターでエラーを検出することがあります。 デフォルトの PAYLOAD ID は、「5.アンシラリデータパケット」を参照してください。

(c) AUTO モードにおける NO SIG 動作

LINE IN 信号入力が途絶またはフォーマット探索中の場合の動作は NO SIG 設定により異なります。

NO SIG	FORMAT	REFERENCE	動作
OUT CUT	-	—	LINE OUT1,2 を途絶
THROUGH	AUTO	—	$\uparrow$
	個別	EXT SUB	スルー出力
		LINE	LINE OUT1,2 を途絶
BLACK	AUTO	—	1
	個別	EXT SUB	LINE OUT1,2を黒画面
		LINE	LINE OUT1,2 を途絶
AUTO	AUTO	—	$\uparrow$
	個別	EXT SUB	LINE IN2~4 を補填
		LINE	LINE OUT1,2 を途絶

表 4-9 入力途絶時の動作(AUTO モードで LINE IN1 が途絶)

NO SIG	FORMAT	REFERENCE	動作
OUT CUT	—	—	LINE IN1 を出力
THROUGH	AUTO	—	$\uparrow$
	個別	EXT SUB	1
		LINE	↑ (
BLACK	AUTO	—	↑ (
	個別	EXT SUB	↑ (
		LINE	↑ (
AUTO	AUTO	—	1
	個別	EXT SUB	1
		LINE	1

表 4-10 入力途絶時の動作(AUTO モードで LINE IN2~4 が途絶)

AUTO モードに設定し、LINE IN1 ~ LINE IN4 に Quad Link 3G-SDI または Quad Link HD-SDI を供給 している場合、LINE OUT1 ~ LINE OUT2 は 12G-SDI または 6G-SDI になります。この状態で LINE IN2 ~4 が途絶すると、LINE IN1 に対する AVDL として動作するため、出力は 3G-SDI または HD-SDI に切り替わります。

PAYLOAD ID は LINE IN1 が重畳する値を使用するため、波形モニターで LINE OUT1~2を観測する とエラーになる場合があります。(Quad Link 3G-SDI または Quad Link HD-SDI の PAYLOAD ID をシ ングルリンクの信号に重畳している状態)

(d) AVDL2 モードにおける NO SIG 動作

LINE IN 信号入力が途絶またはフォーマット探索中の場合の動作は NO SIG 設定により異なります。

NO SIG	FORMAT	REFERENCE	動作
OUT CUT	—	—	LINE OUT1,2 を途絶
THROUGH	AUTO	—	1
	個別	EXT SUB	LINE OUT1 をスルー
		LINE	LINE OUT1,2 を途絶
BLACK	AUTO	_	1
	個別	EXT SUB	LINE OUT1 を黒画面
			LINE OUT2 はノイズまたは途絶を発生する場合
			があります。
		LINE	LINE OUT1,2 を途絶
AUTO	AUTO	—	$\uparrow$
	個別	EXT SUB	LINE OUT1 を黒画面
		LINE	LINE OUT1,2 を途絶

表 4-11 入力途絶時の動作 (AVDL2 モードで LINE IN1 が途絶)

表 4-12 入力途絶時の動作 (AVDL2 モードで LINE IN2 が途絶)

NO SIG	FORMAT	REFERENCE	動作
OUT CUT	—	—	LINE OUT2 を途絶
THROUGH	AUTO	—	<u>Î</u>
	個別	EXT SUB	LINE OUT2 をスルー
		LINE	LINE OUT2 を途絶
BLACK	AUTO	—	<u>Î</u>
	個別	EXT SUB	LINE OUT2 を黒画面
		LINE	LINE OUT2 を途絶
AUTO	AUTO	—	<u>Î</u>
	個別	EXT SUB	LINE OUT2 を黒画面
		LINE	LINE OUT2 を途絶

信号途絶により BLACK を出力する場合、PAYLOAD ID を重畳しません。(AVDL モードと異な ります。) 信号途絶前に重畳の PAYLOAD ID が変化することにより、波形モニターによる観測でエラー

信号述紀前に単宜のPATLOAD ID が変化することにより、波形モーターによる観測でエフー を検出することがあります。

(e) MATRIX モードにおける NO SIG 動作

MATRIX モードの場合、FORMAT の設定は AUTO、NTSC に設定した場合、2160p59 固定として動作します。また REFERENCE は LINE IN に設定しても EXT SUB として動作します。

		LINE I	N入力	動作		
NO SIG	FORMAT	REFERENCE	OUT1 用	OUT2 用	LINE	LINE
			LINE IN	LINE IN	OUT1	OUT2
OUT CUT	個別	EXT SUB	途絶	入力	途絶	出力
			入力	途絶	出力	途絶
THROUGH	個別	EXT SUB	途絶	入力	スルー	出力
			入力	途絶	出力	スルー
BLACK	個別	EXT SUB	途絶	入力	黒	出力
			入力	途絶	出力	黒
AUTO	個別	EXT SUB	途絶	入力	黒	出力
			入力	途絶	出力	黒

表 4-13 入力途絶時の動作 (MATRIX モード)

#### ご注意

MATRIX モードで NO SIG に BLACK または AUTO を設定した状態で入力が途絶すると、出力側の 黒画面は PAYLOAD ID を重畳しません。このため、出力側で PAYLOAD ID に関連するエラーを発生 する場合があります。

例) LINE OUT1 に LINE IN1、LINE OUT2 に LINE IN2 を割り当て、LINE IN1 が入力途絶した場合、 LINE OUT1 は黒画面になりますが PAYLOAD ID を重畳しません。LINE OUT2 は LINE IN2 の PAYLOAD ID を重畳します。

#### (3) CONFIG

CONFIG では各種環境(PRESET、接点、SNMP、表示器等)設定を行います。



1) PRESET

本体の各種設定をプリセットとして8種類まで登録可能です。

プリセットに登録する項目は、SYSTEM→MODE、SYSTEM→MPX\_PYLD、SYSTEM→AVDL\_PYLD、SYSTEM→ CUSTOM ID、SYSTEM→MATRIX→SYSTEM→NO SIGです。

MENU→CONFIG→PRESETを選択すると、PRESETのメニューを表示します。PRESETは最大8パターンまで登録可 能です。また、GPI、SNMP制御でプリセットを切り替えることが可能です。



LOAD

### 登録済みのプリセットを読み出します。



MENU→CONFIG→PRESET→LOAD→PRESET No から登録済みプリセットを選択し てください。選択範囲は PRESET1~8 です。デフォルト設定は PRESET1 です。 引き続き、LOAD exec を選択すると LOAD?を表示しますので ENTER を押 すと選択した PRESETを読み出します。キャンセルする場合は MENUを押し てください。



SAVE

プリセットを登録します。



MENU→CONFIG→PRESET→SAVE→PRESET NoIに登録するプリセット番号を設定し てください。設定範囲はPRESET1~8です。デフォルト設定はPRESET1です。 引き続き、SAVE execを選択するとSAVE?を表示しますのでENTERを押す と選択した PRESET 番号に保存します。キャンセルする場合はMENUを押し てください。



START SET

電源投入時に読み出すプリセットを登録できます。



MEMORY を選択すると、電源遮断時の設定が再現します。また PRESET1 ~8 を選択すると選択したプリセットパターンを読み出します。 デフォルト設定は MEMORY です。

# ご注意

プリセットに登録する内容は、次のメニュー設定の項目です。

SYSTEM-	→MODE
SYSTEM-	→MPX PYLD
SYSTEM-	→AVDL PYLD
SYSTEM-	→CUSTOM ID
SYSTEM-	→MATRIX
SYSTEM-	→NO SIG

2) GPI

TAKE1~4、TALLY1~4、DELAY に対応した動作を選択します。



(a) REMOTE

接点入力における制御を設定します。デフォルト設定は OFF です。



OFF

接点制御を禁止します。



OFF に設定すると、接点入力および出力の設定がすべて無効 になります。

ALTERNATE

接点をオルタネイト制御にします。 信号のレベルを検出します。MAKE 状態の場合を ON、BREAK 状態を OFF と判定します。



TRIGGER

接点をトリガー制御にします。 信号の変化点を検出します。MAKE から BREAK に変化したら ON、次の MAKE から BREAK への変化で OFF と判定します。



(b) TAKE1~4

接点入力(TAKE1~4 信号)の動作を選択します。デフォルト設定はOFFです。 TAKE1~TAKE4 はそれぞれ個別に設定可能です。以下は TAKE1 について説明します。





MULTIPLEX

MULTIPLEX/AVDL モードを切り替えます。

オルタネイト時は、MAKE で MULTIPLEX、BREAK で AVDL に切り替えます。

トリガー時は、イベント発生ごとに MULTIPLEX-AVDL を切り替 えます。



MATRIX L1-IN1~4

MATRIX モードにおいて、LINE OUT1 から LINE IN1~4の信号を出力します。



# MATRIX L2-IN1~4 MATRIX モードにおいて、LINE OUT2 から LINE IN1~4の信号を出力します。(MATRIX)



PRESET1~8

指定のプリセットを呼び出します。



OFF

(c) TALLY1~4

接点出力(TALLY1~4 信号)の動作を選択します。デフォルト設定は OFF です。 以下は TALLY1 について説明します。TALLY1~TALLY4 は同等の設定が可能です。



OFF

TALLY1 による制御を無効に設定します。デフォルト設定は OFF です。



LINE IN

# LINE IN1~4 が正常に入力していることを示します。(MAKE: 正常、 BREAK: 途絶)。

前段機器のブランキングスイッチなどの瞬断では反応しません。



MULTIPLEX

MULTIPLEX または AVDL モードにおいて、MULTIPLEX 機能を 選択していることを示します。(MAKE: MULTIPLEX, BREAK: AVDL)



**INPUT ERROR** 

MULTIPLEX または AVDL モードにおいて LINE IN1~4の一部 が AVDL の引き込み範囲を外れた場合、または LINE IN1~4 の一部が NO SIG になったことを示します。



MATRIX L1-IN1~4

MATRIX モードにおいて、LINE OUT1 から LINE IN1~4を出力 していることを示します。



MATRIX L2-IN1~4

MATRIX モードにおいて、LINE OUT2 から LINE IN1~4を出力 していることを示します。



PRESET1~8

指定のプリセットで動作していることを示します。



(d) DELAY

接点制御の遅延時間をフレーム単位で設定します。0~90フレームの範囲で設定可能です。



3) SNMP

SNMP による制御を設定します。デフォルト設定は ENABLE です。



**ENABLE** 

SNMP で各種設定のリモート制御を有効にします。



```
DISABLE
```

SNMP で各種設定のリモート制御を無効にします。



4) DISPLAY



(a) SCREEN SAVER

表示器のスクリーンセーバーを設定します。デフォルト設定は DIM 50%です。 スクリーンセーバーを表示する設定にした場合、最後の操作から約 10 分経過後に動作します。



 DIM 50%
 表示輝度 50%でスクリーンセーバーを表示します。

 DIM 30%
 表示輝度 30%でスクリーンセーバーを表示します。

 OFF
 スクリーンセーバーを無効にします。

 NAME ROLL
 機種名、SDI フォーマットをスクロール表示します。

 DIM 70%
 表示輝度 70%でスクリーンセーバーを表示します。

(b) MAIN VIEW

表示器の表示内容を設定します。設定内容は、AVDLメーター(位相調整情報)、ステータスです。デフォル ト設定は AVDL AUTO です。

AVDL メーター、ステータスを表示する設定にした場合、最後の操作から約10分経過後に動作します。



OSD BRIGHT

AVDL LINE1~4

LINE IN1~4の AVDLメーター(位相調整情報)を表示します。



## ご注意

AVDL AUTO に設定し、LINE IN1~4の一部を未入力にするとAVDLメーターがロックを外れたように 表示します。この場合、使用している LINE IN のみ表示するように AVDL LINE1~4 を設定してください。

(c) OSD

LINE OUT2 へのオンスクリーンメニュー表示を設定します。デフォルト設定は ENABLE です。



DIP-SW1(1)を ON に設定している場合、オンスクリーンメニューは表示禁止です。DIP-SW1(1)の設定はオ ンスクリーンメニューの設定より優先順位が高いため、オンスクリーンメニューを使用する場合は DIP-SW1(1)を OFF に設定してください。

ENABLE	オンスクリーンメニューを表示します。
DISABLE	オンスクリーンメニューを表示しません。

ご注意
オンスクリーンメニューを表示するためには、DIP-SW1(1)とメニューの設定
が必要です。以下を確認してください。
・DIP-SW1(1)を OFF にしてください。
・メニューから CONFIG → DISPLAY → OSD → ENABLE に設定してください。
・LINE OUT2 のみ表示可能です。

(d) OSD BRIGHT

SDI出力映像へのオンスクリーンメニューにおける輝度を設定します。デフォルト設定は80%です。



0%~109%

OSD の輝度を設定します。 デフォルトは 80%です。

5) SDI AMP1

SDI OUT の振幅を微調整します。初期設定で使用してください。



-2~2

出荷検査時に微調整されており、初期設定が 0 ではない場合 があります。

6) SDI AMP2

SDI OUT2 の振幅を微調整します。初期設定で使用してください。



-2~2 出荷検査時に微調整されており、初期設定が 0 ではない場合 があります。

7) ALARM

異常が発生した場合、Vbus 筐体の接点アラーム端子に出力することが可能です。出力するアラームは REFERENCE アラーム、LINE IN アラーム、AVDL アラーム、モジュールのチップクーリング FAN アラームで す。

チップクーリング FAN アラーム以外は、個別に有効または無効の設定が可能です。

これらの設定は Vbus 筐体の接点アラーム端子に対する設定であり SNMP トラップの有効無効設定ではありません。SNMP トラップは常に有効です。

(a) REFERENCE

リファレンス信号が入力途絶した場合またはリファレンス信号が SDI 信号フォーマットに対応しない

場合(フレーム周波数の不一致等)のアラームを設定します。デフォルト設定は DISABLE です。 SDI 信号とリファレンス信号の対応は「4.3.(2) 2)REFERENCE」を参照してください。



ENABLE

リファレンス信号入力途絶時または不適合時のアラームを有効にします。



DISABLE

リファレンス信号入力途絶時または不適合時のアラームを無 効にします。



(b) LINE IN

LINE IN1~4 信号が入力途絶した場合のアラームを設定します。デフォルト設定は DISABLE です。



ENABLE

LINE IN1~4 信号入力途絶時のアラームを有効にします。



DISABLE

LINE IN1~4 信号入力途絶時のアラームを無効にします。



(c) AVDL

LINE IN1~4 のうち使用する AVDL 引き込み範囲外が発生した場合のアラームを設定します。デフォルト設定は DISABLE です。

MULTIPLEX モードの場合は、LINE IN1~4 で引き込み範囲外が発生した場合、アラームを発生します。AVDL モードの場合は、LINE IN1 で引き込み範囲外が発生した場合、アラームを発生します。



ENABLE

AVDL 引き込み範囲外発生時のアラームを有効にします。



DISABLE

AVDL 引き込み範囲外発生時のアラームを無効にします。



(4) INFORMATION

本体の状態を表示します。

1) VERSION

SOFT、HARD のバージョン情報を表示します。



SOFT

SOFT のバージョンを表示します。



HARD MAIN

HARD MAIN のバージョン情報を表示します。



HARD GENLOCK

ゲンロックのバージョン情報を表示します。



2) STATUS

機器の情報を表示します。

STATUS は、REF 状態、FAN 状態、LINE IN1~4 のフォーマットを表示します。本体前面表示器の表示は次の2種類を順に表示します。



- 1080p30/29/25/24/23
  1080sF30/29/25/24/23
- •1080i60/59/50
- NONE

以下の例は、リファレンスロック状態、FAN が正常に回転し、受信中の LINE IN1~4 のフォーマットが 1080p59.94A、LINE OUT1~2 のフォーマットが 2160p59.94 になっていることを示します。

STATUS		
REFERENCE	: REF LOCK	
FAN MONITOR	: 160 (100%)	
LINE1	: 1080p59A	
LINE2	: 1080p59A	
LINE3	: 1080p59A	
LINE4	: 1080p59A	
OUT1	: 2160p59	
OUT2	: 2160p59	
OUT1 OUT2	: 2160p59 : 2160p59	

図 4-17 ステータス表示の例(OSD)

ご注意
オンスクリーンメニューを表示するためには、DIP-SW1(1)とメニューの設定
が必要です。以下を確認してください。
・DIP-SW1(1)を OFF にしてください。
・メニューからCONFIG →DISPLAY→OSD→ENABLEに設定してください。
・LINE OUT2 のみ表示可能です。

3) LINE AVDL

LINE IN1~4の位相情報を表示します。



LINE IN

表示内容は以下のとおりです。 -2160p/60/59/50/30/29/25/24/23.98 -1080p60A/59A/50A ·1080p30/29/25/24/23 ·1080sF30/29/25/24/23 1080i60/59/50 •NO SIG LINE IN1~4 LINE IN1~4に入力する信号の安定性、位相を示します。 表示内容は以下のとおりです。 :入力が安定していることを示します。 •OK OSD の場合は「Stability」と表示します。 ERROR : 入力が途絶または不安定であることを示します。 OSD の場合は「Instability」と表示します。 ▪数値 :入力信号のリファレンスに対する位相を示します。 入力が途絶している場合、本体前面パネルでは非表示、OSD では"-"と表示します。

以下の例は、入力フォーマットが 1080p59.94A で、LINE IN1~4 が安定しており AVDL 引き込み範囲内である ことを示します。

LINE1: Stability Cline INT-400次版 0 line 31 dot 0.201us LINE2: Stability Constability (本体前面パネルでは、OK/NG) 0 line 31 dot Constability (本体前面パネルでは、OK/NG) 0 line 31 dot Constability 0 line 31 dot 0.201us LINE3: Stability 0 line 31 dot 0.201us LINE4: Stability	LINE AVDL VIDEO FORMAT: 1080p59A <	ー LINE INのフォーマット	
U.201us LINE2: Stability ← Stability/Instability (本体前面パネルでは、OK/NG) 0 line 31 dot ← 遅延量をLINEとドット数で表示 0.201us ← 遅延量を時間で表示 LINE3: Stability 0 line 31 dot 0.201us LINE4: Stability	LINE1: Stability 0 line 31 dot		
0.201us ← 遅延量を時間で表示 LINE3: Stability 0 line 31 dot 0.201us LINE4: Stability	0.2010s LINE2: Stability 0 line 31 dot	— Stability/Instability (本体前面パネルでは、OK/NG) — 遅延量をLINEとドット数で表示	
0.201us LINE4: Stability	0.201us LINE3: Stability	一 遅延量を時間で表示	
	0.201us LINE4: Stability		

図 4-18 ステータス表示の例(OSD)



#### 4) PAYLOAD IN

LINE IN1~4 が重畳する PAYLOAD ID の 4 ワード情報を示します。LINE IN1~4 の順に 5 秒間隔で表示します。PAYLOAD ID はサブイメージごとに、16 進数 8 桁で BYTE4~BYTE1 の順に表示します。



図 4-19 PAYLOAD ID 表示の例(12G-SDI、6G-SDIの場合)



図 4-20 PAYLOAD ID 表示の例(3G Level-A の場合)



図 4-21 PAYLOAD ID 表示の例(HD-SDIの場合)

分類	フォーマット	(a)	(b)	(c)	(d)
HD	1080i60	$\overline{\mathcal{O}}$	—	—	_
	1080i59.94	$\overline{\mathcal{O}}$	—	_	_
	1080i50	$\overline{O}$	_	_	_
3G Level-A	1080p60A	5	6		
3G Level-A	1080p59.94A	5	6		_
3G Level-A	1080p50A	5	6	—	—
HD	1080p30	$\overline{\mathcal{O}}$			_
	1080p29.97	$\overline{\mathcal{O}}$	_	_	_
	1080p25	$\overline{\mathcal{O}}$			
	1080p24	$\overline{\mathcal{O}}$			
	1080p23.98	$\overline{\mathcal{O}}$			_
	1080sF30	8	—	—	—
	1080sF29.97	8	—	—	—
	1080sF25	8	_	_	_
	1080sF24	$\overline{\mathcal{O}}$			
	1080sF23.98	$\overline{\mathcal{O}}$			
12G	2160p60	1	2	3	4
	2160p59.94	1	2	3	4
	2160p50	1	2	3	4
6G	2160p30	1	2	3	4
	2160p29.97	1	2	3	4
	2160p25	1	2	3	4
	2160p24	1	2	3	4
	2160p23.98	1	2	3	4

表 4-14 SDI 信号ごとの PAYLOAD ID 表示

(a)~(d) : サブイメージ 1~4 に対応します。

①~④ : サブイメージ 1~4の PAYLOAD ID(12G-SDI, 6G-SDI)

⑤~⑥ : 3G Level-AのPAYLOAD ID

⑦ : 含む場合があります。(HD-SDI)

⑧ : 含みます。(HD-SDI)

-- : 無効値です。

#### ご注意

フォーマットが 3G Level-A の場合は(a)と(b)のみ有効です。HD-SDI、の場合は(a)のみ有効です。

#### ご注意

MULTIPLEX モードの場合は、PAYLOAD ID を重畳した SDI 信号を LINE OUT1, LINE OUT2 に 出力します。

AVDL モード(AVDL、MATRIX、AVDL2、AUTO(AVDL 状態)の場合は、入力をスルー出力する ため、PAYLOAD ID の重畳有無は LINE IN1~4 に接続する信号により異なります。

5) PAYLOAD OUT

SDI 出力信号に重畳する PAYLOAD ID の 4 ワード情報を示します。



12G-SDI、6G-SDI 信号入力時は、各サブイメージの PAYLOAD ID を表示します。 3G の場合は、サブイメージ 1 およびサブイメージ 2 の PAYLOAD ID(上側 2 行)が有効です。HD の場合は、 サブイメージ 1 の PAYLOAD ID(上側 1 行)が有効です。表示内容は、SYSTEM→INFOMATION→PAYLOAD IN と同様です。



図 4-22 PAYLOAD ID 表示の例

4. OSD 表示禁止

DIPスイッチの設定(DIP-SW1(1)をON)により、LINE OUT2のOSDを表示禁止に設定することができます。 OSDは、メニューにより(CONFIG→DISPLAY→OSD→DISABLEおよびENABLE)表示禁止、表示有効を設定 することが可能ですが、DIPスイッチにより設定はメニューによる表示有効設定を無視します。



図 4-23 OSD 表示禁止(DIP-SW1, DIP-SW2)

## ご注意

DIP-SW の操作は、必ず、モジュールを Vbus 筐体から外した状態で操作してください。

#### ご注意

オンスクリーンメニューを表示するためには、DIP-SW1(1)とメニューを設定する必要があります。 ・DIP-SW1(1)が OFF に設定してください。

・メニューから CONFIG→DISPLAY→OSD→ENABLE に設定してください。

・LINE OUT1 は、オンスクリーンメニューを表示しません。

5. 工場出荷状態への初期化

DIPスイッチの設定およびメニュー操作により工場出荷状態に設定を初期化します。



DIP-SW1の8をONにして電源を入れてください。

図 4-24 工場出荷状態への初期化(DIP-SW1, DIP-SW2)

#### ご注意

DIP-SW の操作は、必ず、モジュールを Vbus 筐体から外した状態で操作してください。

# 工場出荷状態への初期化

工場出荷状態に初期化する際は DIP-SW1(8)をオンし、モジュールを筐体に実装し電源を投入 します。初期化を完了すると本体前面表示器は"RESET!!!"を表示します。このとき本体前面表 示器の MENU ボタン、選択ツマミの ENTER ボタンによる操作はできません。



初期化後は必ず DIP-SW1(8)をオフに戻してください。

# 5. アンシラリデータパケット

1 マルチプレクス機能の場合

SDI入力する信号が重畳するアンシラリデータパケットの取り扱いは、動作モードにより異なります。

マルチプレクス機能で動作している場合(MULTIPLEX)モードで Quad Link 3G-SDI または Quad Link HD-SDI で ある場合)は、PAYLOAD ID の差し替えまたは挿入を行います。同期信号のずれ等により、既定の位置以外で 発生した PAYLOAD ID は、不正データとして削除マーカーに置き換えます。

MULTIPLEX モードに設定しても入力が Quad Link 3G-SDI、Quad Link HD-SDI ではない場合、すべての HANC、 VANC 領域を通過します。

分類	フォーマット	サブ	サブ	サブ	サブ
		イメージ 1	イメージ 2	イメージ 3	イメージ 4
12G	2160p60	0180CBCE	0180CBCE	0180CBCE	0180CBCE
	2160p59.94	0180CACE	0180CACE	0180CACE	0180CACE
	2160p50	0180C9CE	0180C9CE	0180C9CE	0180C9CE
6G	2160p30	0180C7C0	0180C7C0	0180C7C0	0180C7C0
	2160p29.97	0180C6C0	0180C6C0	0180C6C0	0180C6C0
	2160p25	0180C5C0	0180C5C0	0180C5C0	0180C5C0
	2160p24	0180C3C0	0180C3C0	0180C3C0	0180C3C0
	2160p23.98	0180C2C0	0180C2C0	0180C2C0	0180C2C0

表 5-1 PAYLOAD ID のデフォルト設定(マルチプレクス機能)

※各設定値は BYTE4~BYTE1 の順に配置

# 2 AVDL 機能の場合

AVDL または AVDL2 モードでは、PAYLOAD ID 以外の HANC、VANC 領域を通過します。

PAYLOAD ID は設定により通過(SYSTEM→AVDL PYLD→THROUGH)、デフォルト値挿入(SYSTEM→AVDL) PYLD→DEFALUT)、カスタム値挿入(SYSTEM→AVDL PYLD→CUSTOM)することが可能です。

デフォルト値挿入の場合、「表 5-2 PAYLOAD ID のデフォルト設定(AVDL機能)」に記載の値を挿入し、入力信号 に重畳していた PAYLOAD ID を削除マーカーに置き換えます。同様に、カスタム値挿入の場合、カスタム値 (SYSTEM→AVDL PYLD→CUSTOM)の設定値を挿入し、入力信号に重畳していた PAYLOAD ID を削除マー カーに置き換えます。また、同期信号のずれ等により既定の位置以外に発生した PAYLOAD ID は、削除マー カーに置き換えます。

なお、通過(SYSTEM→AVDL PYLD→THROUGH)に設定している状態で、入力途絶が発生し出力が BLACK になる場合、PAYLOAD ID は、デフォルト値を重畳します。

分類	フォーマット	サブ	サブ	サブ	サブ
		イメージ 1	イメージ 2	イメージ 3	イメージ 4
12G	2160p60	0180CBCE	0180CBCE	0180CBCE	0180CBCE
	2160p59.94	0180CACE	0180CACE	0180CACE	0180CACE
	2160p50	0180C9CE	0180C9CE	0180C9CE	0180C9CE
6G	2160p30	0180C7C0	0180C7C0	0180C7C0	0180C7C0
	2160p29.97	0180C6C0	0180C6C0	0180C6C0	0180C6C0
	2160p25	0180C5C0	0180C5C0	0180C5C0	0180C5C0
	2160p24	0180C3C0	0180C3C0	0180C3C0	0180C3C0
	2160p23.98	0180C2C0	0180C2C0	0180C2C0	0180C2C0
3G Level-A	1080p60A	0180CB89	0180CB89	-	-
	1080p59.94A	0180CA89	0180CA89	-	_
	1080p50A	0180C989	0180C989	-	-

表 5-2 PAYLOAD ID のデフォルト設定(AVDL 機能)

分類	フォーマット	サブ	サブ	サブ	サブ
		イメージ 1	イメージ 2	イメージ 3	イメージ 4
HD	1080p30	0180C785	-	-	_
	1080p29.97	0180C685	-	-	-
	1080p25	0180C585	-	-	-
	1080p24	0180C485	-	-	-
	1080p23.98	0180C385	1	-	-
	1080i60	01800785	1	-	-
	1080i59.94	01800685	-	-	-
	1080i50	01800585	1	-	-
	1080sF30	01804785	1	-	-
	1080sF29.97	01804685	-	-	-
	1080sF25	01804585	1	-	-
	1080sF24	01804485	_	_	_
	1080sF23.98	01804385	_	_	_

※各設定値は BYTE4~BYTE1 の順に配置

# 6. AVDL

1. AVDL の動作

SLC-70U は AVDL を搭載し最大 10 ライン※1 のラインシンクロナイズを行います。リファレンス信号の位相を基準として、AVDL の引き込み範囲が定まります。AVDL の引き込み範囲を図 8-1 に示します。AVDL の引き込み範囲は図中 A 点から最大 10 ライン※1 です。

- ・ SDI入力信号の位相が図中の「安全な引き込み範囲」にある場合、映像信号を引き込みリファレンス信号と 同相で SDI 信号を出力します。このとき、本体前面の LINE IN LED が緑で点灯します。「安全な引き込み範 囲」は、「引き込み範囲」内で「位相引き込み不可」の範囲から 16 ドット以上離れた領域を示します。
- ・ SDI入力信号の位相が図中の「位相引き込み範囲」にあり「安全な引き込み範囲」から外れる場合、映像信 号を引き込みリファレンス信号と同相で SDI 信号を出力しますが、本体前面の映像 LINE IN LED が緑で点 滅します。
- ・ SDI入力信号の位相が図中の「引き込み不可」範囲にある場合、出力映像は垂直方向に 10 ライン※1 以上 シフト(水平方向は安定)し、本体前面の LINE IN LED が緑で点滅します。
- リファレンス信号は筐体からのバスリファレンスを使用します。本体前面表示器にリファレンスステータス"REF"が緑色で表示していない場合、筐体にリファレンス信号を接続しているか、筐体のバスリファレンスが有効になっているか確認してください。





#### 図 6-1 AVDL の引き込み範囲

SDI 信号を AVDL で引き込むことができない場合は入力の SDI 信号またはリファレンス信号の位相を調整する か本製品のゲンロックポジションを調整してください。ゲンロックポジションを調整することにより疑似的にリファレ ンス信号の位相を動かすことが可能です。ゲンロックポジションは、MENU→SYSTEM→OUT PHASE の項目で 設定できます。設定方法は、「4.3.(2) 3)OUT PHASE」を参照してください。

以下に、リファレンス信号の水平位相に対してゲンロックポジションを設定した場合を示します。ゲンロックポジ ションの H 値をプラス側に設定するとゲンロックポジションは遅延し、マイナス側に設定すると先行します。垂直 位相も同様に設定可能です。



図 6-2 ゲンロックポジションの設定(H 位相)

2. AVDL の引き込み範囲

SDI 入力位相が図 6-1 の AVDL 引き込み可能範囲内の A 点近傍である場合、VIDEO DELAY の値が 0 µ s に近 くなります。VIDEO DELAY の値は、リファレンス信号と SDI 入力信号の位相差そのものではなく基準点 (AVDL の 位相引き込み可能点)を0としたときの SDI 入力信号の位相を示します。2160p59.94 では 0~73.7 µ s (約5H: 10 ライン)の範囲内にあるとき「AVDL の引き込み範囲内にある」状態を意味します。

AVDL の引き込み範囲を外れた場合、次の動作になります。

- ・ 左側の「引き込み不可範囲」に外れた場合: 10 ライン以上画面上方向にシフトします。
- ・ 右側の「引き込み不可範囲」に外れた場合: 10 ライン以上画面下方向にシフトします。

※ 12G-SDI、6G-SDIのみ(3G Level-A、HD-SDI時は5ライン)

VIDEO DELAY の値は、MENU→SYSTEM→OUT PHASE の項目を選択することにより表示します。本体前面の 表示器の場合は、H または V を選択することにより「VIDEO DLY」を表示します。



図 6-3 オンスクリーンメニューにおける VIDEO DELAY の表示例
OUT PHASE	
H:	
0	
VIDEO DLY:	
0. 214uS	

#### 図 6-4 本体前面の表示器における VIDEO DLY の表示例

## VIDEO DELAY の値は表示器の AVDLメーター(位相調整情報)により確認可能です。AVDLメーターを表示する 場合、MENU→CONFIG→DISPLAY→MAIN VIEW→AVDL AUTO、AVDL L1~4の項目を選択します。

SLC-70U REF L1
-ын он 9.058uS

図 6-5 本体前面の表示器における AVDL メーターの表示例

AVDLメーター(位相調整情報)は、VIDEO DELAY の値を位相引き込み範囲におけるインジケーターです。 緑の領域は、安全な位相引き込み範囲を示します。VIDEO DELAY の値がこの範囲にある場合、インジケーター は緑色で表示します。

黄色の領域は、位相引き込み範囲内にあり、位相引き込み不可領域に接する 16 ドット分の領域です。この領域 は位相引き込み範囲内ですが SDI 入力信号またはリファレンス信号のゆらぎ等により AVDL の引き込み範囲か ら外れる可能性がある領域です。VIDEO DELAY の値がこの範囲にある場合、インジケーターは黄色で表示し、 SNMP トラップを発報します。また、設定により Vbus 筐体からモジュールアラームを発生することが可能です。 赤の領域は、引き込み範囲外を示します。VIDEO DELAY の値がこの範囲にある場合、インジケーターは赤で点 滅し、SNMP トラップを発報します。また、設定により Vbus 筐体からモジュールアラームを発生することが可能で す。



図 6-6 AVDL メーターの表示内容

表 6-1 に VIDEO DELAY による引き込み範囲の参考値を示します。表中の(a)~(d)は「図 6-1AVDLの引き込み範囲」の(a)~(d)に対応します。この値は引き込み点(a)を 0 μ s とした場合の引き込み範囲です。(b)~(c)は安全な引き込み範囲を示し、(d)は引き込み範囲の最大値です。

SDI	VIDEO DELAY					
フォーマット	(a) (μs)	(b) ( µ s)	(c) ( µ s)	(d) ( µ s)	備考	
	引き込み	+16 ドット	-16 ドット	Max		
	点					
1080i60	0	0. 216	148. 284	148.5		
1080i59.94	0	0. 216	148. 248	148.5		
1080i50	0	0. 216	177. 984	178. 2		
1080p60A	0	0. 107	73. 593	73. 7		
1080p59.94A	0	0. 107	73. 593	73. 7		
1080p50A	0	0. 107	88. 333	88. 44		
1080p30	0	0. 216	148. 284	148.5		
1080p29.97	0	0. 230	148. 27	148.5		
1080p25	0	0. 216	177. 984	178.2		
1080p24	0	0. 216	185. 409	185. 625		
1080p23.98	0	0. 216	185. 409	185. 625		
1080sF30	0	0. 216	148. 284	148.5		
1080sF29. 97	0	0. 216	148. 248	148.5		
1080sF25	0	0. 216	177. 984	178.2		
1080sF24	0	0. 216	185. 409	185. 625		
1080sF23. 98	0	0. 216	185. 409	185. 625		
2160p60	0	0. 107	73. 593	73. 7	12G-SDI は10 ライン	
2160p59.94	0	0. 107	73. 593	73. 7	12G-SDI は10 ライン	
2160p50	0	0. 107	88. 333	88. 44	12G-SDI は10 ライン	
2160p30	0	0. 189	148. 109	148. 298	6G-SDI は10 ライン	
2160p29.97	0	0. 189	148. 109	148. 298	6G-SDI は10 ライン	
2160p25	0	0. 310	177. 727	178. 037	6G-SDI は10 ライン	
2160p24	0	0. 310	185. 166	185. 476	6G-SDI は10 ライン	
2160p23.98	0	0. 310	185. 166	185. 476	6G-SDI は10 ライン	

表 6-1 VIDEO DELAY 引き込み範囲

なお、表 6-1 に示す値の近傍になるように調整すると、SDI 入力信号または SDI 信号のゆらぎ等により AVDL の 引き込み範囲から外れる場合があります。このとき、出力映像が垂直方向に 10 ライン※以上シフトしますのでご 注意ください。

※ 12G-SDI、6G-SDI(3G Level-A、HD-SDI 時は 5 ライン)

3. AVDL の動作条件

AVDL が正常に動作する条件は以下のとおりです。

(1)映像入力がリファレンス信号に同期していること

(2)映像入力位相が引き込み範囲内(VIDEO DELAYの表示が0~0~5H※以内)であること

- (3)映像入力位相が引き込み範囲内であっても、VDEO DELAYの表示が0近傍、5H※近傍になる設定を避けてください。 SDI入力信号またはリファレンス信号のゆらぎにより引き込み不可領域になり、映像が5H※以上上方向または下方向にずれる場合があります。
- (4)入力スイッチングは、入力映像のスイッチングラインで行われること
- (5)リファレンス信号の瞬断、ゆらぎの影響を受けます。瞬断、ゆらぎを検知した場合、出力はNO SIGNALとなり、正常に ロックし復帰するまで映像が乱れる場合があります。

※ 5H: 12G-SDI、6G-SDI 時は 10 ライン、3G Level-A、HD-SDI 時は 5 ライン

#### 4. 手動調整手順

SYSTEM→OUT PHASE→Hまたは SYSTEM→OUT PHASE→Vを選択することにより H、V の位相を動かすことができます。本体前面の LINE IN LED が緑色に点灯するように設定してください。

※なお、H、Vの位相を動かすとAVDLの引き込み範囲と出力の位相が同時に動きますので注意してください。

#### 5. 自動調整手順

SYSTEM→OUT PHASE→MINIMUMを選択することにより、リファレンス信号と SDI 信号の位相を AVDL の引き 込み範囲で最小の遅延に自動調整します。

※前面表示器のリファレンスステータスが緑の場合に操作してください。リファレンスステータスが緑の場合は、ゲンロックがリファレンスにロックし SDI 入力フォーマットとリファレンスのフォーマットが対応している状態を示します。リファレンスステータスが橙または橙の点滅である場合、遅延時間のずれや AVDL の引き込み範囲外へのずれなどを発生する場合があります。

#### 6. リファレンスに対する引き込み範囲

リファレンスに対する映像入力引き込み範囲は、SDIフォーマットにより変化します。

表 8-2 にリファレンスに対する映像入力引き込み範囲を示します。

なお、表 8-2 に示す値の近傍になるように調整すると、SDI 入力信号またはリファレンス信号のゆらぎ等により AVDL の引き込み範囲から外れる場合があります。このとき、出力映像が垂直方向に 5H※以上シフトしますので ご注意ください。

※ 5H : 12G-SDI、6G-SDI 時は 10 ライン、3G Level-A、HD-SDI 時は 5 ライン

SNMPトラップを発報する場合、MENU→CONFIG→SNMP→ENABLEを選択します。 Vbus 筐体からモジュールアラームを発生する場合、MENU→CONFIG→ALARM→AVDLを選択します。

SDI フォーマット	Min( $\mu$ s)	$Max(\mu s)$	$Max(H + \mu s)$
1080i60	4.8	151.4	5H + 3.1 μ s
1080i59.94	4.8	151.4	5H + 3.1 μ s
1080i50	4.7	180.9	5H + 3.2 μ s
1080p60A	2.0	75.9	5H + 1.8 μ s
1080p59.94A	2.0	75.9	5H + 1.8μs
1080p50A	1.9	90.8	5H + 1.9 μ s
1080p30	4.8	151.4	5H + 3.1 μ s

表 6-2 リファレンスに対する映像入力引き込み範囲

SDI フォーマット	$Min(\mu s)$	$Max(\mu s)$	$Max(H + \mu s)$
1080p29.97	4.9	151.4	5H + 3.1 μ s
1080p25	4.8	180.9	5H + 3.2 μ s
1080p24	4.8	188.4	5H + 3.1 μ s
1080p23.98	4.8	188.5	5H + 3.2 μ s
1080sF30	4.8	151.4	5H + 3.1 μ s
1080sF29.97	4.8	151.4	5H + 3.1 μ s
1080sF25	4.7	180.9	5H + 3.2 μ s
1080sF24	4.8	188.4	5H + 3.1 μ s
1080sF23.98	4.8	188.5	5H + 3.2 μ s
2160p60	2.0	75.9	5H + 1.8 μ s
2160p59.94	2.0	75.9	5H + 1.8μs
2160p50	1.9	75.8	5H + 1.7μs
2160p30	4.8	151.3	5H + 3.2 μ s
2160p29.97	4.8	151.3	5H + 3.2 μ s
2160p25	4.8	180.9	5H + 3.2 μ s
2160p24	4.9	188.3	5H + 3.1 μ s
2160p23.98	4.9	188.3	5H + 3.1 μ s

7. GPI

1. 概要

SLC-70Uは、GPI用にTAKE1~4(接点入力)、TALLY1~4(接点出力)を搭載し、外部機器から接点を使用した 制御が可能です。

TAKE1~4 は、イベント発生の検出をオルタネイト制御とトリガー制御から選択でき、イベント発生から動作開始 までの時間を映像フレーム単位(0~90 フレーム)で設定するすることが可能です。

オルタネイト制御は、信号のレベルを検出し、MAKEの状態を ON、BREAK の状態を OFF と判定します。

	BREAK側(OFF)	MAKE側(ON)	
MAKE			

#### 図 7-1 オルタネイト制御

トリガー制御は、信号の変化点を検出します。BREAK から MAKE への変化を検出することにより ON、次の BREAK から MAKE への変化を検出することにより OFF と判定します。

	OFF	ON	OFF
MAKE			
BREAK			

#### 図 7-2 トリガー制御

TALLY はイベント発生に対して、信号を MAKE 状態にします。イベント発生条件は、CONFIG→GPI→TALLY1~ 4 で設定します。



図 7-3 TALLY の動作

GPI信号および REMOTE コネクターの仕様は、「11.4 REMOTE」を参照してください。

- 2. 使用例
- MULTIPLEX モードと AVDL モードを切り替え(オルタネイト制御)
  MULTIPLEX モードまたは AVDL モードに設定している場合、TAKE により MULTIPLEX と AVDL を切り替える ことが可能です。以下の設定を行うことにより、TAKE1 の状態に応じて MULTIPLEX モードと AVDL モードを 切り替えます。切り替えはオルタネイト制御です。

SYSTEM→MODE→MULTIPLEX
CONFIG→REMOTE→ALTERNATE
CONFIG→TAKE1→MULTIPLEX
CONFIG→TALLY1→MULTIPLEX





(2) MULTIPLEX モードと AVDL モードを切り替え(トリガー制御)

MULTIPLEX モードまたは AVDL モードに設定している場合、TAKE により MULTIPLEX と AVDL を切り替え ることが可能です。

以下の設定により、TAKE1の状態に応じて MULTIPLEX モードと AVDL モードを切り替えます。切り替えは トリガー制御です。

SYSTEM→MODE→MULTIPLEX
CONFIG→REMOTE→TRIGGER
CONFIG→TAKE1→MULTIPLEX
CONFIG→TALLY1→MULTIPLEX





#### 8. SNMP

Vbus筐体からSNMPでステータス監視を行う時、SLC-70UのMIBデータは、以下の表に対応します。 オブジェクト調別子は、【1. 3. 6. 1. 4. 1. 20120. 20. 1. [機種コード]. 1. 1. [項番]. [Index]】になります。 (I目識別子は、【1. 3. 6. 1. 4. 1. 20120. [Index]. [項番]. 0]となります) 例:機種:SLC-70U、項番:3、スロット:1番の場合は【1. 3. 6. 1. 4. 1. 20120. 20. 1. 293. 1. 1. 3. 1]となります。

[機種コード] ・・・・機種毎に番号が割り当てられています。

••• (SLC-70U : 293 になります。)

[項番] ・・・ 下記表の項番が入ります。(項番=0ID:2バイト)

[index] ・・・・ スロット番号が入ります。(10スロットタイプの筐体は1~10が入ります。)

MIBデータが変化した時は【TRAP】が発生します。(SNMPまたはWebserverで更新された項番は【TRAP】が発生しません。)※SNMPお よびSNMP TRAPの詳細はVbus筐体の取扱説明書を参照してください。

#### 表の内容

アクセス ··· R/O=ReadOnly、R/W=Read/Writeを表します。

TRAP ・・・ MIBデータが変化してトラップが発生する物を[O]で表します。

玂	オブジェクト識別子	アクセス	バイト 数	内容	実技例	SYNTAX	TRAP
1	slc70uPid	R/0	80	プログラム情報	製品→ード "SLC-70U" 会社名 "VDEOTRON Corp" バージョン "01.0400 " 製造日時 "2024/02/14 WED" "Build-143645"	STRING	
3	slc70uProduct	R/0	4	機動ード	293(d)=125(h)	INTEGER	
21	slc70uModuleStatus	R⁄O	4	モジュールステータス 0=正常 1=DipSw No.8 での設定初 期化が有効	DipSw1 No.8 オンの場合 1	INTEGER	0
40	slc70uHardVer	R/0	11	FPGAとゲンロックの バージョン「静徹アスキーコード)	"01.0000/Z3" FPGA:01.0000 ゲンロック:Z3	STRING	
50	slc70uDipSw1	R/0	4	DipSw1 の状態	オールオフの場合 0	INTEGER	
51	slc70uDipSw2	R/0	4	DipSw2 の状態	オールオフの場合 0	INTEGER	
1000	slc70uRefinputStatus	R⁄O	4	リファレンス入力のステータス bit0~1: 0=REFなし、 1=REFあり(不適切)、 2=REFあり(正常) ※フォーマット探索中は0	REF 入力有小正常) 2	INTEGER	0
1001	slc70uLine1Status	R/O	4	LINE1 に入力されている信号種類 0.1=未入力もしくは認識できない フオーマット 2= 1080/60 3= 1080/59 4= 1080/50 5= 1080p/60-LevelA 6= 1080p/59-LevelA 7= 1080p/50-LevelA 8= 1080p/30 9= 1080p/29 10= 1080p/25 11= 1080p/24	1080//59Hz 3	INTEGER	0

				12=1080p/23			
				13=1080p/30sF			
				14=1080p/29sF			
				15= 1080p/25sF			
				16=1080p/24sF			
				17= 1080p/23sF			
				18=2160p/60			
				19=2160p/59			
				20=2160p/50			
				21=2160p/30			
				22=2160p/29			
				23=2160p/25			
				24=2160p/24			
				25=2160p/23			
				※フォーマット探索中は0			
1002	slc70uLine2Status	R/O	4	LINE2に入力されている信号種類	1080i/59Hz	INTEGER	_
				パラメーター仕様は Line1 Status と	3		0
			<u> </u>	同様。			
1003	slc70uLine3Status	R/O	4	LINE3に入力されている信号種類	1080i/59Hz	INTEGER	
				パラメーター仕様はLine1 Statusと	3		0
				同様。			
1004	slc70uLine4Status	R/O	4	LINE4に入力されている信号種類	1080i/59Hz	INTEGER	
				パラメーター仕様は Line1 Status と	3		0
				同様。			
1005	slc70uOut1Status	R/O	4	OUT1に出力している信号種類	1080i/59Hz	INTEGER	_
				パラメーター仕様はLine1 Statusと	3		0
			<b></b>	同様。			
1006	slc70uOut2Status	R/0	4	OUT2に出力している信号種類	1080i/59Hz	INTEGER	
				パラメーター仕様はLine1 Statusと	3		0
1007	slc70uFormatStatus	R/O	4	現在の動作映像フォーマット	1080i/59Hz	INTEGER	
				バラメーター仕稼ま Line1 Status と	3		0
			<u> </u>				
1008	slc70uFormatSelect	R/W	4	現在選択されてる動作映象フォー	1080i/59Hz	INTEGER	
					3		
				I=NISC			
				2= 1080//60			
				3-1080//59 4-1090:/F0			
				4-1080/30 5=1090p/60-1 aval			
				5-1000p/00-LevelA			
				7= 1080p/50+1 avelA			
				9-1000p/30			
				9 = 1080 p/29			
				10 = 1080 p/25			
				11= 1080p/24			
				11= 1080p/24 12= 1080p/23			0
				11= 1080p/24 12= 1080p/23 13= 1080p/23sF			0
				11= 1080p/24 12= 1080p/23 13= 1080p/30sF 14= 1080p/29sF			0
				11= 1080p/24 12= 1080p/23 13= 1080p/30sF 14= 1080p/29sF 15= 1080p/25sF			0
				11= 1080p/24 12= 1080p/23 13= 1080p/30sF 14= 1080p/29sF 15= 1080p/25sF 16= 1080p/24sF			0
				11= 1080p/24 12= 1080p/23 13= 1080p/30sF 14= 1080p/29sF 15= 1080p/25sF 16= 1080p/24sF 17= 1080p/23sF			0
				11= 1080p/24 12= 1080p/23 13= 1080p/30sF 14= 1080p/29sF 15= 1080p/25sF 16= 1080p/24sF 17= 1080p/23sF 18= 2160p/60			0
				11= 1080p/24 12= 1080p/23 13= 1080p/30sF 14= 1080p/29sF 15= 1080p/25sF 16= 1080p/24sF 17= 1080p/24sF 17= 1080p/23sF 18= 2160p/60 19= 2160p/59			0
				11= 1080p/24 12= 1080p/23 13= 1080p/30sF 14= 1080p/29sF 15= 1080p/29sF 16= 1080p/24sF 17= 1080p/24sF 17= 1080p/23sF 18= 2160p/60 19= 2160p/59 20= 2160p/50			0
				11= 1080p/24 12= 1080p/23 13= 1080p/30sF 14= 1080p/29sF 15= 1080p/25sF 16= 1080p/24sF 17= 1080p/24sF 17= 1080p/23sF 18= 2160p/60 19= 2160p/59 20= 2160p/50 21= 2160p/30			0
				11= 1080p/24 12= 1080p/23 13= 1080p/20sF 14= 1080p/29sF 15= 1080p/25sF 16= 1080p/24sF 17= 1080p/24sF 17= 1080p/23sF 18= 2160p/60 19= 2160p/59 20= 2160p/50 21= 2160p/30 22= 2160p/29			0
				11= 1080p/24 12= 1080p/23 13= 1080p/30sF 14= 1080p/29sF 15= 1080p/25sF 16= 1080p/24sF 17= 1080p/24sF 17= 1080p/23sF 18= 2160p/60 19= 2160p/59 20= 2160p/50 21= 2160p/30 22= 2160p/29 23= 2160p/25			0
				11= 1080p/24 12= 1080p/23 13= 1080p/30sF 14= 1080p/29sF 15= 1080p/25sF 16= 1080p/24sF 17= 1080p/23sF 18= 2160p/60 19= 2160p/59 20= 2160p/50 21= 2160p/30 22= 2160p/29 23= 2160p/25 24= 2160p/24			0
				11= 1080p/24 12= 1080p/23 13= 1080p/20sF 14= 1080p/29sF 15= 1080p/25sF 16= 1080p/24sF 17= 1080p/23sF 18= 2160p/60 19= 2160p/50 20= 2160p/50 21= 2160p/20 22= 2160p/25 24= 2160p/24 25= 2160p/23			0
1009	sk:70uMultiplexFormat	R/O	4	11=1080p/24 12=1080p/23 13=1080p/30sF 14=1080p/29sF 15=1080p/25sF 16=1080p/24sF 17=1080p/23sF 18=2160p/60 19=2160p/59 20=2160p/50 21=2160p/30 22=2160p/29 23=2160p/25 24=2160p/24 25=2160p/23 マルチプレクスしている映像	2160p/59Hz	INTEGER	0
1009	skc70uMultiplexFormat	R/O	4	11= 1080p/24 12= 1080p/23 13= 1080p/30sF 14= 1080p/29sF 15= 1080p/25sF 16= 1080p/24sF 17= 1080p/23sF 18= 2160p/60 19= 2160p/50 21= 2160p/50 21= 2160p/25 24= 2160p/25 24= 2160p/24 25= 2160p/23 マルチプレクスしている映像 フォーマット	2160p/59Hz 19	INTEGER	0
1009	slc70uMultiplexFormat.	R/O	4	11=1080p/24 12=1080p/23 13=1080p/30sF 14=1080p/29sF 15=1080p/25sF 16=1080p/24sF 17=1080p/23sF 18=2160p/60 19=2160p/50 20=2160p/50 21=2160p/30 22=2160p/29 23=2160p/25 24=2160p/24 25=2160p/23 マルチプレクスしている映像 フォーマット 0=0FF、AVDLモード	2160p/59Hz 19	INTEGER	0
1009	skc70uMultiplexFormat	R/O	4	11=1080p/24 12=1080p/23 13=1080p/30sF 14=1080p/29sF 15=1080p/25sF 16=1080p/24sF 17=1080p/23sF 18=2160p/60 19=2160p/59 20=2160p/50 21=2160p/50 22=2160p/25 24=2160p/25 24=2160p/25 24=2160p/23 マルチプレクスしている映像 フォーマット 0= OFF、AVDLモード 18=2160p/60	2160p/59Hz 19	INTEGER	0
1009	skc70uMultiplexFormat.	R/O	4	11=1080p/24 12=1080p/23 13=1080p/30sF 14=1080p/29sF 15=1080p/25sF 16=1080p/24sF 17=1080p/23sF 18=2160p/60 19=2160p/59 20=2160p/50 21=2160p/50 22=2160p/23 マルチプレクスしている映像 フォーマット 0=OFF、AVDLモード 18=2160p/60 19=2160p/59 20=2160p/59 20=2160p/59 20=2160p/23	2160p/59Hz 19	INTEGER	0
1009	skc70uMultiplexFormat	R/O	4	11=1080p/24 12=1080p/23 13=1080p/30sF 14=1080p/29sF 15=1080p/25sF 16=1080p/24sF 17=1080p/23sF 18=2160p/60 19=2160p/59 20=2160p/50 21=2160p/50 22=2160p/25 24=2160p/24 25=2160p/23 マルチプレクスしている映像 フォーマット 0=OFF、AVDLモード 18=2160p/60 19=2160p/50 20=2160p/50 20=2160p/50	2160p/59Hz 19	INTEGER	0
1009	slc70uMultiplexFormat	R/O	4	11=1080p/24 12=1080p/23 13=1080p/30sF 14=1080p/29sF 15=1080p/25sF 16=1080p/24sF 17=1080p/23sF 18=2160p/60 19=2160p/59 20=2160p/50 21=2160p/50 22=2160p/23 マルチプレクスしている映像 フォーマット 0=OFF、AVDLモード 18=2160p/60 19=2160p/59 20=2160p/50 21=2160p/50 21=2160p/30 22=2160p/30	2160p./59Hz 19	INTEGER	0

				23=2160p/25			
				24= 2160p/24 25= 2160p/23			
				※フォーマット探索中は0			
1010	slc70uAvdlStatus	R/0	4	LINE1~4 各入力の AVDL ステー	LNE1 信号とリファレンス信号の時	INTEGER	
				ッヘ 0=入力信号とリファレンス信号の	間定かAVDLの安主ならら込み軋 囲にない		
				時間差が AVDLの安全な引き込み	1		
				範囲内にある			
				1=入力信号とリファレンス信号の			•
				時間差か AVDL の安全ならき込み			0
				単近ゴーンよし、 bitの・LINE1 INPLIT			
				bit1:LINE2 INPUT			
				bit2:LINE3 INPUT			
				bit3:LINE4 INPUT			
				※フォーマット探索中は0			
1011	slc70uModeSelect	R/W	4	現在選択されてる動作モード 0=MULTIPLEX	MULTIPLEX 0	INTEGER	
				1=AVDL			0
				2=AUTO			0
				3=AVDL2			
1012	do 70 u Potoronoo Salact	₽/₩	1	日本報告カイスロオレス		NITEGED	
1012	SIC7UUNEIEREI ICEGEIECL	EV W	4	0= LINE DIRECT (LINE DIR)	1	INTEGER	0
				1=EXT_SUB(EXT SUB)			C C
1013	slc70uOutPhaseH	R/W	4	LINE OUT のゲンロック水平ポジ	0	INTEGER	
				ション			0
				※フォーマット探索中は0			0
1014		DAN		※9999はMINIMUMセット(get 个可)		N TEOED	
1014	sic/UuOutPhaseV	R/W	4	UNE OUT のケンロック亜目不シ	U	INTEGER	
				ンコン ※フォーマット探索中は0			0
				※9999はMINIMUMセッドget不可			
1015	slc70uMinumumOffset	R/W	4	MINIMUMセットにオフセットする通	0	INTEGER	0
				迎ッツ数			0
1016	slc70uPayloadOverwrite	R⁄W	4	ペイロード重畳モード	ペイロード重畳モード	INTEGER	
					MULTIPLEXかAUTO、 MOLがTHPOLICHの時		
				bit8=AVDL			-
				0:THROUGH/1:DEFAULT/2:CUS	-		0
				TOMID			
				※9999はPAYLOADDのキャプ			
1017		DAV				NITTOED	
1017	sic /uul-ayioaddatas i i	FV W	4	パーロート書き換えてータSIT bit0~7=byte1データ	Dyte1~41こ0xmをセット -1	INTEGER	
				bit8~15=byte2 データ			0
				bit16~23=byte3データ			
				bit24~31=byte4 <i>デー</i> タ			
1018	slc70uPayloadDataST2	R/W	4	ペイロード書き換えデータST2	byte1~4に0xffをセット	INTEGER	
				バフメーター仕様よ slc/0uPayload	-1		0
1010	do 70 uPay doord Data ST3	₽/₩	1	Data STI とPJ版。 ペイロード書き換えデータ ST2	htp1~1/この#をセット	NITEGED	
1019	SIC7UUFAYIUAUDALAS I S	FV W	4	パラメーター仕様はslc70uPavload		INTEGER	0
				Data ST1と同様。			•
1020	slc70uPayloadDataST4	R/W	4	ペイロード書き換えデータST4	byte1~4に0xffをセット	INTEGER	
				パラメーター仕様はslc70uPayload	-1		0
				Data ST1と同様。		<b>_</b>	
1021	sic /UuCrossPoint1	R∕W	4	現住のクロスホイント1 Output1	Unput 1∼3:nput 4	INTEGER	
				1=LINE2(Input?)	0		0
				2=LINE3(Input3)	-		Ŭ
				3=LINE4(Input4)			
1022	slc70uCrossPoint2	R/W	4	現在のクロスポイント2 Output 2	0input 1~3input 4	INTEGER	
				バラメーター仕様は CrossPoint1と	Output2 が:input1の時		0
1000	ala70. NaS:	D AM	A		ᆘᅇᇆᄨᆈᄮᅅᆙᆕᄵᄖ		
1023	sic /uui iuog	rv W	4	山心 いて 4 か 辺市 し に 場合 ひ 男	NUOSICE INF, DLAUN 設定の時 2	INTEGER	0
L	1			1			

				0=OUT CUT 1=THROUGH 2=BLACK 3=AI ITO			
1024	sk70uClPreset	R/W	4	最後こLOAD したプリセット番号 0= PRESET1 1= PRESET2 2= PRESET3 3= PRESET4 4= PRESET5 5= PRESET6 6= PRESET7 7= PRESET8	PRESET1をLOADした場合 0	INTEGER	0
1025	slc70uCfPrSave	R/W	4	プリセットの SAVE 0= PRESET1 1= PRESET2 2= PRESET3 3= PRESET4 4= PRESET5 5= PRESET6 6= PRESET7 7= PRESET8	PRESET1をSAVEする場合 0	INTEGER	0
1026	slc70uCfPrStart	R/W	4	起動時のプリセット番号を指定 O=MEMORY 1= PRESET1 2= PRESET2 3= PRESET3 4= PRESET4 5= PRESET5 6= PRESET6 7= PRESET7 8= PRESET8	電原切断前の状態で起動する場合 0	INTEGER	0
1027	slc70uCfGpiRemote	R⁄W	4	GPITAKE オルタネイト/トリガー の選択 0=OFF 1=TRIGGER 2=ALTERNATE	TRIGGER 動作に設定する場合 1	INTEGER	0
1028	slc70uCfGpiTake	R/W	4	GPI TAKE の設定        bt0~7:TAKE1        bt8~15:TAKE2        bt16~23:TAKE3        bt24~31:TAKE4        各設定値        0=OFF        1=MULTIPLEX        2=MTX L1-IN1        3=MTX L1-IN2        4=MTX L1-IN3        5=MTX L1-IN4        6=MTX L2-IN1        7=MTX L2-IN2        8=MTX L2-IN3        9=MTX L2-IN4        10=PRESET1        11=PRESET2        12=PRESET3        13=PRESET4        14=PRESET5        15=PRESET6        16=PRESET7        17=PRESET8	TAKE1~4にOFFを選択する場合 0	INTEGER	0
1029	slc70uCfGpiTally	R/W	4	GPI TALLY の設定 bt0~7:TALLY1 bt8~15:TALLY2 bt16~23:TALLY3 bt24~31:TALLY4 各設定値 0=OFF 1=LINE IN	TALLY1〜4 に OFF を選択する場合 0	INTEGER	0

		r					r
				2=MULTIPLEX			
				3=INPUT ERROR			
				4=MTX L1-IN1			
				5=MTX   1-IN2			
			8=MTXL2=IN1				
				9=MTX L2-1N2			
				10=MTX L2-IN3			
				11=MTX L2-IN4			
				12=PRESET1			
				13=PRESET2			
				14-DRESET3			
				10-PRESE14			
				10-PRESE 15			
				17=PRESET6			
				18=PRESET7			
				19=PRESET8			
1030	slc70uCfGoiDelav	R/W	4	GPITAKEの遅時間の	遅まま の時	INTEGER	_
					0		0
1001		D/0					
1031	sic/UuCtSnmp	R/0	4	snmp 設定の 度連切す	1ネーノル こ設定の場合	INTEGER	-
				0=DISABLE	1		0
				1=ENABLE			
1032	slc70uCfDisp	R/W	4	表示関係の設定をします。	スクリーンセーバーDIM50%、	INTEGER	
				bit $0 \sim 7$ ;screen saver	メインビューAUTO.		
				CEOFF	オンスクリーンメニューイネーブ		
				2=DIM 70%	65,539		
				3=DIM 50%			
				4=DIM 30%			
	bit		bit8~15:main view			~	
				0=AVDL AUTO			0
				3=AVDL LINE3			
				4=AVDL LINE4			
				bit16~23:osd			
				0=DISABLE			
				1=ENABLE			
1033	do 70, OSDBright	D/W	4	オンスクリーンメニューの調査を	#周安な 90%/ ご設定	INTEGED	
1000		10.00	-			INTEGEN	$\circ$
					80		0
				10~109			
1034	slc70uCfAlarm	R⁄W	4	Vbus 留本のアラーム出力を設定し	全てDISABLEに設定の場合	INTEGER	
				ます。	0		
				bit0:REFERENCE			
				bit1:SDUN1			
				hit2:SDI IN2			
				1200112			$\circ$
							0
				bit4:SDI IN4			
				bit5:AVDL			
				各設定値			
				0=DISABLE			
				1=ENABLE			
1035	clo70u0fAlarmStatuc	P/O	4	いねょの管体のアラーム出力のス	エラーガニの場合	INTEGED	
1000	sic /ouoimanniotatus	100	-			INTEGEN	
					r l		
				bit0.1=REFERENCE I7-			
				bit1:1=SDIIN1 エラー			0
				bit21=SDI IN2 エラー			
				bit3:1=SDI IN3 エラ			
				bit4:1=SDI IN4 エラー			
				bit5:1=AVDLエラー	1		
1026	do70uEanStatur	P/O	л	キジュール単振 ビーませかた	ファントを		-
1000	au jour a ioudius	100	4				
					l'		0
				1=回東数異常もしくは停止状態			
1037	slc70uInfPayloadLine1In	R/O	35	LINE1 PAYLOAD ID IN1-IN4 サブ	″00000000 00000000	STRING	
				イメージ1-4	0000000 00000000″		~
				第4byte~第1bvte			0
				重晋無しの場合は""			

1038	slc70uInfPayloadLine2In	R/O	35	LINE2 PAYLOAD ID IN1-IN4 サブ	″00000000 00000000	STRING	
				イメ―ジ1-4	0000000 0000000″		0
				パラメーター仕様は			0
				slc70uInfPayloadLine1Inと同様。			
1039	slc70uinfPayloadLine3in	R/0	35	LINE3 PAYLOAD ID IN1-IN4 サブ	″00000000 00000000	STRING	
				イメ―ジ1-4	0000000 0000000″		~
				パラメーター仕様は			0
				slc70ulinfPayloadLine1linと同様。			
1040	slc70uInfPayloadLine4In	R/0	35	LINE4 PAYLOAD ID IN1-IN4 サブ	″00000000 00000000	STRING	
				イメ―ジ1-4	0000000 0000000″		~
				パラメーター仕様ま			0
				slc70ulinfPayloadLine1Inと同様。			
1041	slc70u <b>i</b> nfPayloadOut	R/O	35	PAYLOAD DOUT サブイメージ	″00000000 00000000	STRING	
				1–4	00000000 00000000″		~
				パラメーター仕様は			0
				slc70ulinfPayloadLine1Inと同様。			

※お手持ちのVbus筐体がSNMP対応したものか分からない場合、筐体のシリアルナンバーを確認し、

当社までお問い合わせください。

## 9. トラブルシューティング

トラブルが発生した場合の対処法です。(文中の→は対処方法を示しています) 筐体のトラブルに関しては、筐体の取扱説明書もあわせてご覧ください。

- 現象 電源が入らない!
- 原因・筐体の電源ケーブルは接続されていますか?
  - ・ 筐体の電源スイッチは ON 側になっていますか?
- 現象 まったく動作しない!
- 原 因 · 筐体の電源ケーブルは接続されていますか?
  - ・筐体の電源スイッチは ON 側になっていますか?
    - ・メインモジュールは、正しく挿入されていますか?
- 現象 リファレンスステータスがロック状態(緑色の"REF")にならない!
- 原因・Vbus 筐体にリファレンス信号を接続していますか?
  - → SYSTEM→REF SEL を EXT SUB に設定している場合、Vbus 筐体にリファレンス信号を供給する必要があります。
  - ・ Vbus 筐体のバスリファレンス機能を ON にしていますか?
    - → SYSTEM→REF SELを EXT SUB に設定している場合、Vbus 筐体にリファレンス信号を供給する必要があります。
  - ・リファレンス信号のフォーマットは Vbus 筐体に対応したものを使用していますか?
    → Vbus 製品の取扱説明書をご確認ください。
  - SDI フォーマットとリファレンス信号は適合したフォーマットですか?
    - → 映像フォーマットに適合したフォーマットのリファレンス信号を使用してください。
- 現象 映像と音声がまったく出ない!
- 原因・SDIモニターの SDI IN とコネクターモジュールの LINE OUT1~2 は接続されていますか?
  - ケーブルは適切なものを使用していますか?
    → 映像フォーマットに適応した伝送品質特性を持つケーブルを使用してください。
    SDI フォーマットは本製品が対応したものを使用していますか?
  - → 信号源の SDI フォーマットをご確認ください。
  - SDI フォーマット判定はロックしていますか?
    → SYSTEM → FORMAT で ALL または信号源と同じ SDI フォーマットを設定してください。
- 現象 音声がまったく出ない!
- 原因 ・ SLC-70U は音声を処理する機能を持ちません。
  - → 信号源の状態を確認してください。
- 現象 シングルリンクコンバート機能を使用すると音声が乱れることがある!
- 原因・SLC-70Uは音声を処理する機能を持ちません。 入力する Quad Link SDI 信号にそれぞれ音声を重畳している場合、出力するシングルリンク SDI 信号は、各サブイメージに対して入力に応じた音声を重畳します。SLC-70Uの後段に接続する機器が複数のサブイメージに重畳した音声パケットに対応しない場合、音声が乱れることがあります。 → SLC-70U に入力する Quad Link SDI は、一つのサブイメージのみに音声を重畳してください。

- 現象 シングルリンクコンバート機能を使用すると映像がぶれることがある!
- 原因・SLC-70Uは入力した SDI 信号の PAYLOAD ID によるリンク情報を判定しません。LINE IN1~4の順に Sub1~4として処理します。
   → LINE IN1~4の順に Sub1~4 信号を接続してください。
- 現象 シングルリンクコンバート機能を使用するとPAYLOAD ID関連のエラーを発生する!
- 原因・SYSTEM→PAYLOAD→CUSTOM」にしていませんか? SYSTEM→PAYLOAD→AUTOに設定し、PAYLOAD ID 関連のエラーが発生するか確認してください。 AUTO にしてもエラーが発生する場合は弊社までお問い合わせください。
  - CUSTOM ID を使用する場合は、規格に沿った値を設定してください。設定値は SMPTE S352 をご覧く ださい。
  - LINE IN1~4にそれぞれ同じ音声を重畳している場合、Sub2~4の PAYLOAD ID にオーディオコピース テータスに 1を設定する必要があります。後段に接続する機器がエラーを発生する場合があるため、 CUSTOM ID に適切な値を設定してください。オーディオコピーステータスは PAYLOAD ID の BYTE4 に おける BIT2(Audio copy status)に位置します。SYSTEM→CUSTOM ID→ST1\_BYTE4 が 01の場合、 SYSTEM→CUSTOM ID→ST2\_BYTE4, ST3\_BYTE4, ST4\_BYTE4 の値を 05 に設定してください。
- 現 象 AVDL、AVDL2機能を使用するとPAYLOAD ID関連のエラーを発生する!
- 原因 · SYSTEM→AVDL→PAYLOAD→CUSTOM ID にしていませんか?
  - SYSTEM→AVDL→PAYLOAD→THROUGHに設定し、PAYLOAD ID 関連のエラーが発生するか確認 してください。THROUGH にしてもエラーが発生する場合は弊社までお問い合わせください。
  - CUSTOM ID を使用する場合は、規格に沿った値を設定してください。設定値は SMPTE ST352 をご覧く ださい。
- 現象 AVDLメーターのロックが外れる!(LINE IN1のみSDI信号を供給)
- 原因 ・ AVDLメーターの設定が AVDL AUTO になっていませんか? CONFIG→DISPLAY→MAIN VIEW→AVDL LINE1 に設定してください。
  - AVDL AUTO の場合、LINE IN1~4の順に状態を表示します。使用していない LINE IN に相当する画面で AVDL メーターのロックが外れます。
- 現象 MATRIXモードに切り替えたら映像を出力しない!

原因

- SYSTEM→FORMAT→AUTOまたはNTSCに設定していませんか?
  MATRIX モードでは、入力信号のフォーマット探索はできません。固定モードで使用してください。
  - MATRIX モードで、SYSTEM→FORMAT→AUTOまたはNTSCに設定した場合は、2160p59.94として動作します。
- 現象 スイッチャーの後段に配置したSLC-70Uの出力を波形モニターで観測するとアンシラリデータのエラーを 発生する!
- 原 因 ・リファレンス信号の設定は適切ですか?
  - → 関連機器のリファレンス設定をご確認ください。
    ・スイッチングポイントは適切ですか?
    → スイッチングポイントがずれているとアンシラリデータのエラーを発生する場合があります。
- 現象 スイッチャーの後段に配置したSLC-70Uの出力を波形モニターで観測するとエンベデッド音声関連のエ ラーを発生する!
- 原 因 ・ SLC-70U は音声を処理する機能を持ちません。 前段のルーターで切り替えを行うと、音声パケットが不連続になりますのでエンベデッド音声関連のエ ラーを発生する場合があります。

- 現象 外部制御ができない!
- 原因・メニュー設定の CONFIG→GPI→TAKE1~4、TALLY1~4を正しく設定していますか?
  → CONFIG→GPI→TAKE1~4、TALLY1~4を設定してください。
- 現象 Vbus筐体からモジュールアラームが発生する!
- 原因 · FAN ERROR は発生していませんか?
  - → この状態におけるご使用は可能な限り避け、弊社までご連絡ください。
  - ・ CONFIG→ALARM において、REF、SDI IN、AVDL の項目を ENABLE にしていませんか?
    - → REFをENABLEに設定する場合、外部リファレンスまたは筐体リファレンスを供給する設定を行って ください。
    - → LINE IN を ENABLE に設定する場合、LINE IN1~4 に SDI 信号を供給してください。
    - → AVDLをENABLEに設定する場合、SDI入力信号の位相またはSYSTEM→OUT PHASEでVまた はHをAVDL 位相引き込み範囲内に設定してください。
- 現象 SNMP通信が使用できない!

原因

- 原 因 · SNMP 対応筐体ですか?
  - → SNMP 通信を行うには、SNMP に対応した筐体が必要です。不明な場合は、弊社までご連絡ください。
- 現象 オンスクリーンメニューが表示できない!
  - ・オンスクリーンメニューは、LINE OUT2 のみです。
    - → LINE OUT2 に接続してください。
  - CONFIG  $\rightarrow$  DISPLAY  $\rightarrow$  OSD *i* DISABLE になっていませんか?
    - → CONFIG→DISPLAY→OSDをENABLEを設定してください。
  - DIP-SW1(1)が ON になっていませんか?
    → DIP-SW1(1)を OFF にしてください。
- 現象本体前面表示器にRESET!!!と表示される!
- 原 因 ・ DIP-SW1(8)が ON になっていませんか? → DIP-SW1(8)を OFF にしてください。DIP-SW1(8)は設定値を工場出荷状態にするモードです。
- 現象 設定した値が初期化される!
- 原 因 ・ DIP-SW1(8)を ON にしていませんか?
  → DIP-SW1(8)を OFF にしてください。DIP-SW1(8)は設定値を工場出荷状態にするモードです。
- 現象 12G-SDI信号の出力が4分割される!
- 原 因 ・入力している SDI 信号の設定が SQD(Square Division)になっていませんか? SYSTEM→MULTIPLEX→PAYLOAD→AUTOに設定してください。
  - SLC-70Uは 2SI(2 Sample Interleave)に対応します。LINE OUT1、LINE OUT2 に重畳する PAYLOAD ID は AUTO または CUSTOM ID を使用可能です。CUSTOM ID の設定値が適切ではない場合、画面が分 割されるなどの現象が発生します。ご注意ください。

# 10. エラーメッセージ

SLC-70Uは本体前面の表示器に以下のエラーメッセージを表示する場合があります。

メッセージまたは表示	エラー内容および対応方法		
"BNC Module error!!"	メインモジュールとコネクターモジュールと通信できません。		
	→メインモジュールとコネクターモジュールは一致していますか?		
	メインモジュールの前面パネル記載の型番とコネクターモジュールに記載の型番を合わせ		
	て使用してください。		
	メインモジュールとコネクターモジュールに記載の型番が一致している場合、メインモジュー		
	ルまたはコネクターモジュールが故障しています。		
	弊社までご連絡ください。		
"FAN ERROR"	デバイス冷却用のファンの回転数が規定値を下回った場合に発生します。		
	この状態におけるご使用は可能な限り避け、弊社までご連絡ください。		

# 11. 仕様

1. 機能

マルチプレクス機能	Quad Link 3G-SDIを入力し 12G-SDI 信号を出力、または Quad Link HD-SDI を入力し 6G-SDI
	信号を出力。各入力には AVDL 機能を配置。PAYLOAD ID は自動またはカスタム値を配置。
AVDL機能	最大10ライン分※1の映像引き込みが可能。PAYLOADIDはスルー、デフォルト、カスタム値
	を設定。
1:2 AVDL機能	1系統の入力に対してAVDL同期を行い2系統に分配可能
2:2 AVDL機能	2 系統の入力に対してそれぞれ AVDL 同期を行い2 系統を出力可能
マトリックススイッチ機能	4系統の入力に対してそれぞれ AVDL 同期を行い2系統を選択可能
ゲンロックポジション	SDI出力の位相を調整。
リモート制御	接点信号により、マルチプレクス機能の切り替え、信号状態の監視が可能。
入力信号断アラーム	Vbus 筐体経由で SNMPトラップを発報することが可能。
リファレンス信号断アラーム	Vbus 筐体経由で SNMPトラップを発報することが可能。
	※1 12G-SDI、6G-SDIのみ(3G Level-A、HD-SDI時は5 ライン)

2. 定格

入力信号	
· LINE IN1~4	SMPTE 2082-1(TYPE1 MODE1)/2081-1(TYPE2 MODE1)/424M/292M準拠、
	0.8Vp-p/75Ω、BNC 1系統
出力信号	
· LINE OUT1~2	SMPTE 2082-1(TYPE1 MODE1)/2081-1(TYPE2 MODE1)/424M/292M準拠
	0.8Vp-p±10%/75Ω、BNC 1系統
外部インターフェース	
· GPI	DIN-12pin
	接点入力×4(各12mA 最大定格)
	接点出力×4(各60V/200mA 最大定格)
映像フォーマット	2160p60/59.94/50 (12G-SDI MODE1 Y:Cb:Cr=4:2:2 10bit)
	2160p30/29.97/25/24/23.98 (6G-SDI MODE1 Y:Cb:Cr=4:2:2 10bit)
	1080p60/59.94/50 (3G-SDI Level-A)
	1080p30/29.97/25/24/23.98 (HD-SDI)
	1080sF30/29.97/25/24/23.98 (HD-SDI)
	1080i60/59.94/50 (HD-SDI)
音声フォーマット	
・SDIエンベデッド入出力	非圧縮リニアPCM 48kHz/24bit
質量	0.6kg(コネクターモジュールを含む)
動作温度・動作湿度	0~40°C・20~80%RH(ただし結露なき事)
消費電力	20.0VA (5V, 4.0A)

LINE IN1~4		
	10bit	
サンプリング周波数	12G	· 594MHz • 593 4MHz
	6G	: 297MHz • 296.7MHz
	3G	: 148.5MHz • 148.35MHz
	HD	: 74.25MHz • 74.17MHz
反射減衰量	5 MHz~1.485GHz	:15 dB以上
	1.485 GHz∼3GHz	:10 dB以上
	3GHz∼6GHz	: 7dB以上
	6GHz∼12GHz	: 4dB以上
出力特性		
LINE OUT1~2		
分解能	10bit	
サンプリング周波数	12G	: 594MHz • 593.4MHz
	6G	: 297MHz • 296.7MHz
	3G	: 148.5MHz • 148.35MHz
	HD	: 74.25MHz • 74.17MHz
信号振幅	$0.8Vp-p\pm10\%/75\Omega$	
反射減衰量	5 MHz~1.485GHz	:15 dB 以上
	1.485 GHz∼3GHz	:10 dB 以上
	3GHz∼6GHz	: 7dB 以上
	6GHz~12GHz	: 4dB 以上
立ち上がり/立ち下がり時間	12G	: 45ps 以下(20%~80%間)
	6G	:80ps 以下(20%~80%間)
	3G	:135ps 以下(20%~80%間)
	HD	:270ps 以下(20%~80%間)
オーバーシュート	10%以下	
DCオフセット	±500mV 以内	
ジッター特性		
アライメント	12G/6G/3G	:0.3UI 以下
	HD	:0.2UI 以下
タイミング	12G	:8.0UI 以下
	6G/3G	: 2.0UI 以下
	HD	:1.0UI以下
N田J遅些 助色海茲		
<b>呔隊涯</b> 延	120	・約204~~10ライン・+ 174~
	60	: $ 10 2.0 \mu$ s <sup>-2</sup> 10 フィン + 1.7 $\mu$ s
		· ハリ 4.3μ 5 - 10 ノイン + 3.2μ S ·約 22 μ c~ 5 ライン + 1 0 μ c ♡1
		. バ) 2.2 μ 5 ~ 5 ブイン ~ 1.5 μ 5 ※1

ライン相当の遅延となります。

4. GPI 仕様

GPI コネクター(ヒロセ HR10A-10R-12S)は TAKE1~4(接点入力)、TALLY1~4(接点出力)の他、テスト用+12V、テスト用通信端子、出力接点コモンを配置します。



ピン番	I/O	信号
1	Ι	TAKE1
2	Ι	TAKE2
3	Ι	TAKE3
4	Ι	TAKE4
5	0	TALLY1
6	0	TALLY2
7	0	TALLY3
8	0	TALLY4
9	-	テスト用+12V
10	I/O	テスト用通信端子
11	I/O	テスト用通信端子
12	-	接点出カコモン



※推奨コネクターは、ヒロセ電機製: HR10A-10R-12Sです。

※接点出力の絶対最大定格は60V/300mAです。外部抵抗で電流を300mA以下に制限してください。

※接点入力のパルス幅は100ms以上となるようにしてください。

※TTL信号で接点制御する場合は、吸い込み電流が12mA以上のデバイスで駆動してください。

※接点入力は後取り優先です。オルタネイト設定においても、その他のリモコン、SNMP、正面スイッチ等で制御した場合は、 それらの制御を優先します。

※外観および仕様は変更することがあります。



## 13. 前バージョンからの変更点

多数のご要望をいただいておりましたPAYLOAD Dの処理方式の拡張により、次の点を変更しております。

#### 1. カスタム PAYLOAD ID の重畳機能を拡張

カスタム設定のPAYLOAD Dを重畳する機能は、従来マルチプレクスモード専用でしたが、AVDLモードでも使用可能になります。これにより、AVDLモードではPAYLOAD Dを入力のものをスルー出力するか、カスタムPAYLOAD Dを重畳するかを選択 できるようになります。

2. 対象

ソフトウェアバージョン:1.03.00 以降

バージョン番号は、INFO→VERSION→SOFT により確認可能です。

#### 3. メニュー階層を一部変更

AVDLモードにおけるカスタムPAYLOAD D重畳機能の拡張に対応するため、メニューを一部変更します。

- MENU 変更前 システムに関する各種設定を行います。 SYSTEM · MULTIPLEX ···· 【PAYLOAD】 PAYLOAD IDを設定します。 AUTO PAYLOAD IDを自動設定します。 CUSTOM - CUSTOM PAYLOAD IDをCUSTOM IDによる設定値を設定します。 \_\_\_\_\_ CUSTOM ID ------【CUST ST】 カスタムPAYLOAD IDを設定します。 - CAPTURE SDI入力のPAYLOAD IDを取得します。 ······· [CAPT] ST1\_BYTE1 .... -----【ST1\_BYTE1】 ストリーム1 BYTE1を設定します。 ストリーム1 BYTE1を0x00~0xFFの範囲で設定します。 ST4\_BYTE4 .....【ST4\_BYTE4】 ストリーム4 BYTE4を設定します。 ストリーム4 BYTE4を0x00~0xFFの範囲で設定します。 \_\_\_\_\_ MENU 変更後 ...... [SYSTEM] システムに関する各種設定を行います。 SYSTEM ··· 【MULTIPLEX - MPX PYLD MULTIPLEXモードにおけるPAYLOAD IDを設定します。 階層 PAYLOAD] AUTO [AUTO] PAYLOAD IDを自動設定します。 変更 - CUSTOM ... [CUSTOM] PAYLOAD IDをCUSTOM IDによる設定値を設定します。 AVDLモードおよびAVDL2モードにおけるPAYLOAD IDを設定 AVDL PYLD ..... --- **[**AVDL PAYLOAD します。 THROUGH [THROUGH] PAYLOAD IDをスルーします。 追加 DEFAULT ···【DEFAULT】 PAYLOAD IDをフォーマットごとのデフォルト値を設定します。 - CUSTOM .... [CUSTOM] PAYLOAD IDをCUSTOM IDによる設定値を設定します。 CUSTOM ID ----.... [CUST ST] カスタムPAYLOAD IDを設定します。 - CAPTURE ····【CAPT】 SDI入力のPAYLOAD IDを取得します。 ST1\_BYTE1 ------【ST1\_BYTE1】 ストリーム1 BYTE1を設定します。 階層 ..... [00] └─ 00 ~ FF ..... ストリーム1 BYTE1を0x00~0xFFの範囲で設定します。 変更 ST4 BYTE4 ..... ------【ST4\_BYTE4】 ストリーム4 BYTE4を設定します。 ストリーム4 BYTE4を0x00~0xFFの範囲で設定します。
- (1) メニューツリーの変更内容

(2) MULTIPLEX PAYLOAD (MPX PYLD)

マルチプレクスモードにおける PAYLOAD ID の設定です。 従来のバージョンにおける SYSTEM→MULTIPLEX→PAYLOAD の設定と共通です。名称と階層を変更しています。

- (3) AVDL PAYLOAD (AVDL PYLD)
  新規機能の、AVDL モードにおける PAYLOAD ID の設定です。
- (4) CUSTOM ID

カスタム PAYLOAD ID の設定です。

従来のバージョンにおける SYSTEM→MULTIPLEX→CUSTOM ID の設定と共通です。



# お問い合わせ

製品に関するお問い合わせは、下記サポートダイヤルにて承ります。
 本社営業部/サポートセンター TEL 042-666-6311
 大阪営業所 TEL 06-6195-8741
 ビデオトロン株式会社 E-Mail:sales@videotron.co.jp
 本社 〒193-0835 東京都八王子市千人町 2-17-16
 大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-8-8 花原第8ビル 5F

ビデオトロンWEBサイト https://www.videotron.co.jp

102038R06

本書の内容については、予告なしに変更する事がありますので予めご了承下さい。